



## BERNINA 475 QE

Brugsanvisning

made to create **BERNINA**





## Kære BERNINA Kunde,

Hjertelig tillykke! Du har valgt BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Det er mit personlige ønske at fortsætte traditionen med at tilbyde schweizer-præcision ned til mindste detalje, fremtidsorienteret sy-teknologi og en omfattende kundeservice.

BERNINA 4-serien består af flere ultramoderne modeller, i deres udvikling blev der ikke kun lagt vægt på de højeste standarder for teknologi og brugervenlighed, men også produktdesign var vigtig. Da er vi sælger vores produkter til kreative mennesker som dig, der ikke kun sætter pris på høj kvalitet, men også form og design.

Glæd dig til kreativ syning med din nye BERNINA 475 QE, informationer om vores store udvalg af tilbehør finder du på [www.bernina.com](http://www.bernina.com). På vores hjemmeside finder du også mange inspirerende syprojekter, som du gratis kan downloade.

Yderligere information om vores service, får du hos vores højtuddannede BERNINA forhandlere.

Jeg ønsker dig god fornøjelse og mange kreative timer med din nye BERNINA.

H.P. Ueltschi  
Indehaver  
BERNINA International AG  
CH-8266 Steckborn

# Indholdsfortegnelse

<b>VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER .....</b>	<b>7</b>		
<b>Vigtige meddelelser .....</b>	<b>10</b>		
<b>1 Min BERNINA .....</b>	<b>12</b>		
1.1 Introduktion .....	12	2.6 Sybord .....	33
1.2 Velkommen i BERNINA's verden .....	12	Brug af sybordet .....	33
1.3 Oversigt maskine .....	14	2.7 Syfod .....	34
Oversigt af betjeningsknapperne på forsiden .....	14	Indstil syfodpositionen med knæløfteren .....	34
Oversigt forsiden .....	15	Skift syfodssålen .....	34
Oversigt af siden .....	16	Udskift syfoden .....	35
Oversigt bagsiden .....	17	Vis syfoden på touchskærmen .....	35
1.4 Standardtilbehør .....	18	Indstil syfodstryk .....	36
Oversigt standardtilbehør til maskinen .....	18	2.8 Nål og stingplade .....	36
Anvendelse af net ledningen (kun USA/Canada) .....	19	Udskift nålen .....	36
Oversigt syfødder .....	19	Vælg nålen på touchskærmen .....	37
1.5 Oversigt touchskærm .....	22	Vælg nåletype og nålestørrelse .....	37
Oversigt funktioner/skærmbilleder .....	22	Indstil nåleposition oppe/nede .....	38
Oversigt systemindstillinger .....	22	Indstil nåleposition venstre/højre .....	38
Oversigt udvalgsmenu syning .....	23	Indstil nålestop oppe/nede (permanent) .....	38
Softwarebetjening .....	23	Skift stingplade .....	38
1.6 Nål, tråd, stof .....	25	Vælg stingpladen i touchskærmen .....	39
Oversigt nåle .....	25	2.9 Trådnning .....	39
Eksempel på betegnelsen af nålen .....	27	Trådnning af overtråd .....	39
Valg af tråd .....	27	Trådnning af dobbeltnål .....	42
Nål-tråd-kombination .....	27	Trådnning af trippelnål .....	42
<b>2 Sy forberedelser .....</b>	<b>29</b>	Spoling af undertråd .....	43
2.1 Før maskinen bruges første gang .....	29	Trådnning af undertråden .....	44
2.2 Tilslutning og start .....	29	Vejledning trådnning af undertråden .....	46
Tilslut fodpedalen .....	29		
Tilslut maskinen .....	29		
Montering af knæløfteren .....	30		
Fastgør pegepennen (ekstra tilbehør) .....	30		
Tænd maskinen .....	30		
2.3 Fodpedal .....	31		
Reguler hastigheden med fodpedalen .....	31		
2.4 Spoleholder .....	31		
Nedsænkbar spoleholder .....	31		
Vandret spoleholder .....	32		
2.5 Transportør .....	33		
Indstil transportøren .....	33		
Indstruks indstil transportøren .....	33		
<b>3 Setup-program .....</b>	<b>47</b>		
3.1 Syindstillinger .....	47		
Indstil overtrådspændingen .....	47		
Indstil den maksimale hastighed .....	47		
Indstil hæftesting .....	47		
Programmere «Hæftesting»-knappen .....	48		
Programmere knappen «Tilbagesyning» .....	48		
3.2 Vælg brugerdefinerede indstillinger .....	49		
3.3 Indstil lyd .....	50		
3.4 Maskinens indstillinger .....	50		
Valg af sprog .....	50		
Indstilling af skærmens lysstyrke .....	51		
Kontroller det samlede antal sting .....	51		
Indtast forhandler data .....	51		
Gem service data .....	52		
Tilbage til grundindstillingen .....	52		
Slet brugerdata .....	53		
Kalibrering af automatisk knaphulsfod #3A .....	53		

<b>4</b>	<b>Systemindstillinger .....</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>Nyttesømme .....</b>	<b>66</b>
4.1	Åben vejledning .....	55	6.1	Oversigt nyttesømme .....	66
4.2	Start syvejledning .....	55	6.2	Sy ligesøm .....	68
4.3	Brug af eco-modus .....	55	6.3	Sy med automatisk hæfteprogram .....	69
4.4	Start hjælp .....	55	6.4	Isyning af lynlås .....	69
4.5	Slet alle ændringer med «clr» .....	55	6.5	Isyning af lynlås nedefra og op på begge sider .....	70
<b>5</b>	<b>Kreativ syning .....</b>	<b>56</b>	6.6	Forstærket ligesøm .....	71
5.1	Oversigt udvalgsmenu syning .....	56	6.7	Sy forstærket zigzag .....	72
	Vælg søm .....	56	6.8	Stoppeprogram manuelt .....	72
5.2	Regulere hastighed .....	56	6.9	Automatisk stopning .....	74
5.3	Indstil overtrådspænding .....	56	6.10	Forstærket automatisk stoppeprogram .....	75
5.4	Redigere en søm .....	57	6.11	Kastning .....	76
	Ændre stingbredde .....	57	6.12	Sy dobbelt overlock .....	76
	Ændre stinglengde .....	57	6.13	Smal kantstikning .....	77
	Udlign balancen .....	58	6.14	Kantafslutning .....	77
	Indstil mønstergentagelse .....	58	6.15	Afslut kanterne med kantlinjalen (ekstra tilbehør) ....	77
	Spejlvende søm .....	59	6.16	Sy kanten .....	78
	Tilbagesyning .....	59	6.17	Sy blindsøm .....	79
	Permanent tilbagesyning .....	59	6.18	Sy synlig oplægning .....	80
5.5	Kombinere søm .....	59	6.19	Sy flad forbindelsessøm .....	80
	Oversigt kombinationsmodus .....	59	6.20	Sy risting .....	81
	Opret sømkombinationer .....	60	<b>7</b>	<b>Pyntesømme .....</b>	<b>82</b>
	Gem en sømkombination .....	60	7.1	Oversigt pyntesømme .....	82
	Indlæs en sømkombination .....	60	7.2	Syning med kraftig undertråd .....	83
	Overskriv en sømkombination .....	60	7.3	Sy korssting .....	84
	Slet en sømkombination .....	61	7.4	Bieser .....	84
	Redigere en enkelt søm .....	61		Bieser .....	84
	Slet en enkelt søm .....	61		Oversigt over bisefødder .....	85
	Tilføj en søm .....	62		Indtrækning af vedlægstråd .....	86
	Spejlvende en sømkombination .....	62		Syning af bieser .....	87
	Hæfte en sømkombination .....	62	<b>8</b>	<b>Skrifttyper .....</b>	<b>88</b>
	Indstil mønstergentagelse .....	62	8.1	Oversigt skrifttyper .....	88
5.6	Administration af sømmen .....	63	8.2	Skriv en tekst .....	88
	Lagring af sømindstillingerne .....	63	<b>9</b>	<b>Knaphuller .....</b>	<b>90</b>
	Gem sømmen i personlig hukommelse .....	63	9.1	Oversigt knaphuller .....	90
	Overskriv søm i personlig hukommelse .....	63	9.2	Brug af udligningsplader .....	91
	Indlæs sømme fra personlig hukommelse .....	64	9.3	Brug af transporthjælp til knaphulssyning .....	91
	Slet søm fra personlig hukommelse .....	64	9.4	Markér knaphuller .....	92
5.7	Hæftning .....	64			
	Sikre sømmen med «Hæfte»-knappen .....	64			
5.8	Udligning af stofhøjden .....	64			
5.9	Syning af hjørner .....	65			



9.5	Indlægstråd .....	93	12.2	Maskine .....	109																																							
	Anvendelse af trådindlæg med knaphulsfod #3 .....	93		Rengøring af skærm .....	109																																							
	Anvendelse af trådindlæg med automatisk knaphulsfod #3A .....	94		Rens transportøren .....	109																																							
9.6	Lav en syprøve .....	95		Rengøring af griberen .....	110																																							
9.7	Bestemmelse af knaphulslængde med knaphulsfod #3 .....	95		Smøring af griberen .....	111																																							
9.8	Bestemmelse af knaphulslængde med automatisk knaphulsfod #3A .....	96		Rengøre trådfangeren .....	113																																							
9.9	Syning af manuelt 7-trins-knaphul med knaphulsfod #3 .....	96	<b>13</b>	<b>Fejl og driftsforstyrrelser .....</b>	<b>114</b>																																							
9.10	Syning af manuelt 5-trins-knaphul med knaphulsfod #3 .....	97	13.1	Fejlmeldelse .....	114																																							
9.11	Sy knaphullet automatisk med knaphulsfod #3A ....	98	13.2	Fejlfinding .....	116																																							
9.12	Knaphullet sprættes op med en trensekniv .....	99	<b>14</b>	<b>Opbevaring og Bortsaffelse .....</b>	<b>119</b>																																							
9.13	Knaphullet sprættes op med et knaphulsjern (ekstra tilbehør) .....	100	14.1	Opbevaring af maskinen .....	119																																							
9.14	Sy knappen på .....	100	14.2	Bortsaffelse af maskinen .....	119																																							
9.15	Sy snørehuller .....	101	<b>15</b>	<b>Tekniske specifikationer .....</b>	<b>120</b>																																							
<b>10</b>	<b>Quilting .....</b>	<b>102</b>	<b>16</b>	<b>Oversigt motiver .....</b>	<b>121</b>																																							
10.1	Oversigt quiltesømme .....	102	16.1	Oversigt sømme .....	121																																							
10.2	Quilting hæfteprogram .....	103		Nyttesømme .....	121																																							
10.3	Sy håndquiltesøm .....	103		Knaphuller .....	121																																							
10.4	Frihåndsquilting .....	104		Pyntesømme .....	121																																							
<b>11</b>	<b>BERNINA Sting Regulator (BSR) (ekstra tilbehør) .....</b>	<b>105</b>		Quiltesømme .....	122																																							
11.1	BSR-modus 1 .....	105	<b>Stikordsregister .....</b>	<b>124</b>																																								
11.2	BSR-modus 2 .....	105	11.3	BSR-funktion med ligesøm nr. 1 .....	105	11.4	BSR-funktion med zigzag søm nr. 2 .....	105	11.5	Forberedelse til quilting .....	105		BSR-foden monteres .....	105		Skift syfodssålen .....	106	11.6	Brug af BSR-modus .....	106	11.7	Hæftning .....	107		Hæftning i BSR-modus 1 med knappen "Start/Stop" ..	107		Hæfte i BSR-modus 2 .....	107	<b>12</b>	<b>Pleje og vedligeholdelse .....</b>	<b>108</b>	12.1	Firmware .....	108		Kontroller firmwareversionen .....	108		Opdatering af firmware .....	108		Gendan sikkerhedskopierede data .....	109
11.3	BSR-funktion med ligesøm nr. 1 .....	105																																										
11.4	BSR-funktion med zigzag søm nr. 2 .....	105																																										
11.5	Forberedelse til quilting .....	105																																										
	BSR-foden monteres .....	105																																										
	Skift syfodssålen .....	106																																										
11.6	Brug af BSR-modus .....	106																																										
11.7	Hæftning .....	107																																										
	Hæftning i BSR-modus 1 med knappen "Start/Stop" ..	107																																										
	Hæfte i BSR-modus 2 .....	107																																										
<b>12</b>	<b>Pleje og vedligeholdelse .....</b>	<b>108</b>																																										
12.1	Firmware .....	108																																										
	Kontroller firmwareversionen .....	108																																										
	Opdatering af firmware .....	108																																										
	Gendan sikkerhedskopierede data .....	109																																										

# VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Overhold følgende grundlæggende sikkerhedsforskrifter ved brug af din maskine. Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før maskinen tages i brug.

## FARE

Nedenstående anvisninger skal følges for at beskytte mod elektrisk stød.

- Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når den er tilsluttet strøm.
- Straks efter endt brug og inden rengøring skal maskinen slukkes og netledningen tages ud af stikkontakten.

Nedenstående anvisninger skal følges for at beskytte mod kvæstelser.

- Se ikke direkte ind i den tændte LED-lampe med optiske instrumenter (f.eks. lupper).
- Hvis LED-lampen er beskadiget eller defekt, skal du få den kontrolleret eller repareret hos nærmeste BERNINA-forhandler.
- Sluk maskinen før arbejde i nærheden af nålen.
- Luk alle dæksler, før du starter maskinen.

## ADVARSEL

Nedenstående anvisninger skal følges for at beskytte mod forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskader.

### Generelt

- Maskinen må kun bruges til det formål, der beskrives i denne brugsanvisning.

### Arbejdsmiljø

- Maskinen må ikke anvendes udendørs.
- Brug kun maskinen i tørre rum.
- Brug ikke maskinen i fugtige omgivelser.
- Brug ikke maskinen i rum, hvor der anvendes drivgasprodukter (spraydåser).
- Brug ikke maskinen i rum, hvor der gives ilt.

### Teknisk tilstand

- Brug aldrig maskinen i fugtig tilstand.
- Brug ikke maskinen, hvis den ikke fungerer korrekt.
- Brug ikke maskinen, hvis en ledning eller stikket er beskadiget.



- Brug ikke maskinen, hvis den er faldet ned, beskadiget eller faldet ned i vand.
- Hvis maskinen er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, skal du få den kontrolleret eller repareret hos nærmeste BERNINA-forhandler.
- Hold alle maskinens ventilationsåbninger og fodpedalen fri for fnug, støv og stofrester.
- Brug ikke maskinen, hvis ventilationsåbningerne er blokeret.

#### **Tilbehør og forbrugsmateriale**

- Brug kun tilbehør, der anbefales af producenten.
- Brug altid en original BERNINA-stingplade.  
En forkert stingplade kan medføre, at nålen knækker.
- Brug kun lige nåle af god kvalitet.  
Krumme eller beskadigede nåle kan medføre, at nålen knækker.
- Maskinen er dobbeltisolert (undtagen USA, Canada og Japan).  
Brug kun originale reservedele. Se afsnittet om vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter.
- Brug kun olie, som er anbefalet af BERNINA, til at smøre maskinen.

#### **Beskyttelsesanordninger**

- Alle afskærmninger skal være monteret og alle dæksler lukket, når maskinen bruges.

#### **Tilsigtet brug**

- Maskinen må anvendes, rengøres og vedligeholdes af børn fra 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden.
- Disse personer skal være under opsyn under arbejdet med maskinen, eller de skal kende sikker håndtering af maskinen og de heraf følgende risici.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Vær yderst forsiktig, hvis maskinen anvendes af børn, eller mens der er børn til stede.
- Brug kun maskinen med den medfølgende netledning.
- Netledningen til USA og Canada (net stik NEMA 1-15) må kun anvendes til en maksimal netspænding på 150 V.
- Brug kun maskinen med den medfølgende fodpedal af typen SR-1.
- Stik aldrig nogen form for genstande ind i maskinens åbninger.
- Anbring ikke noget på fodpedalen.
- Før stoffet forsigtigt under syningen.  
Hvis du trækker eller skubber stoffet, kan nålen knække.

- Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele.
  - Vær ekstra forsiktig i nærheden af nålen.
  - Sluk maskinen ved arbejde i området omkring nålen – som f.eks. trådning af nål, udskiftning af nål, trådning af gribet eller udskiftning af syfod.
  - Du slukker maskinen ved at stille hovedafbryderen på «0».
  - Sluk maskinen, og træk lysnetstikket ud af stikkontakten, når du fjerner beskyttelsesafskærmlinger, når du smører maskinen, eller når du udfører andet rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, som er nævnt i denne brugsanvisning.
  - Træk lysnetstikket ud af stikkontakten ved at trække i stikket. Træk ikke i ledningen.



## Vigtige meddelelser

## Tilgængelighed af brugsanvisningen

Brugsanvisningen er en del af maskinen.



- Opbevar brugsanvisningen til maskinen på et passende sted i nærheden af maskinen og klar til fremtidig brug.
  - Når maskinen videregives til tredjepart, skal du vedlægge maskinens brugsanvisning.
  - Du kan downloade den nyeste udgave af brugsanvisningen på adressen [www.bernina.com](http://www.bernina.com).

## Anvendelsesformål

Din BERNINA maskine er konstrueret og designet til privat brug i hjemmet. Den er beregnet til syning i stof og andre materialer, som er beskrevet i denne vejledning. Enhver anden brug betragtes som uhensigtsmæssig. BERNINA påtager sig intet ansvar for følgerne af en feilagtig anvendelse.

## **Udstyr og leveringsomfang**

I denne vejledning er billedeeksemplerne brugt til illustrative formål. Maskinerne og tilbehøret vist på billederne svarer ikke nødvendigvis til det faktiske omfang af leveringen af din maskine. Der kan ligeledes være ændringer i tilbehøret tilpasset det pågældende land. Du kan købe nævnt eller vist tilbehør, som ikke er med i leveringsomfanget, som ekstra tilbehør hos en BERNINA forhandler. Øvrigt tilbehør finder du på [www.bernina.com](http://www.bernina.com).

Af tekniske grunde og med henblik på forbedring af produktet kan der til enhver tid foretages ændringer af maskinens udstyr og leveringsomfang uden forudgående varsel.

## Vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter

Et dobbeltisoleret produkt er forsynet med to isoleringsenheder i stedet for jordforbindelse. Et dobbeltisoleret produkt er ikke udstyret med jordstik, og et sådant skal heller ikke anvendes. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhu og indgående kendskab til systemet og bør derfor kun udføres af kvalificeret personale. Anvend kun originale reservedele til service og reparation. Et dobbelt isoleret produkt er mærket på følgende måde: «Dobbeltisolering» eller «Dobbelt isoleret».



## Miljøbeskyttelse

BERNINA International AG tænker på miljøet. Vi stræber efter at formindske miljøpåvirkningen fra vores produkter ved hele tiden at forbedre produktets design og produktionsteknologi.



Maskinen er kendetegnet med symbolet af en gennemstreget skraldespand. Det betyder, at maskinen ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, når den skal kasseres. Ukorrekt bortskaffelse kan føre til, at farlige stoffer kommer ned i grundvandet og dermed indgå i vores fødevarer og således skade vores helbred.

Maskinen skal afleveres på et nærliggende indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Det er gratis. For oplysninger om indsamlingssteder skal du kontakte din kommune. Ved køb af en ny maskine er forhandleren forpligtet til at tage den gamle maskine tilbage gratis og bortskaffe den korrekt.

Hvis maskinen indeholder personlige data, er du selv ansvarlig for at slette dataene, inden du afleverer maskinen tilbage.

## Forklaring af symboler



### FARE

Angiver en fare med en høj risiko, som resulterer i alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.



### ADVARSEL

Angiver en fare med en middel risiko, som kan resultere i alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.



### FORSIGTIG

Angiver en fare med lav risiko, der kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.



### PAS PÅ

Angiver en fare, der kan resultere i materielle skader, hvis den ikke undgås.



Du finder **tips** fra BERNINA-**quilteksperten**e ved siden af dette symbol.

# 1 Min BERNINA

## 1.1 Introduktion

Du kan sy og quilde med din BERNINA 475 QE. Både fine silke- eller satinstoffer samt tunge linned-, fleece- og denimstoffer kan let sys med denne maskine. Talrige nyttesømme, pyntesømme, knaphuller er tilgængelige.

Ud over denne brugsanvisning, råder maskinen over følgende hjælpeprogrammer, som til enhver tid hjælper dig med detaljer og hjælpeindstillinger til betjeningen af din BERNINA 475 QE.

**Vejledningen** giver oplysninger og forklaringer om de forskellige områder inden for syning samt om de forskellige sting.

**Syvejledningen** giver informationer og hjælp til dine syprojekter. Efter indtastning af stoffet og det ønskede syprojekt vises der f.eks. forslag til den egnede nål og den passende syfod.

**Hjælpeprogrammet** omfatter oplysninger om de enkelte sømme, funktioner og anvendelser på skærmen.

### Yderligere information



Ud over denne brugsanvisning medfølger der flere andre informationsprodukter til din BERNINA 475 QE.

Den aktuelle version af din brugsanvisning samt mange flere oplysninger om maskinen samt tilbehøret syning kan du finde på vores hjemmeside <https://www.bernina.com>

## 1.2 Velkommen i BERNINA's verden

Made to create, er sloganet for BERNINA. Ikke kun med vores maskiner, vi støtter dig i at realisere dine ideer. Gennem de nedenstående tilbud giver vi dig derudover mange idéer og vejledninger til dine fremtidige projekter samt mulighed for at udveksle idéer med andre sy-, quilde- og broderientusiaster. Vi ønsker dig god fornøjelse.

### BERNINA YouTube Channel



På YouTube tilbyder vi dig et stort udvalg af vejledningsvideoer og hjælp til vores maskiners vigtigste funktioner. Der findes også detaljerede forklaringer til mange syfoder, så dine projekter bliver en succes.

<https://www.youtube.com/BerninaInternational>

Tilgængelig på engelsk og tysk.

### Inspiration – symagasinet i onlineshoppen



Leder du efter ideer, mønstre og vejledninger til fantastiske syprojekter? Så er BERNINA-magasinet "inspiration" lige noget for dig. "inspiration" tilbyder fantastiske sy- og broderi-idéer tre gange om året. Fra sæsonbetonede modetrends over trendy tilbehør og praktiske råd til originale dekorationer til dit hjem eller søde syidéer til børn.

Magasinet fås på engelsk, tysk, hollandsk og fransk.

Du kan købe "inspiration" i vores onlineshop som E-magasin eller i trykt udgave, enten enkeltvist eller som abonnement. Derudover findes der mange separate downloadmønstre! Prøv at kigge forbi under <https://www.bernina.com/inspiration>



### **BERNINA Blog**

Raffinerede instruktioner, gratis mønstre og broderimotiver samt mange nye ideer: Alt det kan findes hver uge i BERNINA-bloggen. Vores eksperter giver værdifulde tips og forklarer trin for trin, hvordan man får det ønskede resultat. I communityet kan du uploade dine egne projekter og udveksle ideer med andre sy-, quilte- og broderientusiaster.

<https://www.bernina.com/blog>

Tilgængelig på engelsk, tysk, hollandsk og fransk.



### **BERNINA Social Media**

Følg os på de sociale netværk for at høre mere om arrangementer, spændende projekter samt tips og tricks til syning, quilting og broderi. Vi holder dig ajour og ser frem til at vise dig forskellige højdepunkter fra BERNINA's verden.

<https://www.bernina.com/social-media>

### 1.3 Oversigt maskine

#### Oversigt af betjeningsknapperne på forsiden



- |   |               |    |                             |
|---|---------------|----|-----------------------------|
| 1 | Tilbagesyning | 6  | Nål oppe/nede               |
| 2 | Trådklip      | 7  | Syfodstryk                  |
| 3 | Hæftning      | 8  | Øverste multifunktionsknap  |
| 4 | Start/Stop    | 9  | Nederste multifunktionsknap |
| 5 | Mønsterslut   | 10 | Nål venstre/højre           |

## Oversigt forsiden



- 1 Griber dæksel
- 2 Syfod
- 3 Nåletråder
- 4 Syls
- 5 Trådklip
- 6 Hastighedskontrol

- 7 Trådgiver dæksel
- 8 Trådgiver
- 9 Trådklip
- 10 Nåleholderskrue
- 11 Tilslutning til sybord
- 12 Tilslutning til knæløfteren

## Oversigt af siden



- |   |                       |    |   |
|---|-----------------------|----|---|
| 1 | Stik til fodpedalen   | 7  | Nedsænkbar spoleholder                            |
| 2 | Transportør oppe/nede | 8  | Ventilationshuller                                |
| 3 | PC stik               | 9  | Håndhjul  |
| 4 | USB-port              | 10 | Hovedafbryder                                     |
| 5 | Spoleholder           | 11 | Stik til net ledning                              |
| 6 | Spoleenhed            | 12 | Magnetisk holder til pegepennen (ekstra tilbehør) |

## Oversigt bagsiden



1	Ventilationshuller	9	Spoleenhed
2	Tilslutning til sybord	10	Spoleforspænding
3	Tilslutning til stoppering	11	Trådgiver
4	Syfodsløfter-greb	12	Trådføring
5	Bærehandtag	13	Trådkniv
6	Spoleholder	14	BSR stik
7	Øje til trådføring	15	Transportør
8	Nedsænkbar spoleholder	16	Stingplade

## 1.4 Standardtilbehør

### Oversigt standardtilbehør til maskinen

Billede	Navn	Anvendelse
	Støvhætte	Til at beskytte maskinen mod støv og snavs.
	Tilbehørstaske	Til opbevaring af det medfølgende tilbehør samt det ekstra tilbehør.
	Knæløfter/Frihåndssystem (FHS)	Til at hæve og sænke syfoden.
	Sybord	Til at udvide syområdet.
	Trådrullestop	Til en ensartet afvikling af tråden fra spolen.
	Spole til B9-griber 4 styk	Til opspoling af undertråd.
	Skumunderlag 1 styk	Skumunderlaget forhindrer, at tråden skrider, filtrer eller knækker på spoleholderen.
	Trenesknav	Til at adskille sømme eller skære knaphuller op.
	Udligningsplader	Til at forhindre en skrå stilling af syfoden, mens du glider over tykke sømme.

Billede	Navn	Anvendelse
	Nålesortiment	Til alle almindelige syprojekter.
	Skruetrækker, rød (flad)	Til at løsne og stramme skruer.
	Rensebørste/nåleindsætter	Til rengøring af transportør og griberområde.
	Maskinolie	Til smøring af maskinen.
	Net ledning	Til at forbinde maskinen med lysnettet.
	Fodpedal	Til at starte og stoppe maskinen. Til at styre maskinens hastighed.


### Anvendelse af net ledningen (kun USA/Canada)

Maskinen har et polariseret stik (et stik er bredere end det andet). For at mindske risikoen for elektrisk stød, kan dette stik kun passe ind i stikkontakten på én måde. Hvis det ikke passer i stikkontakten, skal du vende stikket. Hvis det stadig ikke passer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, der kan installere en passende stikkontakt. Du må ikke ændre stikket på nogen måde.


### Oversigt syfødder

**PAS PÅ! Afhængigt af leveringsland leveres maskinen enten med snap-on syfødder eller med standard syfødder. Det respektive standardtilbehør er vist i de følgende to tabeller. Hvis der leveres snap-on syfødder som standardtilbehør, er der ingen krav på gratis efterlevering af standard syfødder. Disse kan bestilles som ekstra tilbehør.**

### Snap-on syfødder


Billede	Nummer	Navn	Anvendelse	Eksempel
	#78	Snap-on-holder	Til fastgørelse af de udskiftelige snap-on-såler.	
	#1	Standardsål	Til syning af forskellige nytte- og pyntesømme. Til at sy frem og tilbage.	
	#2	Overlocksål	Til kastning over kanter i forbindelse med elastiske materialer.	
	#3	Knaphulssål	Til syning af knaphuller.	
	#4	Lynlåssål	Til isyning af lynlåse.	
	#5	Blindstingssål	Til syning af blindstingssømme.	
	#20	Åben brodersål	Til syning af applikationer og dekorationsmønstre.	
	#37	Inchfod	Til patchwork med 3 mm (1/8 inch) eller 6 mm (1/4 inch) sømrum.	

## Standard syfodder

Billede	Nummer	Navn	Anvendelse	Eksempel
	#1	Standardfod	Til syning af forskellige nytte- og pyntesømme.  Til at sy frem og tilbage.	
	#2	Overlockfod	Til overlocksømme.  Til overkastning af sømme.  Til synlige sømme i strækbare stoffer.	
	#3A	Automatisk knaphulsfod	Til automatisk syning af knaphuller.	
	#4	Lynlåsfod	Til isyning af lynlåse.	
	#5	Blindstingsfod	Til syning af blindstingssømme.  Til kantstikning, som føres ved venstre side af syfoden.	
	#37	Inchfod	Til patchwork med 3 mm (1/8 inch) eller 6 mm (1/4 inch) sømrum.	

## 1.5 Oversigt touchskærm

### Oversigt funktioner/skærmbilleder




- |   |                              |   |                          |
|---|------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | «Overtrådsspænding»          | 4 | «Valg af stingplade/nål» |
| 2 | «Syfodsindikator/syfodsvælg» | 5 | «Transportørvisning»     |
| 3 | «Trykfodstryk»               | 6 | «Undertråd»              |

### Oversigt systemindstillinger



- |   |                 |   |                      |
|---|-----------------|---|----------------------|
| 1 | «Symodus»       | 5 | «eco-modus»          |
| 2 | «Setup-program» | 6 | «Home»               |
| 3 | «Tutorial»      | 7 | «Hjælp»              |
| 4 | «Syvejledning»  | 8 | «Slet indstillinger» |

## Oversigt udvalgsmenu syning



- |   |               |   |                      |
|---|---------------|---|----------------------|
| 1 | «Nyttesømme»  | 4 | «Knaphuller»         |
| 2 | «Pyntesømme»  | 5 | «Quiltesømme»        |
| 3 | «Skrifttyper» | 6 | «Personligt program» |

## Softwarebetjening

Den berøringsfølsomme skærm kan betjenes med en finger eller indtastningspennen.

**Tryk:** Kortvarigt tryk på et element.

**Stryge:** Et tryk på et element og en hurtig strygebevægelse på skærmen.

**Træk:** Tryk på skærmen, og træk samtidig langsomt i en retning, f.eks. for at rulle op eller ned.

### Navigation

Billede	Navn	Anvendelse
	«Home»	Skift mellem «Home-skærbilledet» og «Sy-skærbilledet».
	Navigationssti	Vis et foregående menuniveau.
	«Luk»	Luk vinduet.
	Mere	Vis flere funktioner eller informationer.
	Næste	Bladre en visning frem.
	Forrige	Bladre en visning tilbage.

## Aktivering/deaktivering af funktioner

Billede	Element	Status
	Kontakt	Funktion er aktiveret.
		Funktion er deaktiveret.
	Ikon	Funktion er deaktiveret.
		Funktion er aktiveret.

## Tilpasning af værdier

Billede	Navn	Anvendelse
	Skyder	Indstil værdien med skyderen. Stil værdien tilbage på grundværdien ved at trykke på den lille prik.
	Felterne «Plus» / «Minus»	Forhøj værdien med «Plus», og reducer med «Minus».
	Gul kant	Visning af, at den indstillede værdi afviger fra standardværdien. Stil værdien tilbage på grundværdien ved at trykke.

## Indtastning af tekst og tal

Ved indtastning af talværdier eller tekst vises der et passende tastatur.



Billede	Navn	Anvendelse
	Indtastningsfelt	Visning af indtastningen. Slet alle indtastede tegn med et tryk.

Billede	Navn	Anvendelse
	«Slet»	Slet det sidste tegn.
	«Små bogstaver»	Vis små bogstaver.
	«Store bogstaver»	Vis store bogstaver.
	«Tal og matematiske tegn»	Vis tal og matematiske tegn.
	«Specialtegn»	Vis specialtegn.
	«Bekræft»	Bekræft indtastningen, og forlad undermenuen.
	«Afbryd»	Afbryd indtastningen, og luk vinduet.









## 1.6 Nål, tråd, stof

En nål slides efterhånden. Den bør derfor udskiftes med jævne mellemrum. Kun en intakt spids fører til en perfekt sørn. Generelt gælder: Jo finere stof, desto finere skal nålen være. De viste nåle er ordnet efter maskinens standard- eller ekstra tilbehør.

- Nålestørrelse 70, 75: til lette stoffer.
- Nålestørrelse 80, 90: til medium stoffer.
- Nålestørrelser 100, 110 og 120: til kraftigt stof.

### Oversigt nåle

Billede	Navn på nålen	Beskrivelse af nålen	Anvendelse
	<b>Universal nål</b> 130/705 H 60-120	Lettere afrundet spids	Til næsten alle naturlige og syntetiske stoffer (vævet og stikket stof, trikotage).
	<b>Stræk nål</b> 130/705 H-S 75, 90	Medium kuglespids, specielt øje og nåleudskæring	Til jersey, trikot, strik, strækstoffer.
	<b>Jersey-nål/Broderinål</b> 130/705 H SUK 60-100	Mellemfin kuglespids	Til vævede og strikkede stoffer.  Til broderi.
	<b>Jeans nål</b> 130/705 H-J 80-110	Spids, slank spids, forstærket skaft	Til kraftige stoffer såsom denim, kanvas eller arbejdstøj.

Billede	Navn på nålen	Beskrivelse af nålen	Anvendelse
 ■	<b>Læder nål</b> 130/705 H LR 90, 100	Skærespids (LR = Læder skærespids)	Til alt læder, vinyl, kunstlæder, plastik, folier.
 ■	<b>Microtex nål</b> 130/705 H-M 60-110	Meget tynd spids og slank nål	Til mikrofiber og silke.
 ■	<b>Quilt nål</b> 130/705 H-Q 75, 90	Let afrundet slank spids	Til sammensyning og stikninger.
 ■	<b>Broderinål</b> 130/705 H-E 75, 90	Let kuglespids og specielt bredt nåleøje og bred udskæring	Til broderi på alle natur- og syntetiske stoffer.
 ☑	<b>Nål til fine materialer</b> 130/705 H SES 70, 90	Let kuglespids	Til fint vævet og strikket stof.  Til broderi på fine, sarte stoffer.
 ■	<b>Metalfilnål</b> 130/705 H METAFIL 80	Langt nåleøje (2 mm) i alle nålestørrelser	Til syning eller brodering med metaltråde.
 ■	<b>Cordonnet nål</b> 130/705 H-N 70-100	Langt nåleøje (2 mm) i alle nålestørrelser	Stikninger med tyk tråd.
 ☑	<b>Wing nål (hulsøm)</b> 130/705 H WING 100-120	Bredt nåleskaft med vinger	Til syning med hulsøm.
 ☑	<b>Universal dobbeltnål</b> 130/705 H ZWI 70-100	Nåleafstand: 1.0/1.6/2.0/2.5/ 3.0/4.0/6.0/8.0	Til synlige sømme i elastiske stoffer; bieser, dekorativ syning.
 ☑	<b>Dobbel stræk nål</b> 130/705 H-S ZWI 75	Nåleafstand: 2.5/4.0	Til synlige sømme i elastiske stoffer; bieser, dekorativ syning.
 ☑	<b>Dobbel wing nål</b> 130/705 H ZWIHO 100	Nåleafstand: 2.5	Specialeffekter med hulsømsbroderi.
 ☑	<b>Tripelnål universal</b> 130/705 H DRI 80	Nåleafstand: 3.0	Til synlige sømme i elastiske stoffer, dekorativ syning.

## **Eksempel på betegnelsen af nålen**

Det mest almindelige anvendte system til husholdningsmaskiner er 130/705-systemet. Det forklares her ved hjælp af en grafik på en Jersey-/stræknål.

The diagram shows a side view of a needle. Numbered callouts point to specific parts: 1 points to the shaft length; 2 points to the flattened shaft; 3 points to the needle tip; 4 points to the needle point size; and 5 points to the intermediate fine pointed tip.

**130/705 H-S/70**

**130** = Skaft længde (1)

**705** = Fladt skaft (2)

**H** = Nåleudskæring (3)

**S** = Nålespids (her mellemfin kuglespids) (4)

**70** = Nålestørrelse 0.7 mm (5)

## Valg af tråd


For at opnå det bedste resultat spiller kvaliteten af nål, tråd og stof en stor rolle.

Det anbefales at bruge tråd fra kendte fabrikanter, for at opnå et godt resultat.

- Bomuldstråden har naturfiberenes fordele og er derfor især egnet til syning i bomuldsstoffer.
  - Hvis bomuldstråden er merciseret, har den et let blankt skær og beholder sine egenskaber ved vask.
  - Polyestertråden har stor slidstyrke og er særdeles farveægte.
  - Polyestertråden er mere elastisk og anbefales, når der kræves en stærk og strækbar søm.
  - Rayontråd er en blød viskosefiber og fremhæves med en flot glans.
  - Rayontråden egner sig frem for alt til pyntesøm, da det giver en flot effekt.

## Nål-tråd-kombination

	<p>Nål-tråd-kombinationen er rigtig hvis tråden under syning løber ubesværet ned i den lange rille på nålens forside og gennem nåleøjet. Tråden bliver syet perfekt.</p>
	<p>Tråden kan knække og forårsage fejlsting, hvis tråden har for meget spillerum i den lange rille og i nåleøjet.</p>



Tråden kan knække og blive fanget, hvis tråden gnider mod kanten af den lange rille og det kan medføre at tråden ikke føres optimalt gennem nåleøjet.

## 2 Sy forberedelser

### 2.1 Før maskinen bruges første gang



BERNINA anbefaler at smøre griberen, før maskinen bruges første gang eller efter længere tids stilstand.  
(se side 108)

Ved at smøre griberen kan uønsket støj i griberområdet undgås.

### 2.2 Tilslutning og start

#### Tilslut fodpedalen

Fodpedalens ledning er oprullet på pedalens underside.

- > Rul fodpedalens ledning ud i den ønskede længde, og klem det fast i fodpedalens ledningsholdere.



- > Sæt ledningens stik ind i maskinens fodpedaltilslutning.



- > Anbring fodpedalen under bordet.
- > Hvis ledningen er for lang, skal du rulle den overskydende længde op og klemme den fast i fodpedalens ledningsholdere.

#### Tilslut maskinen

For at sørge for sikker brug af maskinen må du kun bruge den medfølgende netledning. Den medfølgende netledning er dimensioneret til det spændingsområde, som findes i anvendelseslandet. Hvis maskinen anvendes i et andet land end det oprindelige, skal du købe den netledning hos BERNINA-forhandleren, som passer til dette land.

Netledningen til USA og Canada har et polariseret lysnetstik (et af benene er bredere end det andet). For at mindske risikoen for elektrisk stød kan stikket kun sættes i stikkontakten på én måde. Hvis lysnetstikket ikke passer i stikkontakten, skal du vende stikket og sætte det i. Hvis det vendte lysnetstik stadig ikke passer, skal en elektriker installere en passende stikkontakt. Lysnetstikket må ikke ændres på nogen måde.

- > Sæt lysnetledningens apparatstik ind i maskinens lysnettillslutning.



- > Sæt lysnetledningens lysnetstik ind i stikkontakten.

### Montering af knæløfteren



Er der behov for det, kan din BERNINA-forhandler tilpasse knæløfterens position.

- > Indsæt knæløfteren i åbningen på forsiden af maskinen.  
> Indstil sædehøjden, så knæløfteren kan betjenes med knæet.



### Fastgør pegepennen (ekstra tilbehør)

- > Sæt pegepennen fast i magnetholderen.



### Tænd maskinen

- > Stil hovedafbryderen på «I».



## 2.3 Fodpedal

### **Reguler hastigheden med fodpedalen**

Med fodpedalen kan hastigheden reguleres trinløst.

- > For at starte maskinen, trykkes fodpedalen forsigtigt ned.
  - > Træd kraftigere på fodpedalen for at sy hurtigere.
  - > For at stoppe maskinen, slippes fodpedalen.



## 2.4 Spoleholder

## Nedsænkbar spoleholder

## Spoleholderen hæves

Den nedsænkbare spoleholder bruges til syning med flere tråde og til opspoling af undertråd under syning.

- > Med fingeren trykkes der ned og gives slip på den nedsænkbare spoleholder.
    - Den nedsænkbare spoleholder kommer automatisk op.



## Påsæt skumunderlag og trådrulle

Skumunderlaget forhinder at tråden hænger fast i den nedsænkbar spoleholder.

- > Sæt skumunderlaget på den nedsænkbare spoleholder.

- > Sæt trådspolen på spoleholderen.



### Vandret spoleholder

Brug af skumunderlag, trådrulle og trådrullestop

Trådrullestop sikrer en ensartet afvikling af tråden fra spolen. Trådrullestop bruges kun ved den vandrette spoleholder.

- > Sæt skumunderlaget på spoleholderen.
- > Sæt trådspolen på spoleholderen.
- > Sæt den passende trådrullestop på trådspolen, så der ikke er nogen afstand mellem trådstopperne og trådrullen.



Brug af trådnet

Trådngett holder tråden på spolen og forhindrer knuder og trådbrud.

- > Skub trådngett over trådspolen, hvis det er til rådighed.



## 2.5 Transportør

### Indstil transportøren

- > Tryk på knappen «Transportørvisning» for at sænke transportøren.



- > Tryk igen på knappen «Transportørvisning» for at hæve transportøren.

### Indstruks indstil transportøren



- > Tryk på «Transportørvisning».
- > Transportøren hæves eller sænkes, ifølge animationen på skærmen.

## 2.6 Sybord

### Brug af sybordet

Når sybordet er anbragt på friarmen, øges det allerede eksisterende syområde.

- > Hæv nålen.
- > Hæv syfoden.
- > Sluk maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten.
- > Skub sybordet over friarmen fra venstre mod højre, indtil det går i indgreb.




- > Sybordet fjernes ved at trække det til venstre over syarmen.



## 2.7 Syfod

### Indstil syfodsspositionen med knæløfteren

- > Det skal være muligt at betjene knæløfteren i normal afslappet siddestilling.
- > Tryk knæløfteren til højre med knæet, for at hæve syfoden.



- Samtidig sænkes transportøreren og trådspændingen løsnes.
- > Slip knæløfteren langsomt, for at sænke syfoden.

### Skift syfodssålen

#### Fjern syfodssålen

- > Nålen hæves.
- > Syfoden hæves.
- > Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.
- > Knappen på Snap-on holderen trykkes.



- Syfodssålen klikkes af.

#### Syfodssålen monteres

- > Syfodssålen placeres under holderer, så at tværpinden er placeret lige under åbningen af holderen.



- > Holderen sænkes med håndtaget.



- Syfodssålen klikker på holderen.

### **Udskift syfoden**

- > Hæv nålen.
- > Løft syfoden.
- > Sluk maskinen og tag stikket ud af stikkontakten.
- > Spændebøjlen trykkes opad (1).
- > Syfoden tages af (2).



- > Indsæt den nye syfod nedefra ind i holderen.
- > Tryk spændebøjlen ned.

### **Vis syfoden på touchskærmen**

Maskinen viser den anbefalede syfod og andre alternative syfodder til hvert valgt sting.

Forudsætning:

- Maskinen er tændt.
- > Vælg sørn.
  - I ikonet «Syfodsindikator/syfodsvælg» vises den anbefalede syfod med nummer.
- > Tryk på «Syfodsindikator/syfodsvælg».
- > Stryg opad i syfodernes område for at få vist mulige syfodder.



- > Når du trykker på en syfod, vises beskrivelsen og anvendelsen af denne syfod.



### Indstil syfodstryk

Det normale indstillede syfodstryk kan generelt bruges til syning af diverse syprojekter. Ved jersey eller løst strikket stof reduceres syfodstrykket. Ved faste materialer forstærkes syfodstrykket.



Syfodtrykket bruges til at optimere syfodenens tryk på stoffet optimalt til tykkelsen af stoffet. Ved kraftige stoffer anbefales det, at reducere syfodtrykket. Det har den fordel, at syfoden hæves lidt. Derved bliver det lettere at flytte stoffet. Ved meget fine stoffer anbefales det, at øge syfodtrykket. Dette har den fordel, at stoffet ikke kan bevæges for let og hurtigt under syfoden.

- > Drej knappen mod højre for at mindske syfodtrykket.  
> Drej knappen yderligere til højre for at hæve syfoden.  
> Drej knappen til venstre for at øge syfodtrykket.



## 2.8 Nål og stingplade

### Udskift nålen

- > Hæv nålen.  
> Sluk maskinen og tag stikket ud af stikkontakten.  
> Fjern syfoden.

- > Nåleholderskruen løsnes manuelt.



- > Træk nålen ned.
- > Hold den en nye nål med flade side af kolben bagud.
- > Skub nålen helt op.
- > Nåleholderskruen strammes manuelt.

### Vælg nålen på touchskærmen

Efter nålen er skiftet ud, kan kontrolleres, om den kan bruges sammen med den valgte stingplade.

- > Tryk på «Valg af stingplade/nål».



- > Vælg den monterede nål.

### Vælg nåletype og nålestørrelse

Praktisk påmindelsesfunktion: Nåletype og nålestørrelse kan også gemmes i maskinen, så ingen informationer går tabt. På denne måde kan den gemte nåletype og den gemte nålestørrelse altid kontrolleres.

- > Tryk på «Valg af stingplade/nål».



- > Tryk på «Nål valg».



- > Vælg de monterede nåles nåletype (1).
  - > Vælg de monterede nåles nålestørrelse (2).

### **Indstil nåleposition oppe/nede**




- > Tryk på knappen «Nåleplacering oppe/nede» for at sænke nålen.
  - > Tryk igen på knappen «Nåleplacering oppe/nede» for at hæve nålen.

### **Indstil nåleposition venstre/højre**

Der er i alt 11 nålepositioner. Den aktuelle nåleposition vises på skærmen med et nummer.

- > Tryk på knappen «Nåleplacering venstre» (1) for at indstille nålepositionen mod venstre.
  - > Tryk på knappen «Nåleplacering højre» (2) for at indstille nålepositionen mod højre.



### **Indstil nålestop oppe/nede (permanent)**



- > Tryk på «Nålestop øverst/nederst» for at indstille nålestoppositionen permanent.
    - Maskinen stopper med nåleposition nederst, så snart fodpedalen slippes, eller du trykker på knappen «Start/Stop».
  - > Tryk igen på «Nålestop øverst/nederst».
    - Maskinen stopper med nåleposition øverst, så snart fodpedalen slippes, eller du trykker på knappen «Start/Stop».

## Skift stingblade

Stingpladerne er forsynet med længde-, tvær- og diagonalmarkeringer i millimeter (mm) og inch (inch). Markeringerne er en hjælp til ved synning af sømme og stikninger.

Forudsætning:

- Transportøren er sæknet.
  - Maskinen er slukket, og stikket er trukket ud af stikkontakten.
  - Nål og syfod er fjernet.

- > Tryk stingpladen ned i bagste højre hjørne, til den kipper.



- > Fjern stingpladen.
- > Læg åbningerne på den nye stingplade over de passende stifter og tryk den nedad, til den går i hak.

### Vælg stingpladen i touchskærmen

Efter stingpladen er skiftet ud, kan kontrolleres, om den kan bruges sammen med den valgte nål.



- > Tryk på «Valg af stingplade/nål».
- > Vælg den tidligere monterede stingplade.



- Hvis den valgte stingplade passer sammen med nålen, kan du begynde at sy.
- Hvis den valgte stingplade ikke egner sig sammen med nålen, vises der en fejlmeddeelse, og start af maskinen forhindres automatisk.

## 2.9 Trådning

### Trådning af overtråd

#### Forberedelse trådning

- > Sæt skumunderlaget på spoleholderen.
- > Sæt trådspolen på spoleholderen, så tråden afvikles med uret.
- > En passende trådrullestop sættes på.
- > Tænd maskinen, og vent, indtil den er startet op.
- > Hæv nål og syfod.

#### Før tråden hen til nålen

- > Hold tråden fast mellem trådspolen og den bagste trådfører (1) med den ene hånd. Tag fat i enden af tråden med den anden hånd, og hold hele tiden tråden spændt gennem de følgende trin.

- > Før tråden i pilens retning gennem trådspændingen (2).




- > Før tråden nedad, rundt om trådgiverdækslet (3) og derefter opad.  
> Læg tråden ind i trådgiveren (4).




- > Før igen tråden nedad (5).  
> Slip først nu tråden.  
> Sluk maskinen.

### Trådning

- > Før tråden gennem føringerne (6/7) over syfoden.



- > Tryk det halvautomatiske trådningshåndtag (8) halvt nedad, hold det nede, og træk tråden til venstre under den grå trådningsfinger/krog (9).



- > Før tråden fra venstre mod højre hen foran den grå trådningsfinger/krog (11).
- > Tryk trådningshåndtaget nedad indtil anslag (10).
- > Træk tråden fra venstre mod højre (11) gennem trådningsspalten (12), indtil den hænger fast i ståltrådklemmen.
- > Træk tråden bagfra hen over trådkniven (13), og skær den af.



- > Slip trådningshåndtaget.
  - Tråden skubbes gennem nåleøjet.
- > Træk trådløkken (14) bagud, indtil trådenden er trukket gennem nålen.



- > Træk tråden under syfoden og hen til trådkniven (15), og skær tråden over.




### Trådning af dobbeltnål

Forudsætning:

- Dobbeltningen er monteret.
- > Den første tråd føres i pilens retning på højere side af trådspændingsskiven (1).
- > Den anden tråd føres i pilensretning på venstre side af trådspændingsskiven (1).



- > Første og anden tråd føres til trådføren over nålen.  
> Den første tråd trådes manuelt i den højre nål.  
> Den anden tråd trådes manuelt i den venstre nål.



### Trådning af trippelnål



Når du bruger den nedsænkbare spoleholder skal der altid monteres et skumunderlag. Dette forhindrer at tråden sætter sig fast ved spoleholderen.

## Forudsætning:

- Trippelnål er monteret.
    - > Passende skumunderlag, trådspole og trådrullestop sættes på spoleholderen.
    - > En fyldt spole sættes på den nedsænkbare spoleholder.
    - > En passende trådrullestop sættes på.
    - > Trådspolen sættes på.
    - > De 3 tråde trådes hen til den øverste trådfører.



- > 2 tråde føres til venstre forbi trådspændingsskiven (1) og ned til trådføreren over nålen.
  - > 1 tråd føres til højre forbi trådspændingsskiven (1) og ned til trådføreren over nålen.
  - > Den første tråd trådes manuelt i den venstre nål.
  - > Den anden tråd trådes manuelt i den midterste nål.
  - > Den tredje tråd trådes manuelt i den højre nål.

## **Spoling af undertråd**




Undertråden kan også spoles op under syning, når den nedsænkbare spoleholder anvendes.

## Forudsætning:

- Passende skumunderlag, trådspole og trådrullestop er monteret.  
> En tom spole sættes på spoleapparatet, de sølvfarvede sensoroverflader skal vende nedad.



- > Tråden føres i gennem den bagerste trådfører (1).
  - > Før tråden med uret omkring spoleforspændingen (2).
  - > Tråden vikles 2 – 3 gange med uret, rundt om den tomme spole (3).
  - > Den resterende tråd trækkes over trådkniven ved udløserknappen (4) og skæres af.



- > Udløserknappen (5) trykkes mod spolen.




- Maskinen spoler.
- > Udløserknappen trykkes til højre, for at stoppe spoleprocessen.
- > Udløserknappen trykkes igen mod spolen, for at forsætte spoleprocessen.
  - Når spolen er fyldt stopper maskinen automatisk.
- > Spolen fjernes og tråden føres hen over trådkniven ved udløserknappen.

### Trådning af undertråden

Forudsætning:

- Nålen er hævet.
- Maskinen er slukket og griberdækslet er åbnet.
- > Tryk på det lille greb på spolekapslen (1).



- > Fjern spolekapslen.
- > Tag spolen ud af spolekapslen.

- > Den nye spole sættes i, så den sølvfarvede sensoroverflade vender bagud mod spolekapslen.




- > Tråden føres fra venstre gennem slidsen (2).



- > Før tråden mod højre under fjederen (3), under de to trådførere (4) og træk den opad.



- > Spolekapslen holdes så trådføreren (5) vender opad, for at sætte den i maskinen.



- > Sæt spolekapslen i.
  - > Tryk på midten af spolekapslen, til den går i indgreb.
  - > Tråden trækkes bagfra hen over trådkniven (6) og skæres af.



- > Luk griberdækslet.

## Vejledning trådning af undertråden



- > Tryk på «Undertråd».
  - > Tråd undertråden ifølge animationen.

## 3 Setup-program

### 3.1 Syindstillinger

#### Indstil overtrådsspændingen

Ændringer af overtrådens spænding i setup-programmet påvirker alle sømme. Der kan også foretages ændringer i overtrådsspændingen, som kun er gyldig for den aktuelt valgte sørn. Indstillingen i Setup bevares, efter at maskinen er slukket.



- > Tryk på «Home».



- > Tryk på «Setup-program».



- > Tryk på «Syindstillinger».



- > Tryk på «Ændre overtrådsspænding».
- > Indstil overtrådsspændingen.

#### Indstil den maksimale hastighed

Med denne funktion kan den maksimale hastighed indstilles.



- > Tryk på «Home».



- > Tryk på «Setup-program».



- > Tryk på «Syindstillinger».



- > Tryk på «Maksimal syhastighed».
- > Indstil den maksimale hastighed.

#### Indstil hæftesting

Hvis funktionen er aktiveret, sys der automatisk 4 hæftesting ved mønsterbegyndelsen efter klipning af tråden.



- > Tryk på «Home».



- > Tryk på «Setup-program».



- > Tryk på «Syndstillinger».



- > Tænd eller sluk for «Hæftesting ved mønsterbegyndelse».

## Programmere «Hæftesting»-knappen

Antal og type af hæftesting kan programmeres.



- > Tryk på «Home».



- > Tryk på «Setup-program».




- > Tryk på «Syndstillinger».




- > Tryk på «Programmere knapper og ikoner»



- > Tryk på «knappen Programmere hæftesting».



- > Tryk på ikonet «Ændre antallet af hæftesting» for at indstille flere efter hinanden følgende hæftesting.
  - > Indstil antallet af hæftesting.



- > Tryk på ikonet «Hæftesting på stedet» for at sy 4 hæftesting på samme sted.

## Programmere knappen «Tilbagesyning»

Der kan vælges mellem «Tilbagesyning» og «Baglæns stingforløb».



- > Tryk på «Home».



- Tryk på „Setup program“



- > Tryk på «Svindstillinger»




- > Tryk på «Programmere knapper og ikoner»



- > Tryk på «Programmere tilbagesyning».



- > Tryk på «Tilbagesyning» for at indstille baglæns stingforløb.



- > Tryk på «Tilbagesyning» for at indstille tilbagesyning.

### 3.2 Vælg brugerdefinerede indstillinger




- > Tryk på «Home».



- > Tryk på «Setup-program».



- > Tryk på «Personlige indstillinger».




- > Vælg ønsket skærmfarve og baggrund.
- > Tryk på tekstfeltet over farveindstillingerne for at ændre velkomstteksten.
- > Indtast velkomstteksten.
- > Tryk på «Store bogstaver» for store bogstaver (standardindstilling).



- > Tryk på «Små bogstaver» for små bogstaver.



- > Tryk på «Tal og matematiske tegn» for tal og matematiske tegn.



- > Tryk på «Specialtegn» for specialtegn.
- > Tryk på tekstfeltet over tastaturet for at slette hele teksten.
- > Tryk på «Slet» for at slette enkelte bogstaver.



- > Tryk på «Bekræft» for at overtage teksten.
  - Velkomstteksten gemmes.
- > Luk vinduet.



### 3.3 Indstil lyd



- > Tryk på «Home».
  - 
  - > Tryk på «Setup-program».
  - 
  - > Tryk på «Lydindstillinger».
  - > Tryk på kontakten (1) for at aktiveres eller deaktivere lyden generelt.
  - 
  - > Tryk på «Tænding/slukning af lyd» i området (2) for at deaktivere lyden ved valg af et broderimotiv.
  - > Tryk på «1 – 4» i området (2) for at indstille lyden ved valg af et broderimotiv.
  - 
  - > Tryk på «Tænding/slukning af lyd» i området (3) for at deaktivere lyden for valg af funktioner.
  - > Tryk på «1 – 4» i området (3) for at indstille lyden for valg af funktioner.
  - > Tryk på «Tænding/slukning af lyd» i området (4) for at deaktivere lyden ved anvendelse af BSR-modusserne.

### 3.4 Maskinens indstillinger

## Valg af sprog

- > Tryk på «Home».
  - > Tryk på «Setup-program».
  - > Tryk på «Maskinindstillinger».
  - > Tryk på «Sprogvalg».  
> Tryk på det ønskede sprog.

## Indstilling af skærmens lysstyrke

Skærmens lysstyrke kan indstilles til brugerens behov.



> Tryk på «Home».



> Tryk på «Setup-program».



> Tryk på «Maskinindstillinger».



> Tryk på «Skærmindstillinger».  
> Indstil skærmens lysstyrke.

## Kontroller det samlede antal sting

Maskinens samlede stingantal samt antallet af sting, der er syet, siden maskinen sidst blev serviceret af en BERNINA-forhandler, vises.



> Tryk på «Home».



> Tryk på «Setup-program».



> Tryk på «Maskinindstillinger».



> Tryk på «Information».



> Tryk på «Firmware- og hardwareinformation».

## Indtast forhandler data

Du kan indtaste din BERNINA-forhandlers kontaktoplysninger.



> Tryk på «Home».



> Tryk på «Setup-program».



> Tryk på «Maskinindstillinger».



> Tryk på «Information».



> Tryk på «Forhandlerdata» for at indtaste forhandlerdataene.



> Tryk på «Navn» for at indtaste navnet på BERNINA-forhandleren.



> Tryk på «Adresse» for at indtaste BERNINA-forhandlerens adresse.



> Tryk på «Telefonnummer» for at indtaste BERNINA-forhandlerens telefonnummer.



> Tryk på «E-mailadresse» for at indtaste BERNINA-forhandlerens hjemmeside eller e-mailadresse.

## Gem service data

Servicedataene om maskinens aktuelle tilstand kan gemmes på BERNINA USB-stikket og sendes til BERNINA-forhandleren.

- > Indsæt et USB-stik med tilstrækkelig ledig lagerplads i USB-porten på din maskine.
  - > Tryk på «Home».



- > Tryk på «Setup-program».



- > Tryk på «Maskinindstillinger».



- > Tryk på «Information».



- #### Träning av serviceplatser

- > Tryk på «Servicedata».

- Tryk på «Eksport af servicedata».

- ikonet «Eksport til Servicedata» lar en rmid last inn.

#### Tilbage til grundindstillingen

**ADVARSEL:** Med denne funktion skrives alle individuelle oplysninger i datilinien.



- > Tryk på «Home»



> Tryk på «Setup-program».



> Tryk på «Maskinindstillinger».



> Tryk på «Standardindstilling».



> Tryk på «Grundindstilling for syning», og bekræft for at gendanne grundindstillingerne for syning.



> Tryk på «Grundindstilling for maskine», bekræft, og genstart maskinen for at gendanne alle grundindstillinger.

### Slet brugerdata

Man kan slette overflødige motiver, for at få plads til nye motiver.



> Tryk på «Home».



> Tryk på «Setup-program».



> Tryk på «Maskinindstillinger».



> Tryk på «Standardindstilling».



> Tryk på «Sletning af personlig hukommelse», og bekræft for at slette alle data fra den personlige hukommelse.

### Kalibrering af automatisk knaphulsfod #3A

Automatisk knaphulsfod #3A og maskinen er tilpasset hinanden og bør kun bruges sammen.

Forudsætning:

- Automatisk knaphulsfod #3A er monteret.
- Nålen er ikke trådet.



> Tryk på «Home».



> Tryk på «Setup-program».



> Tryk på «Maskinindstillinger».



- > Tryk på «Vedligeholdelse/opdatering».



- > Tryk på «Kalibrering af automatisk knaphulsfod #3A».
  - > Sænk Automatisk knaphulsfod #3A.



- > Tryk på knappen «Start/Stop» for at starte kalibreringen.

## 4 Systemindstillinger

### 4.1 Åben vejledning

Vejledningen giver oplysninger og forklaringer om de forskellige områder inden for syning samt om de forskellige sting.



- > Tryk på «Home».



- > Tryk på «Tutorial».
- > Vælg det ønskede emne for at få informationer.

### 4.2 Start syvejledning

Syvejledningen giver informationer og hjælp til dine syprojekter. Efter indtastning af stoffet og det ønskede syprojekt, vises der f.eks. forslag til den optimale nål og passende syfod.



- > Tryk på «Home».



- > Tryk på «Syvejledning».
- > Vælg det stof, der skal sys på.
- > Vælg syprojekt.



- > Tryk på «Bekræft».
  - Indstillingerne tilpasses.

### 4.3 Brug af eco-modus

Hvis arbejdet afbrydes i en længere periode, kan maskinen indstilles på sparemodus. Sparemodusseren fungerer samtidig som børnesikring. Knapperne på skærmen er låst og maskinen kan ikke startes.



- > Tryk på «Home».



- > Tryk på «eco-modus» for at aktivere sparemodus.
  - Skærmen slukker. Strømforbruget reduceres, og slyset bliver slukket.
- > Tryk igen på «eco-modus» for at deaktivere sparemodus.

### 4.4 Start hjælp



- > Åben det vindue på skærmen, hvor du har brug for hjælp.
- > Tryk på «Hjælp» for at starte Hjælp-modus.
- > Tryk på det ikon på skærmen, som du har brug for hjælp til.

### 4.5 Slet alle ændringer med «clr»


Alle ændringer på mønstrene kan resettes til grundindstillingen. Undtaget herfra er gemte mønstre, som er gemt i den personlige hukommelse, og overvågningsfunktioner.



- > Tryk på «Slet indstillinger».

## 5 Kreativ syning


### 5.1 Oversigt udvalgsmenu syning



- |   |               |   |                      |
|---|---------------|---|----------------------|
| 1 | «Nyttesømme»  | 4 | «Knaphuller»         |
| 2 | «Pyntesømme»  | 5 | «Quiltesømme»        |
| 3 | «Skrifttyper» | 6 | «Personligt program» |

#### Vælg som

- > Vælg som, skriftype eller knaphul.
- > Stryg opad i området med nyttesømme, skriftyper eller knaphuller for at få vist flere somme.
- > Tryk på «Forstørrelse/formindskelse af vindue» (1) for at forstørre visningen.



- > Tryk igen på «Forstørrelse/formindskelse af vindue» for at formindske visningen.
- > Tryk på «Valg af som ved hjælp af nummer» for at vælge som ved at indtaste somnummer.



### 5.2 Regulere hastighed

Med hastighedsskyderen kan hastigheden reguleres trinløst.

- > For at reducere hastigheden, skubbes skyderen til venstre.
- > For at forøge hastigheden, skubbes skyderen til højre.

### 5.3 Indstil overtrådspænding

Grundindstillingen af overtrådspændingen sker automatisk ved valg af en som.

Overtrådspændingen er optimalt indstillet fra BERNINA fabrikken og maskinen er testet. Dertil bruges Metrosene-/Seralontråd 100/2 (Firma Mettler) til både over- og undertråd.

Hvis der bruges andre sytråde, kan det have udslag i overtrådens spænding. Hvilket gør det nødvendigt at tilpasse trådspændingen individuelt til dit syprojekt og den ønskede som.

Jo højere overtrådsspændingen er indstillet, desto kraftigere spændes overtråden, og undertråden vil blive trukket kraftigere ind i stoffet. Med en lavere overtrådsspænding spændes overtråden svagere, og undertråden trækkes herved svagere ind i stoffet.

Ændringer af overtrådsspændingen har kun indflydelse på den valgte sørn. En permanent ændring af overtrådsspændingen i symodus kan indstilles i setup-programmet. (se side 47)

Forudsætning:

- Overtrådsspændingen er ændret i setup-programmet.
- > Tryk på «Overtrådsspænding».  
 > Indstil overtrådsspændingen.




- > Tryk på ikonet til højre med den gule ramme for at resette ændringerne til grundindstillingen.  
 > Tryk på ikonet til venstre med den gule ramme for at resette ændringerne i «Setup-program» til grundindstillingen.

## 5.4 Redigere en sørn

### Ændre stingbredde


- > For at reducere stingbredden, drejes den «øverste multifunktionsknap» mod venstre.  
 > For at forøge stingbredden, drejes den «øverste multifunktionsknap» mod højre.  
 > Tryk på «Stingbredde» (1) for at åbne flere indstillingsmuligheder.



### Ændre stinglengde

- > For at reducere stinglengden, drejes den «nederste multifunktionsknap» mod venstre.  
 > For at forøge stinglengden, drejes den «nederste multifunktionsknap» mod højre.

- > Tryk på «Stinglængde» (1) for at åbne flere indstillingsmuligheder.




### Udlign balance

Forskellige stoffer, tråde og indlæg kan have indflydelse på de programmerede sømme, så de ikke lukker helt eller sys over hinanden. Denne effekt kan rettes med den elektroniske balance, stingdannelsen kan indstilles, så den passer til stoffet.

- > Vælg sørn eller skriftype.
- > Sy en sørn.
- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Balance».
- Et preview af sømmen vises.



- > Drej den «nederste multifunktionsknap», for at korrigere sømmen i tværgående retning, til previewet af sømmen svarer til den syede sørn på stoffet.
- > Ændrede balanceindstillinger kan gemmes for hver sørn i «Personligt program» .
- > Ændrede balanceindstillinger forbliver kun gyldige, indtil du trykker på «Slet indstillinger» eller slukker maskinen.



### Indstil mønstergentagelse

Sømme kan gentages op til 9 gange.

- > Vælg sørn eller skriftype.
- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Sømgentagelse» 1 gang for at sy sømmen 1 gang.
- > Tryk på «Sømgentagelse» 2 til 9 gange for at sy sømmen op til 9 gange.
- > Tryk længe på «Sømgentagelse» for at slukke gentagelsen af sømmen.

## Spejlvende sørn

- > Vælg sørn eller skriftype.
- > Tryk på «i-dialog».




> Tryk på «Spejlvending venstre/højre» for at spejle sømmen fra venstre til højre.



> Tryk på «Spejlvending op/ned» for at spejle sømmen i syretningen.


## Tilbagesyning

- > Vælg sørn eller skriftype.
- > Indstil nålestop nederst (permanent) for straks at skifte til baglæns stingforløb, når du trykker på knappen «Tilbagesyning».
- > Indstil nåleposition øverst (permanent) for at sy endnu et sting fremad, før der skiftes til baglæns stingforløb.
- > Tryk på knappen «Tilbagesyning», og hold den inde.



## Permanent tilbagesyning

- > Vælg sørn eller skriftype.
- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Permanent tilbagesyning» for permanent at sy baglæns.
- Maskinen syr baglæns, indtil der igen trykkes på «Permanent tilbagesyning».

## 5.5 Kombinere sørn

### Oversigt kombinationsmodus



- |   |               |   |                                 |
|---|---------------|---|---------------------------------|
| 1 | «Stingbredde» | 3 | «Enkeltmodus/Kombinationsmodus» |
| 2 | «Stinglængde» | 4 | En enkelt sørn i kombinationen  |

## Opret sømkombinationer

I kombinationsmodus kan søm og bogstaver sættes sammen alt efter dine ønsker. Ved at kombinere vilkårlige alfabet-bogstaver kan du f.eks. lave teksten BERNINA.



- > Tryk på «Enkeltmodus/Kombinationsmodus».
- > Vælg den ønskede søm.



- > Tryk igen på «Enkeltmodus/Kombinationsmodus» for at gå tilbage til enkeltmodus.

## Gem en sømkombination

Du kan genanvende individuelt oprettede sømkombinationer ved at gemme dem i hukommelsen «Personligt program».



- > Opret sømkombinationen.
- > Tryk på «Personligt program».



- > Tryk på «Lagring af søm».



- > Tryk på «Bekræft» for at gemme sømkombinationen.

## Indlæs en sømkombination



- > Tryk på «Enkeltmodus/Kombinationsmodus».



- > Tryk på «Personligt program».



- > Tryk på «Indlæsning af sømkombination».
- > Vælg en sømkombination.

## Overskriv en sømkombination



- > Opret sømkombinationen.
- > Tryk på «Personligt program».



- > Tryk på «Lagring af søm».
- > Vælg den sømkombination, som skal overskrives.
- > Tryk på «Bekræft» for at overskrive sømkombinationen.



## Slet en sømkombination



- > Opret sømkombinationen.
- > Tryk på «i-dialog».
- > Tryk på «Rediger hel kombination».



- > Tryk på «Slet».



- > Tryk på «Bekræft».

## Redigere en enkelt sørn

- > Opret sømkombinationen.
- > Tryk på den ønskede position (1) i sømkombinationen for at vælge en enkelt sørn.




- > Tryk på «i-dialog» for at redigere den enkelte sørn.

## Slet en enkelt sørn

Forudsætning:

- En sømkombination er oprettet.
- > Tryk på det ønskede broderimotiv (1) i sømkombinationen.



- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Slet».

## Tilføj en sørn

Den nye sørn indsættes altid **under** den valgte sørn.

- > Opret sørnkombinationen.
- > Tryk på den ønskede position (1) i sørnkombinationen for at vælge en enkelt sørn.



- > Vælg ny sørn.

## Spejlvende en sørnkombination



- > Opret sørnkombinationen.
- > Tryk på «i-dialog».
- > Tryk på «Rediger hel kombination».



- > Tryk på «Spejlvending venstre/højre» for at spejle den komplette sørnkombination fra venstre til højre.
- > Tryk igen på «Spejlvending venstre/højre» for at resette ændringerne til grundindstillingen.



## Hæfte en sørnkombination

- > Opret sørnkombinationen.
- > Vælg den ønskede position i sørnkombinationen, hvor sørnkombinationen skal sys.
- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Bearbejdelse af kombination ved cursorplaceringen».



- > Tryk på «Hæftning».
  - Hvert enkelt mønster i sørnkombinationen kan sys i starten og slutningen.



## Indstil mønstergentagelse

- > Opret sørnkombinationen.
- > Tryk på «i-dialog».
- > Tryk på «Rediger hel kombination».



- > Tryk 1x på «Sømgentagelse» for at gentage sømkombinationen.
- > Tryk igen på «Sømgentagelse» for at gentage sømkombinationen op til 9x.
- > Tryk længe på «Sømgentagelse», eller tryk på «Slet indstillinger» for at deaktivere sømgentagelsen.

## 5.6 Administration af sømmen



### Lagring af sømindstillerne

- > Vælg søm, skrifttype eller knaphul.
- > Tryk på «i-dialog».
- > Rediger søm, alfabet eller knaphul.



- > Tryk på «Gem søm» for at gemme alle ændringer permanent.



- > Tryk på «Reset søm» for at kassere alle ændringer.

### Gem sømmen i personlig hukommelse

I hukommelsen «Personligt program» kan du gemme vilkårlige og også individuelt ændrede sømme.



- > Vælg søm, skrifttype eller knaphul.
- > Ændre sømmen.
- > Tryk på «Personligt program».



- > Tryk på «Lagring af søm».
- > Vælg den mappe, hvori sømmen skal gemmes.
- > Tryk på «Bekræft».



### Overskriv søm i personlig hukommelse

Forudsætning:



- Søm gemt i personlig hukommelse.
- > Vælg søm, skrifttype eller knaphul.
- > Ændre sømmen.
- > Tryk på «Personligt program».



- > Tryk på «Lagring af søm».
- > Vælg den mappe, hvori den søm, der skal overskrives, er gemt.
- > Vælg den søm, som skal overskrives.
- > Tryk på «Bekræft».



## **Indlæs sømme fra personlig hukommelse**

## Forudsætning:

- Søm gæt i personlig hukommelse.  
> Tryk på «Personligt program».



- > Tryk på «Indlæsning af søm».
  - > Vælg den mappe, hvor sømmen er gemt.
  - > Vælg søm.

### Slet søm fra personlig hukommelse

## Forudsætning:

- Søm gemt i personlig hukommelse.  
➢ Tryk på «Personligt program».



- > Tryk på «Slet».
  - > Vælg den mappe, hvor sømmen er gemt.
  - > Vælg søm.
  - > Tryk på «Bekræft» for at slette sømmen.



## 5.7 Hæftning

### Sikre sømmen med «Hæfte»-knappen

Knappen «Hæftning» kan programmeres med forskellige hæftesting. (se side 48)




- > Tryk på knappen «Hæftning» før systart.
    - Sømmen/sømkombinationen hæftes i starten med det indstillede antal sting.
  - > Tryk på knappen «Hæftning», mens der sys.
    - Maskinen stopper med det samme og hæfter med det programmerede antal sting.

## 5.8 Udligning af stofhøjden


Hvis syfoden står skråt ved en tyk sørn, kan transportøren ikke få fat i stoffet. Syarbejdet bliver ikke syet korrekt.

- > Læg 1 – 3 udlinningsplader bagfra under syfoden tæt på nålen, for at udligne højden på stoffet.



- Syfoden er i plan med syprosjektet.

- > Læg 1 – 3 ud ligningsplader forfra under syfoden tæt på nålen, for at udligne højden på stoffet.




- Syfoden er i plan med syprojektet.
- > Sy, indtil hele syfoden har passeret den tykke søm.
- > Fjern ud ligningspladerne.

## 5.9 Syning af hjørner

Ved syning af hjørner er det kun en lille del af stoffet, der befinner sig på transportøren, som derfor ikke kan få ordentlig fat i stoffet. Ved hjælp af ud ligningsplader kan stoffet stadig transporteres regelmæssigt.


- > Når kanten af stoffet er nået stoppes med nåleposition nede.
- > Løft syfoden.
- > Vend stoffet og placere det som ønsket.
- > Læg 1 – 3 ud ligningsplader ind under højre side af syfoden, helt ind til kanten.
- > Sænk syfoden.



- > Fortsæt med at sy, indtil syprojektet er i tilbage på transportøreren.

## 6 Nytesømme

### 6.1 Oversigt nytesømme




Søm	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	1	Ligesting	Til sammensyning, stikning og hæftning.
~~~~~	2	Zigzag	Til reparation af kanter, syning af elastiske sømme, påsyning af blonder og elastikbånd.
\\\\\\	3	Vari-overlock	Over overkastning af kanter, sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
~~~~~	4	Slangesøm	Til stopning og forstærkning af stofkanter eller påsyning af blonder eller gummitråd.
\\ \\ \\ \\	5	Hæftesøm	Til automatisk syning i starten af sømmen med frem- og tilbagesyning.
- -	6	Forstærket ligesøm	Til forstærkede sømme i vanskelige materialer samt pynteffekter.
~~~	7	Forstærket zigzag	Til holdbare sømme på faste materialer, synlige sømme og pyntesømme.
XXXXXX	8	Vaffelsøm	Til strækstoffer og sømme, også med gummitråd.
~ ~ ~	9	Blindsøm	Til blindsømme på de fleste stoftyper og til muslingesømme i bløde jerseystoffer og fine materialer.
~~~~~	10	Dobbelt overlock	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
~~~~~	11	Superstræksøm	Meget elastisk åben søm.

	12	Rynkesøm	Til krepning med gummitråd og til flade forbindelsessømme i mellemkraftige materialer.
	13	Stræk-overlock	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang og til flade forbindelsessømme.
	14	Jerseysøm	Til synlige sømme og synlige sømme i linned og pullovere samt til stopning af strik.
	15	Universalsøm	Til flade forbindelsessømme, synlige sømme og stræksømme i faste materialer som filt og læder samt til påsyning af gummibånd.
	16	Zigzagsømme	Til overkastning og forstærkning af stofkanter, til påsyning af gummibånd og til stræksømme.
	17	Lycrasøm	Til flade forbindelsessømme, synlige sømme i lycra stoffer og til eftersyning af sømme i korsetvarer.
	18	Stræksøm	Til strækbare sømme og sømme i vævede stoffer og stikstoffer.
	19	Forstærket overlock	Til overlocksømme eller flade forbindelsessømme i mellemkraftige maskevarer og frotté.
	20	Strik-overlock	Til strækbare sømme og sømme i vævede stoffer og stikstoffer, til syning og overkastning.
	22	Stoppeprogram	Til automatisk stopning i fine og faste materialer.
	23	Forstærket stoppeprogram	Til automatisk stopning i faste materialer.
	24	Trenseprogram	Til forstærkning af lommekanter, knaphuller og påsyning af skydesløjfer.
=	25	Trenseprogram	Til forstærkning af lommekanter, påsyning af skydesløjfer og hæftning af trædender.
	26	Fluesøm, stor	Til forstærkning af lommekanter, lynlåse og slidser i mellemkraftige materialer og tykke stoffer.

	29	Blindsøm, smal	Til blindsømme og muslingesømme i lette, fine og bløde materialer.
	30	Manuel hæftesøm	Til arbejde, hvor der ønskes en meget stor stinglængde.
	32	Enkel ligesøm	Til 1 ligesøm som forbindelsessøm i en kombination.
	33	Tre enkelte ligesømme	Til 3 enkelte ligesømme som forbindelsessøm i en kombination.

## 6.2 Sy ligesøm




Tilpas stinglængden til syprojektet, f.eks. lange sting (ca. 3 - 4 mm) til denim, korte sting (ca. 2 - 2,5 mm) til fint stof. Tilpas stinglængden til trådtykkelsen, f.eks. lange sting (ca. 3 - 5 mm) til stikning med Cordonnet.



Forudsætning:

- Standardfod #1 er monteret.
  - > Tryk på «Nyttesømme».
  - > Vælg Ligesting nr. 1.

### 6.3 Sy med automatisk hæfteprogram




Med et defineret antal sting syet med 6 sting frem og 6 sting baglæns, hæftes der ensartet.

Forudsætning:

- Standardfod #1 er monteret.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Hæftesøm nr. 5.
- > Træd på fodpedalen.
  - Maskinen hæfter automatisk.
- > Sy sømmen i den ønskede længde.
- > Tryk på knappen «Tilbagesyning».
  - Maskinen stopper automatisk, når sømmen er hæftet.



### 6.4 Isyning af lynlås




Da transporten af stoffet kan være svær i starten, anbefales det at holde trådene godt fast eller trække syprojektet let bagud og sy et par sting eller sy de første 1 – 2 cm baglæns.



- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Sømmen sys til begyndelsen af lynlåsen.
- > Sy hæftesting.

- > Sy videre med lange sting, hvor lynlåsen skal være.
- > Sørmummet afkantes.
- > Foldekanten stryges fra hinanden.
- > Åbn lynlåsen.
- > Lynlåsen ris eller sættes fast med knappenåle under materialets foldede kant, så stofkanterne støder sammen over lynlåsens midte.
- > Lynlåsen åbnes lidt.
- > Monter Lynlåsfod #4.
- > Nålepositionen flyttes helt til højre.
- > Brug knæløfteren til at hæve syfoden og positionere syprojektet.
- > Begynd syningen øverst til venstre.
- > Syfoden placeres, så nålen syr langs kanten af lynlåsens tænder.
- > Stop før lynet med nålen nede.
- > Løft syfoden.
- > Lynlåsen lukkes igen.
- > Sy videre og stop før slutningen på slidsen med nålen nede.
- > Syfoden hæves og syprojektet drejes.
- > Sy videre til den anden side af lynlåsen, stop med nålen nede.
- > Syfoden hæves og syprojektet drejes.
- > Den anden side sys nedefra og op.



## 6.5 Isyning af lynlås nedefra og op på begge sider

Ved stof med luv f.eks. fløjล, anbefales det at sy lynlåsen på fra begge sider nedefra og op.




Hvis stoffet er stramt vævet eller kraftigt, anbefales det at anvende en nål med styrken af 90 – 100, det giver et mere ensartet stingbilled.



- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Sømmen sys til begyndelsen af lynlåsen.
- > Sy hæftesting.
- > Sy videre med lange sting, hvor lynlåsen skal være.
- > Sørmummet afkantes.
- > Foldekanten stryges fra hinanden.
- > Åbn lynlåsen.
- > Lynlåsen ris eller sættes fast med knappenåle under materialets foldede kant, så stofkanterne støder sammen over lynlåsens midte.
- > Monter Lynlåsfod #4.
- > Nålepositionen flyttes helt til højre.
- > Brug knæløfteren til at hæve syfoden og positionere syprojektet.
- > Start syningen i midten af sømmen ved lynlåsens ende.
- > Der sys skråt ud fra lynlås tænderne.
- > Sy den første side (1) nedefra og op.

- > Stop før lynet med nålen nede.
- > Løft syfoden.
- > Lynlåsen åbnes og lynet trækkes forbi syfoden.
- > Sænk syfoden, og sy videre.
- > Nålepositionen flyttes helt til venstre.
- > Den anden side (2) sys nøjagtig tilsvarende nedefra og op.



## 6.6 Forstærket ligesøm




Forstærket ligesøm er især egnet til slidstærke sørnme og til kraftige og tætvævede materialer såsom denim og jernbanefløjl. Til kraftige eller meget tætvævede materialer anbefales det at montere Jeansfod #8. Det gør der nemmere at sy i denim eller kanvas. Ved anvendelse til pyntestikning kan stinglængden øges.

- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Forstærket ligesøm nr. 6.



## 6.7 Sy forstærket zigzag




Til kraftige materialer, specielt til denim, liggestolebetræk og markiser. Forstærket sørn i beklædningsområder, der ofte er utsatt for vask. Afslut først kanterne.

- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Forstærket zigzag nr. 7.



## 6.8 Stoppeprogram manuelt




Til stopning af huller eller tyndslidte steder i alle typer stof.

Hvis tråden ses ovenpå, opstår der en dårligere stingdannelse, og du skal føre syarbejdet langsommere. Hvis der dannes knuder på bagsiden af stoffet, skal du føre syarbejdet hurtigere. Ved trådbrud er det nødvendigt at føre syarbejdet mere regelmæssigt.


- > Monter Stoppefod #9.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Sænk transportøren.
- > Monter sybordet.
- > Opspænd syprojektet i en stopperamme (ekstra tilbehør).
  - Stoppeområdet forbliver jævnt og kan ikke trækkes skævt.
- > Sy fra venstre mod højre, og før syprojektet jævnt med hånden uden tryk.




- > Foretag runde retningsændringer for at undgå huller, eller at tråden knækker.
- > Sy uregelmæssigt lange kanter for at fordele tråden bedre i stoffet.



- > Sy ikke de første spændtråde for tæt, og sy ud over det beskadigede område.
- > Sy uregelmæssigt lange kanter.




- > Drej syprojektet 90°.
- > Sy ikke de første spændtråde.




- > Drej syprojektet 180°.

- > Sy igen en løs række.



## 6.9 Automatisk stopning




Stoppeprogram nr. 22 egner sig især til hurtig stopning af tyndslidte steder eller flænger. Det anbefales at placere et tyndt stof eller stabiliseringsmateriale bagpå de slidte områder. Stoppeprogram nr. 22 erstatter de langsgående tråde i alt stof. Trækkes stoppefladen skævt, korrigeres med balancefunktionen.

- > Monter Standardfod #1 eller Automatisk knaphulsfod #3A (ekstra tilbehør).
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Stoppeprogram nr. 22.
- > Fint stof opspændes i en stopperamme (ekstra tilbehør).
  - Stoppeområdet forbliver jævnt og kan ikke trækkes skævt.
- > Systart er øverst til venstre.
- > Sy den første lodrette række.
- > Stop maskinen.
- > Tryk på knappen «Tilbagesyning».
  - Længden er programmeret.
- > Sy programmet færdig.
  - Maskinen standser automatisk.



## 6.10 Forstærket automatisk stoppeprogram

**PAS PÅ!** Dette program fungerer kun med den automatiske knaphulsfod #3A, den skal ved nogen maskiner købes som ekstra tilbehør fra BERNINA-forhandlere.



Forstærket stoppeprogram nr. 23 egner sig især til hurtig stopning af tyndslidte steder eller flænger.  
Forstærket stoppeprogram nr. 23 erstatter de langsgående tråde i alt stof.



Hvis stoppeprogrammet ikke dækker hele det beskadigte område, flyttes stoffet for at fortsætte med at dække det slidte eller beskadigte område. Længden er gemt, programmet gentages så mange gange det ønskes.



- > Monter Automatisk knaphulsfod #3A.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Forstærket stoppeprogram nr. 23.
- > Fint stof opspændes i en stopperamme (ekstra tilbehør).
  - Stoppeområdet forbliver jævnt og kan ikke trækkes skævt.
- > Systart er øverst til venstre.
- > Sy den første lodrette række.
- > Stop maskinen.
- > Tryk på knappen «Tilbagesyning».
  - Stoppelængden er programmeret.
- > Sy programmet færdig.
  - Maskinen standser automatisk.



## 6.11 Kastning



Zigzag nr. 2 egner sig til alt stof. Det kan også bruges til påsyning af elastik og til dekoration. Ved fine stoffer bør man anvende stoppetråd. Til satinsøm anbefales det at indstille en tæt kort zigzag med en stinglængde på 0,3 - 0,7 mm. Satinsømmen kan anvendes til applikationer og til broderi.

Forudsætning:

- Kanten skal ligge fladt og ikke rulle.
- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Zigzag nr. 2 eller Satinsøm nr. 1315.
- > Vælg ikke for bred stingbredde og ikke for lang stinglængde.
- > Før stofkanten ind i midten af syfoden, så nålen stikker ind i stoffet på den ene side og ud i luften på den anden side.



## 6.12 Sy dobbelt overlock



En dobbelt overlocksøm er egnet til finere materiale og til tværsømme i strikstoffer. Brug en ny jerseyål for at undgå at ødelægge de fine masker i strikmaterialet. Ved syning i strækstoffer kan man anvende en stræknål.

- > Monter Standardfod #1 eller Overlockfod #2.




- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Dobbelt overlock nr. 10.

### 6.13 Smal kantstikning




- > Monter Blindstingsfod #5 eller Kantstikningsfod #10.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Placer den foldede stofkant mod venstre side af blindstingfodens føring.
- > Vælg nåleplacering i den ønskede afstand fra den foldede kant.



### 6.14 Kantafslutning



- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Før kanten langs syfoden eller langs markeringerne ved 1 - 2,5 cm.
- > Vælg nålepositionen i den ønskede afstand fra den foldede kant.




### 6.15 Afslut kanterne med kantlinjalen (ekstra tilbehør)



Ved syning af parallelle linjer og kantafslutning anbefales det at føre kantlinealen (ekstra tilbehør) langs en tidligere syet sømlinje.

- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Løs skruen bag på syfoden.
- > Skub kantlinealen ind i hullet på syfoden.
- > Bestem den ønskede bredde.


- > Stram skruen.
- > Før den foldede kant langs kantlinealen.




## 6.16 Sy kanten

Ved brug af Blindstingsfod #5 anbefales det at indstille nålepositionen helt til venstre eller helt til højre. Ved Standardfod #1 og Kantstikningsfod #10 er alle nålepositioner mulige.

- > Monter Blindstingsfod #5 eller Standardfod #1 eller Kantstikningsfod #10.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Placer den indvendige, øverste foldede stofkant mod højre side af blindstingfodens føring.
- > Vælg nåleposition til højre og sy langs den øverste foldede kant.




## 6.17 Sy blindsøm



Til usynlige sømme i medium til kraftige stoffer af bomuld, uld og blandede fibre.

Forudsætning:

- Stofkanterne er repareret.
- > Monter Blindstingsfod #5.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Blindsøm nr. 9.
- > Stoffet skal foldes således, at den overkastede kant er placeret på den højre side.
- > Læg stoffet under syfoden, og skub foldekanten ind mod føringen på syfoden.
- > Før stofkanten regelmæssigt langs syfodens føring for at sy indstikkene med regelmæssig dybde.
  - Sørg for at nålen kun lige stikker ned i stofkanten.
- > Efter ca. 10 cm (ca. 3.93 inch) syning, kontrolleres blindsømmen på begge sider af stoffet og stingbredden justeres hvis det er nødvendigt.



## 6.18 Sy synlig oplægning




Især egnet til synlig oplægning i alle jerseytyper med bomuld, uld, syntetiske og blandede fibre.

- > Monter Standardfod #1.
  - > Tryk på «Nyttesømme».
  - > Vælg Jerseysøm nr. 14.
  - > Pres oplægningen, ri om nødvendigt.
  - > Let evt. syfodstrykket.
  - > Sy sømmen så langt inde som ønsket på materialets retside.
  - > Klip overskydende sømrum af på vrangsidén.



## 6.19 Sy flad forbindelsessøm




Den flade forbindelsessøm egner sig især til luftige eller tykke materialer som frotté, filt eller læder.

- > Monter Standardfod #1.
  - > Tryk på «Nyttesømme».
  - > Vælg Stræk-overlock nr. 13.
  - > Stofkanterne overlappes.
  - > Sy langs stofkanten.
  - > Sørg for, at nålen stikker ned i det nederste stof til højre over stofkanten, så du får en meget flad, holdbar søm.



## 6.20 Sy risting



Det anbefales at bruge en fin stoppetråd til riningen. Da den er lettere at fjerne. Risting egner sig til alle projekter, hvor der ønskes en meget lang stinglængde.

- > Monter Stoppefod #9 (ekstra tilbehør).
- > Sænk transportøren.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Manuel hæftesøm nr. 30.
- > For at undgå at lagene glider, sættes knappenåle i stoflagene på tværs af hæfte retningen.
- > Hold tråden fast og sy først 3 - 4 hæftesting.
- > Sy et sting, og træk derefter stoffet bagud i den ønskede stinglængde.
- > Sy et sting.
- > Sy til sidst 3 - 4 hæftesting.




## 7 Pyntesømme

### 7.1 Oversigt pyntesømme

Afhængigt af stoftypen, vælges enkle eller mere komplicerede pyntesømme til udsmykning af stoffet.


- Pyntesømme der er programmeret med enkle ligesømme, er især velegnet til tynde stoffer f.eks. pyntesøm nr. 101.
- Pyntesømme der er programmeret med forstærket ligesøm eller med få satinsømme, er især velegnet til medium stoffer f.eks. pyntesøm nr. 107.
- Pyntesømme der er programmeret med satinsømme, er især velegnede til kraftige stoffer f.eks. pyntesøm nr. 401.

For at opnå et perfekt stingbillede, er det en fordel at bruge samme farve tråd til over- og undertråd samt et stabiliseringstmateriale. Ved loden eller langfibrede stoffer, anbefales desuden at ligge et stykke vandopløseligt stabiliseringstmateriale på retsiden, som let kan fjernes efter syning.



Pyntesømme	Kategori	Navn
	Kategori 100	Natursøm
	Kategori 300	Korssting
	Kategori 400	Satinsøm
	Kategori 600	Ornament søm
	Kategori 700	Heirloom søm
	Kategori 900	Moderne søm

## 7.2 Syning med kraftig undertråd



Undertrådsspolen kan fyldes med forskellige trådmateriale. Frihåndssyning med struktur. Denne teknik minder om normal frihåndssyning, men sys fra materialets **vrangside**.

Syområdet skal forstærkes med broderistabilisering. Motivet kan tegnes på materialets vrangside. Motivet kan også tegnes på materialets forside. Da kan linjerne følges frit og sys med en ligesøm og en polyester, bomuld eller rayon tråd. De syede linjer er synlige på materialets vrangside og bruges som hjælpelinjer, når der sys med kraftig undertråd.

BSR-funktionen kan bruges til syning med kraftig undertråd. Det anbefales at føre projektet jævnt og med ens hastighed under nålen langs motivets linjer. Stabiliseringen skal fernes efter syning.

Lav først en syprøve for at kontrollere, hvordan resultatet ser ud på retsiden.

Ikke alle pyntesømme er egnede til denne teknik. Brug enkle pyntesømme for at opnå det bedste resultat. Brug ikke kompakte sømme og satinsømme.

PAS PÅ

Brug af uegnet spolekapsel


## Skader på spolekapslen.

- > Brug bobbinwork-spolekapslen (ekstra tilbehør).

- > Monter Åben broderifod #20.
  - > Tryk på «Pyntesømme».
  - > Vælg en passende pyntesøm.
  - > Drej på «Øverste multifunktionsknap» og «Nederste multifunktionsknap» for at indstille stinglængden og stingbredden, så der også opnås et flot stingbillede, når du syr med tyk tråd.
  - > Tryk på «Overtrådsspænding» for at tilpasse overtrådsspændingen.



### 7.3 Sy korssting



Korssting er en traditionel teknik, som supplerer de øvrige pyntesømme. Hvis korssting sys på et stof med hørstruktur, ser de ud som håndsyede korssting. Hvis korssting sys med broderitråd, virker motivet kraftigere. Korssting anvendes især til boligtekstiler, som borter på beklædning og generelt til udsmykning. Eftersom alle efterfølgende rækker retter sig efter den første række, anbefales det, at den første række sys i en lige linje.

- > Monter Standardfod #1 eller Åben broderifod #20.
- > Korsstingskategori 300 kan sys og kombineres som enhver anden pyntesømme.
- > For at sy en lige linje skal du sy den første række sør ved hjælp af kantlinealen eller kantstopperen.
- > Sy den næste sør ved siden af den første med en syfods bredde afstand eller ved hjælp af kantlinealen.

### 7.4 Biser

#### Biser



Biser er smalle stukne læg, som normalt sys før tilskæringen af beklædningsstykket eller syarbejdet. Biser er egnet til pynt eller i kombination med andre heirloom-broderiteknikker. Denne teknik kan forenkles betydeligt ved at anvende bisefødder. Teknikken reducerer stoffets størrelse. Der skal derfor beregnes tilstrækkeligt med stof.

## Oversigt over bisefødder


Bisefod	Nummer	Beskrivelse
	# 30 (ekstra tilbehør)	3 Riller Til kraftige stoffer. Med 4 mm dobbeltnål
	# 31 (ekstra tilbehør)	5 Riller Til kraftige og medium stoffer. Med 3 mm dobbeltnål
	# 32 (ekstra tilbehør)	7 Riller Til tynde til medium stoffer. Med 2 mm dobbeltnål
	# 33 (ekstra tilbehør)	9 Riller Til meget let stof (uden vedlægstråd). Med 1 eller 1,6 mm dobbeltnål

Biesefod	Nummer	Beskrivelse
	# 46 C (ekstra tilbehør)	5 Riller Med 1.6 – 2.5 mm dobbeltnål Til meget tynde til medium stoffer.

### Indtrækning af vedlægstråd

Biserne virker mere markante og reliefagtige, hvis du syr med vedlægstråd. Vedlægstråden skal passe godt ind i rillen på den pågældende syfod. Vedlægstråden skal være farveægte og må ikke krympe.

- > Sluk maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten.
- > Fjern nålen.
- > Fjern syfoden.
- > Fjern stingpladen.
- > Griberdækslet åbnes.
- > Træk vedlægstråden gennem griberåbningen og nedefra gennem hullet i stingpladen.
- > Sæt stingpladen på igen.
- > Luk griberdækslet.
- > Sørg for, at vedlægstråden går gennem den lille trådåbning i griberdækslet.



- > Sæt trådspolen på knælføteren.



- > Sørg for, at vedlægstråden løber godt.

- > Hvis tråden ved griberdækslet løber dårligt, så lad dækslet stå åbent mens du syr.
  - Vedlægstråden ligger på bagsiden under syningen og holdes fast/oversys af undertråden.

### Syning af bieser

- > Brug en passende dobbeltnål.
- > Tråd dobbeltnålen.
- > Hent undertråden op.
- > Sy den første bise.
- > Før den første bise passende til den ønskede afstand under en af rillerne på bisefoden.
- > Sy alle øvrige biser parallelt.




## 8 Skrifttyper

### 8.1 Oversigt skrifttyper

Blok-, dobbelt blok- og kursivskrift samt kyrillic, kan også sys med små bogstaver.

For at opnå et perfekt stingbillede, anbefales det at bruge samme farve tråd til over- og undertråd.

Materialets bagside kan forstærkes med et stabiliseringssmateriale. Ved loden eller langfibrede stoffer f.eks. frotte, kan man desuden ligge et stykke vandopløseligt stabiliseringssmateriale på retsiden.



Søm	Navn
ABCabc	Blok
ABCabc	Dobbelt blok
<i>ABCabc</i>	Kursiv (Italics)
АБВабв	Kyrillic

### 8.2 Skriv en tekst



Det anbefales at lave en syprøve med det stof, tråd og stabilisering, du vil anvende. Det er vigtig at maskinen kan sy frit, uden at trække, skubbe eller holde stoffet tilbage. Stoffet skal føres jævnt og let uden at støde imod eller blive trukket.



- > Tryk på «Skrifttyper».
- > Vælg skrifttype.



- > Tryk på «Enkeltnodus/Kombinationsmodus» for at lave en kombination.

- > Tryk på «Forstørrelse/formindskelse af vindue» (1) for at åbne den udvidede indtastningsmodus.



- > Vælg bogstaver.

**ABC** > Tryk på «Store bogstaver» for at bruge store bogstaver (standardindstilling).

**abc** > Tryk på «Små bogstaver» for at bruge små bogstaver.

**123** > Tryk på «Tal og matematiske tegn» for at bruge tal og matematiske tegn.

**@&!...** > Tryk på «Specialtegn» for at bruge specialtegn.



- > Tryk på «Slet» for at slette enkeltbogstaver i den indtastede tekst.


- > Tryk igen på «Forstørrelse/formindskelse af vindue» for at lukke den udvidede indtastningsmodus.



## 9 Knaphuller

### 9.1 Oversigt knaphuller

For at skabe det rette knaphul til hver knap, ethvert formål og for hvert stykke tøj, er BERNINA 475 QE udstyret med en omfattende samling af knaphuller. Den tilhørende knap kan sys på med maskine. Der kan også sys snørehuller.




Søm	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	51	Linnedknaphul	Til lette til mellemkraftige stoffer, f.eks. bluser, kjoler og sengelinned.
	52	Smalt knaphul i linned	Til lette til mellemkraftige stoffer, f.eks. bluser, kjoler, børne- og babytøj samt håndarbejde.
	53	Strækknaphul	Til alle elastiske stoffer.
	54	Rundt knaphul med almindelig trense	Til mellemkraftige og kraftige materialer, f.eks. kjoler, jakker, overtøj og regntøj.
	56	Øjeknaphul	Til kraftige, ikke-elastiske materialer, f.eks. jakker, overtøj og fritidstøj.
	59	Ligesømsknaphul	Til stepsyning og forstærkning af knaphuller og som kantknaphuller, især til knaphuller i læder og emitteret læder.
	60	Knapisningsprogram	Til påsyning af knapper med 2 og 4 huller.
	61	Snørehul med små zigzagsting	Som åbning til snøre og smalle bånd og til dekorationsarbejde.
	62	Snørehul med ligesøm	Som åbning til snøre og smalle bånd og til dekorationsarbejde.

	63	Håndsyet knaphul	Til håndsyede effekter på kjoler samt håndarbejde i lette til mellemkraftige materialer.
	64	Dobbelt afrundet knaphul	Til forskellige materialer i mellemkraftig og kraftig kvalitet.

## 9.2 Brug af ud ligningsplader

Når et knaphul sys på tværs af en kant, anbefales det at bruge ud ligningsplader (ekstra tilbehør).

- > Montér ud ligningspladen bagfra mellem materiale og syfoden og skub den helt hen til det tykke område.




- > Sænk syfoden.

## 9.3 Brug af transporthjælp til knaphulssyning


Det anbefales at bruge transporthjælpen (ekstra tilbehør) til at sy knaphuller i vanskeligt stof. Den kan bruges sammen med Automatisk knaphulsfod #3A.

- > Skub forsigtigt ud ligningspladen ind fra siden.




#### 9.4 Markér knaphuller


- > Markér knaphulsposition og længde på de knaphuller der sys manuelt med kridt eller en vandopløselig pen på stoffet.



- > Markér kun længden af det 1. knaphul ved automatisk syning med kridt eller en vandopløselig pen på stoffet. Markér kun begyndelsen af alle efterfølgende knaphuller.



- > Ved øjeknaphul og rundt knaphul markeres længden på den første stolpe, med kridt eller en vandopløselig pen på stoffet. Markér kun begyndelsen af alle efterfølgende knaphuller. Den rigtige længde på øjet tilføjes når knaphullet sys.




## 9.5 Indlægstråd


### Anvendelse af trådindlæg med knaphulsfod #3

Forudsætning:


- Knaphulsfod #3 er monteret og oppe.
- > Sæt nålen i ved knaphulletets begyndelse.
- > Før trådindlægget over midtertappen foran på foden.



- > Træk hver trådende bagud under syfoden, og anbring begge trådender i rillerne under syfodens sål.



- > Sænk knaphulsfoden.
- > Sy knaphullet som sædvanlig.
- > Træk indlægstråden gennem knaphullet, indtil løkken forsvinder ind i trensen.
- > Trådenderne trækkes om på materialets vrangside manuelt med en synål, og trådene bindes eller hæftes.




## Anvendelse af trådindlæg med automatisk knaphulsfod #3A


Trådindlægget forstærker og pynter på knaphullet og er især egnet til Linnedknaphul nr. 51. Ideelt trådindlæg er perlegarn nr. 8, stærk håndsytråd og fint hæklegarn. Det anbefales, ikke at holde fast i indlægstråden under syning.

Forudsætning:

- Automatisk knaphulsfod #3A er monteret og oppe.
- > Sæt nålen i ved knaphulletets begyndelse.
- > Indlægstråden anbringes til højre under knaphulsfoden.
- > Indlægstråden lægges over krogen bag på foden.




- > Trådens ender føres fra venstre frem under foden.



- > Hver trådende trækkes ind i slidserne på foden.
- > Den automatiske knaphulsfod sænkes.
- > Sy knaphullet som sædvanlig.
- > Træk indlægstråden gennem knaphullet, indtil løkken forsvinder ind i trensen.

- > Enderne på indlægstråden trækkes om på materialets vrangside (manuelt med en synål) og bindes sammen eller hæftes.



## 9.6 Lav en syprøve

Det skal altid sys et testknaphul på et stykke af det originale stof: Det anbefales at vælge samme stabiliseringsemateriale og det samme knaphul. Sy også knaphullet i samme retning på stoffet. Ved at lave en syprøve, kan indstillingerne justeres, indtil sy resultatet er tilfredsstillende.

Forstærkning af knaphuller med Ligesørmeknaphul nr. 59 er især en god idé i alle bløde, løst vævede materialer og til knaphuller, der belastes meget. Det kan også være en fordel at forstærke knaphuller i læder, vinyl og filt.

Ændringer af balancen ved manuelle linnedknaphuller, ved længdeprogrammerede øjeknaphuller eller runde knaphuller, har indvirkning på begge stolper. Ved manuelle øjeknaphuller eller runde knaphuller har ændringen omvendt virkning på begge stolper.

Hvis du bruger stingtællerfunktionen og foretager ændringer i balancen, så vil ændringerne påvirke hver stolpe forskelligt.



- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg knaphul.
- > Vælg og monter den ønskede syfod.
- > Placer stoffet under syfoden, og sænk syfoden.
- > Træd på forsigtigt fodpedalen og begynd at sy. Før kun stoffet løst.
- > Kontrollér balancen under syningen, og indstil den efter behov.
- > Kontroller syprøven og foretage flere indstillinger.

## 9.7 Bestemmelse af knaphuls længde med knaphulsfod #3

Med Knaphulsfod #3 skal knaphuls længden bestemmes med stingtællerfunktionen. Stingtællerfunktionen er egnet til ethvert knaphul. Den venstre stolpe sys fremad, den højre sys baglæns. Hvis der foretages ændringer i balancen, skal stingtællerfunktionen gemmes på ny for hvert knaphul.



Forudsætning:

- Knaphulsfod #3 er monteret.
- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg knaphul.



- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Programmering af længde med stingtæller».
- > Sy den ønskede knaphulslængde.
- > Stop maskinen.



- > Tryk på knappen «Tilbagesyning», således at maskinen syr den nederste trense og den anden stolpe baglæns.
- > Stop maskinen ud for det første sting.
- > Tryk igen på knappen «Tilbagesyning», således at maskinen syr den øverste trense og hæftestingene.
  - Knaphulslængden bevares indtil maskinen slukkes og ethvert efterfølgende knaphul vil blive syet mage til.

## 9.8 Bestemmelse af knaphulslængde med automatisk knaphulsfod #3A



Knappen kan også placeres centralt på den gule cirkel på skærmen. Ved hjælp af «Multifunktionsknapperne oppe/nede» kan den gule cirkel forstørres eller formindskes, og dermed bestemmes knappens diameter.

Der tilføjes automatisk 2 mm til diameteren af knappen for knaphulslængden. Hvis diameteren på knappen, for eksempel 14 mm, beregnes 16 mm til knaphulslængden.

Forudsætning:

- Automatisk knaphulsfod #3A er monteret.



- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Indstilling af knaphulslængden».
- > Drej på «Øverste multifunktionsnøgle» eller «Nederste multifunktionsnøgle» for at tilpasse knaphulslængden.

## 9.9 Syning af manuelt 7-trins-knaphul med knaphulsfod #3

Mens der sys, bestemmes knaphulslængden manuelt. Trense, øje og hæftesting er forprogrammeret. De enkelte trin kan vælges ved at rulle med pil-ikonerne eller ved at trykke på knappen «Tilbagesyning».

Forudsætning:

- Knaphulsfod #3 er monteret.



- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Bestem længden manuelt».
  - Trin 1 er aktiveret på skærmen i starten af knaphullet.

- > Sy den ønskede knaphulslængde.
  - Ved start aktiveres trin 2.



- > Stop maskinen, når den ønskede længde på knaphullet eller længdemarkeringen er nået.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 3 vises.
  - Maskinen syr ligesøm baglæns.
- > Stop maskinen på højde med første sting i starten af knaphullet.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 4 vises.
  - Maskinen syr den øverste trense og stopper automatisk.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 5 vises.
  - Maskinen syr anden stolpe.
- > Stop maskinen ud for det sidste sting i den første stolpe.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 6 vises.
  - Maskinen syr den nederste trense og stopper automatisk.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 7 vises.
  - Maskinen hæfter og stopper automatisk.

## 9.10 Syning af manuelt 5-trins-knaphul med knaphulsfod #3

Mens der sys, bestemmes knaphulslængden manuelt. Trense, øje og hæfttesting er forprogrammeret. De enkelte trin kan vælges ved at rulle med pil-ikonerne eller ved at trykke på knappen «Tilbagesyning».

Forudsætning:



- Knaphulsfod #3 er monteret.
- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg Rundt knaphul med almindelig trense nr. 54.
- > Tryk på «i-dialog».
- > Tryk på «Bestem længden manuelt».
  - Trin 1 er aktiveret på skærmen i starten af knaphullet.

- > Sy den ønskede knaphulslængde.
  - Trin 2 er aktiv.



- > Stop maskinen, når den ønskede længde på stolpen er nået eller længdemarkeringen.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 3 vises.
- > Maskinen syr øjet eller rundingen og stopper automatisk.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 4 vises.
  - Maskinen syr anden stolpe baglæns.
- > Stop maskinen på højde med første sting i knaphulletets begyndelse.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 5 vises.
  - Maskinen syr den øverste trense og hæfter automatisk.


### 9.11 Sy knaphullet automatisk med knaphulsfod #3A



Når Automatisk knaphulsfod #3A anvendes, måles knaphulletets længde automatisk via linsen på syfoden. Knaphullet bliver nøjagtig duplikeret og maskinen skifter automatisk ved maksimal længde. Automatisk knaphulsfod #3A egner sig til knaphuller fra 4 til 31 mm, alt efter knaphulstype. Automatisk knaphulsfod #3A skal ligge fladt på stoffet for at kunne måle længden nøjagtigt. Programmerede knaphuller bliver syet i nøjagtig samme længde og er alle lige flotte.

Forudsætning:


- Automatisk knaphulsfod #3A er monteret.
- > Tryk på «Knaphuller».
- > Knaphul nr. 51 – 54, nr. 56, 59, 63 eller 64 vælges.
- > Sy den ønskede knaphulslængde.



- > Tryk på knappen «Tilbagesyning» for at programmere længden.
- > Tryk på knappen «Start/Stop», eller træd på fodpedalen.
  - Maskinen syr automatisk knaphullet færdig. Alle efterfølgende knaphuller vil automatisk blive syet i samme længde.


## 9.12 Knaphullet sprættes op med en trenseknav

- > Kan der som ekstra sikkerhed sættes en knapnål i ved trensen.
- > Skær knaphullet op fra begge enderne mod midten.



## 9.13 Knaphullet sprættes op med et knaphulsjern (ekstra tilbehør)

- > Læg knaphullet på et egnet træoverflade.



- > Anbring knaphulsjernet midt i knaphullet.
- > Pres knaphulsjernet nedad manuelt.

## 9.14 Sy knappen på

Knapisyningsprogrammet kan bruges til at sy knapper med 2 eller 4 huller, trykknapper eller hægter på.

Anbefalet syprogram: Knapisyningsprogram nr. 60

Anbefalet syfod: Knapisyningsfod #18

Alternative syfødder:
 

- Standardfod #1/1C
- Stoppefod #9
- Standardfod med gennemsigtig sål #34/34C

### Juster halshøjden

For knapper på tykkere stoffer, forøges halshøjden, dvs. afstanden mellem knap og stof.

Knapper på tynde stoffer eller knapper, der bruges som dekoration sys på uden halshøjde.

#### **PAS PÅ! Justering af halshøjden er kun mulig med knapisyningsfod #18.**

- > Løs skruen ved knapisyningsfoden.
- > Skub skaftet op svarende til stoffets tykkelse.
- > Stram skruen.

### Sy knappen på

Forudsætning:

- Halshøjden indstillet passende til tykkelsen af stoffet.
- Knapisyningsfod #18 eller en anden syfod er monteret.
- Monteret syfod er valgt på touchskærmen.
- Transportøren er sænket.

- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg Knapisyningsprogram nr. 60.
- > Drej på håndhjulet, indtil undertråden kommer op.

#### **PAS PÅ! Knapsyningsprogrammet starter altid over den venstre hul på knappen.**

Placer knappen på stoffet. Skub knappen og stoffet under nålen, så nålen stikker ned i det venstre hul. Ved knapper med 4 huller sys først de forreste huller derefter de bageste.





- > Sænk syfoden.
  - > Lav de første sting i det venstre hul med håndhjulet.
  - > Fortsæt med at dreje håndhjulet, indtil nålen skifter over til det højre hul. Kontrollér samtidig, om nålen rammer i højre hul. Juster om nødvendigt stingbredden med den øverste multifunktionsknap.
  - > Hold fast trådene og tryk på fodpedalen.
    - Maskinen syr knappen på og stopper derefter automatisk.
  - > Hvis knappen skal være særlig fast, gentages knapsyningsprogrammet.
  - > Skær trådene med maskinen. Symaterialet kan også trækkes ud af maskinen og trådene klippes manuelt. Træk overtråden ned og lav en knude med undertråden.

## 9.15 Sy snørehuller



Sy øjet 2 gange for at opnå bedre stabilitet. Tilpas evt. med balancen.


## Forudsætning:

- Standardfod #1 eller Åben broderifod #20 er monteret.
    - > Tryk på «Knaphuller».
    - > Vælg Snørehul med små zigzagsting nr. 61 eller Snørehul med ligesøm nr. 62.
    - > Drej på «Øverste multifunktionsknap» eller «Nederste multifunktionsknap» for at ændre snørehulsstørrelsen.
    - > Sy snørehulsprogrammet.
      - Maskinen stopper automatisk når snørehulsprogrammet er færdigt.
    - > Brug en syl eller en hultang til at åbne snørehullet.



## 10 Quiltning

### 10.1 Oversigt quiltesømme



Søm	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
.....	nr. 1301	Quiltning, Hæfteprogram	Sy ved start og slut med korte sting fremad for at hæfte.
---	nr. 1302	Quiltning, Ligesøm	Til maskinquiltning med ligesømme med 3 mm sømlængde.
-	nr. 1303	Patchworksøm/Ligesøm	Til sammensyning af patchwork-dele med ligesømme med 2 mm sømlængde.
-	nr. 1304 – nr. 1308	Håndquiltesøm	Til påsyning af monofilfibre for at skabe håndsyningseffekt.
[ ]	nr. 1309 – nr. 1314	Tæppesøm	Til applikationer og til påsyning af pyntebånd.
ψψ	nr. 1317 – nr. 1327  nr. 1339 – nr. 1344	nr. 1317 – nr. 1327	Til quiltning, crazy patchwork, dekoration og pyntning.
[ ]	nr. 1315	Satinsøm	Til applikation.
{ }	nr. 1316	Blindsøm, smal	Til usynlig påsyning af applikationer
~~~~~	nr. 1331	Stiplesøm/ mæandersøm	Til mæandersømseffekt.
\\\\\\	nr. 1332 – nr. 1338	Fjersøm	Til quiltning, crazy patchwork, dekoration og pyntning.


## 10.2 Quiltning hæfteprogram

Forudsætning:

- Standardfod #1 er monteret.
- > Tryk på «Quiltesømme».
- > Vælg Quiltning, Hæfteprogram nr. 1301.
- > Træd på fodpedalen.
  - Maskinen syr automatisk 6 korte sting frem ved start.
- > Sy sømmen i den ønskede længde.
- > Tryk på knappen «Tilbagesyning».
  - Maskinen syr automatisk 6 korte sting frem og stopper automatisk, når hæfteprogrammet er færdig.



## 10.3 Sy håndquiltesøm



Håndquiltesømme er egnede til alle stoffer og projekter, som skal se håndsyede ud. Det anbefales at bruge en monofiltråd til overtråden og en broderitråd til undertråden. Nedsæt hastigheden for at forhindre, at monofiltråden knækker. Tilpas overtrådsspændingen og balancen til syprojektet og den ønskede quiltesøm, hvis det er nødvendigt.

Forudsætning:

- Standardfod #1 er monteret.
- > Tryk på «Quiltesømme».
- > Vælg Håndquiltesøm nr. 1304 eller nr. 1305, nr. 1306, nr. 1307 eller nr. 1308.
- > Tilpas overtrådsspændingen og balancen til syprojektet og den ønskede quiltesøm, hvis det er nødvendigt.
- > Træd på fodpedalen, eller tryk på knappen «Start/Stop» for at starte maskinen.



## 10.4 Frihåndsquiltning



Frihåndsquiltning og stopning baserer på samme bevægelses princip. Ved meanderquiltsøm udfyldes hele området med quiltesøm. De enkelte quiltelinjer er afrundet og må ikke krydse hinanden.




- Brug quiltehandsker med gummiknopper for at gøre det lettere at føre stoffet.
- Brug Spolekapsel med høj trådspænding (ekstra tilbehør) for at opnå de bedst mulige resultater.
- Det anbefales at bruge sybordet og knæløfteren.
- Det anbefales at quilde fra midten og udad og føre stoffet med lette, runde bevægelser til alle sider, indtil det ønskede mønster fremkommer.



Forudsætning:

- Hæft forside, pladevat og underlagsmaterialet godt sammen.
- Transportøren er sænket.
- Stoppefod #9 er monteret.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Tilpas overtrådspændingen om nødvendigt.
- > Vælg nålepositionen nede for at undgå, at stoffet flytter sig.
- > Træd på fodpedalen, eller tryk på knappen «Start/Stop» for at starte maskinen.
- > For at føre stoffet som i en ramme, holdes begge hænder tæt på syfoden. Sørg samtidig for, at nålen ikke stikker ind i stoffet flere gange samme sted lige efter hinanden.
- > Reducer broderihastigheden for at sikre en minimal stingafstand ved quiltning af hjørner.
- > Før stoffet langsommere, når tråden ligger ovenpå.
- > Før stoffet hurtigere, hvis der danner sig knuder på bagsiden.



## 11 BERNINA Sting Regulator (BSR) (ekstra tilbehør)

BERNINA Sting Regulator ud ligner ligesom ved frihåndssyning - en stadig mere populær syteknik - stinglængden, som opstår når stoffet føres frit. Ved frihåndssyning bliver hvert sting med BSR-foden lige langt og stingbilledet er pænt og regelmæssigt.

Når BSR-foden monteret og transportøren er blevet sæknet, kan du vælge den ønskede modus på skærmen. BSR-foden kan bruges til både ligesøm og zigzagsøm.

BSR-foden reagerer på stoffets bevægelse under syfoden og styrer derved maskinens hastighed op til den højest mulige hastighed. Her gælder: At jo hurtigere stoffet bevæges, desto hurtigere syr maskinen.

Hvis stoffet bevæges for hurtigt, lyder der en bip-lyd. Lydsignalet kan tændes eller slukkes på «BSR»-skærmen. Lyden kan også tændes og slukkes i setup-programmet.

### 11.1 BSR-modus 1

BSR-funktionen kan styres med fodpedalen eller «Start/Stop»-knappen. Start BSR-modus. På syfoden, vises et rødt lys. Ved at flytte stoffet accelererer maskinen. Hvis stoffet ikke bevæges, er det muligt at hæfte på stedet, uden at trykke på en ekstra knap. Når du arbejder med fodpedalen eller «Start/Stop»-knappen slukkes BSR-Modus 1 ikke automatisk.

### 11.2 BSR-modus 2

BSR-funktionen kan styres med fodpedalen eller «Start/Stop». Maskinen vil kun starte, hvis fodpedalen eller «Start/Stop»-knappen trykkes og stoffet flyttes samtidig. Uden stoftransport slukker BSR-modus 2 efter cirka 7 sekunder. Det røde lys slukker (kun når du arbejder med «Start/Stop»). Når du arbejder med fodpedalen, slukkes det røde lys ikke.

### 11.3 BSR-funktion med ligesøm nr. 1

Til denne funktion til frihånds-quilting sys med ligesøm og en forudindstillet stinglængde op til 4 mm. En indstillet stinglængde bibeholdes indenfor en vis hastighed uafhængig af stoffets bevægelse.

### 11.4 BSR-funktion med zigzag søm nr. 2

Zigzag sømmen kan bruges til billedsyning og udsmykning af stof. Den indstillede stinglængde bibeholdes ikke når der sys med zigzagsøm, men BSR-funktionen forenkler anvendelsen.

### 11.5 Forberedelse til quilting

#### BSR-foden monteres

Forudsætning:

- Maskinen er slukket.
- Nålen er hævet.
- Syfoden er hævet.
- > Fjern den monterede syfod.
- > Monter BSR-syfoden.

- > Sæt stikket på ledningen lodret ned i BSR-tilslutningen (1), indtil det går mærkbart i indgreb.



- > Tænd maskinen.  
– BSR-skærmen åbner og BSR 1-Modus modus er aktiveret.

### Skift syfodssålen


#### PAS PÅ

Linsen på BSR-foden er beskidt

Maskinen genkender ikke BSR-foden.

- > Linsen rengøres med en blød, let fugtig klud.

- > Nålen hæves.  
> BSR-foden hæves.  
> Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.  
> BSR-syfoden fjernes fra maskinen.  
> Tryk begge trykknapper på BSR-foden sammen.



- > Syfodsålen trækkes ned og ud af føringen.  
> Den nye syfodsål skubbes opad i føringen, indtil den klikker på plads.  
> BSR-foden monteres.

### 11.6 Brug af BSR-modus

BSR-funktionen kan styres med fodpedalen eller knappen «Start/Stop».

Start med fodpedalen: Der skal trykkes på fodpedalen under quiltning. Maskinen fortsætter i BSR-modus 1, indtil du slipper fodpedalen, også selvom stoffet ikke bevæges.

Hvis quiltningen stoppes i BSR-modus 2, syr maskinen afhængigt af nåleposition endnu et sting og stopper med nålen oppe.

Forudsætning:

- Sybordet er monteret.
  - Knæløfteren er monteret.
- > Sænk transportøren.  
> Indstil den ønskede BSR-modus.



- > Sænk syfoden.
- > Tryk på knappen «Start/Stop», eller træd på fodpedalen for at sænke syfoden.
  - På BSR-syfoden lyser et rødt lys.



- > Bevæg stoffet, for at styre hastigheden af maskinen i BSR-modus.
- > Tryk igen på knappen «Start/Stop», eller slip fodpedalen for at stoppe BSR-modussen.
  - BSR-modus stopper og der røde lys på syfoden slukkes.



- > Tryk på «BSR tilstand» for at deaktivere BSR-modussen og quilte uden automatiske stinglængder.



## 11.7 Hæftning

### Hæftning i BSR-modus 1 med knappen "Start/Stop"

Forudsætning:

- BSR-foden er monteret og tilsluttet maskinen.
- BSR-skærmbilledet er åbnet, og BSR-modus 1 er aktiv.
- > Sænk transportøren.
- > Sænk syfoden.
- > Tryk 2x på knappen «Nåleplacering oppe/nede».
  - Undertråden hentes op.
- > Hold over- og undertråd.
- > Tryk på knappen «Start/Stop».
  - BSR-modussen starter.
- > Sy 5 - 6 hæftesting.
- > Tryk på knappen «Start/Stop».
  - BSR-modussen stopper.
- > Klip tråden af.



### Hæfte i BSR-modus 2

Forudsætning:

- BSR-foden er monteret og tilsluttet maskinen.
- BSR-skærmen er åbnet og BSR-modus 2 er aktiv.
- > Sænk syfoden.
- > Tryk på «Hæftning»-knappen.
- > Tryk på «Start/Stop»-knappen eller tryk på fodpedalen.



Ved at flytte stoffet sys et par korte sting, derefter er den indstillede stinglængde aktiv og hæftefunktionen deaktiveres automatisk.

## **12 Pleje og vedligeholdelse**

## 12.1 Firmware

## Kontroller firmwareversionen

Maskinens firmware- og hardwareversioner vises.



- > Tryk på «Setup-program».



- > Tryk på «Maskinindstillinger».



- > Tryk på «Information».



- > Tryk på «Maskindata».

## Opdatering af firmware



Du kan downloade maskinens aktuelle firmware og en detaljeret trin-for-trin-vejledning for opdateringsprocessen på [www.bernina.com](http://www.bernina.com). Som regel bliver personlige data og indstillinger automatisk overført, ved en firmware opdatering. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det dog at gemme data og indstillinger på et BERNINA USB-stik før en firmwareopdatering. Hvis personlige data og indstillinger går tabt i løbet af en firmware opdatering, kan de efterfølgende overføres tilbage til maskinen.

#### Forudsætning:

- Tilbehør som broderimodul eller BSR-fod, der tilsluttes til maskinen, er fjernet.
    - > Sæt USB-stikket med den nye firmwareversion ind i maskinen.
    - > Tryk på «Home»



- > Tryk på «Setup-program»



- > Tryk på «Maskinindstillinger».



- > Tryk på «Vedligeholdelse/opdatering».





### ⚠ FORSIGTIG

#### Elektrisk drevet maskine

Fare for personskader ved nål og griber.

- > Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.

- > Fjern nål og syfod.

- > Sænk transportøren.



- > Fjern stingpladen.

### PAS PÅ

#### Støv og trådrester i maskinen

Beskadigelse af mekaniske og elektroniske komponenter.

- > Brug en rensbørste eller en blød klud.

- > Brug ikke trykluftspray.

- > Rens transportøren med rensbørsten.

### Rengøring af griberen

### ⚠ FORSIGTIG

#### Elektrisk drevet maskine

Fare for personskader ved nål og griber.

- > Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.

- > Griberdækslet åbnes.


- > Fjern spolekapslen.

- > Tryk klinken til venstre.



- > Klap holdebøjlen med det sorte griberbanedæksel ned.

- > Fjern griberen.



PAS PÅ

## Støv og trådrester i maskinen

Beskadigelse af mekaniske og elektroniske komponenter.

- > Brug en rensebørste eller en blød klud.
  - > Brug ikke trykluftspray.

- > Rengør griberbanen med en rensebørste og en blød klud. Brug ikke spidse genstande til dette.
  - > Hold griberen i midten af stiften med to fingre.
  - > Griberen føres med underkanten fremad, skråt oppe fra og ned bag griberbanedækslet.
  - > Placer griberen således at begge takker ved griberbanen passer ind i de tilsvarende åbninger ved griberen. De farvede markeringer ved griberførerens huller skal være synlige.
  - > Indsæt griberen.
    - Griberen er magnetisk og vil blive trukket i den rigtige position.
  - > Griberbanedækslet og holdebøjlen lukkes, klinken skal gå i hak.
  - > Drej på håndhjulet til kontrol.
  - > Indsæt spolekapslen.

## Smøring af griberen

**! FORSIGTIG**

## Elektrisk drevet maskine

Fare for personskader ved nål og gribet.


- > Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.

- > Fjern spolekapslen.
  - > Tryk klinken til venstre.



- > Klap holdebøjlen med det sorte gribertæksel ned.

- > Fjern griberen.



#### PAS PÅ

#### Smøring af griberen

For meget olie kan efterlade spor på stof og tråd.

- > Sy/brodere først på en stofrest efter smøring.

- > Kom en dråbe BERNINA-symaskineolie ind i griberbanen forneden.



- > Kom en dråbe BERNINA-symaskineolie i hvert af de to oliedepoter, således at filtstykkerne er fugtige, og sørge for, at der ikke kommer olie på den rødt markerede gribermuffe-flade.



- > Hold griberen i midten af stiften med to fingre.
- > Griberen føres med underkanten fremad, skræt oppe fra og ned bag griberbanedækslet.
- > Placer griberen således at begge takker ved griberbanen passer ind i de tilsvarende åbninger ved griberen. De farvede markeringer ved griberførerens huller skal være synlige.
- > Indsæt griberen.
  - Griberen er magnetisk og vil blive trukket i den rigtige position.
- > Griberbanedækslet og holdebøjlen lukkes, klinken skal gå i hak.
- > Drej på håndhjulet til kontrol.
- > Sæt spolekapslen i.

## Rengøre trådfangeren



> Tryk på «Home».



> Tryk på «Setup-program».



> Tryk på «Maskinindstillinger».



> Tryk på «Vedligeholdelse/opdatering».




> Tryk på «Rengøring af trådfanger».


> Trådfangeren rengøres i henhold til instruktionerne på skærmen.

## 13 Fejl og driftsforstyrrelser

### 13.1 Fejlmeldelse

Skærmbillede	Årsag	Løsning
	Ukendt sømnummer.	> Kontrollér det indtastede nummer, og indtast et nyt nummer.
	Sømvalget er ikke muligt i kombinationstilstand.	> Kombiner andre sømme.
	Transportøren er ikke sænket.	> Tryk på knappen «Transportør oppe/nede» for at sænke transportøren.
	Den valgte nål og stingplade kan ikke anvendes sammen.	> Skift nål. > Skift stingplade.
	Nålen er ikke i øverste position.	> Drej håndhjulet for at indstille nålepositionen.
	Hovedmotoren kører ikke.	> Drej forsigtigt håndhjulet med uret, indtil nålen er oppe. > Fjern syprojektet. Træk ikke i stoffet eller tråden. > Fjern stingpladen. > Fjern trådrester. > Rengør griberen. > Fjern griberen, og kontrollér, om der er nålestykker på den magnetiske griben.
For lidt kapacitet på BERNINA USB-stikket (ekstra tilbehør).	Der er for lidt kapacitet på BERNINA USB-stikket (ekstra tilbehør).	> Sørg for der bruges et BERNINA USB-stik (ekstra tilbehør). > Slet dataene på BERNINA USB-stikket (ekstra tilbehør).

Skærbillede	Årsag	Løsning
	Ingen personlige data på BERNINA USB-stikket (ekstra tilbehør).	<p>Ingen personlige data til rådighed til at gendanne indstillinger på BERNINA USB-stikket (ekstra tilbehør).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sørg for, at data og indstillinger på BERNINA USB-stikket (ekstra tilbehør) er sikkerhedskopieret.</li> </ul>
	Gendannelse af personlige data er mislykket.	<p>Firmwareopdateringen blev gennemført korrekt, men de personlige data blev ikke gendannet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sørg for, at data og indstillinger på BERNINA USB-stikket er blevet sikkerhedskopieret.</li> <li>&gt; Overfør sikkerhedskopierede data til maskinen.</li> </ul>
	Intet BERNINA USB-stik tilsluttet. Sørg for, at der altid er sat det samme BERNINA USB-stik i, under alle de automatiske opdateringer.	<p>BERNINA USB-stik (ekstra tilbehør) er ikke sat i.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Anvend et BERNINA USB-stik (ekstra tilbehør). Sørg for, der er tilstrækkelig ledig kapacitet.</li> </ul>
	Opdateringen af firmwaren mislykkedes.	<p>Den nye firmwareversion blev ikke fundet på USB-stikket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sørg for, at den komprimerede ZIP-fil med firmwareopdateringen er pakket ud.</li> <li>&gt; Kontrollér, at dataene til firmwareopdateringen er gemt direkte på datamediet og ikke i en mappe på USB-stikket.</li> <li>&gt; Opdater firmwaren.</li> </ul>
 	Maskinen skal rengøres/smøres.	<p>Rengør maskinen.</p> <p>Smør griberen.</p> <p><b>Vigtige oplysninger om smøring:</b> For meget olie kan efterlade spor på stof og tråd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Sy først på en stofrest efter smøring.</li> </ul>
	Den automatiske trådklip (ved trådfangeren) skal renses. Meddelelsen vises efter at have nået 1000 skærecyklus, hver gang maskinen er tændt.	<p>Trådfangeren skal renses. Meddelelsen vises efter at have nået 1000 skærecyklus, hver gang maskinen er tændt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tryk på «Bekræft».           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Maskinen åbner funktionen «Rens trådfangeren».</li> </ul> </li> <li>&gt; Trådfangeren rengøres i henhold til instruktionerne på skærmen.           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tælleren for skærecyklussen nulstilles.</li> </ul> </li> </ul>

Skærbillede	Årsag	Løsning
Det er tid til serviceeftersyn. Kontakt venligst din BERNINA forhandler for at aftale en tid.	Maskinen skal til eftersyn. Meddelelsen vises når det programmerede serviceinterval er nået.  <b>Vigtige informationer:</b> Når rengørings- og vedligeholdelsesarbejdet udføres korrekt, sikres maskinens funktionsevne og lange levetid. Overholdes dette ikke, kan det få indflydelse på levetiden og garantien. Prisen for serviceeftersynet er landsdækkende. Informationen fås hos din BERNINA forhandler eller dit servicecenter.	> Kontakt din BERNINA forhandler. > Slet visningen midlertidigt ved at trykke på ikonet «ESC».  Efter tredje sletning vises meddelelsen først, når det næste serviceinterval nås.
	Kalibreringen af Automatisk knaphulsfod #3A mislykkedes.	> Kontrollér, at syfoden bevæger sig let. Fjern om nødvendigt fnug, støv og stofrester. > Rengør reflekturen med en blød, let fugtig mikrofiberklud. > Kontrollér reflekturens position. Korrigér om nødvendigt reflekturens position, eller udskift syfoden. > Kontrollér plasten på syfodens underside for slid. Udskift syfoden om nødvendigt. > Rengør transportøren. > Kontakt BERNINA forhandleren, hvis fejlen fortsat forekommer.

## 13.2 Fejlfinding

Fejl	Årsag	Løsning
<b>Uregelmæssig sørn</b>	Overtråden er for stram/løs.	> Indstil overtrådspændingen. > Kontrollér trådafspolingen fra trådspolen.
	Nål stump eller krum.	> Skift nål, og sørge for kun at bruge nye BERNINA-kvalitetsnåle.
	Nål af ringe kvalitet.	> Brug nye BERNINA kvalitetsnåle.
	Tråd af ringe kvalitet.	> Brug kvalitetstråd.
	Forkert nål/tråd-kombination.	> Brug passende nål til trådens tykkelse.
	Forkert trådet.	> Tråd nålen igen.
	Stoffet trækkes.	> Før stoffet jævnt.

Fejl	Årsag	Løsning
<b>Uregelmæssig sørn</b>	Forkert spolekapsel.	> Brug den medfølgende spolekapsel med trekantene.
<b>Springer sting over</b>	Forkert nål.	> Brug kun nåle fra nålesystemet 130/705H.
	Nål stump eller krum.	> Skift nål.
	Nål af ringe kvalitet.	> Brug nye BERNINA kvalitetsnåle.
	Nålen er sat forkert i.	> Før nålen ind i nåleholderen med den flade side bagud indtil stop, og skru den fast.
	Forkert nålespids.	> Tilpas nålespidsen til tekstil-strukturen i syprojektet.
<b>Fejlsting</b>	Trådrester mellem trådspændingsskiverne.	> Træk et tyndt, foldet stykke stof (ikke yderkanten) flere gange mellem trådspændingsskiverne.
	Forkert trådet.	> Tråd nålen igen.
	Trådrester under spolekapslens fjeder.	> Fjern trådrester under fjederen.
<b>Overtråden er sprunget</b>	Forkert nål/tråd-kombination.	> Brug passende nål til trådens tykkelse.
	Overtråden er for stram.	> Reducer overtrådsspændingen.
	Forkert trådet.	> Tråd nålen igen.
	Tråd af ringe kvalitet.	> Brug kvalitetstråd.
	Stingladens hul eller griberspidsen er beskadiget.	> Kontakt BERNINA-forhandleren for at få skaderne repareret. > Skift stingplade.
	Tråden sidder fast i trådgiveren.	> Skub servicedækslet (1) til venstre, og tag derefter servicedækslet af. > Fjern trådrester. > Sæt de 4 stifter på servicedækslet i de tilhørende forsænkninger og skub servicedækslet til højre.

Fejl	Årsag	Løsning
<b>Undertråden er sprunget</b>	Spolekapslen er beskadiget.	> Udskift spolekapslen.
	Stingpladens hul er beskadiget.	> Kontakt BERNINA-forhandleren for at få skaderne repareret. > Skift stingplade.
	Nål stump eller krum.	> Skift nål.
<b>Nålen knækker</b>	Nålen er sat forkert i.	> Før nålen ind i nåleholderen med den flade side bagud indtil stop, og skru den fast.
	Stoffet trækkes.	> Før stoffet jævnt.
	Tykt stof trækkes.	> Brug en passende syfod til tykt stof, f.eks. Jeansfod #8. > Brug udligningsplader ved syning over tykke sømme.
	Knuder i tråden.	> Brug kvalitetstråd.
<b>Stingbredde kan ikke indstilles</b>	Den valgte nål og stingplade kan ikke anvendes sammen.	> Skift nål. > Skift stingplade.
<b>Hastigheden er for lav</b>	For lav stuetemperatur.	> Stil maskinen i et rum med stuetemperatur, 1 time før du begynder at sy.
	Indstillinger i setup-program.	> Indstil hastigheden i setup-programmet. > Indstil hastighedsskyderen.
<b>Maskinen starter ikke</b>	For lav stuetemperatur.	> Stil maskinen i et rum med stuetemperatur, 1 time før du begynder at sy. > Tilslut og tænd for maskinen.
	Maskinen er defekt.	> Kontakt din BERNINA forhandler.
<b>Fejl under firmwareopdatering</b>	USB-stik genkendes ikke.	> Brug et BERNINA USB-stik.
	Opdateringsprocessen går istå, og timeglasset på skærmen går ikke væk.	> Fjern USB-stikket. > Sluk maskinen. > Tænd maskinen. > Følg instruktionerne på skærmen.
	Filerne med firmwareopdateringen bliver ikke fundet.	> Udpak den komprimerede ZIP-fil. > Gem dataene til firmwareopdateringen direkte på datamediet og ikke i en mappe på USB-stikket.
<b>Stolper og/eller trenser gennemsys ikke gentagne gange</b>	Automatisk knaphulsfod #3A er ikke kalibreret med maskinen.	> Kalibrer Automatisk knaphulsfod #3A. (se side 53)

## 14 Opbevaring og Bortskaffelse

### 14.1 Opbevaring af maskinen

Det anbefales at opbevare maskinen i original emballagen. Hvis maskinen er opbevares i et koldt rum, skal den stilles i et rum ved stuetemperatur i ca. 1 time før brug.

- > Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.
- > Opbevar ikke maskinen udendørs.
- > Beskyt maskinen mod vind og vejr.

### 14.2 Bortskaffelse af maskinen

- > Rengør maskinen.
- > Maskinens komponenter sorteres og bortsaffes i henhold til gældende lokale love og regler.

## 15 Tekniske specifikationer

Betegnelse	Værdi	Enhed
Maksimal stoftykkelse	10,5 (0,41)	mm (inch)
Syls	8	LED
Maksimal hastighed	900	spm/omdr
Mål uden spoleholder	423 × 330 × 200 (18,30 × 12,99 × 7,87)	mm (inch)
Vægt	9,5 (20.94)	kg (lb)
Energiforbrug	90	Watt
Indgangsspænding	100 – 240	Volt
Beskyttelsesklasse (Elektroteknik)	II	
Produktionsdato: Vist på typeskiltet under «Code».		

## 16 Oversigt motiver

### 16.1 Oversigt sømme

#### Nyttesømme

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	29	30	32
33													

#### Knaphuller

51	52	53	54	56	59	60	61	62	63	64			
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--

#### Pyntesømme

##### Natursømme

101	102	103	104	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
116	117	118	119	122	123	124	125	136	137	150	152		

##### Korssting

301	302	303	304	305	306	307	308	309	321	322			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

##### Satinsømme

401	402	405	406	407	408	409	410	412	413	414	415	416	417
422	423	424	425	426	427	428	429	437	465	466			

Geometriske sømme

601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614
615	616	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629
630	631	632	634	635	652	653	657						

Hulsømme

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
715	716	717	721	722	723	724	725	726	727	729	730	731	732
741	742	743											

Jugendsømme

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914
915	916	917	918	919	920	921	922	924	935	938	948	950	954
961													

Quiltesømme

1301	1302	1303	1304	1305 6 / Inch 2,4 / cm	1306 8 / Inch 3,2 / cm	1307 10 / Inch 4 / cm	1308 irregular look	1309	1310	1311	1312	1313	1314
1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1331

1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344
												

# Indeks

## A

Afhjælpning af fejl.....	116
Aktivering/deaktivering af funktion .....	24

## B

Biser .....	84
Bortskaffelse af maskinen .....	119
Brug af eco-modus .....	55
Brug af trådnet .....	32
Brug af trådrullestop .....	32
Børnesikring.....	55

## F

Fejlmeddelelser .....	114
Firmware	
Aktivering/deaktivering af funktion .....	24
Navigation .....	23
tilpasning af værdier .....	24
fodpedal	
tilslutning .....	29
Forklaring af symboler.....	11

## G

Gem en sømkombination.....	60
Gendannelse af grundindstillingerne .....	52

## I

Indstil syfodpositionen med knæløfteren .....	34
Indstilling af hæftesting .....	47, 64
Indstilling af lyd.....	50
Indstilling af maksimal syhastighed.....	47
Indstilling af nålestop øverst/nederst (permanent).....	38
Indstilling af overtrådspænding.....	47
Indstilling af skærmens lysstyrke.....	51
Indtastning af forhandlerdata.....	51

## K

Kalibrering af automatisk knaphulsfod #3A.....	53
Knaphuller .....	90
Kombinationsmodus .....	59
Kontrol af firmwareversion.....	108

## L

Lagring af servicedata .....	52
Lav en syprøve .....	95

## M

Miljøbeskyttelse .....	10
Montering af BSR-fod .....	105
Montering af knæløfteren.....	30

## N

Navigation .....	23
Netledning .....	29
USA/Canada .....	29
Nyttesømme .....	66
Nål, tråd, stof.....	25
Nål-tråd-kombination.....	27

## O

Opbevaring af maskinen .....	119
Opdatering af firmware .....	108
Oversigt over nåle .....	25

## P

Pyntesømme .....	82
------------------	----

## Q

Quiltning .....	102
-----------------	-----

## R

Regulere hastighed .....	56
Rengøring af griberen .....	110
Rengøring af trådfanger.....	113
Rensning af transportør .....	109

## S

Sikkerhedshenvisninger.....	7
Skift af stingplade .....	38
Skrifttyper .....	88
Smøring af griberen .....	111
Sparemodus.....	55
Spoling af undertråd .....	43
Sybord .....	33

**T**

Tekniske specifikationer .....	120
tilpasning af værdier .....	24
Trådindlæg .....	94
Trådning af dobbeltnål.....	42
Trådning af overtråd .....	39
Trådning af trippelnål.....	43
Trådning af undertråd.....	44

**U**

Udskift nålen .....	36
Udskift syfoden.....	35
Udskift syfodssålen .....	34

**V**

Valg af brugerdefinerede indstillinger.....	49
Valg af sprog .....	50
Vedligeholdelse og rengøring.....	109
Vælg søm .....	56

**Å**

Åben hjælp.....	55
Åbning af syvejledning.....	55
Åbning af vejledning.....	55



BERNINA anbefaler tråd fra **Mettler®**

BERNINA International AG | CH-8266 Steckborn Switzerland | [www.bernina.com](http://www.bernina.com) | © Copyright by BERNINA International AG

1031755.10A.08  
2021-12 DA

made to create **BERNINA**