



BERNINA 590

Инструкция пользователя

Дорогая клиентка BERNINA, дорогой клиент BERNINA,



Примите наши поздравления! Вы решили приобрести машину BERNINA, надежную машину, которая многие годы будет приносить Вам радость. Более ста лет наша семья работает для того, чтобы доставить максимальное удовлетворение нашим клиентам. Я лично испытываю чувство гордости, предлагая Вам продукцию высшего качества и швейцарской точности, швейную технологию, ориентированную на будущее, а также полномасштабную службу поддержки нашей техники.

BERNINA 5-ой серии состоит из нескольких сверхсовременных моделей, при разработке которых кроме высоких требований к технике и легкости в обслуживании на первом месте стоял также дизайн продукта. Ведь в конечном итоге мы продаем свои продукты креативным людям, таким как Вы, которые ценят не только высокое качество, но также форму и дизайн.

Наслаждайтесь креативным шитьем, вышиванием и квилтингом с Вашей новой BERNINA 590 и получите информацию о разнообразных принадлежностях на www.bernina.com. На нашем сайте Вы найдете также много вдохновляющих инструкций по шитью для бесплатной загрузки.

О дополнительных предложениях услуг и сервиса Вас с удовольствием проинформирует наш хорошо обученный персонал специализированного магазина BERNINA.

Я желаю Вам творческого вдохновения при работе с Вашей новой машиной BERNINA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H.R. Ullrich".

Х.П. Ульчи

Владелец компании

BERNINA International AG

CH-8266 Штекборн/Швейцария

Содержание

Важные указания по технике безопасности ..	9		
Основные указания	11		
1 My BERNINA	13		
1.1 Введение	13	2.5 Катушкодержатель	32
1.2 Контроль качества BERNINA	13	Опускающийся катушкодержатель	32
1.3 Добро пожаловать в мир BERNINA	13	Горизонтальный катушкодержатель	33
1.4 Обзор машины	15	2.6 Транспортер	33
Обзор спереди элементов управления	15	Установка транспортера	33
Обзор спереди	16	2.7 Приставной столик	34
Обзор сбоку	17	Использование приставного столика	34
Обзор сзади	18	Использование ограничительной рейки	34
1.5 Прилагаемые принадлежности	19	2.8 Лапка	35
Обзор принадлежностей машины	19	Регулировка положения лапки коленным рычагом	35
Обзор прижимных лапок	21	Установка позиции лапки клавишей «Лапка вверху/внизу»	35
Коробка с принадлежностями	22	Замена лапки	35
1.6 Обзор поверхности пользователя	22	Выбор лапки в интерфейсе пользователя	35
Обзор Функции и индикаторы	22	Регулировка прижима лапки	36
Обзор системных установок	22	2.9 Установка транспортера	36
Обзор меню выбора шитья	23	2.10 Игла и игольная пластина	37
Обслуживание ПО	23	Замена иглы	37
1.7 Игла, нитка, ткань	24	Выбор иглы в интерфейсе пользователя	37
Обзор игл	25	Запоминание типа и номера иглы	37
Пример обозначения игл	28	Установка позиции иглы вверху/внизу	38
Выбор нитки	28	Установка позиции иглы слева/справа	38
Соотношение между иглой и ниткой	28	Установка остановки игры в верхнем/нижнем положении (постоянно)	38
2 Подготовка шитья	29	Замена игольной пластины	39
2.1 Перед первым использованием машины	29	Выбор игольной пластины в интерфейсе пользователя	39
2.2 Коробка с принадлежностями	29	2.11 Вдевание нитки	39
Снятие с машины и закрепление на машине коробки с принадлежностями	29	Заправка верхней нитки	39
Хранение принадлежностей	29	Заправка двухстержневой иглы	42
2.3 Подсоединение и включение	30	Заправка трехстержневой иглы	42
Подсоединение пусковой педали	30	Намотка шпульной нитки	43
Подключение швейной машины к электрической сети	30	Заправка шпульной нитки	44
Установка коленного рычага	31	Индикатор количества шпульной нитки	45
Закрепление стилуса	31		
Включение машины	31		
2.4 Пусковая педаль	31		
Регулирование скорости пусковой педалью	31		
Активирование/деактивирование дополнительной функции	32		
3 Программа Setup	46		
3.1 Настройки по шитью	46		
Регулировка натяжения верхней нитки	46		
Установка максимальной скорости шитья	46		
Установка закрепительных стежков	46		
Установка высоты лапки	46		
Программирование клавиши «Конец образца»	47		
Программирование клавиши «Нитеобразатель»	47		
Установка позиции лапки при остановке игры внизу	48		
Программирование клавиши «Шитье в обратном направлении»	48		

Программирование пусковой педали	49		5.5	Обработка образцов строчек	63
3.2 Настройки по вышиванию	49			Настройка ширины строчки	63
Регулировка натяжения верхней нитки	49			Изменение длины стежка	64
Установка максимальной скорости вышивания	50			Корректировка баланса	64
Установка позиции вышивального образца при открытии	50			Установка повтора образца	64
Калибровка вышивальных пялец	50			Настройка удлиненного стежка	65
Установка толщины ткани	51			Зеркальное отображение образца	65
Включение/отключение функции удаления ниток ..	51			Изменение длины образца	65
Установка закрепительных стежков	52			Установка функции счетчика стежков	65
Установка обрезки нити	52			Шитье образца строчки тройным стежком	65
Смена единицы измерения	53			Шитье в обратном направлении	66
3.3 Выбор собственных установок	53			Непрерывное шитье в обратном направлении	66
3.4 Функции контроля	54			Шитье в обратном направлении стежок за стежком	66
Установка контроля игольной нитки	54		5.6	Комбинирование образцов	66
Установка контроля шпульной нитки	54			Режим комбинирования образцов. Обзор	66
3.5 Установка звука	54			Создание комбинаций стежков	67
3.6 Установки машины	55			Сохранение комбинации образцов строчек	67
Выбор языка	55			Загрузка комбинации образцов строчек	67
Установка яркости дисплея	55			Перезапись комбинации образцов строчек	67
Установка подсветки	55			Удаление комбинации образцов строчек	68
Проверка общего количества стежков	55			Обработка отдельного образца строчки	68
Внесение данных о специализированных магазинах	56			Удаление отдельного образца строчки	68
Сохранение сервисных данных	56			Добавление отдельного образца строчки	69
Восстановление базовых установок	57			Подгонка длины стежка и ширины строчки	69
Удаление собственных данных	57			Зеркальное отображение комбинации образцов строчек	70
Удаление образца из накопителя USB BERNINA	57			Деление комбинации образцов строчек	70
Калибровка лапки с салазками для петель #3A	58			Прерывание комбинации образцов	70
Упаковка вышивального модуля	58			Закрепление комбинации образцов	71
4 Системные установки	59			Установка повтора образца	71
4.1 Вызов учебной программы	59		5.7	Управление образцом строчки	71
4.2 Вызов консультанта по шитью	59			Сохранение установок образца строчки	71
4.3 Использование режима Eco	59			Сохранение образца строчки в собственной ячейке памяти	71
4.4 Вызов консультанта по вышиванию	59			Перезапись образца строчки из собственной ячейки памяти	72
4.5 Вызов помощи	60			Загрузка образца строчки из собственной ячейки памяти	72
4.6 Кнопкой «clr» отменяются все изменения	60			Удаление образца строчки из собственной ячейки памяти	72
5 Креативное шитье	61			Сохранение образцов строчек на накопителе USB BERNINA	72
5.1 Обзор меню выбора шитья	61			Загрузка образца строчки с флеш-накопителя USB BERNINA	73
Выбор образца строчки	61			Удаление образца строчки с флеш-накопителя BERNINA USB	73
5.2 Система двойной подачи ткани BERNINA Dual Transport	61		5.8	Закрепление начала и конца шва	73
Включение и отключение системы двойной подачи ткани BERNINA Dual Transport	62			Закрепление кнопкой «Закрепление строчки»	73
5.3 Регулятор скорости	62			Закрепление строчки клавишей «Конец образца» ..	73
5.4 Регулировка натяжения верхней нитки	63		5.9	Компенсация толщины материала	74
			5.10	Обработка уголков	74



6	Рабочие строчки	75	9.2 Использование компенсационных пластинок	99
6.1	Обзор рабочих строчек	75	9.3 Использование вспомогательного устройства для выметывания петель	99
6.2	Шитье прямой строчкой	78	9.4 Маркировка петли	99
6.3	Закрепление автоматической программой закрепления строчки	78	9.5 Вкладная нить	100
6.4	Вшивание застежек «молния»	79	Использование вкладной нити с лапкой с салазками для петель #3A	100
6.5	Пришивание застежки молния с обеих сторон ...	80	Использование вкладной нити с лапкой для выполнения петель #3C	101
6.6	Шитье тройной прямой строчки	81	9.6 Выполнение пробного шитья	102
6.7	Шитье тройного зигзага	81	9.7 Установка ширины разреза петли	103
6.8	Свободная штопка	82	9.8 Определение длины петли лапкой с салазками для петель #3A	103
6.9	Автоматическая штопка	83	9.9 Определение длины петли лапкой для петель #3C	103
6.10	Усиленная автоматическая штопка	84	9.10 Автоматическое выполнение петель	104
6.11	Усиленная штопка	85	9.11 Программирование петли с имитацией ручной работы	104
6.12	Обработка края	85	9.12 Шитье петель в ручном режиме в 7 этапов с помощью лапки для выполнения пуговичных петель #3C	104
6.13	Шитье двойным оверлочным швом	86	9.13 Шитье петель в ручном режиме в 5 этапов с помощью лапки для выполнения пуговичных петель #3C	105
6.14	Отстрачивание узких кромок	86	9.14 Прорезание петли ножом-вспарывателем	106
6.15	Отстрачивание кромок на расстоянии от края ...	86	9.15 Прорезание петли просекателем для петель (специальная принадлежность)	107
6.16	Отстрачивание кромок с кромконаправителем (специальная принадлежность)	87	9.16 Пришивание пуговиц	107
6.17	Шитье подогнутого края	87	9.17 Выполнение глазков	108
6.18	Выполнение потайного шва	88	10 Квилтинг	109
6.19	Выполнение декоративной подшивки	88	10.1 Обзор стежков для квилтинга	109
6.20	Выполнение плоского соединительного шва	89	10.2 Программа закрепления строчки на квилтах	110
6.21	Выполнение сметочной строчки	89	10.3 Шитье ручной стегальной строчки	110
7	Декоративные строчки	90	10.4 Работы с квилтом, при которых материал направляется руками	111
7.1	Обзор декоративных строчек	90	11 Регулятор стежков BERNINA (BSR)	112
7.2	Шитье с декоративными нитками на шпульке	91	11.1 Режим BSR-1	112
7.3	Изменение плотности стежков	92	11.2 Режим BSR-2	112
7.4	Выполнение крестообразного стежка	92	11.3 Функция BSR с прямой строчкой № 1	112
7.5	Защицы	93	11.4 Функция BSR со строчкой зигзаг № 2	112
	Защицы	93	11.5 Подготовка шитья для квилтинга	112
	Обзор лапок для защипов	93	Установка лапки BSR	112
	Заправка вкладной нити	94	Замена подошвы лапки	113
	Шитье защипов	94		
8	Алфавиты	95		
8.1	Обзор алфавитов	95		
8.2	Создание надписи	96		
8.3	Изменение размера букв	96		
9	Петли	97		
9.1	Обзор Петли	97		



11.6	Использование режима BSR	113
11.7	Закрепление начала и конца шва	114
	Закрепление строчки в режиме BSR1 кнопкой «Start/Stopp»	114
	Закрепление строчки в режиме BSR2	114
12	Вышивание My BERNINA	115
12.1	Обзор Вышивальный модуль	115
12.2	Прилагаемые принадлежности Вышивальный модуль	116
	Обзор принадлежностей вышивального модуля	116
12.3	Обзор поверхности пользователя	117
	Обзор Функции и индикаторы	117
	Обзор системных установок	117
	Обзор Меню выбора Вышивание	117
12.4	Важная информация по вышиванию	118
	Игольные нитки	118
	Шпульные нитки	118
	Выбор формата файла вышивания	119
	Пробная вышивка	119
	Размеры образцов вышивки	119
	Вышивание образцов сторонних поставщиков	119
	Подкладочные стежки	119
	Гладьевая строчка или гладь	120
	Простегивающие строчки	120
	Соединительные стежки	120
13	Подготовка к вышиванию	121
13.1	Присоединение вышивального модуля	121
13.2	Снятие вышивального модуля	121
13.3	Подготовка машины	121
	Опускание транспортера	121
	Выбор образца вышивки	122
13.4	Вышивальная лапка	122
	Установка вышивальной лапки	122
	Выбор вышивальной лапки в интерфейсе пользователя	123
13.5	Игла и игольная пластина	123
	Установка вышивальной иглы	123
	Выбор вышивальной иглы в интерфейсе пользователя	124
	Запоминание типа и номера иглы	124
	Установка позиции иглы вверху/внизу	124
	Установка игольной пластины	125
	Выбор игольной пластины в интерфейсе пользователя	125
	Вытягивание нижней нитки вверх	125
13.6	Пяльцы	126
	Обзор Выбор пялец	126
	Выбор пялец	126
	Обрываемый стабилизатор	126
	Обрезаемый стабилизатор	126
	Использование распылителя клея	126
	Использование крахмального спрея	127
	Использование приклеиваемого стабилизатора	127
	Использование самоклеящегося стабилизатора	127
	Использование водорастворимой пленки	127
	Подготовка пялец	128
	Установка пялец	128
	Обзор Функции вышивания	129
	Центрирование пялец к игле	129
	Перемещение пялец назад	129
	Перемещение вышивального модуля для режима шитья	130
	Решетка включена/отключена	130
	Выбор середины образца вышивки	130
	Виртуальное позиционирование пялец	130
14	Программа Setup	131
14.1	Изменение установок вышивания в программе Setup	131
15	Креативное вышивание	132
15.1	Обзор Вышивание	132
15.2	Выбор и замена образца вышивки	132
15.3	Контроль времени вышивания и размеров образца вышивки	132
15.4	Регулятор скорости	132
15.5	Обработка образца вышивки	133
	Обзор Обработка образца вышивки	133
	Увеличение изображения образца вышивки	133
	Уменьшение изображения образца вышивки	133
	Перемещение изображения образца вышивки	134
	Перемещение образца вышивки в увеличенном изображении	134
	Перемещение образца вышивки	134
	Вращение образца вышивки	135
	Пропорциональное изменение размеров образца вышивки	135
	Непропорциональное изменение размера образца вышивки	135
	Зеркальный поворот образца вышивки	136
	Изменение вида стежка	136
	Изменение плотности вышивального стежка	137
	Контроль размера и позиции образца вышивки	137
	Вышивание бордюров	138
	Копирование образца вышивки	139
	Удаление образца вышивки	140
	Изменение последовательности комбинации образцов вышивки	140
	Отмена введенных данных	140
	Группирование образцов вышивки	140

15.6	Точное расположение мотива	141
	Позиционирование по растровым точкам	141
	Свободное расположение точек	142
15.7	Комбинирование образцов вышивки	143
	Комбинирование образцов вышивки	143
	Удаление отдельного образца вышивки	143
	Копирование комбинации	144
15.8	Создание надписи	144
	Обзор вышивальных алфавитов	144
	Создание надписи	145
	Обработка надписи	145
15.9	Смена цвета образца вышивки	145
	Обзор изменения цветов	145
	Изменение цветов	146
	Изменение цвета с помощью цветового круга	146
	Изменение марки ниток	147
15.10	Вышивание образца	147
	Обзор меню вышивания	147
	Добавление сметочных стежков	147
	Перемещение пялец	148
	Контроль последовательности вышивания при обрыве нитки	148
	Обрезание соединительных стежков	148
	Уменьшение смены цветов	148
	Включение/отключение многоцветного образца вышивки	149
	Вышивание бордюров	149
	Индикатор цвета	150
15.11	Вышивание на рукавной платформе	150
15.12	Управление образцом вышивки	151
	Обзор Управление образцом вышивки	151
	Сохранение образца вышивки в собственной ячейке памяти	151
	Сохранение образца вышивки на флеш-накопителе BERNINA USB	151
	Перезапись образца вышивки в собственной ячейке памяти	151
	Перезапись образца вышивки на флеш-накопителе BERNINA USB	152
	Импортирование образца строчки	152
	Загрузка образца вышивки из собственной ячейки памяти	152
	Загрузка образца вышивки с флеш-накопителя BERNINA USB	152
	Удаление образца вышивки из собственной ячейки памяти	153
	Удаление образца вышивки с флеш-накопителя BERNINA USB	153
16	Вышивание	154
16.1	Вышивание клавишей «Start/Stopp»	154
16.2	Увеличение скорости вышивания	154
16.3	Регулировка натяжения верхней нитки	154
16.4	Вышивание пусковой педалью	155
17	Уход и чистка	156
17.1	Встроенное ПО	156
	Проверка версии ПО	156
	Актуализация ПО	156
	Восстановление сохраненных данных	157
17.2	Машина	157
	Чистка дисплея	157
	Чистка транспортера	157
	Чистка механизма челнока	158
	Смазка челнока	159
	Чистка нитеулавливателя	160
	Упаковка вышивального модуля	160
18	Ошибки и неполадки	161
18.1	Сообщения об ошибке	161
18.2	Устранение неполадок	165
19	Хранение и утилизация	169
19.1	Хранение машины	169
19.2	Утилизация машины	169
20	Технические данные	170
21	Обзор Образцы	171
21.1	Обзор Образцы строчек	171
	Рабочие строчки	171
	Петли	171
	Декоративные строчки	171
	Стежки для квилтов	174
21.2	Обзор Образцы вышивки	175
	Обработка образца вышивки	175
	Проекты	176
	Квилтинг	176
	Украшения	181
	Детские мотивы	185
	Рамки	188
	Времена года	190
	Бордюры и кружева	193
	Спорт и хобби	196
	Животные	198
	Цветы	198
	DesignWorks	201
	Алфавитный указатель	204
22	Технический паспорт	206
23	Использование, хранение и транспортировка	207

Важные указания по технике безопасности

Соблюдайте следующие основные указания по технике безопасности при использовании Вашей машины. Перед использованием этой машины ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ОПАСНО

Для предотвращения электрического удара необходимо соблюдать следующие указания.

- Никогда не следует оставлять без присмотра машину, если она подключена к электрической сети.
- Сразу же после использования и перед чисткой отключайте машину и извлекайте сетевой кабель из розетки.

Для предотвращения травмирования людей необходимо соблюдать следующие указания.

- Никогда не рассматривайте включенную светодиодную лампу пристально оптическими инструментами (например лупами).
- Если светодиодная лампа повреждена или неисправна, обратитесь в ближайший специализированный магазин BERNINA для проверки или ремонта.
- Перед тем, как начать работу в области иглы, отключите машину.
- Перед включением машины закройте все крышки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы сократить риск ожогов, возгораний, электрических ударов или травмирования людей, необходимо соблюдать следующие указания.

Общее

- Машину можно использовать только для описанных в данной инструкции по эксплуатации целей.

Рабочая среда

- Не используйте машину на открытом воздухе.
- Используйте машину только в сухих помещениях.
- Не используйте машину во влажных помещениях.
- Не используйте машину в помещениях, в которых используются вещества в аэрозольной упаковке (спрей).
- Не используйте машину в помещениях, куда подается чистый кислород.

Техническое состояние

- Никогда не используйте машину во влажном состоянии.
- Не используйте машину, если при ее работе обнаруживаются неполадки.
- Не используйте машину, если повреждены электрический шнур или штепсельная вилка.
- Не используйте машину, если ее уронили, повредили или смочили водой.
- Если машина повреждена или при ее работе обнаруживаются неполадки, обратитесь в ближайший специализированный магазин BERNINA для проверки или ремонта.
- Все вентиляционные отверстия и пусковая педаль должны быть свободны от скоплений текстильных волокон, пыли и обрезков тканей.
- Не используйте машину, если заблокированы вентиляционные отверстия.

Принадлежности и расходные материалы

- Используйте только рекомендуемые изготовителем принадлежности.

- Всегда используйте оригинальную игольную пластину BERNINA. Неправильная игольная пластина может привести к поломке иглы.
- Используйте только ровные иглы хорошего качества. Изогнутые или поврежденные иглы могут привести к поломке иглы.
- Эта машина имеет двойную изоляцию (исключением являются США, Канада и Япония). Используйте только оригинальные запасные части. См. указания по техническому обслуживанию приборов с двойной изоляцией.
- Для смазки машины используйте только масло, рекомендуемое BERNINA.

Защитные приспособления

- Во время работы машины должны быть установлены все защитные насадки и закрыты все крышки.

Надлежащее использование

- Эту машину могут использовать, чистить и обслуживать дети с 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями.
- Эти лица во время работы на машине должны находиться под присмотром или должны знать, как пользоваться машиной и какую опасность она может представлять.
- Дети не должны играть с машиной.
- Будьте особенно внимательны, если машиной пользуются дети или Вы работаете на машине в присутствии детей.
- Для использования машины применийте только поставляемый в комплекте с машиной сетевой кабель.
- Сетевой кабель для США и Канады (штепсельная вилка NEMA 1-15) можно использовать только для сетевого напряжения максимально 150V.

- Используйте машину только с поставляемой в комплекте с машиной пусковой педалью типа LV-1.
- Не вставляйте в отверстия машины никаких предметов.
- Не ставьте никакие предметы на пусковую педаль.
- Во время шитья осторожно перемещайте ткань. Подтягивание и подталкивание материала может привести к поломке иглы.
- Берегите пальцы от всех подвижных частей.
- Будьте особенно осторожны в области иглы.
- При работах, выполняемых около иглы - как например, заправка иглы ниткой, замена иглы, заправка челнока или замена лапки – выключайте машину.
- Чтобы выключить машину, переведите главный выключатель на «0».
- Если должны быть удалены защитные покрытия, машина должна быть смазана маслом или должны проводиться другие указанные в этой инструкции по эксплуатации работы по чистке и техническому обслуживанию, выключайте машину и извлекайте штепсельную вилку из розетки.
- Извлекайте штепсельную вилку из розетки, вытягивая вилку из розетки. Не тяните за шнур.

Знак безопасности на машине

Знак	Значение
	<p>Внимание, подвижные части.</p> <p>Чтобы уменьшить опасность повреждения, выключите машину перед проведением работ по техническому обслуживанию.</p>

Основные указания

Доступность инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации является составной частью машины.



- Храните инструкцию по эксплуатации машины в подходящем месте вблизи от машины и держите ее наготове для получения информации.
- При передаче машины третьим лицам приложите инструкцию по эксплуатации к машине.
- Самую последнюю версию инструкции по эксплуатации можно загрузить на www.bernina.com.

Использование по прямому назначению

Ваша машина BERNINA спланирована и сконструирована для домашнего употребления. Она служит для шитья тканей и других материалов, как описано в этой инструкции по эксплуатации. Любое другое использование считается не соответствующим назначению. BERNINA не берет на себя никакой ответственности за последствия использования не по назначению.

Оборудование и объем поставок

В этой инструкции по эксплуатации для наглядности используются рисунки. Изображенные на рисунках машины и принадлежности не всегда соответствуют действительному объему поставок Вашей машины. Набор принадлежностей в комплекте поставки может иметь разный состав в разных странах. Упомянутые или показанные принадлежности, не входящие в комплект поставок, Вы можете приобрести в качестве специальных принадлежностей у дилера BERNINA. Дополнительные принадлежности Вы найдете на сайте www.bernina.com.

По техническим соображениям и в целях совершенствования оборудования технические параметры, части и принадлежности машины могут подвергаться изменениям в любое время без предварительного объявления.

Техническое обслуживание электроприборов с двойной изоляцией

В изделиях с двойной изоляцией предусмотрены две системы изоляции вместо заземления. В таких приборах заземление не предусмотрено и не должно проводиться. Техническое обслуживание изделий с двойной изоляцией требует особой осторожности и знаний системы и должно выполняться только квалифицированным персоналом. При техническом обслуживании и ремонте следует применять только оригинальные запасные части. Изделия с двойной изоляцией маркируются следующим образом: «Double-Insulation» или «double-insulated».

Такие изделия могут также марковаться символом.

Защита окружающей среды

BERNINA International AG считает себя обязанной защищать окружающую среду. Мы стараемся повышать экологичность наших продуктов, беспрерывно улучшая их форму и технологию производства.



Машина маркирована символом перечеркнутого мусорного ведра. Это означает, что если машиной уже не пользуются, ее нельзя утилизировать с бытовыми отходами. При ненадлежащей утилизации опасные вещества могут попасть в грунтовые воды, а значит и нам в пищу и таким образом повредить нашему здоровью.

Машину необходимо бесплатно сдать в ближайший пункт сбора электроприборов или вернуть в пункт приема для повторного использования машины. Информацию о пунктах сбора Вы можете получить в администрации по Вашему месту жительства. При покупке новой машины дилер обязан бесплатно взять машину обратно и профессионально утилизировать ее.

Если на машине имеются персональные данные, Вы самолично отвечаете за их удаление перед возвратом машины.

Объяснение символов



Обозначает опасность с высоким риском, ведущую к тяжелой травме или возможно даже к смерти, если не избежать ее.



Обозначает опасность со средним риском, которая может привести к тяжелым травмам, если не избежать ее.



Обозначает опасность с небольшим риском, которая может привести к легким или средним травмам, если не избежать ее.



Советы BERNINA специалисткам по шитью Вы найдете рядом с этим символом.

1 My BERNINA

1.1 Введение

На Вашей BERNINA 590 Вы можете шить, вышивать и выполнять квилт. На этой машине можно без сложности шить как тонкие шелковые или сатиновые ткани, так и тяжелые льняные, махровые и джинсовые ткани. Многочисленные рабочие и декоративные строчки, пуговичные петли и вышивальные мотивы находятся в Вашем распоряжении.

Кроме этой инструкции по эксплуатации, машина содержит следующие вспомогательные программы, дающие Вам советы по обслуживанию BERNINA 590 в любое время со всеми подробностями и с вспомогательной информацией.

Учебная программа **Tutorial** дает информацию и разъяснения по различным областям шитья и вышивания и по разнообразным стежкам.

Консультант по шитью информирует о помощи при принятии решений в швейных проектах. По данным о ткани и выбранном швейном проекте показываются, например, предложения по подходящим игле и лапке.

Консультант по вышиванию информирует о помощи при принятии решения в вышивальных проектах. По данным о выбранном вышивальном проекте и ткани показываются, например, предложения по подходящей игле и вышивальной лапке.

Программа помощи содержит информацию об отдельных образцах, функциях и их применении на поверхности пользователя.

Дальнейшая информация



Дополнительно к этой инструкции по эксплуатации к Вашей BERNINA 590 прилагаются дальнейшие информационные продукты.

Актуальную версию Вашей инструкции по эксплуатации, а также много дополнительной информации по машине, а также по принадлежностям, Вы найдете на нашей веб-странице
<https://www.bernina.com>

1.2 Контроль качества BERNINA

Все машины BERNINA собираются очень тщательно и подвергаются обширному функциональному тестированию. Встроенный счетчик стежков указывает на то, что на машины уже шились стежки, выполненные исключительно с целью тестирования и для контроля качества. Проведенная после этого основательная чистка не исключает возможности того, что в машине могут оставаться обрезки ниток.

1.3 Добро пожаловать в мир BERNINA

Made to create, таков лозунг BERNINA. Мы поддерживаем Вас в воплощении Ваших идей не только своими машинами. В нижеперечисленных предложениях мы предлагаем Вам кроме этого большое количество идей и инструкций для Ваших будущих проектов, а также возможность обмениваться информацией с другими любителями шитья, вышивания и квилтинга. Мы желаем Вам получить при этом много радости.

YouTube канал BERNINA



На YouTube мы предлагаем Вам большой выбор видеоИнструкций и вспомогательной информации к самым важным функциям наших машин. Там Вы найдете также подробные объяснения по многим лапкам, так что Ваши проекты будут иметь полный успех.

www.youtube.com/BerninalInternational

Выпускается на английском и немецком языках.

«inspiration» – творческий журнал по шитью и онлайн-магазин с выкройками



Вы ищете идеи, выкройки и инструкции для своих швейных проектов? Тогда журнал BERNINA «inspiration» именно то, что Вам нужно. Журнал «inspiration» три раза в год дарит Вам отличные идеи по шитью и вышиванию. От сезонных тенденций моды, популярных аксессуаров и практических советов и вплоть до оригинальных украшений для Вашего дома или очаровательных швейных идей для детей.

Журнал можно приобрести на английском, немецком, голландском и французском языках.

В нашем онлайн-магазине Вы можете приобрести «inspiration» в электронном виде или как печатную версию, по одному или в качестве абонемента. Кроме того, можно найти много отдельных выкроек для загрузки! Загляните еще раз на inspiration.bernina.com и следуйте нам на Instagram ([@inspiration_sewing_magazin](https://www.instagram.com/inspiration_sewing_magazin/)).

Блог BERNINA



Изысканные инструкции, бесплатные выкройки и образцы вышивок, а также множество новых идей: все это Вы будете находить в блоге BERNINA каждую неделю в обновленном виде. Наши специалистки и специалисты дадут Вам ценные рекомендации и объяснят шаг за шагом, как Вам добиться нужного результата. В Community Вы сможете загружать собственные проекты и обмениваться информацией с другими любителями шитья, квилтинга и вышивания.

www.bernina.com/blog

Выпускается на английском, немецком, голландском и французском языках.

BERNINA Social Media



Следуйте за нами в социальных сетях и узнайте больше о событиях, увлекательных проектах, а также получите советы и рекомендации по шитью и вышиванию. Мы будем держать Вас в курсе событий и будем рады возможности показать Вам те или иные особенности из мира BERNINA.

www.bernina.com/social-media

BERNINA World App



Загрузите BERNINA World App из App Store на Ваш смартфон и наслаждайтесь прямым доступом ко всей информации о продукте. В органайзере принадлежностей Вы создадите себе обзор принадлежностей и легко найдете нужную. Кроме этого, у Вас будет прямой доступ к клиентскому порталу, к блогу и к интернет-магазину «inspiration», а также Вы всегда сможете легко найти специалиста поблизости. Это приложение имеется в Apple App Store и в Google Play Store. Прямые ссылки Вы найдете на сайте: www.bernina.com/app



1.4 Обзор машины

Обзор спереди элементов управления



- | | | | |
|---|--------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | «Шитье в обратном направлении» | 6 | «Конец образца» |
| 2 | «Нитеобрезатель» | 7 | «Позиция иглы вверху/внизу» |
| 3 | «Лапка вверху/внизу» | 8 | «Многофункциональная клавиша вверху» |
| 4 | «Пуск/Остановка» | 9 | «Многофункциональная клавиша внизу» |
| 5 | «Регулятор скорости» | 10 | «Позиция иглы слева/справа» |

Обзор спереди



- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Гнездо вышивального модуля | 7 Крышка нитепрятгивателя |
| 2 Крышка челнока | 8 Нитепрятгиватель |
| 3 Прижимная лапка | 9 Нитеобрезатель |
| 4 Нитевдеватель | 10 Крепежный винт |
| 5 Подсветка | 11 Разъем для приставного столика |
| 6 Нитеобрезатель | 12 Гнездо коленоподъемника |

Обзор сбоку



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Гнездо пусковой педали | 7 Опускающийся катушкодержатель |
| 2 «Транспортер вверху/внизу» | 8 Вентиляционные отверстия |
| 3 Гнездо для сервисного обслуживания | 9 Маховик |
| 4 Порт USB | 10 Главный выключатель |
| 5 Катушкодержатель | 11 Гнездо сетевого шнура |
| 6 Рычажок моталки | 12 Магнитный держатель стилус |

Обзор сзади



- | | |
|--|---|
| 1 Вентиляционные отверстия | 9 Моталка |
| 2 Разъем для приставного столика | 10 Регулятор предварительного натяжения моталки |
| 3 Отверстие для крепления штопальных пялец | 11 Нитепритягиватель |
| 4 Система двойной подачи ткани BERNINA Dual 12 Transport | 12 Нитенаправитель |
| 5 Ручка для переноски | 13 Нитеобрезатель |
| 6 Катушкодержатель | 14 Разъем для подключения лапки BSR |
| 7 Ушко нитенаправителя | 15 Транспортер |
| 8 Опускающийся катушкодержатель | 16 Игольная пластина |

1.5 Прилагаемые принадлежности



Дальнейшую информацию и советы по использованию поставляемых и опциональных принадлежностей Вы найдете по ссылке: www.bernina.com/590#!accessories


Обзор принадлежностей машины

Рисунок	Название	Цель применения
	Чехол	Для защиты машины от пыли и грязи.
	Коробка с принадлежностями BERNINA	Для хранения поставляемых принадлежностей, а также специальных принадлежностей.
	Коленоподъемник/Система свободных рук (FHS)	Для поднимания и опускания лапки.
	Приставной столик	Для увеличения рабочей поверхности.
	Ограничительная рейка к приставному столику	Для помощи при широком простегивании кантов.
	Игольная пластина для прямой строчки и работы с CutWork	Для шитья прямых строчек и работ с CutWork.
	Нитесматывающая шайба	Для равномерного разматывания ниток с катушки.
	Шпулька для петлителя B9 4 штук	Для намотки шпульных ниток.
	Пенопластовая шайба 2 штуки	Пенопластовая шайба предотвращает соскальзывание, запутывание или разрыв нитки на катушкодержателе.

Рисунок	Название	Цель применения
	Стилус	Для точного обслуживания сенсорного дисплея.
	Нож-вспарыватель	Для вспарывания швов и разрезания пуговичных петель.
	Компенсационная пластина	Для предотвращения наклона подошвы лапки при скольжении над плотными швами.
	Набор игл	Для всех распространенных применений.
	Отвертка красная (прорезь)	Для ослабления и затягивания винтов с прорезью.
	Щетка-кисточка	Для чистки транспортера и области челнока.
	Маслонка	Для смазки машины.
	Сетевой шнур	Для подсоединения машины к электросети.
	Пусковая педаль	Для старта и остановки машины. Для регулирования скорости шитья.

Обзор прижимных лапок

Поставляемые стандартные лапки

Рисунок	Номер	Название	Цель применения	Пример
	#1C	Лапка для реверсных стежков	Для шитья различных рабочих и декоративных строчек. Для шитья вперед и назад.	
	#1D	Лапка для реверсных стежков	Для шитья различных рабочих и декоративных строчек с верхним транспортером. Для шитья вперед и назад.	
	#2A	Оверлочная лапка	Для обработки кантов на эластичных материалах.	
	#3A	Лапка с салазками для петель	Для автоматического шитья петель.	
	#4D	Лапка для "молний"	Для вшивания застежек "молния" с верхним транспортером.	
	#5	Лапка потайного стежка	Для шитья потайным стежком. Для прострачивания кромок, перемещаемых у левой стороны лапки.	
	#20C	Открытая вышивальная лапка	Для шитья аппликаций и декоративных узоров.	
	#42	Регулятор стежков BERNINA (BSR)	Для свободной машинной стежки с равномерной длиной стежка.	


Коробка с принадлежностями



- | | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| 1 | Ящик | 5 | Пенопластовая шайба |
| 2 | Лапки | 6 | Лапка с салазками для петель |
| 3 | Шпулодержатель | 7 | Набор игл |
| 4 | Нитесматывающие шайбы | 8 | Лапкодержатель для лапок 5,5 мм и 9,0 мм |


1.6 Обзор поверхности пользователя

Обзор Функции и индикаторы




- | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | «Натяжение верхней нитки» | 4 | «Выбор игольных пластинок и игл» |
| 2 | «Индикатор лапки/Выбор лапки» | 5 | «Показания транспортера» |
| 3 | «Прижим лапки» | 6 | «Шпульные нитки» |

Обзор системных установок



- | | | | |
|---|---|---|----------------------|
| 1 | «Режим шитья» | 6 | «Режим eco» |
| 2 | «Режим вышивания» | 7 | «Home» |
| 3 | «Программа Setup» | 8 | «Помощь» |
| 4 | «Учебная программа» | 9 | «Удаление установок» |
| 5 | «Консультант по шитью»/«Консультант по вышиванию» | | |

Обзор меню выбора шитья



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 «Рабочие строчки» | 4 «Петли» |
| 2 «Декоративные строчки» | 5 «Стежки для квилтов» |
| 3 «Алфавиты» | 6 «Персональная память» |

Обслуживание ПО

Сенсорным экраном можно управлять пальцем или стилусом.

Касание: Легкое прикосновение к элементу.

Ведение пальцем: Касание элемента и быстрое движение пальцем по экрану.

Перетаскивание: Прикосновение к экрану и медленное перемещение в одну сторону, например, для прокрутки вверх или вниз.

Навигация

Рисунок	Название	Цель применения
	«Home»	Показать «Главный экран».
	Навигационный маршрут	Показать предыдущий уровень меню.
	«Закрыть»	Закрыть окно.
	Больше	Показать другие функции или дополнительную информацию.
	Дальше	Пропустить одно показание.
	Обратно	Вернуть одно показание.

Активирование/деактивирование функций

Рисунок	Элемент	Статус
	Переключатель	Функция активна.
		Функция неактивна.
	Клавиша	Функция неактивна.
		Функция активна.

Настройка значений

Рисунок	Название	Цель применения
	Ползунковый регулятор	Настройка значения с помощью регулятора. Возврат к базовому значению прикосновением к маленькой точке.
	Клавиши «Плюс» / «Минус»	Увеличение значения клавишей «Плюс», уменьшение клавишей «Минус».
	Желтая рамка	Сообщение о том, что установленное значение отличается от стандартного. Возврат значения к базовым установкам касанием пальца.

Ввод текста и цифр

Для ввода цифровых значений или текста появится соответственная клавиатура.



Рисунок	Название	Цель применения
	Окно ввода данных	Индикатор ввода. Касаясь пальцем, удалить все внесенные знаки.
	«Удаление»	Удалить последний знак.
	«Строчные буквы»	Показать имеющиеся буквы мелким шрифтом.
	«Заглавные буквы»	Показать имеющиеся буквы как заглавные.
	«Цифры и математические символы»	Показать имеющиеся цифры и математические символы.
	«Служебные символы»	Показать имеющиеся служебные символы.
	«Подтвердить»	Подтвердите ввод и покиньте подменю.
	«Прерывание»	Прервать введение данных и закрыть окно просмотра.

1.7 Игла, нитка, ткань

Со временем игла изнашивается. Поэтому ее нужно регулярно заменять. Только безупречное острье ведет к аккуратному стежку. Как правило: Чем тоньше ткань, тем тоньше должна быть игла. Представленные иглы являются в зависимости от машины стандартными или специальными принадлежностями.

- Номер иглы 70, 75: для легких материалов.
- Номер иглы 80, 90: для материалов средней плотности.
- Номер иглы 100, 110 и 120: для плотных материалов.

Обзор игл




Рисунок	Название иглы	Описание иглы	Цель применения
	Универсальная игла 130/705 H 60/8 – 120/19	Со слегка округленным острием.	Для тканых изделий (легкие, средней плотности, плотные), трикотажных изделий, кожи, искусственных материалов, джинсовой ткани/деним. Для натуральных и синтетических материалов. Для обычного шитья, пришивания пуговиц и петель, застежек молния, подрубки и простегивания, декоративного шитья, вышивания, пэчворка, квилтинга.
	Игла эластик 130/705 H-S 75/11 – 90/14	Со средним шаровидным острием.	Для вязаных изделий (джерси, трикотажа, вязаных и эластичных тканей). Для обычного шитья, пришивания пуговиц и петель, застежек молния, подрубки и простегивания, декоративного шитья, вышивания.
	Игла джерси/вышивание 130/705 H SUK 80/12	Со средним шаровидным острием.	Для тканых изделий (легкие, средней плотности, плотные), трикотажных изделий, искусственных материалов. Для обычного шитья, пришивания пуговиц и петель, застежек молния, подрубки и простегивания, декоративного шитья, вышивания.
	Джинсовая игла 130/705 H-J 80/12 – 110/18	С острым, тонким острием.	Для тканые изделия (легкие, средней плотности, плотные), кожа, джинсовая ткань/деним. Для обычного шитья, пришивания пуговиц и петель, застежек молния, подрубки и простегивания, декоративного шитья, вышивания, пэчворка.
	Игла для кожи 130/705 H LR 90/14, 100/16	С режущим острием (LR = режущее острие, правое).	Для кожи, искусственной кожи или похожих материалов. Для застежек молния, подшивки и простегивания, материалов с плохим скольжением.

Рисунок	Название иглы	Описание иглы	Цель применения
	Игла микротекс 130/705 H-M 60/8 – 110/18	С особо острым, тонким острием.	Для тканые изделия (легкие, средней плотности, плотные), искусственные материалы, ткани с плохим скольжением. Для шелка, микроволокна, пленки, тканей с покрытием и плохим скольжением. Для обычного шитья, пришивания пуговиц и петель, застежек молния, подрубки и простегивания, декоративного шитья. Для особо прямых строчек при простегивании кантов.
	Игла для квилтинга 130/705 H-Q 75/11 – 90/14	С особо тонким, слегка округленным острием.	Для тканых изделий (легкие, средней плотности, плотные). Для декоративного шитья, пэчворка, квилтинга. Для стежки и простегивания, как например, квилтинг и пэчворк.
	Игла для вышивания 130/705 H-E 75/11 – 90/14	С малым шаровидным острием, широким ушком и широким желобком для нитки.	Для тканых изделий (легкие, средней плотности, плотные), трикотажных изделий. Для более толстых ниток и шерстяных ниток. Для обычного шитья, пришивания пуговиц и петель, застежек молния, подрубки и простегивания, декоративного шитья, вышивания.
	Игла для тонких тканей 130/705 H SES 70/10 – 90/14	С малым шаровидным острием.	Для тонких, чувствительных материалов, как например бархат. Для обычного шитья, пришивания пуговиц и петель, застежек молния, подрубки и простегивания, декоративного шитья, вышивания, пэчворка, квилтинга.
	Игла метафил 130/705 H METAFIL 80/12	Со средним шаровидным острием и ушком длиной 2 мм.	Для тканых изделий (легкие, средней плотности, плотные), трикотажных изделий. Для обработки специальными и эффектными нитками, особенно для металлизированных ниток. для шитье металлизированными нитками. Подрубка краев и простегивание, Декоративное шитье, Вышивание.

Рисунок	Название иглы	Описание иглы	Цель применения
	Игла кордоннет 130/705 H-N 80/12 – 100/16	Со средним шаровидным острием и ушком длиной 2 мм.	Для тканых изделий (легкие, средней плотности, плотные). Подрубка краев и простегивание, Декоративное шитье, Вышивание. Для декоративных работ и простегивания несколькими швейными нитками, а также для повторного прохода линий вышивания.
	Игла для фильцевания PUNCH	С маленьким крючком.	Для тканых изделий (легкие, средней плотности, плотные), джинсы/деним. Для фильцевания разных ниток и пряжи в основной материал.
	Игла мечевидная 130/705 H WING 100/16, 120/20	С расширенным в виде крыльев стержнем иглы.	Для тканых изделий (легкие, средней плотности, плотные). Для специальных эффектов при ажурной вышивке.
	Двухстержневая универсальная игла 130/705 H ZWI 70-100	Расстояние между стержнями: 1,0/1,6/2,0/2,5/3,0/4, 0/6,0/8,0	Для подшивки эластичных материалов, защипок, декоративного шитья.
	Игла двухстержневая эластик 130/705 H-S ZWI 75	Расстояние между стержнями: 2,5/4,0	Для подшивки эластичных материалов, защипок, декоративного шитья.
	Двухстержневая мечевидная игла 130/705 H ZWIHO 100	Расстояние между стержнями: 2,5	Для специальных эффектов при ажурной вышивке.
	Трехстержневая универсальная игла 130/705 H DRI 80	Расстояние между стержнями: 3,0	Для подшивки эластичных материалов, декоративного шитья.

Пример обозначения игл

Употребляемая в бытовых швейных машинах система 130/705 объясняется на примере следующего графика иглы для джерси и эластичных материалов.

	130/705 H-S/70 130 = длина стержня (1) 705 = лыска на колбе иглы (2) H = выемка над ушком иглы (3) S = форма остряя (здесь среднее шаровидное острье) (4) 70 = Номер иглы 0.7 мм (5)
--	---

Выбор нитки

Для великолепного результата шитья важную роль играют качество иглы, нитки и ткань.

Мы рекомендуем Вам покупать высококачественные нитки, чтобы добиваться хороших результатов шитья.

- Хлопчатобумажные нитки обладают преимуществами натуральных волокон и поэтому особенно подходят для шитья хлопчатобумажных материалов.
- Мерсеризированные хлопчатобумажные нитки обладают легким глянцевым блеском и не изменяют своих качеств при стирке.
- Полиэфирные нитки отличаются высокой прочностью и весьма светостойки.
- Полиэфирные нитки более эластичны, чем хлопчатобумажные, и рекомендуются там, где требуются прочные и растяжимые швы.
- Вискозные нитки обладают преимуществами натуральных волокон и отличаются глянцевым блеском.
- Вискозные нитки подходят прежде всего для декоративных строчек и придают им более красивый эффект.

Соотношение между иглой и ниткой

	Соотношение между иглой и ниткой правильное, если нитка при шитье точно укладывается в длинный желобок иглы и проходит сквозь игольное ушко. Нитка прошивается оптимально.
	Возможны обрыв нитки и пропуск стежков, если нитка слишком свободно направляется в длинном желобке и в игольном ушке.
	Возможны обрыв и заклинивание нитки, если нитка истирается о кромки длинного желобка и не оптимально направляется сквозь игольное ушко.

2 Подготовка шитья

2.1 Перед первым использованием машины



BERNINA рекомендует перед первым использованием машины или после длительного простоя смазать челнок. (См. стр. 159)

Благодаря смазке челнока можно избежать возникновения нежелательного шума в области челнока.

2.2 Коробка с принадлежностями

Снятие с машины и закрепление на машине коробки с принадлежностями

Коробка с принадлежностями закрепляется на машине с помощью четырех магнитов. Для закрепления необходимо, чтобы ящик был встроен в коробку с принадлежностями.

- > Откиньте вверх ручку для переноски и удерживайте ее.
- > Слегка наклоните коробку с принадлежностями вперед и вытяните ее.



- > Закройте дверцы коробки с принадлежностями.
- > Закрепите коробку с принадлежностями на машине, спинкой к машине.

Хранение принадлежностей



- > Закрепите держатели (1) для шпулок, лапок и игл.
- > Храните мелкие части в ящике (2).

ВНИМАНИЕ

Поцарапанные сенсорные поверхности шпульки

Неисправность контроля шпульной нитки. Если сенсорные поверхности шпульки поцарапаны или загрязнены, то контроль шпульной нитки уже не будет распознавать недостаточное количество ниток.

- > Всегда укладывайте шпульки в шпулодержатель так, чтобы серебристые сенсорные поверхности находились на правой стороне.
- > Шпульки укладывайте в отделение (3) коробки с принадлежностями так, чтобы серебристые сенсорные поверхности оказались на правой стороне.
- > Чтобы извлечь шпульку, слегка отожмите пружинящую пластинку.
- > Насадите маленькую и среднюю нитесматывающие шайбы на штифт (4).
- > Пенопластовые шайбы храните в отделении (5).
- > Храните Лапка с салазками для петель #3A в ячейке (6).
- > Поставляемый в комплекте набор игл храните в специальной ячейке (7).
- > Храните прижимные лапки в держателях (1) (5,5 мм или 9,0 мм).

2.3 Подсоединение и включение

Подсоединение пусковой педали

> Размотайте соединительный кабель на нижней стороне пусковой педали на нужную длину.



> Вставьте штекер соединительного кабеля в машину.



> Положите пусковую педаль под стол.

Подключение швейной машины к электрической сети

Чтобы обеспечить надежную работу машины, нужно использовать только поставляемый в комплекте сетевой шнур. Поставляемый в комплекте сетевой шнур рассчитан на действующую в стране предназначения зону напряжений. Если машину используют в другой стране, нужно приобрести подходящий для этой страны сетевой шнур в специализированном магазине BERNINA.

Сетевой шнур для США и Канады имеет поляризованный штеккер (один контакт шире другого). Чтобы сократить риск электрического удара, можно вставлять штеккер в розетку только одним способом. Если штеккер не входит в розетку, поверните его и снова вставьте. Если штеккер в повернутом виде по-прежнему не подходит к розетке, электрик должен инсталлировать соответственную розетку. Штеккер нельзя никаким образом изменять.

> Вставьте штеккер прибора в соединительный элемент сетевого кабеля машины.



> Вставьте штеккер сетевого кабеля в розетку.

Установка коленного рычага



Боковое положение коленного рычага можно при необходимости настроить в специализированном магазине BERNINA.

- > Вставьте коленный рычаг в гнездо коленного рычага на передней стороне машины.
- > Отрегулируйте высоту сиденья так, чтобы можно было обслуживать коленный рычаг коленом.



Закрепление стилуса

- > Закрепите стилус в магнитном держателе.



Включение машины

- > Переведите главный выключатель в положение «I».



2.4 Пусковая педаль

Регулирование скорости пусковой педалью

Пусковой педалью можно плавно регулировать скорость.

- > Чтобы стартовать машину, осторожно нажмите на пусковую педаль.
- > Чтобы шить быстрее, сильнее нажмите на пусковую педаль.
- > Чтобы остановить машину, отпустите пусковую педаль.



Активирование/деактивирование дополнительной функции

Пусковую педаль можно запрограммировать второй функцией, активируемой и деактивируемой нажатием пяткой. При поставке машины нажатие пяткой запрограммировано функцией «Поднятие/опускание иглы».

- > Чтобы поднять или опустить иглу, надавите пяткой пусковую педаль вниз.



Нажатие пяткой можно также запрограммировать другой функцией.

2.5 Катушкодержатель

Опускающийся катушкодержатель

Поднятие опускающегося катушкодержателя



При работе с металлизированными или другими специальными нитками рекомендуется использовать опускающийся катушкодержатель.

Опускающийся катушкодержатель необходим при шитье несколькими нитками и может использоваться также для намотки во время шитья.

- > Чтобы поднять катушкодержатель, надавите на него пальцем и отпустите.
- > Чтобы зафиксировать катушкодержатель, вращайте его до упора против часовой стрелки.
- > Чтобы ослабить стопор, вращайте катушкодержатель до упора по часовой стрелке.
- > Чтобы опустить катушкодержатель, надавите на него до упора.

Установка пенопластовой шайбы и катушки

Пенопластовая шайба предотвращает зависание нитки на опускающемся катушкодержателе.

- > Насадите пенопластовую шайбу на опускающийся катушкодержатель.
- > Насадите катушку на катушкодержатель.



Горизонтальный катушкодержатель

Насадка катушки, пенопластовой и нитесматывающей шайб

Нитесматывающая шайба обеспечивает равномерное разматывание нитки с катушки. Нитесматывающая шайба используется только при горизонтальном катушкодержателе.

- > Насадите пенопластовую шайбу на катушкодержатель.
- > Насадите катушку на катушкодержатель.
- > Насадите подходящую нитесматывающую шайбу на катушку так, чтобы между нитесматывающей шайбой и катушкой не оставалось свободного пространства.



Использование сетки для катушек

Сетка для катушек удерживает нитки на катушке и предотвращает образование узлов и разрыв нитки.

- > Натяните сетку для катушек с нитками на катушку при ее наличии. При этом постарайтесь сделать так, чтобы сетка для катушек не соскальзывала с катушки, например, натяните сетку на катушку дважды или вденьте одну часть сетки сзади в катушку.



2.6 Транспортер

Установка транспортера

- > Чтобы опустить транспортер, нажмите кнопку «Транспортер вверху/внизу».



- > Чтобы поднять транспортер, повторно нажмите кнопку «Транспортер вверху/внизу».

2.7 Приставной столик

Использование приставного столика

Надвинутый на рукавную платформу, приставной столик обеспечивает увеличение уже имеющейся области шитья.

- > Поднимите иглу.
- > Поднимите лапку.
- > Надвиньте приставной столик слева направо на рукавную платформу, чтобы защелкнулся фиксатор.



- > Для снятия приставного столика нажмите кнопку на столике и вытяните приставной столик над рукавной платформой влево.



Использование ограничительной рейки

Ограничительная рейка для приставного столика облегчает шитье кантов и подрубочных швов одинаковой ширины.

Предпосылка:

- Приставной столик установлен.
- > Чтобы установить ограничительную рейку, нажмите кнопку разблокировки и защелкните ограничительную рейку спереди назад на приставном столике.




- > Чтобы установить ширину канта, нажмите кнопку разблокировки и передвиньте ограничительную рейку вправо или влево.
- > Чтобы снять ограничительную рейку, нажмите кнопку разблокировки и вытяните ограничительную рейку вперед.

2.8 Лапка

Регулировка положения лапки коленным рычагом

- > Отрегулируйте высоту сиденья так, чтобы можно было обслуживать коленный рычаг коленом.
- > Надавите коленом коленный рычаг вправо, чтобы поднять лапку.



- Одновременно транспортер опустится, а натяжение игольной нитки ослабнет.
- > Медленно отпускайте коленный рычаг, чтобы опустить лапку.

Установка позиции лапки клавишей «Лапка вверху/внизу»

- > Чтобы поднять лапку, нажмите кнопку «Лапка вверху/внизу».
- > Чтобы опустить лапку, повторно нажмите кнопку «Лапка вверху/внизу».

Замена лапки

- > Поднимите иглу.
- > Поднимите лапку.
- > Выключите машину.
- > Отожмите вверх рычажок крепления (1).
- > Снимите лапку (2).



- > Вставьте новую лапку снизу в держатель.
- > Отожмите вниз рычажок крепления лапки.

Выбор лапки в интерфейсе пользователя

После замены лапки можно проверить, подходит ли она для выбранного образца. Помимо этого будут показаны альтернативные лапки, имеющиеся в распоряжении для соответственного образца.

- > Включите машину.
- > Выберите образец строчки.
- > Нажмите кнопку «Индикатор лапки/Выбор лапки».






- > Чтобы были показаны все подходящие лапки для выбранного образца строчки, нажмите кнопку «Опциональные лапки (приобретаются дополнительно)».



- > Выберите установленную лапку.
- Если выбранная лапка окажется подходящей, можно начинать процесс шитья.
 - Если выбранная лапка не подходит к выбранному образцу, ее все равно можно выбрать, но старт машины будет автоматически предотвращен. Появится сообщение об ошибке. При неверно выбранной лапке стежок будет изображен красным цветом.



Регулировка прижима лапки



Прижим лапки используется для того, чтобы оптимально установить прижим лапки на ткани в соответствии с плотностью ткани. Для толстых тканей рекомендуется уменьшить давление прижимной лапки. Преимущество этого способа заключается в том, что ткань лучше перемещается. Если давление прижимной лапки установлено ниже 0, прижимная лапка даже поднимается, чтобы дать толстой ткани больше места. Для тонких тканей рекомендуется увеличить давление прижимной лапки. При этом ткань не будет слишком легко перемещаться под лапкой.



- > Нажмите кнопку «Прижим лапки».
- > Настройте прижим лапки.

2.9 Установка транспортера



- > Нажмите кнопку «Показания транспортера».
- > Поднимите или опустите транспортер согласно анимации.

2.10 Игла и игольная пластина

Замена иглы

- > Выключите машину.
- > Снимите лапку.
- > Ослабьте крепежный винт иглы руками.



- > Извлеките иглу.
- > Держите новую иглу лысой на колбе назад.
- > Вдвиньте иглу вверх до упора.
- > Затяните крепежный винт руками.

Выбор иглы в интерфейсе пользователя

После замены иглы можно проверить, можно ли использовать ее с выбранной игольной пластиной.



- > Нажмите клавишу «Выбор игольных пластинок и игл».
- > Выберите вставленную иглу.



- Если выбранная игла подходит к выбранной лапке, можно начинать шитье. Если выбранная игла не подходит к выбранной лапке, при старте машины появится сообщение об ошибке, и машина не стартует.

Запоминание типа и номера иглы


Практичная функция напоминания: Чтобы никакая информация не терялась, можно дополнительно сохранить на машине тип и номер иглы. Сохраненные тип и номер иглы можно таким образом проверить в любое время.



- > Нажмите клавишу «Выбор игольных пластинок и игл».



- > Нажмите клавишу «Выбор игл».



- > Выберите тип вставленной иглы.
- > Выберите толщину вставленной иглы.

Установка позиции иглы вверху/внизу



- > Чтобы опустить иглу, нажмите кнопку «Позиция иглы вверху/внизу».
 - > Чтобы поднять иглу, повторно нажмите кнопку «Позиция иглы вверху/внизу».

Установка позиции иглы слева/справа

Всего имеется 11 позиций иглы. Позиция иглы показывается на дисплее номером позиции иглы.

- > Чтобы сместить иглу влево, нажмите кнопку «Позиция иглы слева» (1).
 - > Чтобы сместить иглу вправо, нажмите кнопку «Позиция иглы справа» (2).



Установка остановки иглы в верхнем/нижнем положении (постоянно)



- > Чтобы надолго установить позицию остановки иглы, нажмите кнопку «Остановка иглы в верхнем/нижнем положении».
 - Машина останавливается с нижней позицией иглы, как только будет отпущена пусковая педаль или будет нажата кнопка «Пуск/Остановка».
 - > Повторно нажмите клавишу «Остановка иглы в верхнем/нижнем положении».
 - Машина останавливается с верхней позицией иглы, как только будет отпущена пусковая педаль или будет нажата кнопка «Пуск/Остановка».

Замена игольной пластины

Игольные пластины снабжены продольными, поперечными и диагональными маркировками в миллиметрах (mm) и дюймах (inch). Эти маркировки помогают при шитье или при точном простегивании.

- > Опустите транспортер.
- > Выключите машину.
- > Снимите лапку и удалите иглу.
- > Отожмите вниз правую заднюю часть игольной пластины по маркировке так, чтобы она откинулась.



- > Снимите игольную пластину.
- > Уложите отверстия новой игольной пластины над соответствующим направляющим стержнем и надавите вниз, чтобы пластина зафиксировалась.

Выбор игольной пластины в интерфейсе пользователя

После замены игольной пластины можно проверить, можно ли использовать ее с выбранной иглой.



- > Нажмите кнопку «Выбор игольных пластинок и игл».
- > Выберите уже встроенную игольную пластину.



- Если выбранная игольная пластина окажется подходящей к игле, можно начинать процесс шитья.
- Если выбранная игольная пластина не подходит к игле, появится сообщение об ошибке и автоматически заблокируется старт машины.

2.11 Введение нитки


Заправка верхней нитки

Подготовка заправки ниток

- > Насадите пенопластовую шайбу на катушкодержатель.
- > Насадите катушку на катушкодержатель таким образом, чтобы нитка сматывалась в направлении часовой стрелки.
- > Насадите подходящую нитесматывающую шайбу.
- > Включите машину и подождите, пока она не загрузится.
- > Переведите иглу и лапку в верхнее положение.

Протягивание нитки к игле

- > Удерживайте нитку одной рукой между катушкой и задним нитепрятывателем (1). Другой рукой захватите конец нитки и держите ее слегка натянутой, пока не будут выполнены следующие шаги.
- > Протяните нитку в направлении стрелки через регулятор натяжения (2).




- > Протяните нитку вниз вокруг крышки нитепрятывателя (3) и протяните ее вверх.
- > Уложите нитку в нитепрятыватель (4).




- > Протяните нитку снова вниз (5).
- > Сейчас можно отпустить нитку.
- > Выключите машину.

Заправка иглы ниткой


- > Протяните нитку через направители (6/7) над лапкой.




- > Слегка отожмите вниз рычажок полуавтоматического нитевдевателя (8), держите его нажатым и протяните нитку под серым пальцем нитевдевателя (под крючком) влево (9).




- > Протяните нитку слева направо вокруг серого пальца нитевдевателя (вокруг крючка) (11).
- > Отожмите рычажок вниз до упора (10).
- > Потяните нитку слева направо (11) через щель нитевдевателя (12) так, чтобы она зацепилась за проволочный крючок.
- > Протяните нитку сзади над нитеобрезателем (13) и обрежьте ее.



- > Одновременно отпустите рычажок нитевдевателя и нитку, чтобы заправить нитку.
 - Нитка пройдет через игольное ушко.
- > Вытягивайте петлю нитки (14) назад до тех пор, пока конец нитки не пройдет сквозь игольное ушко.



- > Протяните нитку под лапкой и над нитеобрезателем (15) и обрежьте ее.




Заправка двухстержневой иглы

Предпосылка:

- Двухстержневая игла вставлена.
- > Проведите первую нитку в направлении стрелки с правой стороны нитенатяжной шайбы (1).
- > Проведите вторую нитку в направлении стрелки с левой стороны нитенатяжной шайбы (1).



- > Проведите первую и вторую нитки до нитенаправителя над иглой.
> Вденьте первую нитку руками в правую иглу.
> Вденьте вторую нитку руками в левую иглу.



Заправка трехстержневой иглы

Предпосылка:

- Трехстержневая игла вставлена.
- > Насадите на горизонтальный катушкодержатель пенопластовую шайбу, катушку и подходящую нитесматывающую шайбу.
- > Насадите пенопластовую шайбу на вертикальный катушкодержатель.
- > Насадите заполненную шпульку на вертикальный катушкодержатель так, чтобы серебристые сенсорные поверхности были направлены вниз.
- > Насадите катушку симметрично к шпульке.

- > Заправьте 3 нитки до верхнего нитенаправителя.



- > Протяните 2 нитки (вертикальный катушкодержатель) слева от нитенатяжной шайбы (1) до нитенаправителя над иглой.
- > Протяните 1 нитку (горизонтальный катушкодержатель) справа от нитенатяжной шайбы (1) до нитенаправителя над иглой.
- > Заправьте по одной нитке вертикального катушкодержателя вручную в левую и правую иглы.
- > Вденьте нитку горизонтального катушкодержателя вручную в среднюю иглу.

Намотка шпульной нитки




Шпульную нитку можно наматывать и во время вышивания, если использовать для намотки опускающийся катушкодержатель.

Предпосылка:

- Пенопластовая шайба, катушка и подходящая нитесматывающая шайба установлены.
- > Насадите пустую шпульку на моталку так, чтобы серебристые сенсорные поверхности были направлены вниз.



- > Протяните нитку влево в задний нитенаправитель (1).
- > Обведите нитку по ходу часовой стрелки вокруг регулятора предварительного натяжения шпульки (2).
- > Намотайте нитку по ходу часовой стрелки 2 – 3 раза на пустую шпульку (3).
- > Затяните нитку в нитеобразатель рычажка моталки (4) и обрежьте ее.



- > Прижмите рычажок моталки (5) к шпульке.




- Процесс намотки стартует и открывается экран для намотки с возможными установками.

- > Чтобы остановить процесс намотки, отожмите рычажок моталки вправо.
- > Чтобы продолжить процесс намотки, вновь прижмите рычажок моталки к шпульке.
 - Процесс намотки автоматически останавливается, как только шпулька будет заполнена.
- > Снимите шпульку, затяните нитку в нитеобрезатель рычажка моталки и обрежьте ее.

Заправка шпульной нитки

Предпосылка:

- Игла находится в верхней позиции.
 - Машина выключена, а крышка петлителей открыта.
- > Нажмите на рычажок расцепления на шпульном колпачке (1).



- > Извлеките шпульный колпачок.
- > Снимите шпульку из шпульного колпачка.
- > Насадите новую шпульку так, чтобы серебристые сенсорные поверхности были направлены назад к шпульному колпачку.



- > Затяните нитку слева в прорезь (2).




- > Протяните нитку вправо под пружину (3), проведите ее под двумя нитенаправителями (4) и вытяните наверх.



- > Чтобы установить шпульный колпачок на машину, держите его так, чтобы нитенаправитель (5) указывал вверх.



- > Вставьте шпульный колпачок.
- > Надавите на середину шпульного колпачка, чтобы он зафиксировался.
- > Затяните нитку в нитеобрезатель (6) и обрежьте ее.



- > Закройте крышку петлителей.

Индикатор количества шпульной нитки

Как только количество шпульной нитки станет критическим, в поле «Шпульные нитки» появится сообщение о том, что шпульная нитка почти закончилась.

- > Чтобы заправить шпульную нитку согласно анимации, нажмите кнопку «Шпульные нитки».



3 Программа Setup

3.1 Настройки по шитью

Регулировка натяжения верхней нитки

Изменения натяжения верхней нитки в программе Setup оказывают влияние на все образцы.

Установки в Setup сохраняются после выключения.



> Нажмите клавишу «Home».



> Нажмите клавишу «Программа Setup».



> Нажмите клавишу «Настройки по шитью».



> Нажмите клавишу «Регулировка натяжения верхней нитки».

> Отрегулируйте натяжение верхней нитки.

Установка максимальной скорости шитья

С помощью этой функции можно регулировать максимальную скорость.



> Нажмите кнопку «Home».



> Нажмите кнопку «Программа Setup».



> Нажмите кнопку «Настройки по шитью».



> Нажмите кнопку «Максимальная скорость шитья».

> Установите максимальную скорость.

Установка закрепительных стежков

Если включена эта функция, машина автоматически закрепляет строчку в начале образца 4-мя закрепительными стежками после обрезки нитки.



> Нажмите клавишу «Home».



> Нажмите клавишу «Программа Setup».



> Нажмите клавишу «Настройки по шитью».



> Включите или отключите «Закрепительные стежки в начале образца».

Установка высоты лапки

Высоту висения лапки можно устанавливать в пределах от 0 до макс. 7 мм в зависимости от плотности ткани.

Установленная высота = плотность ткани + нужное расстояние между тканью и лапкой в подвешенной позиции.



> Нажмите клавишу «Home».



- > Нажмите клавишу «Программа Setup».



- > Нажмите клавишу «Настройки по шитью».



- > Нажмите клавишу «Программирование кнопок и полей».



- > Нажмите клавишу «Программирование позиции подвешивания лапки».
- > Установите расстояние между тканью и лапкой.

Программирование клавиши «Конец образца»

Можно позиционировать лапку и устанавливать нитеобрезание и автоматическую закрепку строчки.



- > Нажмите клавишу «Home».



- > Нажмите клавишу «Программа Setup».



- > Нажмите клавишу «Настройки по шитью».



- > Нажмите клавишу «Программирование кнопок и полей».



- > Нажмите клавишу «Программирование клавиши Конец образца».



- > Чтобы активировать автоматическое закрепление, нажмите кнопку «Закрепление шва».
- > Чтобы деактивировать автоматическое закрепление строчки, повторно нажмите клавишу «Закрепление шва».



- > Чтобы установить следующие друг за другом закрепительные строчки, нажмите кнопку «Закрепочные стежки вперед».
- > Чтобы установить количество следующих друг за другом закрепительных строчек, нажмите кнопки «Плюс» или «Минус».



- > Чтобы установить 4 закрепительных строчки в одном и том же месте, нажмите кнопку «Закрепочные стежки на месте».



- > Чтобы деактивировать автоматическую обрезку нити после закрепки, нажмите кнопку «Автоматический нитеобрезатель».
- > Чтобы активировать автоматическую обрезку нити после закрепки, повторно нажмите кнопку «Автоматический нитеобрезатель».



- > Чтобы лапка после закрепки оставалась внизу, нажмите кнопку «Поднимите лапку».
- > Чтобы поднять лапку после закрепки, повторно нажмите кнопку «Поднимите лапку».

Программирование клавиши «Нитеобрезатель»

Автоматическую закрепку можно регулировать перед обрезкой нити.



- > Нажмите клавишу «Home».



- > Нажмите клавишу «Программа Setup».



- > Нажмите клавишу «Настройки по шитью».



- > Нажмите клавишу «Программирование кнопок и полей».

Программирование пусковой педали

При активной кнопке «Игла вверху/внизу» игла поднимается или опускается нажатием пяткой на пусковую педаль. В качестве альтернативы может быть позиционирована лапка, обрезана нитка и установлена автоматическая закрепка.

- > Нажмите клавишу «Home».
- 
- > Нажмите клавишу «Программа Setup».
- 
- > Нажмите клавишу «Настройки по шитью».
- 
- > Нажмите клавишу «Программирование пусковой педали».
- 
- > Нажмите клавишу «Игла вверху/внизу» в базовой установке активна.
- > Нажатие пяткой на пусковую педаль поднимает или опускает иглу.
- > Чтобы запрограммировать нажатие пяткой, нажмите кнопку «Программирование нажатия пяткой».
- 
- > Чтобы деактивировать автоматическое закрепление нажатием пяткой, нажмите кнопку «Закрепление шва».
- > Чтобы активировать автоматическое закрепление нажатием пяткой, повторно нажмите кнопку «Закрепление шва».
- > Чтобы установить следующие друг за другом закрепительные строчки, нажмите кнопку «Закрепочные стежки вперед».
- > Чтобы установить количество закрепительных строчек, нажмите клавиши «Минус» или «Плюс».
- > Чтобы установить 4 закрепительных строчки в одном и том же месте, нажмите кнопку «Закрепочные стежки на месте».
- 
- > Чтобы деактивировать автоматическую обрезку нитки, нажмите кнопку «Автоматический нитеобрезатель».
- > Чтобы активировать автоматическую обрезку нитки нажатием пяткой, повторно нажмите кнопку «Автоматический нитеобрезатель».
- > Чтобы лапка при нажатии пяткой оставалась внизу, нажмите клавишу «Поднимите лапку».
- > Чтобы лапка при нажатии пяткой оставалась наверху, повторно нажмите клавишу «Поднимите лапку».
- 

3.2 Настройки по вышиванию

Регулировка натяжения верхней нитки

Изменения натяжения верхней нитки в программе Setup оказывают влияние на все вышивальные образцы. Установки в программе Setup сохраняются после выключения.

- > Нажмите клавишу «Home».
- 
- > Нажмите клавишу «Программа Setup».
- 
- > Нажмите клавишу «Настройки по вышиванию».
- 
- > Нажмите клавишу «Регулировка натяжения верхней нитки».
- > Отрегулируйте натяжение верхней нитки.

- > Установите иглу с помощью стрелок на экране точно в середину шаблона.



- > Чтобы сохранить калибровку, нажмите кнопку «Подтвердить».

Установка толщины ткани

Если толщина ткани, например, при махровых материалах, больше чем 4 мм, рекомендуется выбирать 7,5 мм или 10 мм. Чем толще ткань, тем медленнее вышивает машина. При выключении машины изменения возвращаются к базовым установкам 4 мм.



- > Нажмите клавишу «Home».



- > Нажмите клавишу «Программа Setup».



- > Нажмите клавишу «Настройки по вышиванию».



- > Нажмите клавишу «Установка толщины ткани».

- > Выберите толщину ткани.

Включение/отключение функции удаления ниток

Чтобы вытянуть концы ниток после обрезки наверх из ткани, необходимо, чтобы функция была включена. При вышивальных образцах с длинными стежками рекомендуется отключать функцию удаления ниток. Если расстояние между лапкой и пяльцами слишком маленькое, функция не сработает.



- > Нажмите клавишу «Home».



- > Нажмите клавишу «Программа Setup».



- > Нажмите клавишу «Настройки по вышиванию».



- > Нажмите клавишу «Удаление ниток».



- > Включите или отключите функцию удаления ниток.



- > Нажмите клавишу «Установки обрезки ниток».



- > Чтобы отключить автоматическую обрезку ниток перед сменой ниток, нажмите на выключатель в верхней части дисплея (1).
- > Чтобы включить автоматическую обрезку ниток перед сменой ниток, нажмите повторно на выключатель в верхней части дисплея (1).
- > Чтобы машина остановилась после примерно 7 стежков и можно было обрезать концы ниток вручную, нажмите на выключатель в центре дисплея (2).
- > Чтобы машина не останавливалась для обрезки ниток вручную, нажмите повторно на выключатель в центре дисплея (2).
- > Чтобы установить, начиная с какой длины будут обрезаться стежки перехода, нажмите кнопки «Минус» или «Плюс» (3).

Смена единицы измерения



Единицы измерения в режиме вышивания можно изменять с мм на дюймы. Стандартные установки даются в мм.

- > Нажмите клавишу «Home».



- > Нажмите клавишу «Программа Setup».




- > Нажмите клавишу «Настройки по вышиванию».



- > Нажмите клавишу «Единица измерения».
- > Чтобы показать параметры измерения в режиме вышивания в дюймах, нажмите кнопку «дюйм».
- > Чтобы показать параметры измерения в режиме вышивания в мм, нажмите кнопку «мм».

3.3 Выбор собственных установок



- > Нажмите клавишу «Home».



- > Нажмите клавишу «Программа Setup».



- > Нажмите клавишу «Персональные установки».
- > Выберите нужный цвет дисплея и задний фон.
- > Нажмите на текстовое поле над установками цвета.
- > Введите текст приветствия и подтвердите.

3.6 Установки машины

Выбор языка



> Нажмите «Home».



> Нажмите программу «Программа Setup».



> Нажмите установки машины «Установки машины».



> Нажмите выбор языка «Выбор языка».

> Выберите нужный язык.

Установка яркости дисплея

Яркость дисплея можно настраивать по собственным потребностям.



> Нажмите клавишу «Home».



> Нажмите клавишу «Программа Setup».



> Нажмите клавишу «Установки машины».



> Нажмите клавишу «Установки экрана».

> Установите яркость дисплея в верхней части экрана.

Установка подсветки

Яркость подсветки можно настраивать по собственным потребностям.



> Нажмите клавишу «Home».



> Нажмите клавишу «Программа Setup».



> Нажмите клавишу «Установки машины».



> Нажмите клавишу «Установки экрана».

> Установите яркость подсветки в нижней части экрана.



> Чтобы отключить лампу подсветки, нажмите на выключатель.

> Чтобы включить лампу подсветки, нажмите повторно на выключатель.

Проверка общего количества стежков

Показывается общее число стежков машины, а также число стежков, начиная с последнего проведенного специалистом BERNINA техосмотра.



> Нажмите кнопку «Home».



> Нажмите кнопку «Программа Setup».



> Нажмите кнопку «Установки машины».



> Нажмите кнопку «Информация».



> Нажмите кнопку «Информация программного и технического обеспечения».

Восстановление базовых установок

ВНИМАНИЕ: Эта функция удаляет все индивидуальные установки.



> Нажмите клавишу «Home».



> Нажмите клавишу «Программа Setup».



> Нажмите клавишу «Установки машины».



> Нажмите клавишу «Заводские установки».



> Чтобы восстановить базовые установки для шитья, нажмите кнопку «Базовая установка шитья» и подтвердите.



> Чтобы восстановить базовые установки для вышивания, нажмите кнопку «Базовая установка вышивания» и подтвердите.



> Чтобы восстановить все базовые установки, нажмите кнопку «Базовая установка машины», подтвердите и заново стартуйте машину.

Удаление собственных данных

Можно удалить уже ненужные образцы и создать больше места для новых образцов.



> Нажмите клавишу «Home».



> Нажмите клавишу «Программа Setup».



> Нажмите клавишу «Установки машины».



> Нажмите клавишу «Заводские установки».



> Чтобы удалить все данные из собственной памяти, нажмите кнопку «Удаление данных из собственной ячейки памяти» и подтвердите.



> Чтобы удалить все образцы вышивки из собственной памяти, нажмите кнопку «Удаление собственных вышивальных образцов» и подтвердите.

Удаление образца из накопителя USB BERNINA

> Вставьте накопитель USB BERNINA в порт USB машины.



> Нажмите клавишу «Home».



> Нажмите клавишу «Программа Setup».



> Нажмите клавишу «Установки машины».



> Нажмите клавишу «Заводские установки».



> Нажмите клавишу «Удаление флеш-накопителя USB» и подтвердите.

Калибровка лапки с салазками для петель #3A

Лапка с салазками для петель #3A и машина совместимы друг с другом и должны использоваться только вместе.

Предпосылка:

- Лапка с салазками для петель #3A вставлена.
 - Игла не заправлена ниткой.

> Нажмите клавишу «Home».



› Нажмите клавишу «Программа Setup»



> Нажмите клавишу «Установки машины».



> Нажмите клавишу «Техническое обслуживание/обновление».



3A

> Нажмите клавишу «Калибровка лапки с салазками для петель #3A».

- > Чтобы начать калибровку, нажмите кнопку «Пуск/Остановка».
 - Когда калибровка закончится, результат будет показан на экране.

Упаковка вышивального модуля

Чтобы уложить вышивальный модуль в оригинальную упаковку, не сдвигая руками вышивальную консоль, нужно предварительно подготовить вышивальную консоль к упаковке.

Предпосылка:

- Вышивальный модуль подсоединен к машине.



• [Home](#) • [About Us](#) • [Contact Us](#) • [Feedback](#)



➤ Нажмите клавишу «Техническое обслуживание/обновление».



4 Системные установки

4.1 Вызов учебной программы

Учебная программа Tutorial дает информацию и разъяснения по различным областям шитья и вышивания и по разнообразным стежкам.



- > Нажмите клавишу «Home».

- > Нажмите клавишу «Учебная программа».
- > Чтобы получить информацию, выберите нужную тему.

4.2 Вызов консультанта по шитью

Консультант по шитью информирует о помощи при принятии решения в швейных проектах. По данным о ткани и выбранном швейном проекте показываются, например, предложения по подходящим игле и лапке.



- > Нажмите кнопку «Home».

- > Нажмите кнопку «Консультант по шитью».
- > Выберите ткань, на которой Вы будете шить.
- > Выберите швейный проект.
- > Нажмите кнопку «Подтвердить».
 - Установки будут изменены.

4.3 Использование режима Eco

При длительном прерывании работы машина может перейти в режим экономии. Режим eco одновременно является и защитой от детей. На дисплее нельзя ничего выбрать, а машина не может быть включена.



- > Нажмите кнопку «Home».

- > Чтобы включить режим экономии, нажмите кнопку «Режим eco».
 - Дисплей выключается. Расход энергии уменьшается и отключается подсветка.
- > Чтобы отключить режим экономии, нажмите на символ «Режим eco» в центре дисплея.
 - Машина готова к шитью.

4.4 Вызов консультанта по вышиванию

Консультант по вышиванию информирует о помощи при принятии решения в вышивальных проектах. По данным о ткани и выбранном вышивальном проекте показываются, например, предложения по подходящей игле и вышивальной лапке.

Предпосылка:

- Режим вышивания активен.



- > Нажмите клавишу «Home».

- > Нажмите клавишу «Консультант по вышиванию».
- > Выберите вышивальный проект.
- > Выберите ткань, на которой Вы будете вышивать.
- > Нажмите клавишу «Подтвердить».
 - Если уже выбран вышивальный образец, появится предупреждение о том, что он будет перезаписан.

4.5 Вызов помощи

- > Откройте окно на экране, для которого Вам нужна помощь.
 - > Чтобы стартовать режим помощи, нажмите кнопку «Помощь».
 - > Нажмите на экране клавишу, к которой нужна вспомогательная информация.



4.6 Кнопкой «clr» отменяются все изменения


Все изменения образцов можно вернуть к базовым установкам. Исключением являются образцы, сохраненные в собственной ячейке памяти, и функции контроля.



- > Нажмите кнопку «Удаление установок».

5 Креативное шитье


5.1 Обзор меню выбора строчек



- | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------|
| 1 | «Рабочие строчки» | 4 | «Петли» |
| 2 | «Декоративные строчки» | 5 | «Стежки для квилтов» |
| 3 | «Алфавиты» | 6 | «Персональная память» |

Выбор образца строчки

- > Выберите образец строчки, алфавит или пуговичную петлю.
- > Чтобы открыть другие образцы строчек, ведите вверх в области рабочих строчек, алфавитов или пуговичных петель.
- > Чтобы увеличить изображение, нажмите кнопку «Увеличение/уменьшение окна» (1).



- > Чтобы уменьшить изображение, повторно нажмите кнопку «Увеличение/уменьшение окна».
- > Чтобы выбрать образец строчки вводом номера, нажмите кнопку «Выбор образца строчки номером».

5.2 Система двойной подачи ткани BERNINA Dual Transport

С системой BERNINA Dual Transport ткань одновременно подается сверху и снизу. Благодаря этому даже гладкие и тонкие ткани перемещаются равномерно и аккуратно. Полосы и клетки можно идеально подогнать благодаря равномерной подаче.

Используйте систему двойной подачи ткани BERNINA Dual Transport для следующих швейных проектов:

- Шитье: Все швейные проекты на сложных тканях, например, подрубка, застежки молния
- Петчворк: При точных полосках, клетках и при декоративных строчеках с шириной строчки до 9 мм
- Аппликации: Пришивание тесемок и окантовка косой бейкой

Сложные для обработки ткани:

- Бархат, обычно в направлении ворса
- Махровые материалы
- Джерси, преимущественно в поперечном направлении к ворсу
- Искусственный мех или искусственный мех с покрытием
- Ваточный холст/фетр
- Ткани, подбитые ватой

- Полосатые и клетчатые узоры
- Ткани для гардин с повторяющимся узором

Ткани с плохим скольжением:

- Искусственная кожа, материалы с покрытием (оптимально со специальной принадлежностью
Лапка со скользящей подошвой для шва зигзагом #52D)

Включение и отключение системы двойной подачи ткани BERNINA Dual Transport

Двойную подачу ткани BERNINA Dual Transport можно использовать только с лапками с обозначением «D», имеющими сзади углубление для верхнего рычажка транспортера.

Включение системы двойной подачи ткани BERNINA Dual Transport

- > Поднимите лапку.
- > Вставьте лапку с обозначением «D».
- > Опустите вниз верхний транспортер, чтобы он зафиксировался.



Отключение системы двойной подачи ткани BERNINA Dual Transport

- > Поднимите лапку.
- > Удерживайте верхний транспортер двумя пальцами за ручку, потянните его вниз, а затем оттолкните от себя и дайте ему медленно выскользнуть наверх.



5.3 Регулятор скорости

Регулятором скорости можно плавно регулировать скорость.

- > Перемещайте регулятор скорости влево, чтобы уменьшить скорость.
- > Перемещайте регулятор скорости вправо, чтобы увеличить скорость.

5.4 Регулировка натяжения верхней нитки

Базовая установка натяжения верхней нитки осуществляется автоматически при выборе образца строчки или вышивки.

Натяжение верхней нитки настраивается оптимально на заводе BERNINA. Для этого вдеваются в качестве верхней и нижней ниток нитки Metrosene/Seralon номер 100/2 (Фирма Mettler).

Если используются другие швейные или вышивальные нитки, то могут возникнуть отклонения в натяжении верхней нитки. При этом необходимо индивидуально настроить натяжение верхней нитки в соответствии с швейным или вышивальным проектом и выбранным образцом строчки или вышивки.

Чем выше натяжение верхней нитки, тем сильнее натягивается верхняя нитка и тем сильнее нижняя нитка втягивается в материал. При более слабом натяжении верхней нитки верхняя нитка натягивается слабее, а нижняя нитка из-за этого слабее втягивается в материал.

Изменения натяжения верхней нитки влияют на соответствующий выбранный образец строчки или вышивки. Постоянные изменения натяжения верхней нитки можно осуществить для режима шитья (См. стр. 46) и для режима вышивания (См. стр. 49) в программе Setup.

Предпосылка:

- В программе Setup натяжение верхней нитки изменено.



- > Нажмите клавишу «Натяжение верхней нитки».
- > Отрегулируйте натяжение верхней нитки.




- > Чтобы вернуть изменения к базовым установкам, нажмите желтую кнопку справа.
- > Чтобы изменения в **Программе Setup** вернуть к базовым установкам, нажмите желтую кнопку слева.

5.5 Обработка образцов строчек


Настройка ширины строчки

- > Чтобы уменьшить ширину строчки, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху» влево.
- > Чтобы увеличить ширину строчки, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху» вправо.
- > Чтобы вызвать другие возможности установок, нажмите кнопку «Ширина строчки» (1).



Изменение длины стежка

- > Чтобы уменьшить длину стежка, вращайте «Многофункциональную клавишу внизу» влево.
- > Чтобы увеличить длину стежка, вращайте «Многофункциональную клавишу внизу» вправо.
- > Чтобы вызвать другие возможности установок, нажмите кнопку, «Длина стежка» (1).




Корректировка баланса

Различные ткани, нитки и прокладки могут так повлиять на запрограммированные образцы строчек, что их нельзя будет сшить точно. Электронным балансом можно откорректировать эти отклонения и тем самым оптимально подогнать образец к обрабатываемой ткани.

- > Выберите образец строчки или алфавит.
- > Сшейте образец строчки.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Баланс».
- Появится обзор образцов строчки.



- > Чтобы откорректировать продольное направление образца, вращайте клавишу «Многофункциональная клавиша внизу» до тех пор, пока предварительный обзор образца не совпадет со сшитым образцом на ткани.
- > Измененные установки баланса можно сохранять для каждой строчки в «Персональная память».
- > Измененные установки баланса действительны до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Удаление установок» или не будет выключена машина.



Установка повтора образца

Образец строчки можно копировать до 99 раз.

- > Выберите образец строчки или алфавит.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».



- > Нажмите клавишу «Повтор образца».
- > Задайте нужное количество образцов строчки.
- > Нажмите клавишу «Подтвердить».
- > Чтобы отключить повтор образца строчки, держите нажатой кнопку «Повтор образца».



Настройка удлиненного стежка

Максимальная длина удлиненного стежка составляет 12 мм и машина шьет только каждый второй стежок.

- > Выберите образец строчки.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Длинный стежок».

Зеркальное отображение образца

- > Выберите образец строчки или алфавит.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Чтобы отобразить образец строчки слева направо, нажмите кнопку «Зеркальное отображение влево/вправо».
- > Чтобы удалить образец строчки в направлении шитья, нажмите кнопку «Зеркальное отображение вверх/вниз».

Изменение длины образца

Образцы строчек можно удлинять или укорачивать.

- > Выберите образец строчки или алфавит.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Изменение длины образца».
- > Установите длину образца строчки.

Установка функции счетчика стежков

Функция счетчика стежков может быть установлена не для всех образцов. Если, например, выбран Сотовая строчка № 8, функция счетчика стежков не может быть применена.

- > Выберите образец строчки.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».



- > Нажмите клавишу «Программирование длины со счетчиком стежков».
- > Прошейте нужную длину.



- > Нажмите кнопку «Шитье в обратном направлении».
 - Индикатор переключается на «Auto» и выбранный образец с новой длиной сохраняется в памяти машины до ее выключения.

Шитье образца строчки тройным стежком

Для получения более красивого результата можно прошить образец строчки трижды. Не все образцы строчек можно шить тройным стежком.

- > Выберите образец строчки.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Тройной стежок».

Шитье в обратном направлении

- > Выберите образец строчки или алфавит.
- > Чтобы при нажатии клавиши «Шитье в обратном направлении» сразу переключаться на шитье в обратном направлении, установите остановку иглы в нижнем положении (постоянно).
- > Чтобы прошить еще один стежок вперед, перед тем как переключиться на шитье в обратном направлении, установите верхнее положение иглы (постоянно).
-  > Нажмите кнопку «Шитье в обратном направлении» и держите ее нажатой.

Непрерывное шитье в обратном направлении



- > Выберите образец строчки или алфавит.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Чтобы непрерывно шить в обратном направлении, нажмите кнопку «Непрерывное шитье в обратном направлении».
 - Машина шьет в обратном направлении до тех пор, пока не будет повторно нажата кнопка «Непрерывное шитье в обратном направлении».



Шитье в обратном направлении стежок за стежком

- > Выберите образец строчки или алфавит.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Чтобы прошить 200 последних стежков в обратном направлении, нажмите кнопку «Постежковое шитье в обратном направлении».

5.6 Комбинирование образцов

Режим комбинирования образцов. Обзор



1 «Ширина строчки»

3 «Режим комбинирования образцов/режим отдельных образцов»

2 «Длина стежка»

4 Отдельный образец строчки в пределах комбинации

Создание комбинаций стежков

В режиме комбинирования образцов можно составлять вместе образцы строчек и алфавиты по собственному желанию. Путем комбинирования различных букв алфавита можно например составить надпись BERNINA.



- > Нажмите кнопку «Режим комбинирования образцов/режим отдельных образцов».
- > Выберите нужный образец.



- > Чтобы вернуться в режим отдельных образцов, повторно нажмите кнопку «Режим комбинирования образцов/режим отдельных образцов».

Сохранение комбинации образцов строчек

Чтобы снова применять индивидуально созданные комбинации образцов строчек, их можно сохранять в папке «Персональная память».

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
- > Нажмите клавишу «Персональная память».
- > Нажмите клавишу «Сохранение образцов строчек».
- > Чтобы сохранить комбинацию образцов строчек, нажмите кнопку «Подтвердить».



Загрузка комбинации образцов строчек



- > Нажмите кнопку «Режим комбинирования образцов/режим отдельных образцов».
- > Нажмите кнопку «Персональная память».
- > Нажмите кнопку «Загрузка комбинации образцов строчек».
- > Выберите комбинацию образцов строчек.

Перезапись комбинации образцов строчек

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
- > Нажмите клавишу «Персональная память».
- > Нажмите клавишу «Сохранение образцов строчек».
- > Выберите комбинацию образцов строчек, которую нужно перезаписать.
- > Чтобы перезаписать комбинацию образцов строчек, нажмите кнопку «Подтвердить».

Удаление комбинации образцов строчек

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
› Нажмите клавишу «i-диалог».



› Нажмите клавишу «Обработка целой комбинации».

› Нажмите клавишу «Удаление».

› Нажмите клавишу «Подтвердить».

Обработка отдельного образца строчки

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
› Чтобы выбрать отдельный образец, нажмите на нужную позицию (1) в комбинации образцов.



Удаление отдельного образца строчки

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
› Нажмите на нужный образец (1) в комбинации образцов строчек.



› Нажмите клавишу «i-диалог».

› Нажмите клавишу «Удаление».

Добавление отдельного образца строчки

Новый образец строчки всегда добавляется под выбранным образцом.

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
- > Чтобы выбрать отдельный образец, нажмите на нужную позицию (1) в комбинации образцов.



- > Выберите новый образец строчки.

Подгонка длины стежка и ширины строчки

Длина и ширина отдельных образцов строчек в одной комбинации образцов строчек может быть подогнана к самому длинному и самому широкому образцу комбинации.

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».



- > Нажмите клавишу «Обработка целой комбинации».
- > Нажмите кнопку «Длина всего образца» (1).



- > Нажмите кнопку «Регулировка длины в пределах комбинации» (2).
 - Длина образцов будет подогнана к длине самого длинного образца комбинации
- > Нажмите кнопку «Ширина строчки» (3).



- > Нажмите кнопку «Регулировка ширины в пределах комбинации» (4).
 - Ширина образцов будет подогнана к ширине самого широкого образца комбинации

Кроме этого, длину и ширину комбинации образцов строчек можно пропорционально увеличивать или уменьшать.

- > Чтобы пропорционально уменьшить ширину комбинации образцов строчек., поверните «Многофункциональную клавишу вверху» налево.
- > Чтобы пропорционально увеличить ширину комбинации образцов строчек., поверните «Многофункциональную клавишу вверху» направо.
- > Чтобы пропорционально уменьшить длину комбинации образцов строчек., поверните «Многофункциональную клавишу внизу» налево.
- > Чтобы пропорционально увеличить длину комбинации образцов строчек., поверните «Многофункциональную клавишу внизу» направо.

Зеркальное отображение комбинации образцов строчек

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».



- > Нажмите клавишу «Обработка целой комбинации».
- > Чтобы отобразить всю комбинацию образцов строчек слева направо, нажмите кнопку «Зеркальное отображение влево/вправо».
- > Чтобы вернуть изменения к базовым установкам, повторно нажмите кнопку «Зеркальное отображение влево/вправо».

Деление комбинации образцов строчек

Комбинацию образцов строчек можно поделить на несколько частей. Разделение осуществляется под курсором. Шьется только та часть, в которой находится курсор. Чтобы прошить следующую часть, нужно навести на нее курсор.

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
- > Выберите нужную позицию в комбинации образцов, где комбинация должна делиться на части.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».



Прерывание комбинации образцов

Комбинацию образцов можно прерывать в различных местах. Прерывание осуществляется под курсором.

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
- > Выберите нужную позицию в комбинации образцов, где комбинация должна прерываться.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».



- > Нажмите клавишу «Обработка комбинации при положении курсора».
- > Нажмите клавишу «Прерывание комбинации».
- > Шейте комбинацию образцов до прерывания и заново расположите материал.

Закрепление комбинации образцов

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
- > Выберите нужную позицию в комбинации образцов, где комбинация должна закрепляться.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».



- > Нажмите клавишу «Обработка комбинации при положении курсора».
- > Нажмите клавишу «Закрепление шва».
 - Каждый отдельный образец комбинации образцов может быть закреплен в начале или в конце.

Установка повтора образца

Предпосылка:

- Комбинация образцов строчек создана.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».



- > Нажмите клавишу «Обработка целой комбинации».
- > Чтобы повторить комбинацию образцов строчек, нажмите кнопку «Повтор образца» 1 раз.
- > Чтобы повторить комбинацию образцов строчек до 9 раз, повторно нажмите кнопку «Повтор образца».
- > Чтобы отключить повтор образца, долго нажимайте кнопку «Повтор образца» или нажмите клавишу «Удаление установок».

5.7 Управление образцом строчки

Сохранение установок образца строчки

- > Выберите образец строчки, алфавит или пуговичную петлю.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».
- > Измените стежок, алфавит или петлю.



- > Чтобы сохранить все изменения в долговременной памяти, нажмите кнопку «Сохранение установок образца строчки».
- > Чтобы отменить все изменения, нажмите кнопку «Возврат образца строчки к базовым установкам».

Сохранение образца строчки в собственной ячейке памяти

В файле «Персональная память» можно сохранять любые, в том числе и индивидуально измененные, образцы.

- > Выберите образец строчки, алфавит или пуговичную петлю.
- > Измените образец строчки.
- > Нажмите кнопку «Персональная память».



- > Нажмите кнопку «Сохранение образцов строчек».
- > Выберите папку, в которой должен быть сохранен образец.
- > Нажмите кнопку «Подтвердить».

Перезапись образца строчки из собственной ячейки памяти

Предпосылка:

- Образец строчки сохранен в собственной ячейке памяти.

> Выберите образец строчки, алфавит или пуговичную петлю.

> Измените образец строчки.

> Нажмите кнопку «Персональная память».



- > Нажмите кнопку «Сохранение образцов строчек».
 - > Выберите папку, в которой был сохранен образец, который нужно перезаписать...
 - > Выберите образец, который нужно перезаписать.
 - > Нажмите кнопку «Подтвердить».



Загрузка образца строчки из собственной ячейки памяти

Предпосылка:

- Образец строчки сохранен в собственной ячейке памяти.
➤ Нажмите кнопку «Персональная память»



- > Нажмите кнопку «Загрузка образца строчки».
 - > Выберите папку, в которой находится образец.
 - > Выберите образец строчки.



Удаление образца строчки из собственной ячейки памяти

Предпосылка:

- Образец строчки сохранен в собственной ячейке памяти.



- > Нажмите кнопку «Удаление».
 - > Выберите папку, в которой находится образец.
 - > Выберите образец строчки.
 - > Чтобы удалить образец строчки, нажмите кнопку «Подтвердить»



Сохранение образцов строчек на накопителе USB BERNINA

На накопителе USB BERNINA можно сохранять любые образцы строчек, в том числе и измененные индивидуально.

- > Выберите образец строчки или алфавит.
 - > Обработайте образец строчки.
 - > Нажмите кнопку «Персональная память».



- > Нажмите кнопку «Сохранение образцов строчек».
 - > Вставьте накопитель USB BERNINA в порт USB машины.
 - > Нажмите кнопку «Флеш-накопитель USB».
 - > Нажмите кнопку «Подтвердить».



Загрузка образца строчки с флеш-накопителя USB BERNINA




> Нажмите кнопку «Персональная память».



> Нажмите кнопку «Загрузка образца строчки».

> Нажмите кнопку «Увеличение/уменьшение окна» (1).



> Вставьте накопитель USB BERNINA в порт USB машины.

> Нажмите кнопку «Флеш-накопитель USB».

> Выберите нужный образец строчки.



Удаление образца строчки с флеш-накопителя BERNINA USB



> Нажмите кнопку «Персональная память».



> Нажмите кнопку «Удаление».

> Вставьте накопитель USB BERNINA в порт USB машины.

> Выберите образец, который нужно удалить.

> Нажмите кнопку «Подтвердить».

5.8 Закрепление начала и конца шва

Закрепление кнопкой «Закрепление строчки»



Каждый отдельный образец комбинации образцов может быть закреплен в начале или в конце.

> Нажмите кнопку «i-диалог».



> Нажмите кнопку «Обработка комбинации при положении курсора».



> Нажмите кнопку «Закрепление шва» перед началом шитья.

– Образец/комбинация образцов закрепляется в начале шитья 4 стежками.

> Нажмите кнопку «Закрепление шва» во время шитья.

– Образец строчки или активный образец комбинации образцов строчек закрепляется в конце 4 стежками.



Закрепление строчки клавишей «Конец образца»

Кнопку «Конец образца» можно программировать разными функциями.




> Нажмите кнопку «Конец образца» перед шитьем или во время шитья.

– Символ остановки во время шитья означает, что функция активна, и образец строчки или активная комбинация образцов в конце закрепится запрограммированным количеством стежков.


5.9 Компенсация толщины материала

Если лапка косо стоит на толстом шве, то транспортер не может захватывать материал, и швейный проект будет вышит неаккуратно.

- > 1 – 3 компенсационных пластинки протолкните сзади под лапку вплотную к игле, чтобы выровнять слои ткани.



- Лапка лежит горизонтально на швейном проекте.
- > 1 – 3 компенсационных пластинки протолкните спереди под лапку вплотную к игле, чтобы выровнять слои ткани.




- Лапка лежит горизонтально на швейном проекте.
- > Шейте до тех пор, пока вся лапка не пройдет толстое место шва.
- > Удалите компенсационные пластины.

5.10 Обработка уголков

При шитье уголков ткань подается меньше, так как только одна часть швейного проекта лежит на транспортере. С помощью компенсационной пластины можно тем не менее равномерно подавать ткань.


- > Если Вы дошли до канта материала, остановите процесс шитья с нижней позицией иглы.
- > Поднимите лапку.
- > Поверните ткань и приведите ее в нужную позицию.
- > 1 – 3 компенсационных пластинки на правой стороне лапки протолкните вплотную к швейному проекту.
- > Опустите лапку.



- > Шейте дальше до тех пор, пока швейный проект не окажется снова на транспортере.

6 Рабочие строчки

6.1 Обзор рабочих строчек




Образец строчки	Номер строчки	Название	Описание
	1	Прямая строчка	Для стачивания, простегивания и сметывания.
~~~~~	2	Зигзаг	Для обметывания кромок, выполнения эластичных швов, пришивания кружев и резиновой тесьмы.
\\\\\\	3	Оверлочная строчка	Для обметывания кантов, сшивания и обметывания эластичных тканей в ходе одной операции.
~~~~~	4	Строчка «серпантин»	Для штопки и усиления кромок или пришивания кружев и резиновой тесьмы.
----	5	Программа закрепления строчки	Для автоматического закрепления начала шва прямым и обратным стежком.
	6	Тройная прямая строчка	Для усиления швов на плотных материалах и для получения декоративных эффектов.
~~~	7	Тройная строчка зигзаг	Для износостойких швов на прочных материалах, видимых подрубленных краев и для получения декоративных эффектов.
❖❖❖	8	Сотовая строчка	Для эластичных тканей и подрубленных краев, а также для резиновой нитки.
~ ~ ~	9	Потайная строчка	Для потайной подшивки на большинстве видов ткани и для фестончатой подшивки на мягкому джерси и тонких тканях.
	10	Двойная оверлочная строчка	Для стачивания и обметывания эластичных тканей в ходе одной операции.
~~~~~	11	Сверхэластичная строчка	Для высокоеэластичных открытых швов.

Образец строчки	Номер строчки	Название	Описание
	12	Гофрирующая строчка	Для гофрирования резиновой ниткой и для плоских соединительных швов на тканях средней плотности.
	13	Растяжимая оверлочная строчка	Для стачивания и обметывания эластичных тканей в ходе одной операции и для плоских соединительных швов.
	14	Строчка «джерси»	Для видимого подрубленного края и видимого шва на белье и пулloverах, для заплат на трикотаже.
	15	Универсальная строчка	Для плоских соединительных швов, видимого подрубленного края и декоративных строчек на плотных тканях, таких как фетр и кожа, для пришивания резиновой тесьмы.
	16	Прошитый зигзаг	Для обработки и укрепления кромок, для пришивания резиновой тесьмы и для декоративных строчек.
	17	Строчка «лайкра»	Для плоских соединительных швов, видимого подрубленного края на лайковых материалах и для обработки швов на изделиях женской галантереи.
	18	Эластичная строчка	Для эластичных швов и подрубленных краев на тканых и трикотажных материалах.
	19	Усиленный оверлочный шов	Для оверлочных или плоских соединительных швов на средней плотности трикотажных и махровых материалах.
	20	Трикотажный оверлочный шов	Для эластичных швов и подрубленных краев на тканых и трикотажных материалах, для сшивания и обметывания.
	21	Сметочная строчка	Для сметывания швов и подрубленных краев и для квилтовых проектов.
	22	Простая программа штопки	Для автоматической штопки на тонких и плотных материалах.
	23	Усиленная программа штопки	Для автоматической штопки на плотных материалах.
	24	Программа закрепки	Для усиления прорезей карманов, закрепок пуговичных петель и для пришивания шлевок.

Образец строчки	Номер строчки	Название	Описание
=	25	Программа закрепки	Для усиления прорезей карманов, пришивания шлевок и укрепления концов шва.
	26	Крупные «мушки»	Усиление прорезей карманов, застежек молния и прорезей на средней плотности и плотных материалах.
	27	Малые «мушки»	Усиление прорезей карманов, застежек молния и прорезей на тонких и средней плотности материалах.
{}	29	Узкая потайная строчка	Для подшивки потайным и фестончатым швом на легких, тонких и мягких материалах.
	31	Трехстежковая прямая строчка с удлиненным стежком	Для износостойких швов на прочных материалах, например, видимых и декоративных швов.
	32	Одиночный прямой стежок	Для 1 прямого стежка как стежка перехода в комбинации.
	33	Три одиночных прямых стежка	Для 3 одиночных прямых стежков как стежков перехода в комбинации.
	34	Усиленная программа штопки	Для штопки вместе с функцией "Шитье в обратном направлении".
	35	Открытый оверлокный стежок	Для стачивания и одновременной обработки краев эластичных материалов с усиленным кантом.
	36	Оверлокный шов	Для трикотажных изделий средней плотности.
	37	Усиленный оверлокный шов	Для одновременного стачивания, обработки краев и усиления эластичных материалов.
	38	Цепной шов	Для декоративных и усиленных швов на большинстве тканых материалов.
	39	Эффект плоского шва	Для выполнения декоративных швов и кантов на плотных трикотажных и тканых материалах.
	40	Эффект плоского шва	Для выполнения декоративных швов и кантов на плотных трикотажных и тканых материалах.

6.2 Шитье прямой строчкой




Настройте длину стежка в соответствии со швейным проектом, например, для джинсовой ткани длинные стежки (примерно 3 – 4 мм), для тонких тканей короткие стежки (примерно 2 – 2,5 мм). Настройка длины стежка в соответствии с толщиной ниток. Например, при прострачивании многокруточными толстыми нитками длинные стежки (примерно 3 – 5 мм).

Предпосылка:

- Лапка для реверсных стежков #1C/1D вставлена.
 - > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
 - > Выберите Прямая строчка № 1.



6.3 Закрепление автоматической программой закрепления строчки



Происходит равномерное закрепление определенным количеством выполненных стежков 6 вперед и 6 назад.

Предпосылка:

- Лапка для реверсных стежков #1C вставлена.
 - > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
 - > Выберите Программа закрепления строчки № 5.
 - > Нажмите на пусковую педаль.
 - Машина автоматически закрепляет строчку.
 - > Выполните шов нужной длины.
 - > Нажмите кнопку «Шитье в обратном направлении».
 - Машина автоматически закрепляет строчку и останавливается в конце программы закрепления строчки.




6.4 Вшивание застежек «молния»



Так как подача ткани в начале шитья может быть трудной, рекомендуется прочно удерживать нитки в начале шитья, или на несколько стежков оттянуть швейный проект слегка назад или сначала прошить в обратном направлении 1 – 2 см.



- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1С.
- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите Прямая строчка № 1.
- > Выполните шов до начала застежки молния.
- > Выполните закрепительные строчки.
- > Зашейте отрезок с застежкой молния длинными стежками.
- > Обработайте припуск на шов.
- > Приутюжьте шов.
- > Откройте застежку молния.
- > Приметайте застежку молния под материалом таким образом, чтобы края материала смыкались над серединой застежки.
- > На несколько сантиметров раскройте застежку.
- > Вставьте Лапка для "молний" #4D.
- > Переместите иглу вправо.
- > Используйте коленный рычаг для поднятия лапки и расположения швейного проекта.
- > Начинайте шить с левой верхней стороны.
- > Направляйте лапку таким образом, чтобы игла прокалывала тесьму молнии вдоль звеньев застежки.
- > Перед ползунком молнии остановитесь с нижней позицией иглы.
- > Поднимите лапку.
- > Закройте застежку "молния".
- > Продолжайте шить и остановитесь перед концом прорези с нижним положением иглы.
- > Поднимите лапку и поверните швейный проект.
- > Прошейте до другой стороны застежки молния, остановите машину с нижней позицией иглы.
- > Поднимите лапку и поверните швейный проект.
- > Прострочите вторую сторону снизу вверх.



6.5 Пришивание застежки молния с обеих сторон


Для тканей с ворсом, как например, бархат, рекомендуется вшивать застежку молния с обеих сторон снизу вверх.



Если ткань плотная или жесткая, рекомендуется использовать иглу толщиной 90 – 100, при этом получаются равномерные стежки.



- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1C.
- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите Прямая строчка № 1.
- > Выполните шов до начала застежки молния.
- > Выполните закрепительные строчки.
- > Зашейте отрезок с застежкой молния длинными стежками.
- > Обработайте припуск на шов.
- > Приутюжьте шов.
- > Откройте застежку молния.
- > Приметайте застежку молния под материалом таким образом, чтобы края материала смыкались над серединой застежки.
- > Вставьте Лапка для "молний" #4D.
- > Переместите иглу вправо.
- > Используйте коленный рычаг для поднятия лапки и расположения швейного проекта.
- > Начинайте шить в середине шва в конце застежки.
- > Шейте косо к звеньям застежки.
- > Прострочите первую сторону (1) снизу вверх.
- > Перед ползунком молнии остановитесь с нижней позицией иглы.
- > Поднимите лапку.
- > Раскройте застежку молния до лапки.
- > Опустите лапку и продолжайте шить.
- > Переместите иглу влево.
- > Прострочите вторую сторону (2) точно так снизу вверх.



6.6 Шитье тройной прямой строчки




Трехстежковая прямая строчка особенно подходит для износостойких швов и для жестких и плотных тканей, таких как джинсовая ткань и вельвет. При работе с жесткими или очень плотными тканями рекомендуется вставлять джинсовую лапку #8 (специальная принадлежность). Это облегчает работу с джинсовыми тканями или парусиной. Для декоративного простегивания можно дополнительно увеличить длину стежка.

- > Вставьте лапку для реверсных стежков #1C/1D.
- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите тройную прямую строчку № 6.



6.7 Шитье тройного зигзага




На плотных тканях, в особенности на джинсовой ткани, чехлах для шезлонга, маркизах. Подшивка на тканях, подвергающихся частой стирке. Сначала обметывайте подогнутые края.

- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1C/1D.
- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите Тройная строчка зигзаг № 7.



6.8 Свободная штопка




Для штопки дыр или протертых мест на любой ткани.


Если нитки выступают наружу, стежки выглядят некрасиво, в этом случае передвигайте ткань помедленнее. Если на изнанке ткани образуются узелки, передвигайте ткань быстрее. При обрыве нитки ткань обязательно надо передвигать равномернее.




- > Вставьте Лапка для штопки #9.
- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите Прямая строчка № 1.
- > Опустите транспортер.
- > Закрепите приставной столик.
- > Закрепите ткань в штопальных пяльцах (специальная принадлежность).
 - Место починки остается равномерно растянутым и не будет стягиваться.
- > Направляйте материал вручную слева направо, без жесткого прижима.
- > Чтобы предотвратить образование разрывов и обрыв нитки, закругляйте строчку.
- > Работайте со стежками неравномерной длины, чтобы нитка лучше скрывалась в ткани.




- > Прошейте первые соединительные нити не слишком плотно, перекрывая поврежденное место.
- > Работайте со стежками неравномерной длины.




- > Поверните ткань на 90°.
- > Прошейте первые соединительные нити не слишком плотно.



- > Поверните ткань на 180°.
- > Снова сшейте разреженную строчку.



6.9 Автоматическая штопка



Простая программа штопки № 22 прежде всего подходит для быстрой штопки протертых мест или разрывов. Рекомендуется подклеивать под протертые места или разрывы легкую ткань или тонкую самоклеющуюся ткань. Простая программа штопки № 22 заменяет нити основы на любых тканях. Если поверхность штопки перекашивается, можно выровнять ее функцией баланса.



- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1С или Лапка с салазками для петель #3А.
- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите Простая программа штопки № 22.
- > Закрепляйте тонкие ткани в штопальных пяльцах (специальная принадлежность).
 - Место починки остается равномерно растянутым и не будет стягиваться.

- > Начинайте шить от верхней левой части.
- > Прострочите первую строчку нужной длины.
- > Остановите машину.
-  > Нажмите кнопку «Шитье в обратном направлении».
 - Длина запрограммирована.
- > Завершите программу штопки.
 - Машина автоматически останавливается.

6.10 Усиленная автоматическая штопка



Усиленная программа штопки № 23 прежде всего подходит для быстрой штопки протертых мест или разрывов. Усиленная программа штопки № 23 заменяет нити основы на всех материалах.




Если штопка не перекрыла всю поврежденную поверхность, рекомендуется переместить материал и заново включить программу штопки. Длина запрограммирована и ее можно повторять любое количество раз.



- > Вставьте Лапка с салазками для петель #3A.
- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите Усиленная программа штопки № 23.
- > Закрепляйте тонкие ткани в штопальных пяльцах (специальная принадлежность).
 - Место починки остается равномерно растянутым и не будет стягиваться.
- > Начинайте шить от верхней левой части.
- > Прострочите первую строчку нужной длины.
- > Остановите машину.
-  > Нажмите кнопку «Шитье в обратном направлении».
 - Длина штопки запрограммирована.
- > Завершите программу штопки.
 - Машина автоматически останавливается.

6.11 Усиленная штопка



Усиленная программа штопки № 34 особенно подходит для поврежденных мест на тяжелых или плотных тканях, например, на джинсах и на рабочей одежде.



- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1С.
- > Нажмите клавишу «Рабочие строчки».
- > Выберите Усиленная программа штопки № 34.
- > Прострочите первую строчку нужной длины. При этом начинайте от верхней левой части.
- > Когда будет достигнута нужная длина, нажмите клавишу «Шитье в обратном направлении».
 - Машина выполнит стежки в обратном направлении.
- > Когда будет достигнута нужная длина, повторно нажмите клавишу «Шитье в обратном направлении» и сшейте вторую длину.
- > Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет перекрыта нужная ширина.

6.12 Обработка края




Строчка Зигзаг № 2 подходит для всех материалов. Но ее можно использовать и при эластичных швах, а также для декоративных работ. Для тонких материалов нужно использовать штопальные нитки. При гладьевом валике рекомендуется устанавливать плотный, короткий зигзаг с длиной стежка 0,3 – 0,7 мм. Гладьевой валик можно использовать для аппликаций и для вышивания.



Предпосылка:

- Край ткани лежит плоско и не закручивается.
- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1С.
- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите Зигзаг № 2 или Гладьевой валик № 1315.
- > Выберите не очень большую ширину строчки и не очень длинный стежок.
- > Чтобы игла с одной стороны прокалывала ткань, а с другой стороны выходила за край, направьте край ткани по середине подошвы лапки.

6.13 Шитье двойным оверлочным швом




Двойной оверлочный шов подходит для рыхлых трикотажных материалов и в качестве поперечного шва на вязаных изделиях. При шитье трикотажных материалов нужно применять новую иглу «джерси», чтобы не повредить тонкие ячейки материала. При шитье эластичных тканей можно использовать иглу для эластичных материалов.

- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1C или Оверлочная лапка #2A.
- > Нажмите клавишу «Рабочие строчки».
- > Выберите Двойная оверлочная строчка № 10.




6.14 Отстрачивание узких кромок

- > Вставьте Лапка потайного стежка #5 или Лапка для отделки узких кромок #10/10C/10D.
- > Нажмите клавишу «Рабочие строчки».
- > Выберите Прямая строчка № 1.
- > Расположите край материала слева от направляющей детали лапки потайного стежка.
- > Выберите левую позицию иглы на желаемом расстоянии от края.



6.15 Отстрачивание кромок на расстоянии от края


- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1C.
- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите Прямая строчка № 1.
- > Ведите канты вдоль лапки или вдоль маркировок при 1 – 2,5 см.
- > Выберите позицию иглы на желаемом расстоянии от края.



6.16 Отстрачивание кромок с кромконаправителем (специальная принадлежность)

Для отстрачивания материала параллельными широкими строчками рекомендуется вести кромконаправитель вдоль ранее проложенной строчки.


- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1C.
-  > Нажмите клавишу «Рабочие строчки».
- > Выберите Прямая строчка № 1.
- > Ослабьте винт сзади лапки.
- > Вставьте кромконаправитель в отверстие лапки.
- > Определите нужную ширину.
- > Затяните винт.
- > Ведите край материала вдоль кромконаправителя.




6.17 Шитье подогнутого края

При использовании Лапка потайного стежка #5 рекомендуется устанавливать крайнюю левую или крайнюю правую позицию иглы. При Лапка для реверсных стежков #1C и Лапка для отделки узких кромок #10/10C/10D возможны все позиции иглы.

- > Вставьте Лапка потайного стежка #5 или Лапка для реверсных стежков #1C или Лапка для отделки узких кромок #10/10C/10D.
-  > Нажмите клавишу «Рабочие строчки».
- > Выберите Прямая строчка № 1.
- > Расположите внутренний верхний край подгиба справа от направляющей детали лапки потайного стежка.
- > Чтобы шить на верхнем краю подгибы, выберите крайнюю правую позицию иглы.




6.18 Выполнение потайного шва



Для незаметной подшивки средней плотности и плотных материалов из хлопка, шерсти и смешанных волокон.

Предпосылка:

- Кромки ткани обработаны краевой строчкой.
- > Вставьте Лапка потайного стежка #5.
- > Нажмите клавишу «Рабочие строчки».
- > Выберите Потайная строчка № 9.
- > Ткань должна быть уложена так, чтобы обработанный край находился с правой стороны.
- > Вложите ткань под лапку таким образом, чтобы край сгиба соприкасался с направляющей кромкой лапки.
- > Чтобы игла втыкалась в край сгиба на одну и ту же глубину, равномерно ведите край сгиба вдоль направляющей лапки.
 - Убедитесь в том, что игла лишь касается края сгиба.
- > После выполнения примерно 10 см потайного шва проверьте еще раз работу с обеих сторон и при необходимости скорректируйте ширину строчки.



6.19 Выполнение декоративной подшивки




Декоративная подшивка подходит прежде всего для эластичных подшивок на трикотажных изделиях из хлопка, шерсти, синтетики и смешанных волокон.

- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1C/1D.



- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите Строчка «джерси» № 14.
- > Приутюжьте и при необходимости приметайте подгибку.
- > При необходимости уменьшите прижим лапки.
- > Прошейте подгибку с нужной глубиной на передней стороне.
- > Обрежьте остальную ткань на обратной стороне.

6.20 Выполнение плоского соединительного шва




Плоский соединительный шов прежде всего подходит для пушистых или плотных тканей, таких как махровая ткань, войлок или кожа.



- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1C.
- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите Растворимая оверлочная строчка № 13.
- > Уложите края ткани друг на друга.
- > Шейте вдоль канта материала.
- > Чтобы получился очень плоский непрерывный шов, убедитесь в том, что правый укол иглы выходит за край верхнего слоя и попадает в нижний слой.

6.21 Выполнение сметочной строчки



При сметывании рекомендуется использовать тонкую штопальную нитку. Ее легко можно потом удалить. При шитье сметочной строчки № 21 выполняется только каждый четвертый стежок. Самый длинный стежок достигает 24 мм, если выбирается длина стежка 6 мм. Рекомендуемая длина стежка составляет 3,5 – 5 мм. Сметочная строчка подходит для работ, при которых желательна очень большая длина стежка.



- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1C/1D.
- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
- > Выберите Сметочная строчка № 21.
- > Выберите длину стежка.
- > Чтобы избежать смещения слоев ткани, скрепите сметываемые детали булавками, втыкаемыми поперек направления сметочной строчки.
- > В начале и конце прошейте 3 – 4 закрепительных стежка.

7 Декоративные строчки

7.1 Обзор декоративных строчек

В зависимости от типа ткани лучше выглядят простые или более сложные декоративные строчки.

- Декоративные строчки, запрограммированные одиночными прямыми стежками, особенно хорошо смотрятся на легких материалах, напр. Декоративная строчка № 101.
- Декоративные строчки, запрограммированные тройными прямыми стежками или несколькими гладьевыми стежками, особенно подходят для материалов средней плотности, напр. Декоративная строчка № 107.
- Декоративные строчки, запрограммированные гладьевыми стежками, особенно хорошо смотрятся на плотных материалах, напр. Декоративная строчка № 401.

Для получения совершенного рисунка строчки используйте в качестве верхней и нижней ниток нитки одного цвета и стабилизатор. При ворсистой или длинноволокнистой ткани рекомендуется использовать на лицевой стороне дополнительно растворимый в воде стабилизатор, который можно легко смыть после шитья.



Декоративная строчка	Категория	Наименование
	Категория 100	Природа
	Категория 300	Крестообразные стежки
	Категория 400	Гладьевые строчки
	Категория 600	Строчки "Орнаменты"
	Категория 700	Строчки «Домашний текстиль»
	Категория 900	Строчки - пиктограммы
	Категория 1100	Специальные строчки
	Категория 1700	Международные символы
	Категория 2000	Времена года
	Категория 2200	Хобби и спорт

7.2 Шитье с декоративными нитками на шпульке



Шпульку можно заполнить любыми нитками. Свободное вышивание со структурой. Этот метод похож на шитье свободными руками, но он осуществляется на **изнаночной** стороне материала.

Поверхность шитья должна быть усиlena стабилизатором. Образец можно начертить на изнаночной стороне материала. Образец можно начертить и на лицевой стороне материала. Линии можно прошить свободной прямой строчкой полиэфирными, хлопчатобумажными или вискозными нитками. Ряды строчек видны на изнанке ткани и служат вспомогательными линиями при шитье нижними нитками.

Шитье нижними нитками можно выполнять с функцией BSR. Рекомендуется равномерно перемещать работу под иглой с одинаковой скоростью, следуя линиям образца. После шитья стабилизатор необходимо удалить.

Сначала выполните пробное шитье и проверьте, как выглядит результат на изнанке.

Не все декоративные строчки годятся для этой техники. Хорошие результаты достигаются прежде всего при простых декоративных строчках. Избегайте компактных видов строчек и гладьевого валика пуговичных петель.

ВНИМАНИЕ

Используется неподходящий шпульный колпачок

Повреждение шпульного колпачка.

> Используйте шпульный колпачок Bobbinwork (специальная принадлежность).



> Вставьте Открытая вышивальная лапка #20C/20D.

> Нажмите кнопку «Декоративные строчки».

> Выберите подходящую декоративную строчку.

> Чтобы регулировать длину стежка и ширину строчки для получения красивой вязки стежков даже при шитье толстыми нитками, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху» и «Многофункциональную клавишу внизу».



> Нажмите кнопку «i-диалог».



> Нажмите кнопку «Длинный стежок».

– Будет сшит каждый второй стежок.



> Чтобы настроить натяжение верхней нитки, нажмите кнопку «Натяжение верхней нитки».

7.3 Изменение плотности стежков

При некоторых декоративных строчках (например № 401) может изменяться плотность стежков. Если плотность стежков увеличивается, то при этом уменьшается расстояние между стежками. Если плотность стежка уменьшается, расстояние между стежками увеличивается. При этом установленная длина образца не изменяется.

> Выберите декоративную строчку.

> Нажмите кнопку «i-диалог».




> Нажмите кнопку «Изменение длины образца/расстояния между стежками».

> Установите плотность стежка (1).



7.4 Выполнение крестообразного стежка



Крестообразная вышивка это традиционная техника и дополнение к обычным декоративным строчкам. Если выполнять крестообразные стежки на льняной структуре, они выглядят как ручная вышивка. Если выполнять крестообразные стежки вышивальными нитками, образец выглядит более полным. Крестообразные стежки используются прежде всего для декорации дома, в качестве бордюров на деталях одежды и как обычные украшения. Так как каждый следующий ряд стежков ориентируется на первый ряд, рекомендуется шить первый ряд в виде прямой линии.

- > Вставьте Лапка для реверсных стежков #1C/1D или Открытая вышивальная лапка #20C/20D.
- > Выберите крестообразный стежок категории 300 и при необходимости комбинируйте.
- > Чтобы сшить прямую линию, выполните первый ряд стежков с помощью кромконаправителя или ограничительной рейки.
- > Сшейте второй ряд по ширине лапки или с помощью кромконаправителя рядом с первым рядом.

7.5 Защицы

Защины



Зашипы это узко простроченные складки, которые должны быть сшиты до точного покрова детали одежды или швейного проекта. Они подходят в качестве украшения или в комбинации с другими вышивками. Использование лапок для защипов может значительно упростить эту технику. Эта техника уменьшает размеры поверхности ткани. Нужно всегда планировать достаточно материала.


Обзор лапок для защипов

Лапка для защипов	Номер	Описание
	#30 (специальная принадлежность)	3 желобка Для плотных материалов. С 4 мм двухстержневой иглой
	#31 (специальная принадлежность)	5 желобков Для средней плотности и плотных тканей. С 3 мм двухстержневой иглой
	#32 (специальная принадлежность)	7 желобков Для легких и средней плотности материалов. С 2 мм двухстержневой иглой
	#33 (специальная принадлежность)	9 желобков Для очень легких тканей (без вкладной нити). С 1 или 1,6 мм двухстержневой иглой
	#46 С (специальная принадлежность)	5 желобков С 1.6 – 2.5 мм двухстержневой иглой Для очень легких и средней плотности материалов.

Заправка вкладной нити

Защипы выглядят ярче и рельефнее, если шить их с вкладной нитью. Вкладная нить должна хорошо укладываться в желобок соответствующей лапки. Вкладная нить должна быть цветопрочной и не должна сокращаться.

- > Выключите машину.
- > Извлеките иглу.
- > Снимите лапку.
- > Снимите игольную пластину.
- > Откройте крышку петлителей.
- > Проведите вкладную нить через отверстие петлителя и снизу через отверстие в игольной пластине.
- > Вденьте игольную пластину.
- > Закройте крышку петлителей.
- > Следите за тем, чтобы вкладная нить проходила через маленькое отверстие для нитки в крышке петлителей.




- > Насадите катушку на коленный рычаг.



- > Убедитесь, что вкладная нить хорошо скользит.
- > Если нитка плохо скользит у крышки петлителей, оставьте его открытым во время шитья.
- > Если крышка петлителей открыта, выключите функцию контроля нижней нитки в программе Setup.
 - Вкладная нить во время шитья находится на изнаночной стороне и удерживается/прошивается нижней ниткой.

Шитье защипов

- > Вставьте соответствующую двухстержневую иглу.
- > Заправьте двухстержневую иглу.
- > Вытяните наверх нижнюю нитку.
- > Сшейте первый защип.
- > Проведите первый защип под одним из желобков лапки для защипов в зависимости от выбранного расстояния.
- > Все остальные защипы шейте параллельно.




8 Алфавиты

8.1 Обзор алфавитов

Буквы блочного, контурного и рукописного шрифтов, шрифтов квилта и "Комикс", а также кириллицу и рукописную кириллицу можно шить в двух размерах. Буквы блочного, контурного и рукописного шрифтов, шрифтов квилта и "Комикс", а также кириллицу можно шить и строчными буквами.

Для получения совершенного стежка рекомендуется использовать в качестве верхней и нижней ниток нитки одного цвета. Работу можно укрепить на изнаночной стороне ткани прокладкой-стабилизатором. На лицевой стороне ворсистой или длинноволокнистой ткани, например, махровой ткани, можно дополнительно использовать водорастворимый стабилизатор.



Образец строчки	Наименование
ABCabc	Блочный шрифт
ABCabc	Контурный шрифт
ABCabc	Текст квилтинг
ABCabc	Рукописный шрифт (курсив)
ABCabc	Шрифт "Комикс"
АБВабв	Кириллица
АБВабв	Рукописная кириллица
あいう	Буквы Хирагана
アイウ	Буквы Кatakana

8.2 Создание надписи



Рекомендуется выполнять пробное шитье с выбранными нитками, оригинальной тканью и оригинальной прокладкой. Надо также следить за тем, чтобы ткань подавалась равномерно и легко, не застревая. Во время шитья нельзя тянуть, подталкивать или удерживать ткань.



- > Нажмите кнопку «Алфавиты».
- > Выберите шрифт.



- > Чтобы создать комбинацию, нажмите кнопку «Режим комбинирования образцов/режим отдельных образцов».
- > Чтобы открыть расширенный режим ввода, нажмите кнопку «Увеличение/уменьшение окна» (1).



- > Выберите буквы.
- ABC** > Чтобы использовать заглавные буквы, нажмите кнопку «Заглавные буквы» (стандартная установка).
- abc** > Чтобы использовать строчные буквы, нажмите кнопку «Строчные буквы».
- 123** > Чтобы использовать числа и математические символы, нажмите кнопку «Цифры и математические символы».
- @&...** > Чтобы использовать специальные символы, нажмите кнопку «Служебные символы».



- > Чтобы удалить отдельные части слова введенного текста, нажмите кнопку «Удаление».
- > Чтобы закрыть расширенный режим ввода, повторно нажмите кнопку «Увеличение/уменьшение окна».

8.3 Изменение размера букв

Буквы блочного, контурного и рукописного шрифтов, шрифтов квилта и "Комикс", а также кириллицу, можно уменьшать.



- > Нажмите клавишу «Алфавиты».
- > Выберите шрифт.
- > Выберите буквы.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».




- > Чтобы уменьшить размер шрифта, нажмите кнопку «Изменение размера букв».
- > Чтобы увеличить размер шрифта до 9 мм, повторно нажмите кнопку «Изменение размера букв».

9 Петли

9.1 Обзор Петли

Чтобы для каждой пуговицы, для каждой цели и для каждой детали одежды можно было создать подходящую петлю, BERNINA 590 оснащена обширной коллекцией петель. Подходящую пуговицу можно пришить на машине. Также можно шить глазки.




Образец строчки	Номер строчки	Название	Описание
51	51	Бельевая петля	Для легких и средней плотности тканей, например, для блузок, платьев и постельного белья.
52	52	Узкая бельевая петля	Для легких и средней плотности тканей, например, для блузок, платьев, одежды для детей и младенцев и рукоделия.
53	53	Эластичная петля	Для всех эластичных материалов.
54	54	Круглая петля с нормальной закрепкой	Для средней плотности и плотных тканей, например, для платьев, курток, пальто и непромокаемой одежды.
55	55	Круглая петля с поперечной закрепкой	Для средней плотности и плотных тканей, с усиленной закрепкой, например, для платьев, курток, пальто и непромокаемой одежды.
56	56	Петля с глазком	Для плотных неэластичных материалов, например, для курток, пальто и одежды для досуга.
57	57	Петля с глазком и точечной закрепкой	Для более плотных неэластичных материалов, например, для курток, пальто и одежды для досуга.
58	58	Петля с глазком и поперечной закрепкой	Для плотных неэластичных материалов, например, для курток, пальто и одежды для досуга.

Образец строчки	Номер строчки	Название	Описание
	59	Петля прямой строчкой	Для выстегивания и укрепления петель в качестве выпушки, специально для петель на натуральной или искусственной коже.
	60	Программа пришивания пуговиц	Для пришивания пуговиц с 2 и 4 отверстиями.
	61	Глазки, выполняемые мелким зигзагом	Как отверстие для шнурков или тонких тесемок и для декоративных работ.
	62	Глазки, выполняемые прямым стежком	Как отверстие для шнурков или тонких тесемок и для декоративных работ.
	63	Петля с имитацией ручной работы	Для получения эффекта ручной строчки на одежде и рукоделии на легких и средней плотности материалах.
	64	Петля с двумя закругленными концами	Для средней плотности и плотных тканей из различных материалов.
	65	Петля с имитацией ручной работы с двумя закругленными концами	Для легких и средней плотности тканых материалов, например, для блузок, платьев и постельного белья.
	67	Круглая петля с точечной закрепкой	Для средней плотности тканых материалов, например, для блузок, платьев и курток.
	68	Декоративная петля с глазком и поперечной закрепкой	Для более плотных неэластичных материалов, например, для курток, пальто и одежды для досуга.
	69	Декоративная петля с «мушкой»	Для декоративных петель на более плотных, неэластичных материалах.
	70	Декоративная эластичная петля	Для декоративных петель на легких и средней плотности материалах.

9.2 Использование компенсационных пластинок

Если нужно выполнить петлю поперек к канту работы, рекомендуется использовать компенсационную пластинку (специальная принадлежность).

- > Уложите компенсационную пластинку сзади между швейным проектом и подошвой лапки до утолщенного места швейного проекта.




- > Опустите лапку.

9.3 Использование вспомогательного устройства для выметывания петель


Для шитья петель на сложных тканях рекомендуется использовать вспомогательное устройство для выметывания петель (специальная принадлежность). Его можно применять вместе с лапкой с салазками для петель #3A.

- > Осторожно вставьте компенсационную пластину сбоку.




9.4 Маркировка петли


- > Для петель, выполняемых вручную, разметьте на материале расположение и длину петли мелком или водорастворимым карандашом.



- > Для автоматических петель наметьте на полную длину 1 петлю мелким или водорастворимым карандашом. Для всех остальных петель требуется намечать лишь начальные точки.



- > Для петель с глазком и с закруглением наметьте мелким или водорастворимым карандашом длину бока петли. Для всех остальных петель намечайте только начальные точки. Длина глазка будет добавляться.




9.5 Вкладная нить

Использование вкладной нити с лапкой с салазками для петель №3А


Вкладная нить укрепляет и улучшает внешний вид петли и подходит прежде всего для бельевой петли № 51. Идеальной вкладной нитью является мерсеризованная пряжа № 8, прочная швейная нитка для ручного шитья и тонкая нить для вязания крючком. Рекомендуется не удерживать сильно вкладную нить при шитье.

Предпосылка:


- Лапка с салазками для петель №3А вставлена и поднята.
- > Воткните иглу в начальную точку петли.
- > Заведите вкладную нить справа под лапку с салазками для петель.
- > Уложите вкладную нить сзади на лапку с салазками для петель над носком.



- > Затяните вкладную нить слева направо под лапку с салазками для петель.




- > Затяните концы вкладной нити в фиксирующую прорезь.
 - > Опустите лапку с салазками для петель.
 - > Шейте петлю обычным образом.
 - > Затяните петлю вкладной нити, чтобы она была скрыта закрепкой.
 - > Выведите концы вкладной нити на изнанку материала (с помощью иголки для ручного шитья) и завяжите их узлом или закрепите стежками.




Использование вкладной нити с лапкой для выполнения петель #3С

Предпосылка:


- Лапка для выполнения петель #3С вставлена и поднята.
 - > Воткните иглу в начальную точку петли.
 - > Заведите вкладную нить спереди над средним ребром лапки для петель.



- > Оба конца вкладной нити затяните назад под лапку для петель и уложите их в желобки подошвы лапки.



- > Опустите лапку для петель.
- > Шейте петлю обычным образом.
- > Затяните петлю вкладной нити, чтобы она была скрыта закрепкой.
- > Выведите концы вкладной нити на изнанку материала с помощью иголки для ручного шитья и завяжите их узлом или закрепите стежками.



9.6 Выполнение пробного шитья

Пробную петлю всегда нужно выполнять на куске оригинального материала: рекомендуется использовать такую же прокладку и выбирать такую же петлю. Выполняйте пробное шитье в соответствующем направлении. Благодаря выполнению пробного шитья можно так долго корректировать установки, пока Вы не окажетесь довольны результатом.

Рекомендуется предварительно обстрачивать петли прямой строчкой № 59 на всех мягких, рыхлых материалах и для петель, которые будут подвергаться сильной нагрузке. Предварительное обстрачивание служит и для укрепления петель на коже, виниле или войлоке.

Изменения баланса при выполнении в ручном режиме бельевой петли, а также при выполнении петель с измерением длины с глазком и с закруглением, действуют одинаково на оба бока петли. При выполнении в ручном режиме петель с глазком и с закруглением изменения действуют симметрично на обе стороны.

Если используется функция счетчика стежков и предприняты изменения в балансе, то изменения действуют неодинаково на бока петли.



- > Нажмите кнопку «Петли».
- > Выберите петлю.
- > Выберите и вставьте нужную лапку.
- > Уложите ткань под лапку и опустите лапку.
- > Осторожно задействуйте пусковую педаль и начинайте шить. При этом свободно ведите ткань.
- > Во время шитья проверяйте и при необходимости регулируйте баланс.
- > Выполните пробное шитье и произведите дальнейшие настройки.

9.7 Установка ширины разреза петли

Ширину разреза петли можно изменить до начала шитья в пределах 0,1 – 2,0 мм.



- > Нажмите кнопку «Петли».
- > Выберите петлю.



- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Разрез петли».
- > Чтобы настроить нужную ширину разреза петли, вращайте многофункциональную клавишу вверху или «Многофункциональную клавишу внизу».

9.8 Определение длины петли лапкой с салазками для петель #3A



Пуговицу можно также приложить в центр желтого круга на дисплее. С помощью «Многофункциональных клавиш вверху/внизу» можно увеличивать или уменьшать желтый круг и таким образом определить диаметр пуговицы.

К диаметру пуговицы автоматически добавляются 2 мм для длины петли. Если диаметр петли составляет, например, 14 мм, для длины петли будет рассчитано 16 мм.

Предпосылка:

- Лапка с салазками для петель #3A вставлена.



- > Нажмите клавишу «Петли».
- > Выберите петлю.



- > Нажмите клавишу «i-диалог».
- > Нажмите клавишу «Установка длины петли».
- > Чтобы настроить длину петли, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху» или «Многофункциональную клавишу внизу».

9.9 Определение длины петли лапкой для петель #3C

Лапкой для петель #3C нужно определять длину петли с применением функции счетчика стежков. Функция счетчика стежков подходит для всех видов петель. Левый бок петли прошивается вперед, правый бок петли - назад. Если были произведены изменения в балансе, необходимо заново сохранить в памяти функцию счетчика стежков для каждой петли.

Предпосылка:

- Лапка для выполнения петель #3C вставлена.



- > Нажмите кнопку «Петли».
- > Выберите петлю.




- > Нажмите кнопку «Программирование длины со счетчиком стежков».
- > Сшейте петлю нужной длины.
- > Остановите машину.



- > Чтобы машина прошила нижнюю закрепку и второй бок в обратном направлении, нажмите кнопку «Шитье в обратном направлении».
- > Остановите машину на высоте первого стежка.
- > Чтобы машина прошила верхнюю закрепку и закрепительные стежки, повторно нажмите кнопку «Шитье в обратном направлении».
 - Длина петли сохраняется до выключения машины, и каждая следующая петля будет шиться с такой длиной.

9.10 Автоматическое выполнение петель



При использовании лапки с салазками для петель #3A длина петли измеряется автоматически через линзу на лапке. Петля точно копируется, а машина автоматически переключается при максимальной длине. Лапка с салазками для петель #3A подходит для петель от 4 до 31 мм, в зависимости от типа петли. Подошва лапки с салазками для петель #3A должна соприкасаться с плоским материалом, чтобы можно было точно измерить длину. Запрограммированные петли имеют одинаковую длину и одинаково красивый внешний вид.

Предпосылка:

- Лапка с салазками для петель #3A вставлена.



- > Нажмите кнопку «Петли».
- > Выберите петли № 51 – 59, №. 63 – 65 или №. 67 – 70.

- > Сшейте петлю нужной длины.



- > Нажмите клавишу «Шитье в обратном направлении», чтобы запрограммировать длину.



- > Нажмите пусковую педаль или кнопку «Start/Stopp».
 - Машина автоматически выполнит петлю. Все последующие петли будут теперь выполняться автоматически с той же длиной.

9.11 Программирование петли с имитацией ручной работы

Предпосылка:

- Лапка с салазками для петель #3A вставлена.



- > Нажмите кнопку «Петли».
- > Выберите Петля с имитацией ручной работы № 63.

- > Сшейте петлю нужной длины.



- > Чтобы запрограммировать длину, нажмите кнопку «Шитье в обратном направлении».

- Машина автоматически выполнит петлю. Все последующие петли будут теперь выполняться автоматически с той же длиной.

9.12 Шитье петель в ручном режиме в 7 этапов с помощью лапки для выполнения пуговичных петель #3C

Длина петли определяется при шитье вручную. Закрепки, закругления и закрепочные стежки запрограммированы заранее. Отдельные этапы можно выбирать прокруткой стрелок или нажатием кнопки «Шитье в обратном направлении».

Предпосылка:

- Лапка для выполнения петель #3C вставлена.



- > Нажмите кнопку «Петли».
- > Выберите Бельевая петля № 51.



- > Нажмите кнопку «i-диалог».

man

- > Нажмите кнопку «Определение длины вручную».
 - Этап 1 на дисплее для начала петли активен.
- > Сшейте петлю нужной длины.
 - Этап 2 активен.



- > При нужной длине петли или при маркировке длины остановите машину.
- > Чтобы появился этап 3, нажмите кнопку «Прокрутка вниз».
 - Машина шьет прямые стежки в обратном направлении.
- > Остановите машину на высоте первого стежка в начальной точке петли.
- > Чтобы появился этап 4, нажмите кнопку «Прокрутка вниз».
 - Машина шьет верхнюю закрепку и автоматически останавливается.
- > Чтобы появился этап 5, нажмите кнопку «Прокрутка вниз».
 - Машина шьет вторую сторону петли.
- > Остановите машину на высоте последнего стежка первой стороны петли.
- > Чтобы появился этап 6, нажмите кнопку «Прокрутка вниз».
 - Машина шьет нижнюю закрепку и автоматически останавливается.
- > Чтобы появился этап 7, нажмите кнопку «Прокрутка вниз».
 - Машина закрепляет строчку и автоматически останавливается.

9.13 Шитье петель в ручном режиме в 5 этапов с помощью лапки для выполнения пуговичных петель #3С

Длина петли определяется при шитье вручную. Закрепки, закругления и закрепочные стежки запрограммированы заранее. Отдельные этапы можно выбирать прокруткой стрелок или нажатием кнопки «Шитье в обратном направлении».

Предпосылка:

- Лапка для выполнения петель #3С вставлена.



- > Нажмите кнопку «Петли».
- > Выберите Круглая петля с нормальной закрепкой № 54.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Определение длины вручную».
 - Этап 1 на дисплее для начала петли активен.


- > Сшейте петлю нужной длины.
 - Этап 2 активен.



- > При нужной длине петли или при маркировке длины остановите машину.
- > Чтобы появился этап 3, нажмите кнопку «Прокрутка вниз».
- > Машина выполняет закругление или глазок и автоматически останавливается.
- > Чтобы появился этап 4, нажмите кнопку «Прокрутка вниз».
 - Машина шьет вторую сторону петли в обратном направлении.
- > Остановите машину на высоте первого стежка у начала петли.
- > Чтобы появился этап 5, нажмите кнопку «Прокрутка вниз».
 - Машина шьет верхнюю закрепку и автоматически выполняет закрепочные стежки.


9.14 Прорезание петли ножом-вспарывателем

- > Чтобы при обработке коротких петель не прорезать по ошибке закрепки, вколите в оба конца петли булавки.
- > Прорезайте петлю с обоих концов к середине.



9.15 Прорезание петли просекателем для петель (специальная принадлежность)

- > Уложите петлю на подходящий деревянный бруск.



- > Установите просекатель для петель в середине петли.
- > Вдавите просекатель для петель рукой.

9.16 Пришивание пуговиц

С программой пришивания пуговиц можно пришивать пуговицы с 2 или 4 отверстиями, кнопки или пружинные защелки.

Рекомендуемая программа Программа пришивания пуговиц № 60
шитья:

Рекомендуемая лапка: Лапка для пришивания пуговиц #18

Альтернативные лапки:

- Лапка для реверсных стежков #1/1C
- Лапка для штопки #9
- Лапка для реверсного стежка с прозрачной подошвой #34/34C

Настройка высоты ножки

Для пуговиц на плотных материалах увеличьте высоту ножки, т. е. расстояние между пуговицей и материалом.

Пуговицы на тонких материалах или пуговицы, предназначенные в качестве украшения, шейте без ножки.

ВНИМАНИЕ! Регулировка высоты ножки возможна только с лапкой для пришивания пуговиц #18.

- > Ослабьте винт на лапке для пришивания пуговиц.
- > Переместите вверх штырек.
- > Затяните винт.

Пришивание пуговиц

Предпосылка:

- Установите подходящую к плотности материала высоту ножки.
 - Вставлена Лапка для пришивания пуговиц #18 или альтернативная лапка.
 - Вставленная лапка выбрана на поверхности пользователя.
 - Транспортер опущен.
- > Нажмите кнопку «Петли».
- > Выберите Программа пришивания пуговиц № 60.
- > Вращайте маховик до тех пор, пока шпульная нитка не выйдет наверх.



> **ВНИМАНИЕ! Программа пришивания пуговиц всегда начинает над левым отверстием пуговицы.**

Положите пуговицу на материал. Пуговицу и материал подтолкните под иглу так, чтобы игла прокалывала левое отверстие.

При пуговицах с 4-мя отверстиями сначала пришивайте передние отверстия, затем задние.

- > Опустите лапку.
- > Выполните маховиком первые стежки в левом отверстии.
- > Вращайте маховик до тех пор, пока игла не переместится на правое отверстие. При этом проверьте, попадает ли игла в правое отверстие. При необходимости установите ширину строчки верхней многофункциональной клавишей.
- > Удерживайте нитки и нажмите пусковую педаль.
 - Машина пришивает пуговицу и автоматически остановится.
- > Если пуговица должна держаться особенно крепко, запустите программу пришивания пуговиц еще раз.
- > Обрежьте нитки машиной. Альтернативно можно вытянуть ткань из швейной машины и обрезать нитки вручную. Потяните верхнюю нитку вниз и завяжите ее узлом с нижней ниткой.

9.17 Выполнение глазков



Для лучшей стабильности выполните глазок 2 раза. При необходимости настройте с помощью баланса.




Предпосылка:

- Лапка для реверсных стежков #1C или Открытая вышивальная лапка #20C вставлена.
- > Нажмите кнопку «Петли».
- > Выберите Глазки, выполняемые мелким зигзагом № 61 или Глазки, выполняемые прямым стежком № 62.
- > Чтобы изменить размер глазка, поверните «Многофункциональную клавишу вверху» или «Многофункциональную клавишу внизу».
- > Сшейте программу выполнения глазков.
 - Машина автоматически останавливается в конце программы выполнения глазков.
- > Глазки вырезаются с помощью шила, пуансона или дырокола.

10 Квилтинг

10.1 Обзор стежков для квилтинга




Образец строчки	Номер строчки	Наименование	Описание
.....	№ 1301	Стежки для квилтов, программа закрепления стежков	Для закрепления стежков в начале и конце шитья короткими стежками вперед.
—	№ 1302	Стежки для квилтов, прямая строчка	Для машинного квилтинга прямой строчкой с длиной стежка 3 мм.
—	№ 1303	Стежок для пэтчворка/прямая строчка	Для стачивания частей пэтчворка прямой строчкой с длиной стежка 2 мм.
—	№ 1304 – № 1308	Ручной стежок для квилта	Для пришивания нитями из моноволокна как имитация ручного стежка.
——	№ 1309 – № 1314	Парижский стежок	Для пришивания аппликаций и декоративных лент.
----	№ 1315	Гладьевый валик	Для пришивания аппликаций.
{}	№ 1316	Потайная строчка (узкая)	Для невидимого пришивания аппликаций.
↑↓↑↓	№ 1317 – № 1327 № 1329 – № 1330 № 1339 – № 1346 № 1363 – № 1371 № 1373 – № 1378	Декоративная стежка квилтов	Для квилта, Crazy Patchwork, отделки и украшения.
○○○○○	№ 1331	Пунктирный стежок	Для имитации извилистых узоров.
↖↖↖↖	№ 1332 – № 1338	Стежок «елочка»	Для квилта, Crazy Patchwork, отделки и украшения.

10.2 Программа закрепления строчки на квилтах

Предпосылка:

- Лапка для реверсных стежков #1C вставлена.
- > Нажмите кнопку «Стежки для квилтов».
- > Выберите Стежки для квилтов, программа закрепления стежков № 1301.
- > Нажмите на пусковую педаль.
 - Машина автоматически шьет 6 коротких стежков вперед в начале шитья.
- > Выполните шов нужной длины.
- > Нажмите кнопку «Шитье в обратном направлении».
 - Машина автоматически шьет 6 коротких стежков вперед и автоматически останавливается в конце программы закрепления строчки.

10.3 Шитье ручной стегальной строчки




Ручные стежки для квилта подходят для всех тканей и швейных проектов, которые должны выглядеть, как изготовленные вручную. Рекомендуется в качестве верхней нитки использовать нитки из моноволокна, а в качестве нижней нитки для вышивания. Скорость должна быть невысокой во избежание разрыва нитки из моноволокна. При необходимости можно подогнать натяжение верхней нитки и баланс к швейному проекту и к выбранному стежку для квилтов.

Предпосылка:

- Лапка для реверсных стежков #1C вставлена.
- > Нажмите кнопку «Стежки для квилтов».
- > Выберите Ручной стежок для квилта № 1304 – № 1308.
- > При необходимости настройте натяжение верхней нитки и баланс в соответствии со швейным проектом и выбранным стежком для квилта.
- > Чтобы стартовать машину, нажмите пусковую педаль или кнопку «Пуск/Остановка».

10.4 Работы с квилтом, при которых материал направляется руками



Свободная машинная стежка и штопка основываются на одинаковом принципе свободного движения. При стежке извилистыми пунктирными линиями вся поверхность квилта покрывается простегивающими стежками. Отдельные простегивающие строчки прокладываются по извилистым, не пересекающимся друг с другом линиям.




- Чтобы облегчить передвижение ткани, используйте перчатки для квилтинга с резиновыми утолщениями.
 - Для получения лучших результатов используйте Шпульный колпачок с высоким натяжением нитки (специальная принадлежность).
 - Рекомендуется использовать приставной столик и коленный рычаг.
 - Рекомендуется начинать стежку с середины и перемещать материал плавными кругообразными движениями во все стороны до получения нужного узора.

Предпосылка:

- Лицевая сторона квилта, объемная прокладка и подкладка должны быть надежно скреплены булавками или сметочными стежками.
 - Транспортер опущен.
 - Лапка для штопки #9 вставлена.



- > Нажмите кнопку «Рабочие строчки».
 - > Выберите Прямая строчка № 1.
 - > При необходимости настройте натяжение верхней нитки.
 - > Чтобы избежать смещения ткани, выберите нижнюю позицию иглы.
 - > Чтобы стартовать машину, нажмите пусковую педаль или кнопку «Пуск/Остановка».
 - > Чтобы передвигать ткань как в пальцах, придерживайте материал обеими руками вблизи от лапки. При этом следите за тем, чтобы игла не протыкала ткань несколько раз подряд в одном и том же месте.
 - > Чтобы при стежке уголков добиться минимального расстояния между стежками, уменьшите скорость вышивания.
 - > Если нитка лежит сверху, перемещайте ткань медленнее.
 - > При образовании узелков на изнанке перемещайте ткань быстрее.



11 Регулятор стежков BERNINA (BSR)

Регулятор стежков BERNINA при свободной машинной стежке – швейной технике, становящейся все популярнее – выравнивает длину стежка, образующуюся при свободном перемещении ткани. При свободной машинной стежке благодаря лапке BSR все стежки получаются равной длины и строчка очень равномерной.

Когда будет вставлена лапка BSR и опущен транспортер, на дисплее машины появится возможность выбора нужного режима. Лапку BSR можно использовать как с прямой строчкой, так и со строчкой зигзаг.

Лапка BSR реагирует на движение материала и при этом регулирует скорость машины до максимально допустимой. При этом следует учитывать: Чем быстрее перемещают материал, тем выше скорость машины.

Если материал передвигают слишком быстро, то зазвучит акустический сигнал. Звуковой сигнал можно включать или отключать на дисплее «BSR». Тон сигнала можно также включать или отключать в программе Setup.

11.1 Режим BSR-1

Функцией BSR можно управлять пусковой педалью или кнопкой «Start/Stopp». Стартуйте режим BSR. На лапке загорится красный свет. При движении ткани машина ускоряется. Если ткань больше не перемещается, возможно закрепление строчки на месте без нажатия дополнительной кнопки. При работе с пусковой педалью или при использовании кнопки «Start/Stopp» режим BSR 1 автоматически не отключается.

11.2 Режим BSR-2

Функцию BSR можно запустить пусковой педалью или кнопкой «Start/Stopp». Машина стартует только тогда, когда нажата пусковая педаль или кнопка «Start/Stopp» и одновременно движется ткань. Без движения ткани режим BSR 2 отключается примерно через 7 секунд. Красный индикатор гаснет (только при работе с кнопкой «Start/Stopp»). При работе с пусковой педалью красный индикатор не гаснет.

11.3 Функция BSR с прямой строчкой № 1

Эта функция позволяет выполнять свободную машинную стежку прямыми стежками с заданной длиной до 4 мм. Установленная длина стежка остается постоянной независимо от перемещения материала под лапкой в пределах определенной скорости.

11.4 Функция BSR со строчкой зигзаг № 2

Строчка зигзаг применяется, например, для создания рисунков из ниток. При шитье зигзагом установленная длина стежка **не** сохраняется неизменной, но функция BSR упрощает работу.

11.5 Подготовка шитья для квилтинга

Установка лапки BSR

Предпосылка:

- Машина отключена.
 - Игла находится в верхней позиции.
 - Лапка находится в верхней позиции.

> Снимите установленную лапку.

> Установите лапку BSR.



- > Вставьте штекер кабеля до упора в разъем лапки BSR (1) вертикально.



- > Включите машину.
 - Откроется дисплей BSR и активируется режим BSR 1.

Замена подошвы лапки


ВНИМАНИЕ

Линза лапки BSR загрязнена

Машина не распознает лапку BSR.

- > Протрите линзу мягкой, слегка увлажненной тряпкой.

- > Поднимите иглу.
- > Поднимите лапку BSR.
- > Выключите машину.
- > Снимите лапку BSR с машины.
- > Сожмите оба прижимных рычажка на лапке BSR.



- > Вытяните подошву лапки вниз из направляющей.
- > Вдвиньте новую подошву лапки в направляющую вверх до упора.
- > Установите лапку BSR.

11.6 Использование режима BSR

Функцией BSR можно управлять пусковой педалью или кнопкой «Пуск/Остановка».


Старт пусковой педалью: Пусковую педаль во время стежки надо держать нажатой. Машина продолжает работать в режиме BSR1, пока не будет отпущена пусковая педаль, даже если материал не перемещается.

Если стежка в режиме BSR2 остановлена, машина прошивает в зависимости от позиции иглы один стежок и останавливается с верхней позицией иглы.

Предпосылка:

- Приставной столик установлен.
- Коленный рычаг установлен.
- > Опустите транспортер.
- > Установите нужный режим BSR.

-  > Чтобы опустить лапку, повторно нажмите кнопку «Пуск/Остановка» или пусковую педаль.
 - > Чтобы стартовать режим BSR, повторно нажмите кнопку «Пуск/Остановка» или повторно нажмите пусковую педаль и держите ее нажатой.
 - На лапке BSR загорается красный свет.
 -  > Чтобы регулировать скорость машины в режиме BSR, перемещайте ткань.
 - > Чтобы остановить режим BSR, повторно нажмите кнопку «Пуск/Остановка» или отпустите пусковую педаль.
 - Режим BSR останавливается и красный свет на лапке гаснет.
 - > Чтобы деактивировать режим BSR и выполнять стежку без автоматической длины стежка, нажмите кнопку «Режим BSR».



11.7 Закрепление начала и конца шва

Закрепление строчки в режиме BSR1 кнопкой «Start/Stopp»

Предпосылка:

- Лапка BSR установлена и подключена к машине.
 - Экран BSR открыт и режим BSR1 активен.

> Опустите транспортер.

> Опустите лапку.

> Нажмите 2 раза кнопку «Позиция иглы вверху/внизу». – Нижняя нитка вытягивается вверх.

> Удерживайте верхнюю и нижнюю нитки.

> Нажмите кнопку «Пуск/Остановка». – Режим BSR стартует.

> Выполните 5 – 6 закрепительных стежков.

> Нажмите кнопку «Пуск/Остановка». – Режим BSR останавливается.

> Обрежьте нитки.

Закрепление строчки в режиме BSR2

Предпосылка:

- Лапка BSR установлена и подключена к машине.
 - Экран BSR открыт и режим BSR2 активен.

> Опустите лапку.

> Нажмите кнопку «i-диалог»



- > Нажмите кнопку «Закрепление шва».
 - > Нажмите пусковую педаль или кнопку «Пуск/Остановка».

Перемещением материала выполняется несколько коротких стежков, затем активируется установленная длина стежка, и функция закрепления строчки автоматически отменяется.

12 Вышивание My BERNINA

12.1 Обзор Вышивальный модуль



- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Рычаг пуска/Ручка для переноски | 4 | Направляющие линейки для машины |
| 2 | Вышивальная консоль | 5 | Подключение к машине |
| 3 | Сцепление для крепления пялец | | |

12.2 Прилагаемые принадлежности Вышивальный модуль

Обзор принадлежностей вышивального модуля

Рисунок	Название	Цель применения
	Каплевидная вышивальная лапка #26	Для вышивания, штопки и свободной машинной стежки.
	Большие овальные пяльцы	Для вышивания крупных мотивов вышивки или комбинаций образцов площадью до 145 x 255 мм (5,70 x 10,04 in). Вкл. шаблон для точного расположения материала.
	Пяльцы средних размеров	Для вышивания образцов вышивки средних размеров площадью до 100 x 130 мм (3,94 x 5,12 in). Вкл. шаблон для точного расположения материала.
	Комплект вышивальных игл	Для вышивания.
	Держатель вышивальных шаблонов	Для установки в пяльцах и снятия вышивального шаблона.
	Сетка для бобин	Для равномерной размотки ниток с катушки при гладких нитках, как например, нейлоновые, вискозные, шелковые или металлизированные нитки.


12.3 Обзор поверхности пользователя

Обзор Функции и индикаторы



- | | | | |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | «Натяжение верхней нитки» | 4 | «Выбор игольных пластинок и игл» |
| 2 | «Индикатор лапки/Выбор лапки» | 5 | «Показания транспортера» |
| 3 | «Индикатор пялец/Выбор пялец» | 6 | «Шпульные нитки» |

Обзор системных установок



- | | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| 1 | «Режим шитья» | 6 | «Режим eco» |
| 2 | «Режим вышивания» | 7 | «Home» |
| 3 | «Программа Setup» | 8 | «Помощь» |
| 4 | «Учебная программа» | 9 | «Удаление установок» |
| 5 | «Консультант по вышиванию» | | |

Обзор Меню выбора Вышивание



- | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|
| 1 | «Выбор» | 3 | «Информация о цветах» |
| 2 | «Обработка» | 4 | «Вышивание» |

12.4 Важная информация по вышиванию

Игольные нитки

Важным для вышивальных ниток является высокое качество (фирменная марка), чтобы исключить различные неполадки, обусловленные неравномерной толщиной или обрывом ниток.

Вышивки выглядят особенно эффектно, если в качестве игольной нитки используются лощеные, тонкие вышивальные нитки. Производители ниток предлагают широкий ассортимент цветных ниток.

- Лощеные полиэфирные нитки являются носкими, прочными на разрыв и цветостойкими нитками, пригодными для всех видов вышивания.
- Вискоза является тонким, подобным натуральному, волокном с шелковистым блеском, пригодным для тонких вышивок, не подвергающихся интенсивной носке.
- Металлизированные нитки являются тонкими и средней толщины блестящими нитками, используемыми для специальных эффектов в вышивках.
- При металлизированных нитках должен быть отключен автоматический нитеобразатель нижней нитки, а также нельзя использовать другие нитеобразатели, так как в противном случае нож может очень быстро прийти в негодность.
- При использовании металлизированных ниток следует уменьшать скорость и натяжение игольной нитки.



Шпульные нитки

Обычно при вышивании используются черные или белые шпульные нитки. Если обе стороны должны выглядеть одинаково, рекомендуется использовать шпульные и игольные нитки одного цвета.

- Bobbin Fill - это особо мягкие и легкие полиэфирные нитки, подходящие для использования в качестве нижней нитки. Эти специальные нижние нитки обеспечивают равномерное натяжение нитки и оптимальное переплетение верхней и нижней ниток.
- Штопальные и вышивальные нитки - это тонкие мерсеризированные хлопчатобумажные нитки, подходящие для вышивания на хлопчатобумажном материале.



Выбор формата файла вышивания

Чтобы образцы вышивки можно было считать с вышивальной машины BERNINA, нужно, чтобы они были изготовлены с ПО по вышиванию BERNINA и экспортированы в файле EXP. Помимо самого файла вышивания создаются дополнительно файлы BMP и INF. Файл BMP делает возможным предварительный просмотр образца вышивки, а файл INF содержит информацию о цветах ниток.

Указание: Если файл INF отсутствует, то образец вышивки будет показан не с правильными, а лишь со стандартными цветами ниток. В этом случае можно вручную ввести цвета в обзоре цветов образца на машине.

Дополнительно с машины можно считывать следующие вышивальные форматы: SEW, PES, PEC, XXX, PCS, JEF и DST. BERNINA International AG не дает никакой гарантии, что вышивальный образец, не изготовленный или конвертированный с одним из ПО по вышиванию BERNINA, будет правильно считан и вышит.

Пробная вышивка

Пробная вышивка должна всегда осуществляться на остатке оригинальной ткани и укрепляться используемыми позднее прокладками. Для пробной вышивки рекомендуется использовать те же цвета, нитки и иглы, которые затем будут применены в вышивальном проекте.

Размеры образцов вышивки


Образцы вышивки можно увеличивать или уменьшать на ПК с помощью ПО по вышиванию BERNINA (специальная принадлежность). Лучшие результаты получаются при увеличении или уменьшении до 20 %.

Вышивание образцов сторонних поставщиков

BERNINA рекомендует загружать образцы вышивок любых форматов файла через бесплатную программу «ART-Link» на накопитель USB. С программой «ART-Link» можно быть уверенным в том, что образец вышивки считан и будет вышит правильно. «ART-Link» можно бесплатно загрузить на сайте www.bernina.com/artlink.


Подкладочные стежки

Подкладочные стежки образуют основу образца вышивки и обеспечивают устойчивость и сохранение формы поля вышивки. Кроме того, благодаря им верхний слой стежков образца не так глубоко утопает в петлях или в ворсе ткани.




Гладьевая строчка или гладь

При гладьевом стежке игла попеременно втыкается в одну, а затем в противоположную сторону контура, так что нитки покрывают фигуру очень плотным зигзагом. Гладьевые стежки подходят для заполнения узких и небольших форм. Они не пригодны для заполнения больших поверхностей, так как длинные стежки являются слишком рыхлыми и не покрывают правильно материал. Существует опасность, что при слишком длинных стежках нитки будут провисать и тем самым нарушится узор вышивки.




Простегивающие строчки

Большое количество коротких стежков одинаковой длины вышиваются смещенно по отношению друг к другу и образуют плотную поверхность заполнения.



Соединительные стежки

Длинные стежки, используемые для того, чтобы перейти от одной части вышивального мотива к следующей. Перед соединительным стежком и после него выполняются закрепительные стежки. Соединительные стежки обрезаются.





13 Подготовка к вышиванию

13.1 Присоединение вышивального модуля

Предпосылка:

- Приставной столик не должен быть установлен.
- > Установите вышивальный модуль и машину на стабильной, ровной поверхности.
- > Убедитесь, что вышивальная консоль может беспрепятственно перемещаться.
- > Осторожно вдвиньте вышивальный модуль слева вправо в соответствующие выемки машины (1) и в направляющие линейки (2).



13.2 Снятие вышивального модуля

- > Нажмите на рычаг пуска (1) на ручке для переноски вышивального модуля, удерживайте его нажатым и одновременно осторожно вытягивайте вышивальный модуль влево.



13.3 Подготовка машины

Опускание транспортера

- > Нажмите кнопку «Транспортер вверху/внизу».



Выбор образца вышивки

Все образцы вышивки можно либо вышивать напрямую, либо изменять с помощью разных функций, предлагаемых вышивальной машиной. Все образцы вышивки можно найти в конце инструкции по эксплуатации. Кроме того, можно загружать образцы вышивки из собственной ячейки памяти или с накопителя USB BERNINA (специальная принадлежность).




- > Нажмите клавишу «Home».



- > Нажмите клавишу «Режим вышивания».

- > Выберите алфавит, образец вышивки или собственный образец вышивки из папки.



13.4 Вышивальная лапка

Установка вышивальной лапки

- > Поднимите иглу.
 - > Поднимите лапку.
 - > Выключите машину.
 - > Отожмите вверх рычажок крепления (1).
 - > Снимите лапку (2).



- > Вставьте вышивальную лапку снизу в держатель.
 - > Отожмите вниз рычажок крепления лапки.



Выбор вышивальной лапки в интерфейсе пользователя

После установки соответствующей вышивальной лапки можно выбрать ее и сохранить на машине. Кроме этого, будут показаны альтернативные лапки, которые имеются в распоряжении для соответственного образца.

- > Включите машину.
- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «Индикатор лапки/Выбор лапки».
- > Выберите вставленную вышивальную лапку.



13.5 Игла и игольная пластина

Установка вышивальной иглы



Иглы для вышивания типа 130/705 H-SUK имеют более крупное ушко, они слегка округлены. Они препятствуют износу нитки при использовании вискозных комплексных и хлопчатобумажных вышивальных ниток. В зависимости от вышивальных ниток рекомендуются иглы № 70-SUK до № 90-SUK.

- > Поднимите иглу.
- > Выключите машину.
- > Снимите установленную лапку.
- > Ослабьте крепежный винт иглы руками.



- > Извлеките иглу.
- > Держите новую иглу лыской на колбе назад.
- > Вдвиньте иглу вверх до упора.
- > Затяните крепежный винт руками.

Выбор вышивальной иглы в интерфейсе пользователя

После замены иглы можно проверить, можно ли использовать ее с выбранной игольной пластиной.



- > Нажмите кнопку «Выбор игольных пластинок и игл».
- > Выберите вставленную иглу.




- Если выбранная игла подходит к игольной пластине, можно начать вышивание.
- Если выбранная игла не подходит к игольной пластине, автоматически заблокируется старт машины.

Запоминание типа и номера иглы

Практичная функция напоминания: Чтобы никакая информация не терялась, можно дополнительно сохранить на машине тип и номер иглы. Сохраненные тип и номер иглы можно таким образом проверить в любое время.



- > Нажмите кнопку «Выбор игольных пластинок и игл».
- > Нажмите кнопку «Информация по иглам».



- > Выберите тип (1) вставленной иглы.
- > Выберите толщину (2) вставленной иглы.

Установка позиции иглы вверху/внизу



- > Чтобы вытянуть нитку наверх, нажмите клавишу «Позиция иглы вверху/внизу».
 - Игла один раз опускается и поднимается.

Установка игольной пластины

Игольная пластина (Игольная пластина для прямой строчки и работы с CutWork) имеет небольшое отверстие в области иглы. Благодаря этому оптимизируется затягивание стежка (завязывание узлом верхней и нижней ниток). Так получается более красивый рисунок строчки.

- > Чтобы опустить транспортер, нажмите кнопку «Транспортер вверху/внизу».



- > Выключите машину.
- > Извлеките иглу.
- > Снимите лапку.
- > Отожмите вниз правую заднюю часть игольной пластины по маркировке так, чтобы она откинулась.



- > Снимите игольную пластину.
- > Уложите отверстия игольной пластины (Игольная пластина для прямой строчки и работы с CutWork) над соответствующим направляющим стержнем и надавите вниз, чтобы пластина зафиксировалась.

Выбор игольной пластины в интерфейсе пользователя

После замены игольной пластины можно проверить, можно ли использовать ее с выбранной иглой.



- > Нажмите клавишу «Выбор игольных пластинок и игл».
- > Выберите Игольная пластина для прямой строчки и работы с CutWork.



Вытягивание нижней нитки вверх

Чтобы можно было вытянуть нижнюю нитку, нужно, машина должна быть готова к вышиванию. Нижнюю нитку можно вытянуть для завязывания узлом вручную в ходе одной операции. Если закрепительные строчки не нужны, рекомендуется отключить их в программе Setup.

- > Удерживайте верхнюю нитку.
- > Нажмите кнопку «Позиция иглы вверху/внизу».
 - Нижняя нитка автоматически вытягивается вверх.

13.6 Пяльцы

Обзор Выбор пялец



1 Выбор пялец

Выбор пялец

Лучший результат достигается, когда для образца вышивки выбирают минимально возможные пяльцы.

Пяльцы имеют предварительно заданный размер, который указывается.

Предпосылка:

- Образец вышивки выбран.
- > Нажмите кнопку «Индикатор пялец/Выбор пялец».
 - Машина автоматически выбирает оптимальные пяльцы для данного размера образца вышивки. Если заданных пялец нет, можно выбрать другие пяльцы. Если будут установлены не соответствующие выбранным пяльцы, установленные пяльцы считаются активными и соответственно будет подогнана область вышивания..
- > Выберите нужные пяльцы.

Обрываемый стабилизатор

Стабилизатор придает вышивальному проекту больше стабильности. Обрываемый стабилизатор подходит для всех тканых и не растягивающихся материалов. Можно применять 1 или 2 слоя. Стабилизаторы имеются в продаже с различной толщиной. На крупных вышитых поверхностях стабилизатор остается под вышивальными стежками. Стабилизатор закрепляется на изнанке распыляемым клеем. После вышивания выступающий стабилизатор осторожно обрывают.

Обрезаемый стабилизатор

Стабилизатор придает вышивальному проекту больше стабильности. Обрезаемый стабилизатор подходит для всех эластичных материалов. Можно применять 1 или 2 слоя. Стабилизаторы имеются в продаже с различной толщиной. На крупных вышитых поверхностях стабилизатор остается под вышивальными стежками. Стабилизатор закрепляется на изнанке распыляемым клеем. После вышивания выступающий стабилизатор осторожно обрезают.

Использование распылителя клея

Использование распыляемого клея рекомендуется для всех растяжимых и гладких тканей и для трикотажных изделий. Он предотвращает стягивание и перекашивание ткани. Аппликации благодаря распыляемому клею точно закрепляются. Распыляемый клей во избежание загрязнения нельзя использовать вблизи машины.

- > Нанесите распыляемый клей экономно на стабилизатор с расстояния 25 – 30 см (9 – 12 дюймов).
- > Прижмите ткань и обрызганный клеем стабилизатор друг к другу без образования складок.
- > Фиксируйте мелкие детали, как например карманы или воротники, на стабилизаторе.
- > Чтобы избежать неровностей, например на махровых тканях или ватине, не натягивайте детали, а распылите клей на стабилизатор и натяните его.
- > Закрепите детали, украшающие вышивкой.
- > Удалите остатки клея до старта машины.



Использование крахмального спрея

Крахмальный спрей придает дополнительную жесткость тонким или рыхлым тканям. Под изнаночной стороной ткани нужно всегда применять дополнительный стабилизатор.

- > Распылите крахмальный состав на ткань.
- > Хорошо просушите ткань и при необходимости прогладьте ее утюгом.

Использование приклеиваемого стабилизатора

Приклеиваемые стабилизаторы имеются в продаже с различной толщиной. Рекомендуется использовать приклеиваемые стабилизаторы, которые можно легко отделить от ткани.

Приклеиваемые стабилизаторы подходят для всех тканей, склонных к растягиванию, например, таких эластичных тканей, как трикотаж или джерси.

- > Прикрепите приклеиваемый стабилизатор к изнаночной стороне ткани горячим утюгом.

Использование самоклеящегося стабилизатора

Самоклеющиеся стабилизаторы подходят для таких тканей, как джерси и шелк, а также для вышивальных проектов, которые не растягиваются в пяльцах.

- > Растворите стабилизатор в пяльцах бумажной стороной вверх.
- > Надрежьте бумагу ножницами и удалите ее из рамки.
- > Наложите материал на клейкую основу и прижмите его.
- > Удалите клейкие остатки перед стартом машины.

Использование водорастворимой пленки



При кружевных вышивках рекомендуется растягивать в пяльцах 1 – 3 слоя водорастворимой пленки. Так как образец вышивается не на ткани, вышивка остается на стабилизаторе. Образцы нужно обязательно соединить короткими стежками, так как в противном случае отдельные образцы распадутся.


Водорастворимые пленки подходят для легких тканей, через которые просвечиваются стабилизаторы из других материалов, а также для кружевных вышивок. Пленка легко удаляется после вышивания растворением в воде. Водорастворимый стабилизатор является защитой для материалов с высоким ворсом, предотвращающей повреждение петель, например, на махровых тканях. Это предотвращает провисание ниток и выглядывание отдельных петель.

- > Уложите стабилизатор на изнаночную сторону ткани.
- > Пленку при необходимости приклейте распыляемым kleem.
- > Лицевую сторону ворсовой ткани дополнительно укрепите подходящей прокладкой и при необходимости закрепите сметочными стежками.
- > Закрепите все слои вместе в пяльцах.
- > После вышивания растворите образец вышивки и разложите его для сушки на плоской поверхности.


Подготовка пялец

Пяльцы состоят из наружной и внутренней рамок. Каждая рамка имеет соответствующий шаблон. Поле вышивания размечено квадратами с длиной стороны 1 см (0.39 дюйма). Средняя точка и угловые точки средних линий снабжены отверстиями. Нужные обозначения можно перенести на ткань.


- > Отметьте на материале среднюю точку вышиваемого образца водорастворимым карандашом.



- > Ослабьте регулировочный винт на наружной рамке.
- > Выньте внутреннюю рамку.
- > Убедитесь, что маркировочные стрелки на обеих рамках совпали друг с другом.
- > Установите держатель шаблона.
- > Вложите вышивальный шаблон во внутреннюю рамку таким образом, чтобы надпись BERNINA находилась у передней кромки у маркировочной стрелки, зафиксируйте шаблон.



- > Уложите ткань под внутреннюю рамку.
- > Среднюю точку образца вышивки совместите с серединой шаблона.
- > Наложите ткань вместе с внутренней рамкой на наружную рамку так, чтобы маркированные стрелки на обеих рамках совпали друг с другом.




- > Вдвиньте рамки друг в друга так, чтобы не произошло смещения ткани.
- > Закрепите материал в пяльцах.
- > Затяните винт.
- > Извлеките шаблон из пялец с помощью держателя шаблона.
- > Чтобы не поцарапать рукавную платформу, вдавите внутренние пяльцы в наружные так, чтобы внутренние пяльцы вместе с материалом выступали вниз до 1 см.

Установка пялец


- > Переведите иглу в верхнее положение.
- > Поднимите вышивальную лапку.
- > Держите выбранные пяльцы руками так, чтобы лицевая сторона ткани была направлена вверх, а устройство для закрепления пялец находилось с левой стороны.
- > Заведите пяльцы под вышивальную лапку.
- > Сожмите прижимные рычажки (1) устройства для закрепления пялец.

- > Поставьте пяльцы (2) над устройством закрепления пялец на вышивальной консоли.
- > Отожмите пяльцы вниз, чтобы они были зафиксированы.
- > Отпустите прижимные рычажки (1).



- > Чтобы снять пяльцы, сожмите прижимные рычажки устройства закрепления пялец.
- > Вытяните пяльцы.

Обзор Функции вышивания



- | | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| 1 | «Центрирование пялец к игле» | 4 | «Решетка включена/отключена» |
| 2 | «Перемещение пялец назад» | 5 | «Середина образца вышивки» |
| 3 | «Перемещение пялец влево» | 6 | «Виртуальное позиционирование»
(становится видимым при прокрутке) |

Центрирование пялец к игле

Перемещение пялец облегчает заправку верхней нитки, если игла находится вблизи от пялец.



- > Нажмите кнопку «Индикатор пялец/Выбор пялец».



- > Нажмите кнопку «Центрирование пялец к игле».
- > Заправьте игольную нитку.



- > Чтобы вернуть пяльцы в предыдущее положение, нажмите кнопку «Пуск/Остановка».

Перемещение пялец назад

Чтобы легче было менять шпульную нитку, рекомендуется перед заправкой переместить пяльцы назад. Это облегчит доступ к крышке петлителей.



- > Нажмите кнопку «Индикатор пялец/Выбор пялец».



- > Нажмите кнопку «Перемещение пялец назад».
- > Заправьте шпульную нитку. (См. стр. 44)



- > Чтобы вернуть пяльцы в предыдущее положение, нажмите кнопку «Пуск/Остановка». При желании оттяните назад верхнюю нитку.

Перемещение вышивального модуля для режима шитья

Вышивальный модуль можно расположить так, чтобы можно было выполнять любые швейные проекты даже при закрытом вышивальном модуле.



- > Нажмите кнопку «Индикатор пялец/Выбор пялец».
- > Снимите пальцы.



- > Нажмите кнопку «Перемещение пялец влево».



- > Нажмите кнопку «Home».



- > Нажмите кнопку «Режим шитья».

Решетка включена/отключена

Благодаря тому, что видны середина пялец и разграфленные в клетку вспомогательные линии, можно лучше разместить образец вышивки.



- > Нажмите кнопку «Индикатор пялец/Выбор пялец».



- > Чтобы показать на экране середину пялец, нажмите кнопку «Решетка включена/отключена».
- > Чтобы показать разграфленные вспомогательные линии, повторно нажмите кнопку «Решетка включена/отключена».
- > Чтобы отключить изображение середины пялец и разграфленных вспомогательных линий, повторно нажмите кнопку «Решетка включена/отключена».

Выбор середины образца вышивки

Пальцы перемещаются таким образом, что игла установится точно над средней точкой образца или над началом образца.



- > Нажмите кнопку «Индикатор пялец/Выбор пялец».



- > Чтобы расположить пальцы таким образом, чтобы игла находилась точно над серединой образца вышивки, нажмите кнопку «Середина образца вышивки».
- > Чтобы расположить пальцы таким образом, чтобы игла находилась точно над началом образца, повторно нажмите кнопку «Середина образца вышивки».

Виртуальное позиционирование пялец

При новом позиционировании образца вышивки пальцы автоматически переместятся в новую позицию. Поэтому кнопка «Виртуальное позиционирование» автоматически активна и обрамлена желтым цветом, если встроены пальцы.

Предпосылка:

- Пальцы установлены.



- > Нажмите кнопку «Индикатор пялец/Выбор пялец».



- > Чтобы отключить автоматическое движение пялец при новом позиционировании образца вышивки, нажмите кнопку «Виртуальное позиционирование».
 - Кнопка «Виртуальное позиционирование» не обрамлена желтым цветом.
- > Чтобы включить автоматическое движение пялец при новом позиционировании образца вышивки, повторно нажмите кнопку «Виртуальное позиционирование».

14 Программа Setup

14.1 Изменение установок вышивания в программе Setup

Дальнейшая информация по данной теме (См. стр. 49).

15 Креативное вышивание

15.1 Обзор Вышивание



- | | | | |
|---|--|---|------------------------|
| 1 | Время вышивания/Размеры образца вышивки в мм или дюймах | 5 | Поверхность вышивания |
| 2 | Увеличение, уменьшение и перемещение изображения образца вышивки | 6 | «i» |
| 3 | Отмена данных | 7 | Уровни образца вышивки |
| 4 | Восстановление данных | | |

15.2 Выбор и замена образца вышивки



> Нажмите кнопку «Выбор».



> Нажмите кнопку «Загрузка образца вышивки».

> Выберите новый образец вышивки.

15.3 Контроль времени вышивания и размеров образца вышивки

В меню выбора «Обработка» снизу справа (1) будет указано ориентировочное время вышивания в минутах, а также ширина и высота образца вышивки в мм или дюймах.



15.4 Регулятор скорости

Регулятором скорости можно плавно регулировать скорость.

- > Перемещайте регулятор скорости влево, чтобы уменьшить скорость.
- > Перемещайте регулятор скорости вправо, чтобы увеличить скорость.

15.5 Обработка образца вышивки

Обзор Обработка образца вышивки

- > Чтобы обработать вышивальный образец, выберите его.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».



- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--|
| 1 | «Уменьшение изображения» | 10 | «Зеркальное отображение вверх/вниз» |
| 2 | «Увеличение изображения» | 11 | «Удвоение» |
| 3 | «Перемещение изображения» | 12 | «Вышивание бордюров» |
| 4 | «Перемещение образца вышивки» | 13 | «Удаление образца вышивки» |
| 5 | «Перемещение образца вышивки» | 14 | «Контроль размеров образца вышивки» |
| 6 | «Вращение образца вышивки» | 15 | «WordArt»
(становится видимым при прокрутке, активен после введения текста) |
| 7 | «Изменение размера образца вышивки» | 16 | «Группирование образцов вышивки»
(становится видимым при прокрутке) |
| 8 | «Точное расположение» | 17 | «Изменение последовательности комбинации образцов вышивки»
(становится видимым при прокрутке) |
| 9 | «Зеркальное отображение влево/вправо» | 18 | «Изменение вида стежка/плотности стежка»
(становится видимым при прокрутке) |

Увеличение изображения образца вышивки

Изображение образца вышивки можно увеличивать. Кроме этого, можно изменять изображение без или с изменением позиции вышивки.

- > Выберите образец вышивки.
-  > Чтобы обработать изображение образца вышивки, нажмите кнопку «Увеличение изображения».
-  > Чтобы увеличивать изображение образца вышивки пошагово, нажмите кнопку «Увеличение изображения» 1 - 4 раза.
-  > Чтобы вернуться в режим обработки, нажмите кнопку «Уменьшение изображения» 1 - 4 раза.

Уменьшение изображения образца вышивки

Изображение образца вышивки можно уменьшать. Кроме этого, можно изменять изображение без или с изменением позиции вышивки.

- > Выберите образец вышивки.
-  > Чтобы обработать изображение образца вышивки, нажмите кнопку «Увеличение изображения».
-  > Чтобы уменьшать изображение образца вышивки пошагово, нажмите кнопку «Уменьшение изображения» 1 – 4 раза.

Перемещение изображения образца вышивки

Изображение образца вышивки можно перемещать. Кроме этого, можно изменять изображение без или с изменением позиции вышивки.

- > Выберите образец вышивки.
-  > Чтобы активировать кнопку «Перемещение изображения», нажмите кнопку «Увеличение изображения».
 - Кнопка «Перемещение изображения» активна (темно-серая).
-  > Переместите изображение вышивального образца.
 - Позиция вышивки не изменится.
-  > Чтобы вернуться в режим обработки, нажмите кнопку «Уменьшение изображения».

Перемещение образца вышивки в увеличенном изображении

Изображение образца вышивки можно перемещать. Кроме этого, можно изменять изображение без или с изменением позиции вышивки.

- > Выберите образец вышивки.
-  > Чтобы показать поле «Перемещение образца», нажмите кнопку «Увеличение изображения».
-  > Нажмите кнопку «Перемещение образца вышивки».
 - Клавиша станет темно-серой.
- > Переместите изображение вышивального образца.
 - Позиция вышивки изменяется.
-  > Чтобы вернуться в режим обработки, нажмите кнопку «Уменьшение изображения».

Перемещение образца вышивки



- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Перемещение образца вышивки».
- > Чтобы переместить образец вышивки в поперечном направлении (горизонтально) шагами в 1/10 мм, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху».
- > Чтобы переместить образец вышивки в продольном направлении (вертикально) шагами 1/10 мм, вращайте клавишу «Многофункциональную клавишу внизу» или нажмите на образец вышивки, держите его нажатым и свободно перемещайте.
 - Перемещение будет показано в желтых рамках.



- > Нажмите клавишу «Центрирование вышивального образца».
 - Образец вышивки перемещается в середину пялец.

Вращение образца вышивки

- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Вращение образца вышивки».
- > Чтобы повернуть образец вышивки по часовой стрелке, вращайте клавишу «Многофункциональную клавишу вверху» или «Многофункциональную клавишу внизу» вправо.
- > Чтобы повернуть образец вышивки против часовой стрелки, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху» или «Многофункциональную клавишу внизу» влево.
- > Чтобы поворачивать образец вышивки шагами в 90°, нажмите кнопку «Поворот образца вышивки +90°».

Пропорциональное изменение размеров образца вышивки



Для получения совершенного качества вышивки рекомендуется изменять размеры образца вышивки максимально на 20 %.

Если нужно изменить размеры образца вышивки более чем на 20 %, необходимо подогнать образец в отдельном ПО по вышиванию и заново загрузить его на машину.

- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Изменение размера образца вышивки».
- > Если кнопка «Сохранение пропорций» не обрамлена белым цветом, нажмите кнопку «Сохранение пропорций».
 - «Сохранение пропорций» обрамлена белым цветом.



- > Чтобы увеличить образец вышивки, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху/внизу» вправо.
- > Чтобы уменьшить образец вышивки, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху/внизу» влево.

Непропорциональное изменение размера образца вышивки



Для получения совершенного качества вышивки рекомендуется изменять размеры образца вышивки максимально на 20 %.

Если нужно изменить размеры образца вышивки более чем на 20 %, необходимо подогнать образец в отдельном ПО по вышиванию и заново загрузить его на машину.

- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Изменение размера образца вышивки».



- > Если кнопка «Сохранение пропорций» обрамлена белым цветом, нажмите кнопку «Сохранение пропорций».
 - «Сохранение пропорций» не обрамлена белым цветом.



- > Чтобы сделать образец вышивки шире, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху» вправо.
- > Чтобы сделать образец вышивки уже, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху» влево.
- > Чтобы сделать образец вышивки длиннее, вращайте «Многофункциональную клавишу внизу» вправо.
- > Чтобы сделать образец вышивки короче, вращайте «Многофункциональную клавишу внизу» влево.

Зеркальный поворот образца вышивки



Образцы вышивки можно зеркально поворачивать как вертикально, так и горизонтально.

- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Чтобы зеркально отобразить образец вышивки горизонтально, нажмите кнопку «Зеркальное отображение влево/вправо».
- > Чтобы зеркально отобразить образец вышивки вертикально, нажмите кнопку «Зеркальное отображение вверх/вниз».



Изменение вида стежка

Если сatinовые стежки слишком длинные, можно превратить их в строчекные швы.



- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».

- > Нажмите клавишу «Изменение вида стежка/плотности стежка».



- > Чтобы перевести гладьевой стежок в простегивающий, нажмите выключатель в верхней части дисплея (1).
- > Установите длину стежка (2) и подтвердите.

Изменение плотности вышивального стежка

Если сatinовые стежки вышиты слишком плотно, можно изменить плотность вышивания.



- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Изменение вида стежка/плотности стежка».



- > Установите плотность вышивального стежка (1).

Контроль размера и позиции образца вышивки

Можно проверить, подходит ли образец вышивки к подобранный позиции ткани. К точкам, расположенным вне пялец, пяльцы не перемещаются.



- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Контроль размеров образца вышивки».
 - Пяльцы перемещаются до тех пор, пока игла не окажется в позиции, изображенной на дисплее.



- > Чтобы выбрать нужный угол образца вышивки, нажмите соответствующую стрелку.
 - Пяльцы перемещаются до тех пор, пока игла не окажется в позиции, изображенной на дисплее. Если образец вышивки все еще неверно расположен, можно изменить его позицию «Многофункциональной клавишой вверху/внизу» и заново проверить все позиции образца вышивки.
- > Чтобы перевести иглу в середину образца вышивки, нажмите кнопку «Середина образца вышивки».
- > Чтобы переместить образец вышивки горизонтально, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху».
- > Чтобы переместить образец вышивки вертикально, вращайте «Многофункциональную клавишу внизу».

Вышивание бордюров

Для вышивания бордюров желательно использовать пяльцы «Mega-Hoop». В этом случае нет необходимости часто закреплять в пяльцах вышивальный проект. Рекомендуется нанести на ткань вспомогательные линии и использовать шаблоны при натягивании или перетягивании ткани. При этом вспомогательные линии должны проходить параллельно линиям шаблона. В следующем примере используются входящие в комплект поставок пяльцы «Oval-Hoop».


- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».



- > Нажмите клавишу «Вышивание бордюров».
 - Образец вышивки будет скопирован оптимальное количество раз, подходящее к пяльцам.
 - Будут добавлены точки отсчета, необходимые при растягивании ткани.
- > Стрелками (1) добавьте при необходимости дополнительные точки отсчета.
- > Чтобы установить количество образцов вышивки, нажмите кнопки «Минус»/«Плюс» (2).
- > Чтобы установить расстояние между образцами вышивки, нажмите кнопки «Минус»/«Плюс» (3).
- > Чтобы автоматически подогнать все образцы вышивки в пяльцы, нажмите кнопку «Подгонка размера образца вышивки в соответствии с пяльцами» (4).
- > Нажмите клавишу «Подтвердить».




- > Нажмите клавишу «i-диалог».
- > Нажмите клавишу «Вышивание».
- > Нажмите кнопку «Пуск/Остановка» и вышейте бордюр.
 - Образец вышивки должен быть вышит до конца.






- > Если вышили дополнительные точки отсчета, нажмите кнопку «Вышивание бордюров».
 - Анимация показывает, что ткань нужно закрепить заново.



- > Снимите пяльцы и закрепите ткань так, чтобы вышитые точки отсчета находились в верхней области вышивания пялец на расстоянии не менее 3 см (1.18 дюйма) от верхнего края пялец.
 - > Установите пяльцы.
 - > Нажмите клавишу «Подтвердить».
 - Пяльцы автоматически переместятся к точке отсчета.
 - Кнопка «Auto» активна и пяльцы автоматически перемещаются к последней точке отсчета.
 - > С помощью стрелок определите, на какой стороне вышитой части должна располагаться следующая точка отсчета.
 - > Чтобы точно расположить пяльцы, вращайте клавиши «Многофункциональная клавиша вверху» или «Многофункциональная клавиша внизу».



-  > Нажмите клавишу «Подтвердить».
 -  > Нажмите кнопку «Пуск/Остановка» и продолжайте вышивать.
 - > Повторяйте эти шаги до тех пор, пока не достигнете нужной длины бордюра.


Копирование образца вышивки



- > Нажмите клавишу «Удвоение».
 - Образец вышивки (1) будет скопирован (2).



- > Нажмите клавишу «Удвоение».
 - Образец вышивки (1) будет скопирован (2).



Удаление образца вышивки

Активный образец вышивки удаляется.



- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Удаление».

Изменение последовательности комбинации образцов вышивки

Последовательность образцов вышивки в комбинации образцов можно изменять.

Предпосылка:

- Комбинация образцов вышивки составлена или образец не сгруппирован.



- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Изменение последовательности комбинации образцов вышивки».
- > Выберите нужный образец вышивки и переместите его в соответствующую позицию.

Отмена введенных данных

Все данные можно пошагово отменять и точно так же восстанавливать.

Предпосылка:

- Образец вышивки выбран и произведены изменения.



- > Чтобы отменить последние данные, нажмите кнопку «Отмена данных».
- > Чтобы по очереди отменять последние данные, несколько раз нажмите кнопку «Отмена данных».



- > Чтобы восстановить последние данные, нажмите кнопку «Восстановление данных».
- > Чтобы по очереди восстанавливать последние данные, несколько раз нажмите кнопку «Восстановление данных».


Группирование образцов вышивки

Образцы вышивки можно добавлять к группе или удалять из нее. Сгруппированные образцы вышивки можно обрабатывать как один образец.

Последовательность образцов вышивки в комбинации образцов можно изменять. (См. стр. 140)

Если образец вышивки был разгруппирован, то есть был разбит на разные элементы или цвета, то при новом группировании цвета уже не будут совпадать. При алфавитах сначала нужно установить длину соединительных стежков в программе Setup на 1. Тогда разгруппирование будет функционировать для всех букв.

- > Создайте комбинацию образцов вышивки.
- > Выберите образец вышивки (1) в комбинации образцов.





> Нажмите кнопку «i-диалог».



> Нажмите кнопку «Группирование образцов вышивки».



> Нажмите кнопку «Группирование».
– Образец вышивки будет добавлен к группе образцов над выбранным образцом вышивки.



> Выберите группу образцов вышивки.
> Нажмите кнопку «Отмена группирования».
– Группирование будет отменено.

или

> Создайте комбинацию образцов вышивки.
> Выберите все образцы вышивки (2).



> Нажмите кнопку «i-диалог».



> Нажмите кнопку «Группирование».
– Все образцы вышивки будут добавлены к группе образцов.



> Выберите группу образцов вышивки.
> Нажмите кнопку «Отмена группирования».
– Группирование будет отменено.

15.6 Точное расположение мотива

Позиционирование по растровым точкам

С помощью этой функции можно простым способом точно расположить образцы вышивки на ткани. Позиционные точки можно разместить на решетке.

Предпосылка:

- Две любые точки образца вышивки маркируются мелом или водорастворимым карандашом на ткани. Место, где должен располагаться образец вышивки, четко видно.
 - Используемые пяльцы выбраны.
- > Выберите образец вышивки.
> Нажмите кнопку «i-диалог».



> Нажмите кнопку «Точное расположение».



> Нажмите кнопку «Позиционирование по растровым точкам».
– На образце вышивки появляется решетка с девятью различными позиционными точками.
> Выберите нужную позиционную точку, на которой должен быть расположен образец вышивки.
– Точка меняет цвет.

- > Чтобы расположить иглу над соответственной маркировкой на ткани, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху» или «Многофункциональную клавишу внизу» влево или вправо.
- > Чтобы подтвердить измененную позицию, нажмите кнопку «Комплект».
 - Точка изменит цвет и будет зафиксирована.
- > Выберите вторую позиционную точку образца вышивки.
- > Чтобы расположить иглу над соответственной маркировкой на ткани, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху» или «Многофункциональную клавишу внизу» влево или вправо.



- > Чтобы подтвердить измененную позицию, нажмите кнопку «Комплект».
 - Точка изменит цвет и будет зафиксирована. Образец вышивки будет соответственно подогнан.
- > Чтобы вернуть изменения к базовым установкам, нажмите кнопку «Возврат к заводским установкам».



Свободное расположение точек

С помощью этой функции можно простым способом точно расположить образцы вышивки на ткани. Точки можно свободно разместить в пределах образца.

Предпосылка:

- Две любые точки образца вышивки маркируются мелом или водорастворимым карандашом на ткани. Место, где должен располагаться образец вышивки, четко видно.
 - Используемые пяльцы выбраны.
- > Выберите образец вышивки.
 - > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Точное расположение».
- > Нажмите кнопку «Свободное расположение точек».
- > Поставьте нужную точку в пределах образца вышивки.
 - Точка позиционирования будет показана.
- > Чтобы расположить иглу над соответственной маркировкой на ткани, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху» или «Многофункциональную клавишу внизу» влево или вправо.
- > Чтобы подтвердить измененную позицию, нажмите кнопку «Комплект».
 - Точка изменит цвет и будет зафиксирована.
- > Выберите вторую позиционную точку образца вышивки.

- > Чтобы расположить иглу над соответственной маркировкой на ткани, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху» или «Многофункциональную клавишу внизу» влево или вправо.



- > Чтобы подтвердить измененную позицию, нажмите кнопку «Комплект».
– Точка изменит цвет и будет зафиксирована. Образец вышивки будет соответственно подогнан.
- > Чтобы вернуть изменения к базовым установкам, нажмите кнопку «Возврат к заводским установкам».




15.7 Комбинирование образцов вышивки

Комбинирование образцов вышивки

Можно комбинировать друг с другом несколько образцов вышивки.



- > Выберите образец вышивки.
> Нажмите кнопку «Добавление образца вышивки».




- > Выберите следующий образец вышивки.

Удаление отдельного образца вышивки

Предпосылка:

- Комбинация образцов вышивки составлена.
- > Нажмите на нужный образец вышивки в области образцов (1), держите его нажатым и перемещайте наружу.
– Откроется новое окно.



- > Чтобы удалить выбранный образец вышивки, нажмите кнопку «Подтвердить».

Копирование комбинации

Если комбинация дублируется, уже нельзя выбирать отдельные вышивальные образцы.



- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «Добавление образца вышивки».
- > Выберите следующий образец вышивки.
- > Выберите комбинацию (1).



- > Нажмите кнопку «i-диалог».



- > Нажмите кнопку «Удвоение».



- Комбинация будет скопирована (2).

15.8 Создание надписи

Обзор вышивальных алфавитов

Образец вышивки	Название
ABC	Swiss Block
<i>ABC</i>	Anniversary
ABC	Guinevere
ABC	Drifter
ABC	Childs Play
АБВ	Russian Textbook
<i>ABC</i>	Curly
ABC	Rounded Sans

Создание надписи



- | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------------|
| 1 | «Окно ввода данных» | 5 | «Цифры и математические символы» |
| 2 | «Удаление» | 6 | «Служебные символы» |
| 3 | «Заглавные буквы» | 7 | «Прерывание» |
| 4 | «Строчные буквы» | 8 | «Подтвердить» |

Надпись можно располагать в пределах пялец как угодно. Если образец вышивки будет расположен вне пялец, пяльцы на дисплее будут показаны в красной рамке. С помощью выбора пялец можно проверить, можно ли вышить образец с другими пяльцами. Если надпись не умещается в пяльцах, можно, например, скомбинировать отдельные текстовые строки друг с другом и расположить их друг под другом.



- > Выберите «Алфавиты».
- > Выберите вышивальный алфавит.
- > Введите текст и подтвердите.

Обработка надписи




- > Надпись создана.
- > Нажмите клавишу «i-диалог».



- > Нажмите клавишу «WordArt».
- > Чтобы изменить расстояние между знаками миллиметровыми шагами, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху».
- > Чтобы наклонить текст вверх или вниз, вращайте «Многофункциональную клавишу внизу» влево или вправо.

15.9 Смена цвета образца вышивки

Обзор изменения цветов



- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| 1 | «Индикатор цвета» | 4 | «Указание марки ниток» |
| 2 | Предварительный просмотр выбранных цветов | 5 | «Изменение цвета/изготовителя» |
| 3 | «Цветовой круг» | 6 | «Информация о цветах» |

Изменение цветов

> Выберите образец вышивки.



> Нажмите кнопку «Информация о цветах».



> Чтобы изменить цвет, нажмите кнопку «Изменение цвета/изготовителя» рядом с цветом, который нужно изменить.



> Чтобы просмотреть другие цвета, проведите по дисплею вверх или вниз.

> Чтобы выбрать цвет заданием номера цвета, нажмите кнопку «Выбор цвета заданием номера».

> Введите номер нужного цвета.

– Цветовая балка будет показана слева.


> Чтобы подтвердить выбор цвета, нажмите на цветовую балку на левой стороне.

Изменение цвета с помощью цветового круга



> Нажмите клавишу «Информация о цветах».

> Нажмите кнопку «Цветовой круг» (1).



> Чтобы изменять цвета образца вышивки, вращайте кнопку (2) по часовой стрелке или против нее.



> Чтобы отменить изменения, нажмите на значение в середине цветового круга.

> Чтобы изменить яркость, перемещайте задвижку (3).



> Нажмите клавишу «Обработка».

– Установки будут переняты, а образец вышивки будет показан с новыми цветами.

Изменение марки ниток

- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «Информация о цветах».



- > Нажмите кнопку «Изменение цвета/изготовителя».
- > Чтобы просмотреть другие марки ниток, прокрутите влево и вправо.
- > Нажмите кнопку «Указание марки ниток».
 - Все цвета ниток выбранного образца вышивки изменятся в выбранную марку ниток.



15.10 Вышивание образца

Обзор меню вышивания



- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | «Сметывание» | 6 | «Увеличение скорости вышивания»
(становится видимым при прокрутке) |
| 2 | «Перемещение пялец» | 7 | «Уменьшение смены цветов»
(становится видимым при прокрутке) |
| 3 | «Контроль последовательности вышивания» | 8 | «Вышивание бордюров»
(становится видимым при прокрутке) |
| 4 | «Обрезка соединительных стежков» | 9 | «Индикатор цвета» |
| 5 | «Включение/отключение многоцветного
образца вышивки» | | |

Добавление сметочных стежков

Благодаря сметочным стежкам вышиваемые слои ткани лучше соединяются друг с другом. При сметывании до вышивания образца первым цветом вышивается прямоугольник, «Вдоль образца вышивки» или «Вдоль пялец».

- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите клавишу «Вышивание».



- > Чтобы прошить сметочные стежки вдоль образца вышивки, нажмите кнопку «Сметывание».
 - Кнопка «Сметывание вдоль вышивального образца» активна.



- > Чтобы прошить сметочные стежки вдоль пялец, нажмите кнопку «Сметывание вдоль вышивального образца».
 - Кнопка «Сметывание вдоль пялец» активна.



- > Чтобы деактивировать сметочные стежки, нажмите клавишу «Сметывание вдоль пялец».

Перемещение пялец

Если образец вышивки настолько велик, что необходимо повторное растягивание в пяльцах, можно еще раз переместить образец вышивки.

- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «Вышивание».



- > Нажмите кнопку «Перемещение пялец».
- > Чтобы переместить пяльцы горизонтально, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху».
- > Чтобы переместить пяльцы вертикально, вращайте «Многофункциональную клавишу внизу».



Контроль последовательности вышивания при обрыве нитки

Если нитка рвется, можно заново расположить иглу в образце вышивки с помощью функции контроля последовательности вышивания.

- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «Вышивание».



- > Нажмите кнопку «Контроль последовательности вышивания».
 - В левой части дисплея будет показан компактный вид образца вышивки. На правой стороне образец вышивки представлен в увеличенном виде.
- > Выберите нужную позицию в компактном изображении.
- > Чтобы перемещать пяльцы стежок за стежком, вращайте «Многофункциональную клавишу вверху».
- > Чтобы перемещать пяльцы крупными шагами, вращайте «Многофункциональную клавишу внизу».
 - Количество желтых кнопок указывает на число стежков последовательности вышивания.
- > Чтобы выбрать нужный стежок вводом номера, нажмите кнопку «Позиция стежка вводом номера».



Обрезание соединительных стежков

Функция активна по умолчанию, и стежки перехода автоматически обрезаются. Если деактивировать функцию, нужно будет обрезать стежки перехода вручную.

- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите клавишу «Вышивание».



- > Чтобы отключить функцию, нажмите клавишу «Обрезка соединительных стежков».
- > Чтобы включить функцию, нажмите повторно клавишу «Обрезка соединительных стежков».



Уменьшение смены цветов

Если образцы вышивки находят друг на друга, смену цветов уменьшить **нельзя**.

- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «Вышивание».



- > Нажмите кнопку «Уменьшение смены цветов».
 - Идентичные цвета образца вышивки будут объединены в один цвет.
 - Если образец вышивки вышит не полностью, а машина выключена, перед тем как продолжать вышивать необходимо заново активировать функцию.

Включение/отключение многоцветного образца вышивки

Многоцветные образцы вышивки можно также вышить одним цветом.

- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «Вышивание».



- > Нажмите кнопку «Включение/отключение многоцветного образца вышивки».
- Образец вышивки вышивается одним цветом.

Вышивание бордюров

Позволяет вышивать уже начатые бордюры, даже если машина была выключена и включена.


Предпосылка:

- Образец бордюра нужно сохранять в собственной ячейке памяти. Точки отсчета должны сохраняться в образце вышивки.


- > Выберите образец бордюра из собственной ячейки памяти.
- > Нажмите клавишу «Вышивание».



- > Нажмите клавишу «Вышивание бордюров».



- > Снимите пяльцы и закрепите ткань так, чтобы вышитые точки отсчета находились в верхней области вышивания пялец на расстоянии не менее 3 см (1.18 дюйма) от верхнего края пялец.
- > Установите пяльцы.
- > Нажмите клавишу «Подтвердить».
 - Пяльцы автоматически переместятся к последнему стежку.
 - Кнопка «AUTO» активна и пяльцы автоматически перемещаются к последней точке отсчета.
- > С помощью стрелок определите, на какой стороне вышитой части должна располагаться следующая точка отсчета.
- > Чтобы точно расположить пяльцы, вращайте клавиши «Многофункциональная клавиша вверху» или «Многофункциональная клавиша внизу».



- > Нажмите клавишу «Подтвердить».
- > Нажмите кнопку «Пуск/Остановка» и продолжайте вышивать.
- > Повторяйте эти шаги до тех пор, пока не достигнете нужной длины бордюра.

Индикатор цвета

Любой цвет образца вышивки можно выбрать по отдельности. Пяльцы при этом перемещаются к первому стежку активного цвета. Так можно вышить каждый активный цвет по отдельности или в другой последовательности.



- > Выберите образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «Вышивание».
- > Чтобы выбрать следующий или предыдущий цвет образца вышивки, прокрутите клавишу вверх или вниз.

15.11 Вышивание на рукавной платформе

Под вышиванием на рукавной платформе понимают вышивание рукавных тканей или деталей одежды, которые во время вышивания находятся вокруг рукавной платформы. Часто используется при рукавах, штанинах брюк и других узко покроенных деталях одежды.



Ткань в форме трубы можно легко уложить вокруг рукавной платформы, если перед закреплением или удалением пялец переместить их влево в положение парковки. Чтобы по окончании вновь привести пяльцы в позицию вышивания, нажмите кнопку «Пуск/Остановка».

По возможности используйте полную выдвижную шпульку, так как при замене шпульки придется снимать пяльцы.

Бордюры можно просто и точно вдоль канта трубы закрыть в кольцо. Перед выполнением последнего образца вышивки, после растягивания ткани, активируйте функцию «Точное расположение»^{utm} в режиме обработки. Функцией «Свободное расположение точек» можно точно добавить недостающий образец вышивки.

Подвижность вышивальной консоли при очень узких формах рукавной ткани можно ограничить или задержать. Поэтому нужно следить за тем, чтобы пяльцы во время вышивания могли достаточно перемещаться вперед и назад. Ограничение движения вышивальной консоли из-за очень узкой формы рукавной ткани может привести к перекосу образца вышивки и к повреждению ткани.

Проверка подвижности вышивальной консоли


Примечание: При работе с маленькой рукавной тканью можно при желании отключить функцию удаления ниток в программе Setup.



- > Откройте образец вышивки на машине и обработайте его по желанию.
- > Маркируйте позицию и размеры образца вышивки на ткани подходящим образом.
- > Выберите минимально возможные пяльцы.
- > Растворите ткань с подходящим стабилизатором в пяльцах или приклейте, в зависимости от стабилизатора.
- > Осторожно протолкните рукавную ткань вокруг рукавной платформы и закрепите пяльцы на устройстве закрепления вышивального модуля.
- > При необходимости откорректируйте позицию образца вышивки.
- > Нажмите клавишу «Контроль размеров образца вышивки».
- > После успешной проверки размеров образца вышивки начинайте процесс вышивания.

15.12 Управление образцом вышивки

Обзор Управление образцом вышивки



- 1 «Загрузка образца вышивки»
- 2 «Сохранение образца вышивки»
- 3 «Удаление образца вышивки»

Сохранение образца вышивки в собственной ячейке памяти

В файле «Сохранение образца вышивки» можно сохранять любые, в том числе и индивидуально измененные, образцы.

- > Выберите образец вышивки.
- > Обработайте образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «Выбор».



- > Нажмите кнопку «Сохранение образца вышивки».
 - Образец вышивки, который должен быть сохранен, будет окантован желтым цветом.
 - Кнопка «Вышивальная машина» активна.
- > Нажмите кнопку «Подтвердить».



Сохранение образца вышивки на флеш-накопителе BERNINA USB

- > Выберите образец вышивки.
- > Обработайте образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «Выбор».



- > Нажмите кнопку «Сохранение образца вышивки».
 - Образец вышивки, который должен быть сохранен, будет окантован желтым цветом.
 - Вставьте накопитель USB BERNINA в порт USB машины.
- > Нажмите кнопку «Флеш-накопитель USB».
- > Нажмите кнопку «Подтвердить».



Перезапись образца вышивки в собственной ячейке памяти

- > Выберите образец вышивки.
- > Обработайте образец вышивки.
- > Нажмите кнопку «Выбор».



- > Нажмите кнопку «Сохранение образца вышивки».
 - Образец вышивки, который должен быть сохранен, будет окантован желтым цветом.
 - Кнопка «Вышивальная машина» активна.
- > Выберите образец вышивки, который нужно перезаписать.
- > Нажмите кнопку «Подтвердить».





Удаление образца вышивки из собственной ячейки памяти

Сохраненные в собственной ячейке памяти образцы вышивки можно удалять по одному.



> Нажмите кнопку «Выбор».



> Нажмите кнопку «Удаление».



– Кнопка «Вышивальная машина» активна.



> Выберите образец вышивки, который нужно удалить.



> Нажмите кнопку «Подтвердить».

Удаление образца вышивки с флеш-накопителя BERNINA USB



> Нажмите кнопку «Выбор».



> Нажмите кнопку «Удаление».



> Вставьте накопитель USB BERNINA в порт USB машины.



> Нажмите кнопку «Флеш-накопитель USB».



> Выберите образец вышивки, который нужно удалить.




> Нажмите кнопку «Подтвердить».

16 Вышивание

16.1 Вышивание клавишей «Start/Stopp»

Нарушение электроснабжения прерывает процесс вышивания. После нового старта машина возвращается к последней вышитой позиции.

-  > Держите кнопку «Пуск/Остановка» нажатой до тех пор, пока не стартует вышивальная машина.
 - Все части образца активного цвета будут вышиты.
 - Вышивальная машина автоматически останавливается в конце.
 - Обе нитки будут автоматически обрезаны.
 - Вышивальная машина автоматически переходит к следующему цвету.
-  > Смените цвет верхней нитки.
-  > Чтобы вышить новый цвет, нажмите кнопку «Пуск/Остановка».
- > После изготовления образца вышивки кнопкой «Завершение процесса вышивания» (1) завершите процесс вышивания или кнопкой «Вышивание бордюров» (2) заново вышейте образец вышивки в виде бордюра.



16.2 Увеличение скорости вышивания

Чтобы гарантировать наилучшее качество вышивания, скорость при вышивании уменьшается в зависимости от позиции вышивания. Существует возможность выбора между оптимальной и максимальной скоростями. Стандарт = оптимальная скорость. Нужно учесть, что качество вышитого образца не может быть гарантировано при максимальной скорости.

При выключении и включении машины активируется оптимальная скорость.

Предпосылка:

- Вышивание стартует.
-  > Нажмите кнопку «Скорость вышивания».
 - Максимальная скорость активна.
- > Повторно нажмите кнопку «Скорость вышивания».
 - Оптимальная скорость активна.

16.3 Регулировка натяжения верхней нитки

Базовая установка натяжения верхней нитки осуществляется автоматически при выборе образца строчки или вышивки.

Натяжение верхней нитки настраивается оптимально на заводе BERNINA. Для этого вдаются в качестве верхней и нижней ниток нитки Metrosene/Seralon номер 100/2 (Фирма Mettler).

Если используются другие швейные или вышивальные нитки, то могут возникнуть отклонения в натяжении верхней нитки. При этом необходимо индивидуально настроить натяжение верхней нитки в соответствии с швейным или вышивальным проектом и выбранным образом строчки или вышивки.

Чем выше натяжение верхней нитки, тем сильнее натягивается верхняя нитка и тем сильнее нижняя нитка втягивается в материал. При более слабом натяжении верхней нитки верхняя нитка натягивается слабее, а нижняя нитка из-за этого слабее втягивается в материал.

Изменения натяжения верхней нитки влияют на соответствующий выбранный образец строчки или вышивки. Постоянные изменения натяжения верхней нитки можно осуществить для режима шитья (См. стр. 46) и для режима вышивания (См. стр. 49) в программе Setup.

Предпосылка:

- В программе Setup натяжение верхней нитки изменено.
- > Нажмите клавишу «Натяжение верхней нитки».
- > Отрегулируйте натяжение верхней нитки.



- > Чтобы вернуть изменения к базовым установкам, нажмите желтую кнопку справа.
- > Чтобы вернуть изменения в **Программе Setup** к базовым установкам, нажмите желтую кнопку слева.

16.4 Вышивание пусковой педалью

Вышивание пусковой педалью рекомендуется в тех случаях, когда нужно вышить маленький участок, например, при объемной вышивке.

- > Чтобы начать вышивать, нажмите пусковую педаль и держите ее нажатой.

17 Уход и чистка

17.1 Встроенное ПО

Проверка версии ПО

Открываются версии программного и технического обеспечения машины.



> Нажмите кнопку «Home».



> Нажмите кнопку «Программа Setup».



> Нажмите кнопку «Установки машины».



> Нажмите кнопку «Информация».



> Нажмите кнопку «Данные о машине».

Актуализация ПО



Актуальную встроенную программу машины и подробную пошаговую инструкцию по процессу актуализации можно загрузить на сайте www.bernina.com/590-support. Как правило, при обновлении встроенной программы персональные данные и установки автоматически перенимаются. Но из соображений безопасности рекомендуется сохранять данные и установки до обновления ПО на накопителе USB BERNINA. Если персональные данные и установки при обновлении будут потеряны, их можно будет потом заново перенести на машину.

Предпосылка:

- Такие принадлежности, как вышивальный модуль или лапка BSR, подсоединеные к машине, сняты.

> Вставьте в машину накопитель USB с новой версией встроенного ПО.



> Нажмите кнопку «Home».



> Нажмите кнопку «Программа Setup».



> Нажмите кнопку «Установки машины».



> Нажмите кнопку «Техническое обслуживание/обновление».



> Нажмите кнопку «Актуализация ПО».



> Чтобы стартовать актуализацию встроенного ПО, нажмите кнопку «Обновление».

Указание: Обновление может длиться несколько минут. Во время процесса обновления не выключайте машину и не извлекайте накопитель USB.

- Машина заново стартует. Когда процесс обновления завершится, появится сообщение.

Восстановление сохраненных данных

Если персональные данные и установки после обновления ПО не имеются в Вашем распоряжении, можно их позднее вновь перенести на машину.

- > Вставьте в гнездо USB машины флеш-накопитель USB BERNINA (специальная принадлежность) с сохраненными данными и установками.



- > Нажмите кнопку «Home».



- > Нажмите кнопку «Программа Setup».



- > Нажмите кнопку «Установки машины».



- > Нажмите кнопку «Техническое обслуживание/обновление».



- > Нажмите кнопку «Актуализация ПО».

ВНИМАНИЕ

Слишком рано удаляется флеш-накопитель USB BERNINA (специальная принадлежность)

Сохраненные данные не передаются и машину нельзя использовать.

- > Удаляйте флеш-накопитель USB BERNINA (специальная принадлежность) только после того, как будут успешно перенесены данные.



- > Нажмите кнопку «Загрузка данных».

- Если данные перенесены, на короткое время появится зеленая галочка.

17.2 Машина

Чистка дисплея

- > Протрите дисплей в выключенном состоянии мягкой, слегка влажной микроволокнистой тканью.

Чистка транспортера

Периодически удаляйте обрезки ниток из-под игольной пластины.

- > Переведите иглу и лапку в верхнее положение.

ОСТОРОЖНО

Электрические части

Опасность повреждения иглы и челнока.

- > Выключите машину и отсоедините ее от сети.

- > Снимите лапку и удалите иглу.

- > Опустите транспортер.



- > Снимите игольную пластину.

ВНИМАНИЕ

Пыль и обрезки ниток во внутренней части машины

Повреждение механических и электронных компонентов.

- > Используйте щетку-кисточку или мягкую тряпку.
 - > Не используйте спрей со сжатым воздухом.

> Почистите транспортер щеткой-кисточкой.

Чистка механизма челнока

! ОСТОРОЖНО


Электрические части

Опасность повреждения иглы и челнока.

- > Выключите машину и отсоедините ее от сети.
 - > Откройте крышку петлителей.
 - > Извлеките шпульный колпачок.
 - > Отожмите влево рычажок расцепления.



- > Откиньте запорную скобу с черной крышкой корпуса хода челнока.
 - > Извлеките челнок.



ВНИМАНИЕ

Пыль и обрезки ниток во внутренней части машины

Повреждение механических и электронных компонентов.

- > Используйте щетку-кисточку или мягкую тряпку.
 - > Не используйте спрей со сжатым воздухом.

- > Очистите корпус хода челнока щеткой-кисточкой и мягкой тряпкой. При этом не применяйте острых предметов.
 - > Держите челнок двумя пальцами за штифт в центре.
 - > Вставьте челнок нижним кантом вперед косо сверху вниз за крышку корпуса хода челнока.
 - > Расположите челнок таким образом, чтобы оба кулачка у толкателя челнока умещались в соответствующие отверстия челнока и чтобы серая маркировка толкателя челнока была видна в отверстии челнока.
 - > Вставьте челнок.
 - Челнок намагнчен и притягивается в нужное положение.
 - > Закройте крышку корпуса хода челнока и запорную скобу, рычажок расцепления должен быть зафиксирован.
 - > Для проверки поверните маховое колесо.
 - > Вставьте шпульный колпачок.

Смазка челнока

Благодаря смазке челнока можно избежать возникновения нежелательного шума в области челнока. BERNINA рекомендует смазывать челнок в нижеуказанных случаях:

- Перед первым использованием машины
- После долгого простоя машины
- При интенсивном использовании: ежедневно перед началом шитья
- Если появляется сообщение «Смазать машину»
- При нежелательном шуме в области челнока

ОСТОРОЖНО


Электрические части

Опасность повреждения иглы и челнока.

- > Выключите машину и отсоедините ее от сети.
- > Извлеките шпульный колпачок.
- > Отожмите влево рычажок расцепления.



- > Откиньте запорную скобу с черной крышкой корпуса хода челнока.
- > Извлеките челнок.



- > Очистите корпус хода челнока щеткой-кисточкой и мягкой тряпкой. При этом не применяйте острых предметов.
- > Введите одну каплю масла для швейных машин BERNINA внизу в кольцевой паз корпуса хода челнока.



- > Введите по одной капле масла для швейных машин BERNINA в оба накопителя так, чтобы войлок увлажнился, и убедитесь в том, что маркированная красным поверхность вокруг втулки челнока остается сухой.



- > Держите челнок двумя пальцами за штифт в центре.
 - > Вставьте челнок нижним кантом вперед косо сверху вниз за крышку корпуса хода челнока.
 - > Расположите челнок таким образом, чтобы оба кулачка у толкателя челнока умещались в соответствующие отверстия челнока и чтобы серая маркировка толкателя челнока была видна в отверстии челнока.
 - > Вставьте челнок.
 - Челнок намагнчен и притягивается в нужное положение.
 - > Закройте крышку корпуса хода челнока и запорную скобу, рычажок расцепления должен быть зафиксирован.
 - > Для проверки поверните маховое колесо.
 - > Вставьте шпульный колпачок.
 - > Выполните сначала пробное шитье или вышивание.

Чистка нитеулавливателя



- > Нажмите кнопку «Home».



- > Нажмите кнопку «Программа Setup».



- > Нажмите кнопку «Установки машины».



- > Нажмите кнопку «Техническое обслуживание/обновление».



- > Нажмите кнопку «Чистка нитеулавливателя».

- > Почитстите нитеулавливатель согласно указаниям на дисплее.

Упаковка вышивального модуля

Чтобы уложить вышивальный модуль в оригинальную упаковку, не сдвигая руками вышивальную консоль, нужно предварительно подготовить вышивальную консоль к упаковке.

Предпосылка:

- Вышивальный модуль подсоединен к машине.



- > Нажмите клавишу «Home».





- > Нажмите клавишу «Программа Setup».




- > Нажмите клавишу «Положение у

18 Ошибки и неполадки

18.1 Сообщения об ошибке

Уведомление на дисплее	Причина	Устранение
	Номер строчки неизвестен.	> Проверьте введенные данные и задайте новый номер.
	Выбор образца строчки в режиме комбинации невозможен.	> Комбинируйте другие образцы.
	Транспортер не опущен.	> Чтобы опустить транспортер, нажмите кнопку «Транспортер вверху/внизу».
	Вызванную иглу и игольную пластину нельзя использовать вместе.	> Замените иглу. > Замените игольную пластину.
	Игла находится не в самом верхнем положении.	> Установите позицию иглы с помощью маховика.
	Верхняя нитка израсходована.	> Заново заправьте машину нитками.
	Верхняя нитка оборвана.	> Заново заправьте машину нитками.
	Нижняя нитка израсходована.	> Заново заправьте машину нитками.
	Обрыв нижней нитки.	> Почистите механизм челнока. > Заново заправьте машину нитками.
	Главный мотор не работает.	> Вращайте маховик по часовой стрелке, пока игла не окажется наверху. > Снимите игольную пластину. > Удалите остатки ниток. > Почистите механизм челнока. > Удалите челнок и убедитесь в том, что к магнитной спинке челнока не прилипли сломанные кончики иглы. > Вставьте челнок правильно.

Уведомление на дисплее	Причина	Устранение
	Из-за вибрации прервался контакт между машиной и вышивальным модулем.	<ul style="list-style-type: none"> > Убедитесь, что вышивальный модуль и машина установлены на стабильной, ровной поверхности. > Подсоедините вышивальный модуль к машине.
	Позиция иглы не соответствует центру пялец.	<ul style="list-style-type: none"> > Проведите юстировку пялец.
	Вышивальный модуль не подсоединен.	<ul style="list-style-type: none"> > Подсоедините вышивальный модуль к машине. > Обратитесь к специалисту BERNINA.
	Пяльцы не установлены.	<ul style="list-style-type: none"> > Установите пяльцы.
	Пяльцы установлены.	<ul style="list-style-type: none"> > Снимите пяльцы.
	Происходит движение пялец.	<ul style="list-style-type: none"> > Нажмите клавишу «Подтвердить».
	Пяльцы Mega в верхнем положении.	<ul style="list-style-type: none"> > Сместите пяльцы в верхнее положение.
	Пяльцы Mega в центральном положении.	<ul style="list-style-type: none"> > Сместите пяльцы в центральное положение.

Уведомление на дисплее	Причина	Устранение
	Пяльцы Mega в нижнем положении.	> Сместите пяльцы в нижнее положение.
	Образец вышивки частично выходит за рамки пялец.	> Заново расположите и вновь вышейте образец вышивки.
	Образец вышивки слишком велик.	> Уменьшите образец вышивки. > Установите пяльцы большего размера.
Слишком мало свободной памяти на флеш-накопителе USB BERNINA (специальная принадлежность).	Недостаточно свободной памяти на флеш-накопителе USB BERNINA (специальная принадлежность).	> Убедитесь, что используется флеш-накопитель USB BERNINA (специальная принадлежность). > Удалите данные на флеш-накопителе USB BERNINA (специальная принадлежность).
На флеш-накопителе USB BERNINA (специальная принадлежность) нет никаких персональных данных для восстановления.	На флеш-накопителе USB BERNINA (специальная принадлежность) нет никаких персональных данных для восстановления.	> Убедитесь, что сохранены данные и установки на флеш-накопителе USB BERNINA (специальная принадлежность).
При восстановлении персональных данных произошел сбой.	ПО было успешно обновлено, но персональные данные не были восстановлены.	> Убедитесь, что сохранены данные и установки на флеш-накопителе USB BERNINA. > Перенесите сохраненные данные на машину.
Накопитель USB BERNINA не вставлен. Убедитесь в том, что в течение всего процесса автоматического обновления был вставлен один и тот же накопитель USB BERNINA.	Флеш-накопитель USB BERNINA (специальная принадлежность) не вставлен.	> Используйте флеш-накопитель USB BERNINA (специальная принадлежность) с достаточным полем памяти.
При загрузке ПО произошел сбой.	На флеш-накопителе USB не найдена новая версия ПО.	> Убедитесь в том, что скатый файл ZIP для актуализации ПО распакован. > Убедитесь в том, что данные для загрузки ПО сохранены прямо на носителе данных, а не в папке на флеш-накопителе USB. > Актуализируйте ПО.

Уведомление на дисплее	Причина	Устранение
 	Машину нужно почистить или смазать маслом.	<ul style="list-style-type: none"> > Почистите машину. > Смажьте челнок. <p>Важная информация для смазки: Слишком большое количество масла может привести к загрязнению ткани и ниток.</p> <ul style="list-style-type: none"> > После смазки выполните сначала пробное шитье или вышивание.
Автоматический нитеобрезатель (у нитеулавливателя) необходимо почистить.	Нитеулавливатель нужно почистить. Сообщение появляется после достижения 1000 циклов обрезки при каждом включении машины.	<ul style="list-style-type: none"> > Нажмите клавишу «Подтвердить». <ul style="list-style-type: none"> – Машина вызывает функцию «Чистка нитеулавливателя». > Почистите нитеулавливатель согласно указаниям на дисплее. <ul style="list-style-type: none"> – Счетчик циклов обрезки обнулится.
Пора проводить профилактическое техническое обслуживание. Обратитесь в сервисный центр BERNINA.	<p>Необходимо провести техническое обслуживание. Это сообщение появляется после того, как истечет запрограммированный интервал между техническими обслуживаниями.</p> <p>Важная информация: При своевременном проведении работ по чистке и техническому уходу гарантируется работоспособность и длительный срок службы машины. Несоблюдение этих требований может повлиять на срок службы машины и на условия предоставления гарантии. Стоимость работ по техническому обслуживанию регулируется в разных странах по-разному. Ваш дилер или сервисный центр BERNINA с удовольствием проконсультируют Вас.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Обратитесь к специалисту BERNINA. > Временно удалите сообщение нажатием кнопки «ESC». <p>После трех удалений сообщение появится только при наступлении срока следующего сервисного обслуживания.</p>
	При калибровке Лапка с салазками для петель #3A произошел сбой.	<ul style="list-style-type: none"> > Проверьте лапку на плавность хода. При необходимости удалите скопления текстильных волокон, пыли и обрезков тканей. > Протрите рефлектор мягкой, слегка увлажненной тряпкой. > Проверьте позицию рефлектора. При необходимости откорректируйте позицию рефлектора или замените лапку. > Проверьте, не износилась ли пластмасса на нижней стороне лапки. При необходимости замените лапку. > Почистите транспортер. > Обратитесь к специалисту BERNINA.

Уведомление на дисплее	Причина	Устранение
#1000	Нитевдеватель застrevает.	<ul style="list-style-type: none"> > Выключите машину. Отожмите нитевдеватель вниз и снова отпустите. Включите машину. > Если ошибка продолжает появляться, обратитесь к специалисту BERNINA.
#1001	Кнопка «Нитеобрезатель» заклинила или неисправна.	<ul style="list-style-type: none"> > Убедитесь в том, что кнопка свободно перемещается. > Если ошибка продолжает появляться, обратитесь к специалисту BERNINA.
#1002	Кнопка «Позиция иглы вверху/внизу» заклинила или неисправна.	<ul style="list-style-type: none"> > Убедитесь в том, что кнопка свободно перемещается. > Если ошибка продолжает появляться, обратитесь к специалисту BERNINA.
#1003	Кнопка «Пуск/Остановка» заклинила или неисправна.	<ul style="list-style-type: none"> > Убедитесь в том, что кнопка свободно перемещается. > Если ошибка продолжает появляться, обратитесь к специалисту BERNINA.
#1004 #1005 #1010	Точную причину неисправности установить невозможно.	<ul style="list-style-type: none"> > Заново стартуйте машину. > Если ошибка продолжает появляться, обратитесь к специалисту BERNINA.

18.2 Устранение неполадок

Неполадка	Причина	Устранение
Неравномерное образование стежков	Слишком сильное/слабое натяжение верхней нитки.	<ul style="list-style-type: none"> > Отрегулируйте натяжение верхней нитки. > Проверьте размотку ниток с катушки.
	Игла затуплена или искривлена.	<ul style="list-style-type: none"> > Замените иглу и убедитесь в том, что применяется новая высококачественная игла BERNINA.
	Игла плохого качества.	<ul style="list-style-type: none"> > Используйте новые качественные иглы BERNINA.
	Нитки плохого качества.	<ul style="list-style-type: none"> > Применяйте нитки высокого качества.
	Неправильное соотношение между иглой и ниткой.	<ul style="list-style-type: none"> > Применяйте иглу, соответствующую толщине нитки.
	Машина неправильно заправлена нитками.	<ul style="list-style-type: none"> > Заново заправьте машину нитками.
	Подтягивание работы при шитье.	<ul style="list-style-type: none"> > Ведите ткань равномерно.
Неравномерное образование стежков	Используется неправильный шпульный колпачок.	<ul style="list-style-type: none"> > Используйте поставляемый в комплекте шпульный колпачок с треугольником.



Неполадка	Причина	Устранение
Пропуск стежков	Игла ненадлежащей системы. Игла затуплена или искривлена. Игла плохого качества. Игла неправильно вставлена. Острие иглы не соответствует структуре материала.	> Применяйте иглы системы 130/705H. > Замените иглу. > Используйте новые качественные иглы BERNINA. > Вставьте иглу лыской на колбе назад до упора в иглодержатель и завинтите ее. > Острие иглы должно соответствовать текстильной структуре швейного проекта.
Неравномерный шов	Остатки ниток между нитенатяжными шайбами. Машина неправильно заправлена нитками. Остатки ниток под пружинкой шпульного колпачка.	> Протяните краешек согнутой тонкой ткани (не используйте внешние канты) несколько раз между натяжными дисками. > Заново заправьте машину нитками. > Удалите остатки ниток из-под пружины.
Обрыв верхней нитки	Неправильное соотношение между иглой и ниткой. Слишком сильное натяжение верхней нитки. Машина неправильно заправлена нитками. Нитки плохого качества. Повреждение прорези игольной пластины или носика челнока. Зашемление нитки в нитепритягивателе.	> Применяйте иглу, соответствующую толщине нитки. > Ослабьте натяжение верхней нитки. > Заново заправьте машину нитками. > Применяйте нитки высокого качества. > Обратитесь к специалисту BERNINA. > Замените игольную пластину. > Сдвиньте крышку головки машины (1) в левую сторону, затем снимите ее. > Удалите остатки ниток. > Вставьте 4 выступа крышки головки машины в предназначенные для них углубления и сдвиньте крышку в правую сторону.



Неполадка	Причина	Устранение
Обрыв нижней нитки	Поврежден шпульный колпачок. Повреждена прорезь игольной пластины. Игла затуплена или искривлена.	> Замените шпульный колпачок. > Обратитесь к специалисту BERNINA. > Замените игольную пластину. > Замените иглу.
Поломка иглы	Игла неправильно вставлена. Подтягивание работы при шитье. Перемещается толстая ткань. Нитка с узелками.	> Вставьте иглу лыской на колбе назад до упора в иглодержатель и завинтите ее. > Ведите ткань равномерно. > Используйте для плотных тканей подходящую лапку, например, Лапка для джинсовой ткани #8. > Для перехода через утолщения используйте компенсационные пластинки. > Применяйте нитки высокого качества.
Ширина строчки не регулируется	Выбранную иглу и игольную пластину нельзя использовать вместе.	> Замените иглу. > Замените игольную пластину.
Слишком низкая скорость	Неблагоприятная температура помещения. Установки в программе Setup.	> Поставьте машину в помещение с комнатной температурой за час до начала шитья. > Установите скорость в программе Setup. > Настройте регулятор скорости.
Машина не запускается	Неблагоприятная температура помещения. Машина неисправна.	> Поставьте машину в помещение с комнатной температурой за час до начала шитья. > Подсоедините и включите машину. > Обратитесь к специалисту BERNINA.
Подсветка машины и рукавной платформы не горит	Установки в программе Setup. Подсветка неисправна.	> Включите функцию в программе Setup. > Обратитесь к специалисту BERNINA.
Устройство контроля верхней нитки не реагирует	Установки в программе Setup. Устройство контроля верхней нитки неисправно.	> Включите функцию в программе Setup. > Обратитесь к специалисту BERNINA.
Устройство контроля нижней нитки не реагирует	Установки в программе Setup. Устройство контроля нижней нитки неисправно.	> Включите функцию в программе Setup. > Обратитесь к специалисту BERNINA.

Неполадка	Причина	Устранение
Ошибки обновления ПО	Флеш-накопитель USB не распознается.	<ul style="list-style-type: none"> > Подготовьте флеш-накопитель USB согласно инструкции по актуализации. > Используйте флеш-накопитель USB BERNINA (специальная принадлежность).
	Процедура обновления ПО зависла и «песочные часы» не пропадают с экрана.	<ul style="list-style-type: none"> > Извлеките накопитель USB. > Выключите машину. > Включите машину. > Следуйте указаниям на дисплее.
	Не распознаются данные обновления ПО.	<ul style="list-style-type: none"> > Деархивируйте данные. > Сохраняйте данные для обновления ПО прямо на носителе, а не в папке на накопителе USB.
Лапка BSR #42 не распознается	Загрязнена линза.	<ul style="list-style-type: none"> > Протрите линзу мягкой, слегка увлажненной тряпкой.
	Кабель BSR вставлен неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> > Вставьте штеккер BSR вертикально до полного защелкивания.
Бока и/или закрепки повторно не прошиваются	Лапка с салазками для петель #3A не калибрована с машиной.	<ul style="list-style-type: none"> > Калибруйте Лапка с салазками для петель #3A. (См. стр. 58)

19 Хранение и утилизация

19.1 Хранение машины

Рекомендуется хранить машину в оригинальной упаковке. Если машина хранится в холодном помещении, поставьте ее примерно за час до начала использования в помещение с комнатной температурой.

- > Выключите машину и отсоедините ее от сети.
- > Не храните машину на открытом воздухе.
- > Защищайте машину от влияния атмосферных воздействий.

19.2 Утилизация машины

- > Почистите машину.
- > Рассортируйте составные элементы по составу и утилизуйте их согласно действующим в Вашей местности порядкам и законам.

20 Технические данные

Наименование	Значение	Единица измерения
Максимальная толщина ткани	10,5 (0,41)	мм (дюйм)
Максимальная скорость	1000	Стежки в минуту
Пусковая педаль	LV-1	
Система иголок	130/705	
Размеры без катушкодержателя (Ш x В x Г)	450 × 330 × 200 (17,72 × 12,99 × 7,87)	мм (дюйм)
Размеры, включая вышивальный модуль, без катушкодержателя (Ш x В x Г)	750 × 330 × 450 29,53 × 12,99 × 17,72	мм (дюйм)
Вес машины	11,5 (25,35)	кг (lb)
Вес вышивального модуля	3,7 6,6	кг (lb)
Потребление энергии	90	W
Входное напряжение	100 – 240 50 - 60	V Hz
Класс защиты (электротехника)	II	

21 Обзор Образцы

21.1 Обзор Образцы строчек

Рабочие строчки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				

Петли

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	67	68	69	70									

Декоративные строчки

Строчки "Природа"

101	102	103	104	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
116	117	118	119	120	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147
148	150	152	153	154	155	156	158	159	160	161	165	166	167
168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181
182	183	184	185										

Крестообразные стежки

301	302	303	304	305	306	307	308	309	311	314	319	320	321

Гладьевые строчки

401	402	405	406	407	408	409	410	412	413	414	415	416	417
473													

Строчки "Орнаменты"

601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614

660	661	662	663	664	665	666	674	675	676	677	678	679	680
682	683	684	685	686	691	693	694						

Строчки «Домашний текстиль»

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
715	716	717	721	722	723	724	725	726	727	729	730	731	732
733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746
747	748	749	750	751	752	755	756	757	758	759	762	763	764
765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778
779	780	781	782	783									

Строчки - пиктограммы

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914
915	916	917	918	919	920	921	922	924	926	928	929	935	937
938	939	940	944	945	946	948	949	950	952	954	955	957	958
959	960	961	962										

Специальные строчки

1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1113	1115	1116	1121
1122	1124												

Международные символы

1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1715	1716	1717
1718	1719	1720	1721	1722	1723	1729	1730	1731	1732	1733	1735		

Времена года

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2015	2016	2017	2018	2019
2020	2021	2022	2023										

Спорт и хобби

2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2209	2210	2211	2212	2213	2215	2216
2217	2218	2219											

Стежки для квилтов

1301	1302	1303	1304	1305 6 / Inch 24 / cm	1306 8 / Inch 32 / cm	1307 10 / Inch 4 / cm	1308 irregular look	1309	1310	1311	1312	1313	1314
1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1329
1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343

1344	1345	1346	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1373	1374
1375	1376	1377	1378										

21.2 Обзор Образцы вышивки

Обработка образца вышивки




Дайте полную свободу своей фантазии. В Вашем распоряжении на машине имеется разнообразный выбор образцов вышивки.

После регистрации Вашей машины в клиентском портале BERNINA в Вашем распоряжении для скачивания имеются поставляемые образцы вышивок в обрабатываемом формате.





Если под номером образца вышивки имеется одна из следующих иконок, то Вы найдете дополнительную информацию на <https://www.bernina.com/specialeffects>.

	Свободные кружева		PunchWork
	Ажурная вышивка		Вышивка со шнурком
	Вышивка бахромы		Проекты в рамках
	Аппликация		Шрифт Puffy
	CutWork		Стежки для квилтов
	PaintWork		Trapunto
	CrystalWork		

Проекты

O 12593-04	 95 x 174 mm 3.7 x 6.8 inch	 3.293	O 12536-03	 113 x 226 mm 4.4 x 8.9 inch	 9.326
1. Isacord 40 0020 2. Isacord 40 3574 3. Isacord 40 0020 4. Isacord 40 3574 5. Isacord 40 0020 6. Isacord 40 3574 7. Isacord 40 0020		1. Isacord 40 0842 2. Isacord 40 0842 3. Isacord 40 0842 4. Isacord 40 0842 5. Isacord 40 0842 6. Isacord 40 0842 7. Isacord 40 1123 8. Isacord 40 1154 9. Isacord 40 0842 10. Isacord 40 0842			
O 12619-04	 58 x 57 mm 2.3 x 2.3 inch	 3.096			
1. Isacord 40 2113 2. Isacord 40 2113 3. Isacord 40 2113 4. Isacord 40 2113 5. Isacord 40 2113 6. Isacord 40 2101 7. Isacord 40 0020 8. Isacord 40 2101 9. Isacord 40 2101					

Квилтинг

 12499-06		102 x 102 mm 4 x 4 inch	 3.838	 12499-04		123 x 123 mm 4.9 x 4.8 inch	 7.229
1.  Isacord 40 5115				1.  Isacord 40 5610			
 12499-05		123 x 123 mm 4.9 x 4.9 inch	 6.317	 12499-24		133 x 215 mm 5.2 x 8.4 inch	 11.445
1.  Isacord 40 4103				1.  Isacord 40 4103			
 12499-23		123 x 123 mm 4.9 x 4.9 inch	 11.194	 12607-20		122 x 122 mm 4.8 x 4.8 inch	 1.055
1.  Isacord 40 5115				1.  Isacord 40 0020			

12607-21	61 x 122 mm 2.4 x 4.8 inch	657	12416-04	89 x 89 mm 3.5 x 3.5 inch	3.482
1. ■ Isacord 40 0020			1. ■ Isacord 40 0721		
12416-03	124 x 124 mm 4.9 x 4.9 inch	5.909	12416-26	44 x 174 mm 1.7 x 6.9 inch	2.816
1. ■ Isacord 40 0721			1. ■ Isacord 40 3830		
12416-48	171 x 178 mm 6.7 x 7 inch	9.050	Nb346_48	76 x 76 mm 3 x 3 inch	3.366
1. ■ Isacord 40 5610			1. ■ Isacord 40 5513		
Nb347_48	76 x 76 mm 3 x 3 inch	2.337	Nb334_48	127 x 127 mm 5 x 5 inch	6.838
1. ■ Isacord 40 5513			1. ■ Isacord 40 5513		
Nb335_48	127 x 127 mm 5 x 5 inch	7.971	Nz498	89 x 89 mm 3.5 x 3.5 inch	2.642
1. ■ Isacord 40 5513			1. ■ Isacord 40 3353		
Nz503	99 x 99 mm 3.9 x 3.9 inch	2.103	82013-29	121 x 121 mm 4.8 x 4.8 inch	5.644
1. ■ Isacord 40 3353			1. ■ Isacord 40 2920		

Обзор Образцы

	82013-30		83 x 166 mm 3.3 x 6.5 inch		2.774
1. Isacord 40 2920			82013-31		57 x 58 mm 2.3 x 2.3 inch
	82013-32		122 x 105 mm 4.8 x 4.1 inch		4.506
1. Isacord 40 2920			12416-24		89 x 73 mm 3.5 x 2.9 inch
1. Isacord 40 3830			12607-16		123 x 122 mm 4.8 x 4.8 inch
1. Isacord 40 0020			12616-16		123 x 123 mm 4.8 x 4.8 inch
1. Isacord 40 5422			12380-22		110 x 61 mm 4.4 x 2.4 inch
1. Isacord 40 1543			12380-43		123 x 123 mm 4.9 x 4.9 inch
1. Isacord 40 1543			12380-30		89 x 96 mm 3.5 x 3.8 inch
1. Isacord 40 1543			12380-04		83 x 90 mm 3.3 x 3.5 inch
1. Isacord 40 1543			12380-08		89 x 89 mm 3.5 x 3.5 inch
1. Isacord 40 1543			12380-09		112 x 62 mm 4.4 x 2.4 inch
1. Isacord 40 1543			12380-09		112 x 62 mm 4.4 x 2.4 inch
1. Isacord 40 1543			12380-09		1.945
1. Isacord 40 1543			12380-09		1.945

Bd800_48	126 x 122 mm 5 x 4.8 inch	609	Bd801_48	122 x 122 mm 4.8 x 4.8 inch	594
1. Isacord 40 3654			1. Isacord 40 3654		
Bd804_48	123 x 124 mm 4.8 x 4.9 inch	904	Bd796_48	47 x 173 mm 1.9 x 6.8 inch	521
1. Isacord 40 0111			1. Isacord 40 3654		
Bd837_48	123 x 123 mm 4.9 x 4.9 inch	1.629	Bd292	95 x 95 mm 3.7 x 3.7 inch	3.036
1. Isacord 40 0138			1. Isacord 40 3332		
Bd299	94 x 95 mm 3.7 x 3.7 inch	3.133	Bd308	95 x 94 mm 3.7 x 3.7 inch	3.763
1. Isacord 40 0700			1. Isacord 40 1311		
Bd413_48	97 x 97 mm 3.8 x 3.8 inch	4.124	Bd554_48	110 x 110 mm 4.3 x 4.3 inch	6.252
1. Isacord 40 5822			1. Isacord 40 2153		
Bd553_48	114 x 121 mm 4.5 x 4.8 inch	5.845	Bd567_48	108 x 108 mm 4.3 x 4.3 inch	4.359
1. Isacord 40 2153			1. Isacord 40 2530		

Обзор Образцы


<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bd394_48</td><td></td><td>97 x 97 mm 3.8 x 3.8 inch</td><td></td><td>4.586</td></tr> </table> <p>1. Isacord 40 3641</p>		Bd394_48		97 x 97 mm 3.8 x 3.8 inch		4.586	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bd412_48</td><td></td><td>89 x 53 mm 3.5 x 2.1 inch</td><td></td><td>1.427</td></tr> </table> <p>1. Isacord 40 1335</p>		Bd412_48		89 x 53 mm 3.5 x 2.1 inch		1.427
	Bd394_48		97 x 97 mm 3.8 x 3.8 inch		4.586								
	Bd412_48		89 x 53 mm 3.5 x 2.1 inch		1.427								
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bd501_48</td><td></td><td>64 x 61 mm 2.5 x 2.4 inch</td><td></td><td>1.202</td></tr> </table> <p>1. Isacord 40 3151</p>		Bd501_48		64 x 61 mm 2.5 x 2.4 inch		1.202	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bd502_48</td><td></td><td>62 x 61 mm 2.4 x 2.4 inch</td><td></td><td>1.139</td></tr> </table> <p>1. Isacord 40 3151</p>		Bd502_48		62 x 61 mm 2.4 x 2.4 inch		1.139
	Bd501_48		64 x 61 mm 2.5 x 2.4 inch		1.202								
	Bd502_48		62 x 61 mm 2.4 x 2.4 inch		1.139								
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bd513_48</td><td></td><td>64 x 63 mm 2.5 x 2.5 inch</td><td></td><td>950</td></tr> </table> <p>1. Isacord 40 1532</p>		Bd513_48		64 x 63 mm 2.5 x 2.5 inch		950	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bd514_48</td><td></td><td>64 x 63 mm 2.5 x 2.5 inch</td><td></td><td>926</td></tr> </table> <p>1. Isacord 40 1352</p>		Bd514_48		64 x 63 mm 2.5 x 2.5 inch		926
	Bd513_48		64 x 63 mm 2.5 x 2.5 inch		950								
	Bd514_48		64 x 63 mm 2.5 x 2.5 inch		926								
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bd562_48</td><td></td><td>64 x 126 mm 2.5 x 5 inch</td><td></td><td>2.322</td></tr> </table> <p>1. Isacord 40 5531</p>		Bd562_48		64 x 126 mm 2.5 x 5 inch		2.322	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bd568_48</td><td></td><td>110 x 160 mm 4.3 x 6.3 inch</td><td></td><td>6.137</td></tr> </table> <p>1. Isacord 40 3151</p>		Bd568_48		110 x 160 mm 4.3 x 6.3 inch		6.137
	Bd562_48		64 x 126 mm 2.5 x 5 inch		2.322								
	Bd568_48		110 x 160 mm 4.3 x 6.3 inch		6.137								
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bd563_48</td><td></td><td>90 x 90 mm 3.5 x 3.5 inch</td><td></td><td>2.482</td></tr> </table> <p>1. Isacord 40 5531</p>		Bd563_48		90 x 90 mm 3.5 x 3.5 inch		2.482	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Bd569_48</td><td></td><td>120 x 120 mm 4.7 x 4.7 inch</td><td></td><td>6.183</td></tr> </table> <p>1. Isacord 40 1220</p>		Bd569_48		120 x 120 mm 4.7 x 4.7 inch		6.183
	Bd563_48		90 x 90 mm 3.5 x 3.5 inch		2.482								
	Bd569_48		120 x 120 mm 4.7 x 4.7 inch		6.183								

Украшения

Nb843_48		87 x 121 mm 3.4 x 4.8 inch	8.976	Nb826_48		135 x 133 mm 5.3 x 5.2 inch	11.154
1. Isacord 40 9971 2. Isacord 40 9937 3. Isacord 40 9925 4. Isacord 40 9975 5. Isacord 40 9978 6. Isacord 40 9973 7. Isacord 40 9982 8. Isacord 40 1972				1. Isacord 40 9971 2. Isacord 40 9978 3. Isacord 40 9973 4. Isacord 40 1972			
12633-06		120 x 120 mm 4.7 x 4.7 inch	18.023	12473-04		94 x 184 mm 3.7 x 7.3 inch	11.531
1. Isacord 40 0015				1. Isacord 40 5552 2. Isacord 40 5374			
Be790403		140 x 130 mm 5.5 x 5.1 inch	13.281	12473-06		133 x 120 mm 5.3 x 4.7 inch	11.358
1. Isacord 40 0020 2. Isacord 40 0731				1. Isacord 40 4610 2. Isacord 40 5633			
80090-06		84 x 37 mm 3.3 x 1.4 inch	3.766	80090-07		128 x 36 mm 5 x 1.4 inch	5.450
1. Applique 1 2. Applique 2 3. Isacord 40 4103				1. Applique 1 2. Applique 2 3. Isacord 40 5440			
19999-002		125 x 136 mm 4.9 x 5.4 inch	10.184	Nb934_48		132 x 165 mm 5.2 x 6.5 inch	9.168
1. Isacord 40 0015 2. Isacord 40 0015 3. Isacord 40 0015				1. Isacord 40 2241 2. Isacord 40 1154 3. Isacord 40 1346 4. Isacord 40 1161 5. Isacord 40 2222 6. Isacord 40 5833 7. Isacord 40 1154 8. Isacord 40 2241			

Обзор Образцы

Nb935_48		104 x 169 mm 4.1 x 6.6 inch		10.171	21021-05		119 x 156 mm 4.7 x 6.1 inch		14.326
1. Isacord 40 2222 2. Isacord 40 1346 3. Isacord 40 0232 4. Isacord 40 1154 5. Isacord 40 5833 6. Isacord 40 2241		1. Isacord 40 1252 2. Isacord 40 1161 3. Isacord 40 1565							
21021-04		123 x 150 mm 4.8 x 5.9 inch		16.176	21021-06		116 x 109 mm 4.6 x 4.3 inch		12.204
1. Isacord 40 1161 2. Isacord 40 1252 3. Isacord 40 1565		1. Isacord 40 1161 2. Isacord 40 1252 3. Isacord 40 1565							
12490-03		118 x 113 mm 4.6 x 4.5 inch		6.669	12490-04		146 x 122 mm 5.8 x 4.8 inch		8.724
1. Isacord 40 0108 2. Isacord 40 3641 3. Isacord 40 3652		1. Isacord 40 0108 2. Isacord 40 3641 3. Isacord 40 3652							
12490-05		126 x 104 mm 4.9 x 4.1 inch		6.148	Fp887		135 x 187 mm 5.3 x 7.4 inch		12.658
1. Isacord 40 0108 2. Isacord 40 3641 3. Isacord 40 3652		1. Isacord 40 2504							
12528-12		124 x 124 mm 4.9 x 4.9 inch		39.751	12528-03		76 x 130 mm 3 x 5.1 inch		16.171
1. Isacord 40 0931 2. Isacord 40 0824 3. Isacord 40 0851		1. Isacord 40 0851 2. Isacord 40 0824 3. Isacord 40 0931							

Oc07207		106 x 138 mm 4.2 x 5.4 inch		82007-11		112 x 94 mm 4.4 x 3.7 inch
1.  Yenmet 7012 2.  Isacord 40 0670 3.  Yenmet 7012			1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Applique 1 4.  Applique 3 5.  Applique 1 6.  Isacord 40 1805 7.  Isacord 40 2152 8.  Isacord 40 2520 9.  Isacord 40 2500 10.  Isacord 40 2115 11.  Isacord 40 0761			
82007-44		114 x 115 mm 4.5 x 4.5 inch		82006-30		100 x 174 mm 3.9 x 6.9 inch
1.  Isacord 40 2152 2.  Isacord 40 2520			1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 4174 3.  Isacord 40 0020 4.  Isacord 40 4174 5.  Isacord 40 0771 6.  Isacord 40 0832 7.  Isacord 40 0108 8.  Isacord 40 4174 9.  Isacord 40 0660 10.  Isacord 40 1526			
Nb251_48		72 x 103 mm 2.8 x 4.1 inch		Be790405		126 x 185 mm 4.9 x 7.3 inch
1.  Isacord 40 2155 2.  Isacord 40 2504 3.  Isacord 40 0020 4.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 3102			
Fb126		87 x 102 mm 3.4 x 4 inch		Be790502		60 x 58 mm 2.4 x 2.3 inch
1.  Isacord 40 1220 2.  Isacord 40 1805			1.  Isacord 40 3541			
21003-26		123 x 124 mm 4.8 x 4.9 inch		Nb403_48		78 x 78 mm 3.1 x 3.1 inch
1.  Isacord 40 0345 2.  Isacord 40 0442 3.  Isacord 40 0232			1.  Isacord 40 0552 2.  Isacord 40 4032 3.  Isacord 40 4332			

Обзор Образцы





Nb373_48	121 x 177 mm 4.8 x 7 inch	9.769	Nb442_48	56 x 58 mm 2.2 x 2.3 inch	809
1. Isacord 40 4531			1. Isacord 40 5610 2. Isacord 40 5643 3. Isacord 40 3630		
Nb481_48	123 x 68 mm 4.9 x 2.7 inch	7.043	Nb749_48	126 x 263 mm 5 x 10.4 inch	16.792
1. Isacord 40 0870 2. Isacord 40 0670			1. Isacord 40 6051 2. Isacord 40 1805 3. Isacord 40 0182 4. Isacord 40 9405 5. Isacord 40 0800 6. Isacord 40 0904 7. YLI variations 8001 8. Isacord 40 0600 9. Isacord 40 0184 10. Isacord 40 0552 11. Isacord 40 1921 12. YLI variations 8019 13. YLI variations 8016 14. Isacord 40 1600 15. Isacord 40 1904 16. YLI variations 8020 17. Isacord 40 5912 18. YLI variations 8004 19. Isacord 40 5722 20. Isacord 40 5510 21. Isacord 40 0151 22. Isacord 40 0232 23. Isacord 40 6133 24. YLI variations 8013		
Na959_48	75 x 103 mm 3 x 4.1 inch	10.645	Fb106	128 x 92 mm 5 x 3.6 inch	4.433
1. Isacord 40 6051 2. Isacord 40 5650 3. Isacord 40 6051 4. Isacord 40 2761 5. Isacord 40 1141 6. Isacord 40 4010 7. Isacord 40 4240 8. Isacord 40 0670			1. Isacord 40 1061 2. Isacord 40 2241		
Nb002_48	59 x 35 mm 2.3 x 1.4 inch	3.307	Fq870_48	122 x 105 mm 4.8 x 4.1 inch	7.485
1. Isacord 40 0310 2. Isacord 40 3962 3. Isacord 40 2560 4. Isacord 40 1904 5. Isacord 40 3040 6. Isacord 40 3543 7. Isacord 40 2905			1. Isacord 40 1061 2. Isacord 40 0934 3. Isacord 40 1172 4. Isacord 40 1902 5. Isacord 40 0506 6. Isacord 40 0811		
Ws655	116 x 222 mm 4.6 x 8.8 inch	17.135			
1. Isacord 40 3910 2. Isacord 40 0862 3. Isacord 40 1725 4. Isacord 40 0761					

Детские мотивы

12590-03	135 x 147 mm 5.3 x 5.8 inch	22.117	Ck867	122 x 133 mm 4.8 x 5.2 inch	28.880
1. Applique 1 2. Applique 2 3. Applique 1 4. Applique 2 5. Applique 1 6. Applique 2 7. Applique 1 8. Applique 2 9. Isacord 40 0015 10. Isacord 40 0020 13. Isacord 40 4230 16. Isacord 40 0112		11. Isacord 40 5510 12. Isacord 40 5650 14. Isacord 40 4116 15. Isacord 40 0132 17. Isacord 40 0015	1. Applique 1 2. Applique 2 3. Applique 3 4. Isacord 40 5730 5. Isacord 40 2761 6. Isacord 40 0630 7. Isacord 40 3910 8. Isacord 40 0015 9. Isacord 40 0811 10. Isacord 40 2830 13. Isacord 40 3722 14. Isacord 40 0015 15. Isacord 40 1430	Remember Always Love	
Cm031_48	86 x 64 mm 3.4 x 2.5 inch	6.433	12401-17	99 x 55 mm 3.9 x 2.2 inch	1.345
1. Isacord 40 5730 2. Isacord 40 1352 3. Isacord 40 1755 4. Isacord 40 1730 5. Isacord 40 3820 6. Isacord 40 3040			1. Isacord 40 0731 2. Isacord 40 0630 3. Isacord 40 5934 4. Isacord 40 0111 5. Isacord 40 4240 6. Isacord 40 1342		
Ck859	119 x 142 mm 4.7 x 5.6 inch	30.121	Ck520	75 x 60 mm 3 x 2.4 inch	11.019
1. Isacord 40 3815 2. Isacord 40 0101 3. Isacord 40 6141 4. Isacord 40 0630 5. Isacord 40 3910 6. Isacord 40 0811 7. Isacord 40 0015 8. Isacord 40 0904 9. Isacord 40 3241 10. Isacord 40 1701 13. Isacord 40 0015		11. Isacord 40 4174 12. Isacord 40 3815 14. Isacord 40 2153	1. Isacord 40 3906 2. Isacord 40 0132 3. Isacord 40 0015 4. Yenmet 7003 5. Isacord 40 3652 6. Isacord 40 0020 7. Isacord 40 0600 8. Isacord 40 2113		
Ck510	76 x 60 mm 3 x 2.4 inch	8.069	Ck522	71 x 53 mm 2.8 x 2.1 inch	9.089
1. Isacord 40 5934 2. Isacord 40 3840 3. Isacord 40 3901 4. Isacord 40 0108 5. Isacord 40 0015 6. Isacord 40 3622 7. Isacord 40 4174 8. Isacord 40 0015			1. Isacord 40 3810 2. Isacord 40 0131 3. Isacord 40 0015 4. Isacord 40 0020 5. Isacord 40 0310 6. Isacord 40 1703 7. Yenmet 7021 8. Isacord 40 3353		

Обзор Образцы

<p> Ck863  127 x 125 mm 5 x 4.9 inch  19.354</p> <p>1.  Isacord 40 0630 2.  Isacord 40 0506 3.  Isacord 40 0630 4.  Isacord 40 0015 5.  Isacord 40 4103 6.  Isacord 40 4111 7.  Isacord 40 1701 8.  Isacord 40 2830 9.  Isacord 40 5912 10.  Isacord 40 1730 11.  Isacord 40 5510 12.  Isacord 40 0811 13.  Isacord 40 4174 14.  Isacord 40 0352 15.  Isacord 40 1805 16.  Isacord 40 0015 17.  Isacord 40 3151</p>  <p><i>Wish Upon My Star Light</i></p>	<p> Nb198_48  94 x 72 mm 3.7 x 2.8 inch  9.711</p> <p>1.  Isacord 40 2650 2.  Isacord 40 0713 3.  Isacord 40 2166 4.  Isacord 40 1755 5.  Isacord 40 3251 6.  Isacord 40 1600 7.  Isacord 40 2153 8.  Isacord 40 2152 9.  Isacord 40 2761</p> 
<p> Be790307  142 x 127 mm 5.6 x 5 inch  19.667</p> <p>1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Isacord 40 3130 4.  Applique 1 5.  Applique 3 6.  Isacord 40 0003 7.  Isacord 40 1720 8.  Isacord 40 0020 9.  Isacord 40 0520 10.  Isacord 40 3541</p>  <p><i>Beep Beep!</i></p>	<p> Be790311  114 x 152 mm 4.5 x 6 inch  12.320</p> <p>1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Isacord 40 0933 4.  Applique 1 5.  Applique 3 6.  Applique 1 7.  Applique 3 8.  Isacord 40 0776 9.  Applique 1 10.  Applique 3 11.  Isacord 40 1900 12.  Isacord 40 0176 13.  Isacord 40 0015 14.  Isacord 40 0020</p> 
<p> Be790305  118 x 145 mm 4.6 x 5.7 inch  13.118</p> <p>1.  Isacord 40 0015 2.  Applique 1 3.  Applique 3 4.  Isacord 40 3541 5.  Applique 1 6.  Applique 3 7.  Isacord 40 0345 8.  Applique 1 9.  Applique 3 10.  Isacord 40 1900 11.  Isacord 40 0020 12.  Isacord 40 0015</p>  <p><i>clie</i></p>	<p> Be790306  132 x 151 mm 5.2 x 6 inch  18.399</p> <p>1.  Isacord 40 0003 2.  Applique 1 3.  Applique 2 4.  Isacord 40 0003 5.  Isacord 40 3910 6.  Isacord 40 0230 7.  Isacord 40 2723 8.  Isacord 40 1301 9.  Isacord 40 2640 10.  Isacord 40 0003 11.  Isacord 40 3332</p>  <p><i>Cute Bee</i></p>
<p> Be790309  87 x 150 mm 3.4 x 5.9 inch  13.252</p> <p>1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Isacord 40 0015 4.  Isacord 40 1900 5.  Isacord 40 0020 6.  Isacord 40 4116 7.  Isacord 40 0176 8.  Isacord 40 0015 9.  Isacord 40 0310</p>  <p><i>DOG</i></p>	<p> Be790310  138 x 136 mm 5.4 x 5.4 inch  16.278</p> <p>1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Applique 1 4.  Applique 3 5.  Isacord 40 1161 6.  Isacord 40 1141 7.  Isacord 40 1161 8.  Isacord 40 3654 9.  Isacord 40 0176 10.  Isacord 40 1141 11.  Isacord 40 0020 12.  Isacord 40 0015</p>  <p><i>I LOVE YOU</i></p>




 Be790312	122 x 133 mm 4.8 x 5.2 inch	22.489		 Be790313	99 x 102 mm 3.9 x 4 inch	8.788	
1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Applique 1 4.  Applique 3 5. Isacord 40 0015 6. Isacord 40 1600 7. Isacord 40 0108 8. Isacord 40 2912 9. Isacord 40 3600 10. Isacord 40 1141 11.  Isacord 40 0020			1.  Applique 1 2.  Applique 3 3. Isacord 40 3750 4. Isacord 40 1114 5. Isacord 40 1900 6. Isacord 40 3620 7. Isacord 40 2510 8. Isacord 40 5324 9. Isacord 40 1114 10. Isacord 40 1060 11.  Isacord 40 4114 12.  Isacord 40 0020 13. Isacord 40 0015			11.  Isacord 40 4114 12.  Isacord 40 0020	
 Ck511	76 x 64 mm 3 x 2.5 inch	6.803		 Cm193_48	107 x 127 mm 4.2 x 5 inch	12.461	
1.  Isacord 40 4174 2.  Isacord 40 3600 3.  Isacord 40 3840 4.  Isacord 40 2900			1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Applique 1 4.  Applique 3 5. Isacord 40 2152 6. Isacord 40 3652 7. Isacord 40 2250 8. Isacord 40 3770 9. Isacord 40 2250 10. Isacord 40 0101			11.  Isacord 40 4114 12.  Isacord 40 0020	
 Ck667	100 x 82 mm 3.9 x 3.2 inch	5.568		 Ck738	89 x 86 mm 3.5 x 3.4 inch	5.620	
1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Applique 3 4.  Isacord 40 4103 5.  Isacord 40 4610 6.  Isacord 40 4220 7. Isacord 40 0015 8.  Isacord 40 3544			1.  Isacord 40 3151 2. Isacord 40 3761 3.  Isacord 40 2761 4. Isacord 40 1430 5.  Isacord 40 0221 6.  Isacord 40 5822 7.  Isacord 40 0811 8.  Isacord 40 0520 9. Isacord 40 1362			11.  Isacord 40 1755 12.  Isacord 40 0713 13. Isacord 40 2250 14.  Isacord 40 0020	
 Ck970	85 x 82 mm 3.3 x 3.2 inch	16.571		 Cm147	55 x 100 mm 2.2 x 3.9 inch	6.170	
1.  Isacord 40 0151 2.  Isacord 40 0152 3.  Isacord 40 0124 4.  Isacord 40 0131 5.  Isacord 40 3150 6.  Isacord 40 2830 7.  Isacord 40 3040 8.  Isacord 40 3640 9.  Isacord 40 3710 10.  Isacord 40 2051 11.  Isacord 40 1725 12.  Isacord 40 3743 13. Isacord 40 0015 14.  Isacord 40 3743			1.  Isacord 40 1755 2.  Isacord 40 0713 3.  Isacord 40 0704 4.  Isacord 40 6141 5.  Isacord 40 3251 6. Isacord 40 1600			11.  Isacord 40 2155 12.  Isacord 40 0713 13. Isacord 40 2250 14.  Isacord 40 0020	
 Cm226_48	63 x 63 mm 2.5 x 2.5 inch	6.214		 Cm348_48	119 x 167 mm 4.7 x 6.6 inch	22.995	
1. Isacord 40 0101 2.  Isacord 40 0131 3.  Isacord 40 0152 4.  Isacord 40 0020 5.  Isacord 40 1755			1. Isacord 40 2155 2.  Isacord 40 2761 3.  Isacord 40 3130 4.  Isacord 40 3251 5.  Isacord 40 2650 6.  Isacord 40 2640 7.  Isacord 40 5610 8.  Isacord 40 5722 9.  Isacord 40 2504 10.  Isacord 40 0713 11.  Isacord 40 0822			11.  Isacord 40 0822	

Обзор Образцы

Cm362_48	120 x 113 mm 4.7 x 4.4 inch	6.792
1. Isacord 40 6051 2. Isacord 40 5650 3. Isacord 40 6051 4. Isacord 40 5531 5. Isacord 40 4174 6. Isacord 40 5610		1. Isacord 40 0703 2. Isacord 40 0702 3. Isacord 40 0131 4. Isacord 40 0713 5. Isacord 40 0703 6. Isacord 40 0704 7. Isacord 40 3971
Nb193_48	113 x 96 mm 4.5 x 3.8 inch	8.079
1. Isacord 40 2363 2. Isacord 40 2650 3. Isacord 40 5912 4. Isacord 40 1600 5. Isacord 40 3920 6. Isacord 40 0821 7. Isacord 40 2830 8. Isacord 40 2153		1. Isacord 40 0703 2. Isacord 40 0702 3. Isacord 40 0131 4. Isacord 40 0713 5. Isacord 40 0703 6. Isacord 40 0704 7. Isacord 40 3971

Рамки

80090-26	124 x 129 mm 4.9 x 5.1 inch	6.087
1. Applique 1 2. Applique 2 3. Applique 1 4. Applique 2 5. Isacord 40 4103 6. Isacord 40 2508		1. Isacord 40 1030 2. Isacord 40 1030 3. Isacord 40 1030 4. Isacord 40 1030 5. Isacord 40 1030 6. Isacord 40 1030
12611-27	137 x 137 mm 5.4 x 5.4 inch	3.961
1. Applique 1 2. Applique 2 3. Isacord 40 5440		1. Applique 1 2. Applique 2 3. Isacord 40 0703
12649-05	91 x 88 mm 3.6 x 3.5 inch	9.087
1. Applique 1 2. Applique 2 3. Isacord 40 1840 4. Isacord 40 1860 5. Isacord 40 0015		1. 2. 3.
12606-26	139 x 139 mm 5.5 x 5.5 inch	5.211

 12606-33 ↗ 43 x 70 mm 1.7 x 2.8 inch ↔ 2.376	 12606-37 ↗ 46 x 78 mm 1.8 x 3.1 inch ↔ 2.692
1. Isacord 40 0670 2. Isacord 40 0670 3. Isacord 40 0670	1. Isacord 40 0670 2. Isacord 40 0670 3. Isacord 40 0670
	
 32078-02 ↗ 123 x 173 mm 4.9 x 6.8 inch ↔ 1.181	 32078-03 ↗ 123 x 173 mm 4.9 x 6.8 inch ↔ 1.264
1. ■ Isacord 40 0020 2. ■ Isacord 40 4174 3. ■ Isacord 40 0020 4. ■ Isacord 40 4174	1. ■ Isacord 40 0020 2. ■ Isacord 40 4174 3. ■ Isacord 40 0020 4. ■ Isacord 40 4174
	
 32078-04 ↗ 123 x 173 mm 4.9 x 6.8 inch ↔ 1.978	Nz195 ↗ 77 x 77 mm 3 x 3 inch ↔ 15.343
1. ■ Isacord 40 0020 2. ■ Isacord 40 4174 3. ■ Isacord 40 0020 4. ■ Isacord 40 4174	1. ■ Isacord 40 0660 2. ■ Isacord 40 0713 3. ■ Isacord 40 2153 4. ■ Isacord 40 1362 5. ■ Isacord 40 0870 6. ■ Isacord 40 2830 7. ■ Isacord 40 1725 8. ■ Isacord 40 4071
	
 12611-21 ↗ 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch ↔ 11.513	 12611-23 ↗ 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch ↔ 12.817
1. ■ Applique 1 2. ■ Applique 2 3. ■ Isacord 40 1703	1. ■ Applique 1 2. ■ Applique 2 3. ■ Isacord 40 1902
	
 12611-22 ↗ 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch ↔ 12.504	 12611-24 ↗ 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch ↔ 12.613
1. ■ Applique 1 2. ■ Applique 2 3. ■ Isacord 40 1703	1. ■ Applique 1 2. ■ Applique 2 3. ■ Isacord 40 1902
	

Времена года

21019-14	123 x 130 mm 4.8 x 5.1 inch	23.294	Hg795_48	89 x 164 mm 3.5 x 6.5 inch	3.453
1. Isacord 40 1805 2. Isacord 40 1805 3. Isacord 40 1805 4. Isacord 40 1912 5. Isacord 40 0138 6. Isacord 40 0020 7. Isacord 40 0131 8. Isacord 40 0015 9. Isacord 40 0138 10. Isacord 40 1805			1. Isacord 40 5730 2. Isacord 40 5513 3. Isacord 40 4430 4. Isacord 40 1032 5. Isacord 40 1900 6. Isacord 40 4113		
12597-16	88 x 85 mm 3.5 x 3.3 inch	15.862	80009-17	86 x 130 mm 3.4 x 5.1 inch	6.582
1. Isacord 40 0904 2. Isacord 40 0940			1. Isacord 40 5934 2. Isacord 40 5866 3. Isacord 40 5934		
He255	133 x 127 mm 5.2 x 5 inch	17.198	He252	88 x 145 mm 3.5 x 5.7 inch	12.251
1. Isacord 40 0111 2. Isacord 40 1701 3. Isacord 40 1800 4. Isacord 40 1701 5. Isacord 40 1800 6. Isacord 40 2640 7. Isacord 40 5650 8. Isacord 40 5610 9. Isacord 40 0015 10. Isacord 40 0111 11. Isacord 40 1060 12. Isacord 40 3910 13. Isacord 40 0800 14. Isacord 40 0940 15. Isacord 40 0651 16. Isacord 40 0832 17. Isacord 40 0651 18. Isacord 40 0832 19. Isacord 40 3650 20. Isacord 40 1351 21. Isacord 40 0108			1. Isacord 40 1902 2. Isacord 40 1701 3. Isacord 40 1902 4. Isacord 40 0532 5. Isacord 40 0842 6. Isacord 40 0532 7. Isacord 40 0842 8. Isacord 40 1902 9. Isacord 40 0651 10. Isacord 40 1123 11. Isacord 40 5220 12. Isacord 40 5210 13. Isacord 40 5422 14. Isacord 40 0101 15. Isacord 40 1430 16. Isacord 40 1725 17. Isacord 40 0520 18. Isacord 40 0824 19. Isacord 40 3910 20. Isacord 40 3650 21. Isacord 40 3910 22. Isacord 40 1902 23. Isacord 40 3650 24. Isacord 40 1123 25. Isacord 40 5324 26. Isacord 40 1154		
Hg746_48	112 x 138 mm 4.4 x 5.4 inch	17.815	Rc514	74 x 99 mm 2.9 x 3.9 inch	15.603
1. Isacord 40 3040 2. Applique 1 3. Applique 2 4. Isacord 40 0221 5. Applique 1 6. Applique 2 7. Isacord 40 0142 8. Isacord 40 0108 9. Applique 1 10. Applique 2 11. Isacord 40 0800 12. Isacord 40 0020 13. Isacord 40 1200 14. Isacord 40 0020 15. Isacord 40 0670 16. Isacord 40 0142			1. Isacord 40 1172 2. Isacord 40 0842 3. Isacord 40 0651 4. Isacord 40 0821 5. Isacord 40 0941 6. Isacord 40 0101 7. Isacord 40 0640 8. Isacord 40 3910 9. Isacord 40 4103 10. Isacord 40 3522 11. Isacord 40 0842		

 Hg747_48	 124 x 147 mm 4.9 x 5.8 inch	 18.378	 Nb754_48	 114 x 128 mm 4.5 x 5 inch	 13.084
<p>1.  Isacord 40 0970</p> <p>2.  Isacord 40 3770</p> <p>3.  Isacord 40 5912</p> <p>4.  Isacord 40 0520</p> <p>5.  Isacord 40 0811</p> <p>6.  Isacord 40 3350</p> <p>7.  Isacord 40 3040</p> <p>8.  Applique 1</p> <p>9.  Applique 2</p> <p>10.  Applique 1 11.  Applique 2 12.  Applique 1</p> <p>13.  Applique 2 14.  Isacord 40 4073 15.  Isacord 40 0020</p> <p>16.  Isacord 40 1200 17. Isacord 40 0101</p>		<p>1.  Yenmet 7037</p> <p>2.  Isacord 40 2155</p> <p>3.  Isacord 40 0651</p> <p>4.  Isacord 40 0101</p> <p>5.  Isacord 40 2532</p> <p>6.  Isacord 40 0640</p> <p>7.  Isacord 40 1352</p> <p>8.  Yenmet 7030</p> <p>9.  Isacord 40 0232</p> <p>10.  Isacord 40 1123</p>			



Nb759_48	99 x 62 mm 3.9 x 2.4 inch	4.937	Hd976	101 x 108 mm 4 x 4.3 inch	18.674
1.  Yenmet 7037 2.  Isacord 40 0640 3.  Isacord 40 1352 4.  Isacord 40 0232 5.  Isacord 40 1123			1.  Isacord 40 3962 2.  Yenmet 7029 3.  Isacord 40 0640 4.  Isacord 40 0824 5.  Isacord 40 0015 6.  Isacord 40 0020 7.  Isacord 40 0142 8.  Isacord 40 3962 9.  Isacord 40 0020 10.  Isacord 40 0934 13.  Isacord 40 5650 16.  Isacord 40 5822 19.  Isacord 40 5822		

Hg806_48	28 x 170 mm 1.1 x 6.7 inch	4.988	12415-32	80 x 191 mm 3.1 x 7.5 inch	10.937
1.  Isacord 40 2530 2.  Isacord 40 1900 3.  Isacord 40 5730 4.  Isacord 40 1114 5.  Isacord 40 4430 6.  Isacord 40 4113		1.  YLI variations 8019			

12415-29	108 x 172 mm 4.3 x 6.8 inch	4.814
1. YLI variations 8019		
12655-14	164 x 110 mm 6.4 x 4.4 inch	16.122
1. Isacord 40 1115		
2. Isacord 40 1055		

 12433-05	 83 x 124 mm 3.3 x 4.9 inch	 15.348		
<p>1.  Isacord 40 1725</p> <p>2.  Isacord 40 5934</p> <p>3.  Isacord 40 0442</p> <p>4.  Isacord 40 2115</p> <p>5.  Isacord 40 2711</p> 	12417-04	 84 x 97 mm 3.3 x 3.8 inch	 8.085	
	<p>1.  Isacord 40 1010</p> <p>2.  Isacord 40 0811</p> <p>3.  Isacord 40 1311</p> <p>4.  Isacord 40 1543</p> 			

Обзор Образцы

Be790303  1. Isacord 40 0532 2. Isacord 40 1300 3. Isacord 40 0020 4. Isacord 40 0015	Be790301  1. Isacord 40 1161 2. Isacord 40 1860 3. Isacord 40 1805 4. Isacord 40 4116 5. Isacord 40 1114 6. Isacord 40 0532 7. Isacord 40 0731 8. Isacord 40 1322 9. Isacord 40 1141 10. Isacord 40 0020
Gnnf80834  1. Isacord 40 5833 2. Isacord 40 5633 3. Isacord 40 2155 4. Isacord 40 2153 5. Isacord 40 2521 6. Isacord 40 3901 7. Isacord 40 0111	He962_48  1. Isacord 40 1902
12421-11  1. Isacord 40 0800 2. Isacord 40 0904 3. Isacord 40 0020 4. Isacord 40 0015	12421-37  1. Isacord 40 0020
12421-03  1. Isacord 40 0020 2. Isacord 40 0015 3. Isacord 40 0111	Cm287_48  1. Isacord 40 0870 2. Isacord 40 1172 3. Isacord 40 0934 4. Isacord 40 1755 5. Isacord 40 0020 6. Isacord 40 5531 7. Isacord 40 5610 8. Isacord 40 5722 9. Isacord 40 2550 10. Isacord 40 0015 11. Isacord 40 0713 12. Isacord 40 1840 13. Isacord 40 1921 14. Isacord 40 2241
Cm426_48  1. Isacord 40 0761 2. Isacord 40 2155 3. Isacord 40 1725 4. Isacord 40 1902 5. Isacord 40 0010	Fq749_48  1. Isacord 40 1114 2. Isacord 40 1335 3. Isacord 40 5664



1. Isacord 40 3650
 2. Isacord 40 3840
 3. Isacord 40 3641




1.  Isacord 40 5531
 2.  Isacord 40 5643
 3.  Isacord 40 1805



1. Isacord 40 5822



1. Isacord 40 3650
 2. Isacord 40 0015
 3. Isacord 40 1921
 4. Isacord 40 3840
 5. Isacord 40 3810
 6. Isacord 40 4071
 7. Isacord 40 3444



1. Isacord 40 0020
 2. Isacord 40 0600
 3. Isacord 40 0800
 4. Isacord 40 0020



Бордюры и кружева



1. Isacord 40 1352
 2. Isacord 40 1430



1. Isacord 40 4625
 2. Isacord 40 4515





- 1 Isacord 40 1252



- 1 Isacord 40 0015






Обзор Образцы

Hg341_48  64 x 64 mm 2.5 x 2.5 inch  5.561 1. Isacord 40 0015 2. Isacord 40 0020 	Nx957  98 x 88 mm 3.9 x 3.5 inch  18.451 1. Isacord 40 1950 
Nx696  91 x 91 mm 3.6 x 3.6 inch  9.346 1. Yenmet 7025 	Fb461_48  122 x 121 mm 4.8 x 4.8 inch  7.889 1. Isacord 40 0020 2. Isacord 40 1172 
12633-20  34 x 170 mm 1.4 x 6.7 inch  12.897 1. Isacord 40 0015 	12508-08  40 x 151 mm 1.6 x 5.9 inch  7.102 1. Isacord 40 0352 2. Isacord 40 4752 3. Isacord 40 0124 
12508-17  42 x 152 mm 1.6 x 6 inch  7.962 1. Isacord 40 0352 2. Isacord 40 4752 3. Isacord 40 5552 	Oc33411  24 x 177 mm 0.9 x 7 inch  15.868 1. Isacord 40 0015 
Oc33416  36 x 128 mm 1.4 x 5 inch  16.090 1. Isacord 40 1902 2. Isacord 40 0015 	12485-12  41 x 139 mm 1.6 x 5.5 inch  3.391 1. Isacord 40 1134 2. Isacord 40 0520 3. Isacord 40 4240 4. Isacord 40 4111 5. Isacord 40 0702 6. Isacord 40 1430 
12485-31  46 x 225 mm 1.8 x 8.9 inch  2.174 1. Isacord 40 0702 2. Isacord 40 0520 	21013-29  40 x 152 mm 1.6 x 6 inch  7.569 1. Isacord 40 4332 

Be110415		44 x 172 mm 1.7 x 6.8 inch		6.436	Fa981		35 x 142 mm 1.4 x 5.6 inch		3.709
1. Isacord 40 6051 2. Isacord 40 0811 3. Isacord 40 1921					1. Isacord 40 1055				
21002-21		21 x 151 mm 0.8 x 5.9 inch		3.176	21009-29		32 x 152 mm 1.3 x 6 inch		4.649
1. Isacord 40 1252					1. Isacord 40 5210				
82005-40		26 x 240 mm 1 x 9.4 inch		8.256	Be790702		73 x 190 mm 2.9 x 7.5 inch		9.135
1. Isacord 40 0851					1. Isacord 40 0442				
Na914_48		19 x 120 mm 0.7 x 4.7 inch		4.691	Nb520_48		26 x 176 mm 1 x 6.9 inch		5.146
1. Isacord 40 3151 2. Isacord 40 3251 3. Isacord 40 3150					1. Isacord 40 0131 2. Isacord 40 4174				
Hg177_48		50 x 158 mm 2 x 6.2 inch		7.392	Cm473_48		32 x 209 mm 1.2 x 8.2 inch		8.963
1. Isacord 40 1704 2. Isacord 40 1911 3. Isacord 40 1701 4. Isacord 40 5100 5. Isacord 40 5513 6. Isacord 40 6011 7. Isacord 40 4625					1. Isacord 40 3920 2. Isacord 40 3962				
Fb436_48		29 x 133 mm 1.1 x 5.2 inch		4.735					
1. Isacord 40 3130 2. Isacord 40 3150 3. Isacord 40 4240									

Спорт и хобби

 <p>82014-28</p> <p>142 x 117 mm 5.6 x 4.6 inch</p> <p>26.582</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Applique 1 2. Applique 2 3. Isacord 40 0105 4. Isacord 40 0020 5. Isacord 40 4073 6. Isacord 40 1902 	 <p>12611-08</p> <p>80 x 120 mm 3.1 x 4.7 inch</p> <p>5.770</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Applique 1 2. Applique 2 3. Applique 1 4. Applique 2 5. Isacord 40 1154 6. Isacord 40 5440 7. Isacord 40 1902
 <p>12611-18</p> <p>130 x 158 mm 5.1 x 6.2 inch</p> <p>8.045</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Applique 1 2. Applique 2 3. Isacord 40 0151 4. Isacord 40 5440 	 <p>Nx737</p> <p>72 x 99 mm 2.8 x 3.9 inch</p> <p>10.793</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Isacord 40 0015 2. Yenmet 7005 3. Isacord 40 3962 4. Isacord 40 0020
 <p>Nx741</p> <p>80 x 78 mm 3.1 x 3.1 inch</p> <p>11.206</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Isacord 40 0131 2. Isacord 40 0111 3. Isacord 40 0970 4. Isacord 40 0015 5. Isacord 40 3971 6. Yenmet 7009 7. Yenmet 7003 8. Isacord 40 4230 9. Isacord 40 4174 	 <p>12383-18</p> <p>91 x 171 mm 3.6 x 6.7 inch</p> <p>5.182</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Isacord 40 4174
 <p>12472-01</p> <p>138 x 142 mm 5.4 x 5.6 inch</p> <p>23.233</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Isacord 40 2504 2. Isacord 40 3901 3. Isacord 40 5610 4. Isacord 40 4240 5. Isacord 40 0015 6. Isacord 40 0015 7. Isacord 40 1123 8. Isacord 40 0761 9. Isacord 40 1902 10. Isacord 40 2504 11. Isacord 40 3901 12. Isacord 40 5610 13. Isacord 40 4240 14. Isacord 40 1300 	 <p>Sp980</p> <p>63 x 64 mm 2.5 x 2.5 inch</p> <p>11.286</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Isacord 40 0015 2. Isacord 40 0142 3. Isacord 40 0020
 <p>Be790606</p> <p>100 x 86 mm 3.9 x 3.4 inch</p> <p>7.445</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Isacord 40 0020 2. Isacord 40 1306 <p>YOGA</p>	 <p>Be790608</p> <p>80 x 80 mm 3.2 x 3.1 inch</p> <p>7.937</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Isacord 40 0020

Be790603		80 x 75 mm 3.2 x 2.9 inch	11.824	Be790602		80 x 75 mm 3.1 x 3 inch	10.169
1. Isacord 40 0015 2. Isacord 40 3654				1. Isacord 40 5643 2. Isacord 40 5912 3. Isacord 40 0015			
Sp989		102 x 82 mm 4 x 3.2 inch	10.827	Sr067		87 x 97 mm 3.4 x 3.8 inch	16.143
1. Isacord 40 4174 2. Isacord 40 0142 3. Isacord 40 3901 4. Isacord 40 3962 5. Isacord 40 0506 6. Isacord 40 0520 7. Isacord 40 0020				1. Isacord 40 3910 2. Isacord 40 0706 3. Isacord 40 4531 4. Isacord 40 4430 5. Isacord 40 1106 6. Isacord 40 0501 7. Isacord 40 5500 8. Isacord 40 0020 9. Isacord 40 4010			
Fb148		101 x 89 mm 4 x 3.5 inch	11.163	Sr589		95 x 66 mm 3.7 x 2.6 inch	14.868
1. Isacord 40 0131 2. Isacord 40 0608 3. Isacord 40 0941 4. YLI variations 8016 5. YLI variations 8007 6. Isacord 40 1123 7. Isacord 40 1172 8. Isacord 40 1725 9. Isacord 40 6141 10. Isacord 40 0142 11. Isacord 40 2810				1. Isacord 40 0142 2. Isacord 40 1220 3. Isacord 40 1332 4. Isacord 40 1334 5. Isacord 40 3611 6. Isacord 40 1800 7. Isacord 40 0015 8. Isacord 40 4174			
Lt870		97 x 57 mm 3.8 x 2.2 inch	10.380	Rc244		88 x 53 mm 3.5 x 2.1 inch	12.558
1. Isacord 40 3650 2. Isacord 40 0015 3. Isacord 40 0150 4. Isacord 40 1902 5. Isacord 40 0853 6. Isacord 40 1565 7. Isacord 40 0020 8. Isacord 40 0142 9. Isacord 40 2171				1. Isacord 40 0020 2. Isacord 40 3600 3. Isacord 40 4230 4. Yenmet 7005 5. Isacord 40 3910 6. Isacord 40 1902 7. Isacord 40 1912 8. Isacord 40 0108 9. Isacord 40 0020 10. Isacord 40 0015 11. Isacord 40 0124			
Sr551		120 x 38 mm 4.7 x 1.5 inch	6.859				
1. Isacord 40 1902 2. Isacord 40 2123 3. Isacord 40 0015 4. Isacord 40 0520 5. Isacord 40 5664 6. Isacord 40 5233 7. Isacord 40 5374 8. Yenmet 7032 9. Isacord 40 0111 10. Yenmet 7036							

Животные

Wp415_48		132 x 148 mm 5.2 x 5.8 inch		Cm216_48		47 x 67 mm 1.9 x 2.6 inch		Cm213_48		58 x 102 mm 2.3 x 4 inch		Wp421_48		96 x 137 mm 3.8 x 5.4 inch		Na248		78 x 73 mm 3.1 x 2.9 inch		Hd977		98 x 98 mm 3.8 x 3.9 inch	
1. Isacord 40 0941 2. Isacord 40 0532 3. Isacord 40 0945 4. Isacord 40 0020			1. Isacord 40 1010 2. Isacord 40 0101 3. Isacord 40 0132 4. Isacord 40 0020 5. Isacord 40 0124 6. Isacord 40 1010 7. YLI variations 8012					1. Isacord 40 1840 2. Isacord 40 1055 3. Isacord 40 1252 4. Isacord 40 0651 5. Isacord 40 0660 6. Isacord 40 0020 7. Isacord 40 1055				1. Isacord 40 1161 2. Isacord 40 1876 3. Isacord 40 1154				1. Isacord 40 0101 2. Isacord 40 3971 3. Isacord 40 2220 4. Isacord 40 0132 5. Isacord 40 2051 6. Isacord 40 2155 7. Isacord 40 2320 8. Isacord 40 2220 9. Yenmet 7023				1. Isacord 40 3962 2. Isacord 40 0015 3. Isacord 40 0640 4. Isacord 40 0824 5. Isacord 40 2650 6. Isacord 40 0020 7. Isacord 40 0142 8. Isacord 40 0640 9. Isacord 40 0824 10. Isacord 40 2650 11. Isacord 40 2830 12. Isacord 40 1352 13. Yenmet 7029			
Lj598		106 x 81 mm 4.2 x 3.2 inch		Cm220_48		71 x 72 mm 2.8 x 2.8 inch																	
1. Isacord 40 0101 2. Isacord 40 0131 3. Isacord 40 0132 4. Isacord 40 4174 5. Isacord 40 0108 6. Isacord 40 0020 7. Isacord 40 5933 8. Isacord 40 0453			1. Isacord 40 1755 2. Isacord 40 0101 3. Isacord 40 0142 4. Isacord 40 0101 5. Isacord 40 4071 6. Isacord 40 0142 7. Isacord 40 0934 8. Isacord 40 0020																				

Цветы

21027-01		123 x 122 mm 4.8 x 4.8 inch		21027-14		121 x 121 mm 4.8 x 4.8 inch	
1. Isacord 40 1805 2. Isacord 40 2721 3. Isacord 40 2520 4. Isacord 40 5100 5. Isacord 40 4114 6. Isacord 40 4103 7. Isacord 40 0506 8. Isacord 40 5115			1. Isacord 40 5115 2. Isacord 40 2721 3. Isacord 40 4114 4. Isacord 40 2520 5. Isacord 40 0506 6. Isacord 40 5100 7. Isacord 40 1805 8. Isacord 40 5115 9. Isacord 40 1805				

21027-16	 57 x 152 mm 2.3 x 6 inch	 4.222	21027-17	 57 x 152 mm 2.3 x 6 inch	 4.179
1.  Isacord 40 1805 2.  Isacord 40 2520 3.  Isacord 40 2721 4.  Isacord 40 5100 5.  Isacord 40 0506 6.  Isacord 40 5115 7.  Isacord 40 4114 8.  Isacord 40 5115 9.  Isacord 40 1805			1.  Isacord 40 1805 2.  Isacord 40 2723 3.  Isacord 40 2520 4.  Isacord 40 5100 5.  Isacord 40 0506 6.  Isacord 40 4103 7.  Isacord 40 4114 8.  Isacord 40 5115 9.  Isacord 40 1805		
21017-01	 104 x 158 mm 4.1 x 6.2 inch	 11.928	FI135	 88 x 87 mm 3.5 x 3.4 inch	 12.688
1.  Isacord 40 0453 2.  Isacord 40 0442 3.  Isacord 40 0345 4.  Isacord 40 1301 5.  Isacord 40 0702 6.  Isacord 40 1102 7.  Isacord 40 0761 8.  Isacord 40 0640			1.  Isacord 40 5633 2.  Isacord 40 5822 3.  Isacord 40 5326 4.  Isacord 40 0870 5.  Isacord 40 3241		
FI136	 85 x 89 mm 3.3 x 3.5 inch	 8.501	FI138	 85 x 75 mm 3.3 x 3 inch	 6.321
1.  Isacord 40 0311 2.  Isacord 40 5326 3.  Isacord 40 5374 4.  Isacord 40 0101 5.  Isacord 40 3951			1.  Isacord 40 5934 2.  Isacord 40 5633 3.  Isacord 40 3331 4.  Isacord 40 3211 5.  Isacord 40 5326		
FI142	 79 x 86 mm 3.1 x 3.4 inch	 10.298	FI230	 78 x 72 mm 3.1 x 2.9 inch	 6.959
1.  Isacord 40 2830 2.  Isacord 40 3541 3.  Isacord 40 2830 4.  Isacord 40 1912 5.  Isacord 40 0108 6.  Isacord 40 3842 7.  Isacord 40 0453 8.  Isacord 40 5326			1.  Isacord 40 0600 2.  Isacord 40 5933 3.  Isacord 40 5944		
FI171	 70 x 89 mm 2.7 x 3.5 inch	 11.783	82006-07	 124 x 166 mm 4.9 x 6.5 inch	 22.673
1.  Isacord 40 5100 2.  Isacord 40 5100 3.  Isacord 40 5326 4.  Isacord 40 2600 5.  Isacord 40 3040			1.  Isacord 40 4174 2.  Isacord 40 0108 3.  Isacord 40 0643 4.  Isacord 40 0660 5.  Isacord 40 0643 6.  Isacord 40 4421 7.  Isacord 40 1526 8.  Isacord 40 0660 9.  Isacord 40 4174		

Обзор Образцы






21006-02		114 x 135 mm 4.5 x 5.3 inch		9.132	80001-23		85 x 102 mm 3.4 x 4 inch		4.257	
1. Isacord 40 3910 2. Isacord 40 3900 3. Isacord 40 0015 4. Isacord 40 3962 5. Isacord 40 3900 6. Isacord 40 0015					1. Isacord 40 1102 2. Isacord 40 1805 3. Isacord 40 6011 4. Isacord 40 4174					
12457-06		106 x 172 mm 4.2 x 6.8 inch		12.636	12457-13		113 x 130 mm 4.4 x 5.1 inch		6.676	
1. Isacord 40 3150 2. Isacord 40 3210 3. Isacord 40 0311 4. Isacord 40 3331 5. Isacord 40 3711 6. Isacord 40 2250 7. Isacord 40 2241 8. Isacord 40 2051					1. Isacord 40 6051 2. Isacord 40 5730 3. Isacord 40 5722 4. Isacord 40 2905 5. Isacord 40 0311 6. Isacord 40 5115 7. Isacord 40 5220 8. Isacord 40 5100					
21009-21		65 x 108 mm 2.6 x 4.2 inch		4.343	Be790408		58 x 90 mm 2.3 x 3.5 inch		2.045	
1. Isacord 40 5220 2. Isacord 40 5210					1. Isacord 40 3541					
21002-02		110 x 160 mm 4.3 x 6.3 inch		8.622	21012-04		123 x 124 mm 4.9 x 4.9 inch		15.622	
1. Isacord 40 0933 2. Isacord 40 1252					1. Isacord 40 5740 2. Isacord 40 0142 3. Isacord 40 0020 4. Isacord 40 5531 5. Isacord 40 4240 6. Isacord 40 0015 7. Isacord 40 0020 8. Isacord 40 3710 9. Isacord 40 3920 10. Isacord 40 0015					
Fb492_48		87 x 293 mm 3.4 x 11.5 inch		28.865	Fp246		66 x 62 mm 2.6 x 2.4 inch		3.999	
1. Isacord 40 0132 2. Isacord 40 0015 3. Isacord 40 2250 4. Isacord 40 2363 5. Isacord 40 2560 6. Isacord 40 2155 7. Isacord 40 2153 8. Isacord 40 0713 9. Isacord 40 0142 10. Isacord 40 0643 11. Isacord 40 2152					1. Isacord 40 5115 2. Isacord 40 5722 3. Isacord 40 5740 4. Isacord 40 0506 5. Isacord 40 0221 6. Isacord 40 1010 7. Isacord 40 1730					





Fp814		88 x 84 mm 3.5 x 3.3 inch		3.677	Fq562		90 x 156 mm 3.6 x 6.1 inch		5.843
1. Isacord 40 5730 2. Isacord 40 6141 3. Isacord 40 1114 4. Isacord 40 0660		1. Isacord 40 5610 2. Isacord 40 2830							
Fq722		80 x 90 mm 3.1 x 3.6 inch		6.151	Fq733_48		66 x 66 mm 2.6 x 2.6 inch		8.391
1. Isacord 40 3962 2. Isacord 40 0670 3. Isacord 40 5822 4. Isacord 40 0776 5. Isacord 40 1375		1. Isacord 40 0670 2. Isacord 40 5822 3. Isacord 40 0776 4. Isacord 40 1375							
Fq801		46 x 112 mm 1.8 x 4.4 inch		8.687	Nb209_48		90 x 90 mm 3.5 x 3.5 inch		8.140
1. Isacord 40 5633 2. Isacord 40 5730 3. Isacord 40 1154 4. Isacord 40 2011 5. Isacord 40 1921 6. Isacord 40 1753 7. Isacord 40 2530 8. Isacord 40 2560 9. Isacord 40 2363		1. Isacord 40 4111 2. Isacord 40 0722 3. Isacord 40 1840 4. Isacord 40 1335 5. Isacord 40 0015							

DesignWorks

Dw11		70 x 71 mm 2.8 x 2.8 inch		110	21026-08_dw		86 x 174 mm 3.4 x 6.9 inch		11.047
1. Swarovski 0502		1. Edding 69 2. Isacord 40 0020							
21026-02_dw		69 x 194 mm 2.7 x 7.6 inch		7.815	21026-02_cwa		61 x 94 mm 2.4 x 3.7 inch		
1. Edding 69 2. Applique 1 3. Applique 2 4. Isacord 40 0015 5. Isacord 40 0020 6. Isacord 40 0015		1. Isacord 40 1375 2. Cut 0001 3. Cut 0002 4. Cut 0003 5. Cut 0004							

Обзор Образцы

 21026-02_cr 针线活	104 x 127 mm 4.1 x 5 inch	150	 12448-09_pw 针线活	121 x 161 mm 4.8 x 6.3 inch	8.265
1. ■ Swarovski 0280 2. ■ Swarovski 0280			1. ■ Edding 10 2. ■ Edding 2 3. ■ Edding 8 4. ■ Edding 1		
 21026-05_dw 针线活	118 x 202 mm 4.6 x 7.9 inch	9.309	 12448-11_cr 针线活	84 x 124 mm 3.3 x 4.9 inch	174
1. ■ Edding 9 2. ■ Isacord 40 0020			1. ■ Swarovski 0280 2. ■ Swarovski 0280 3. ■ Swarovski 0280		
 12448-08_pw 针线活	119 x 177 mm 4.7 x 7 inch	4.540	 21022-13_dw 针线活	106 x 193 mm 4.2 x 7.6 inch	15.285
1. ■ Edding 7			1. ■ Edding 34 2. ■ Edding 68 3. ■ Edding 6 4. ■ Applique 1 5. ■ Applique 2 6. ■ Isacord 40 2640 7. ■ Applique 1 8. ■ Applique 2 9. ■ Isacord 40 1352 10. ■ Isacord 40 1600 11. ■ Isacord 40 4111 12. ■ Isacord 40 4103 13. ■ Isacord 40 0017 14. ■ Isacord 40 2830		
 21022-13_cwa_a 针线活	75 x 76 mm 3 x 3 inch		 21022-13_cwa_b 针线活	48 x 36 mm 1.9 x 1.4 inch	
1. ■ Isacord 40 3600 2. ■ Cut 0001 3. ■ Cut 0002 4. ■ Cut 0003 5. ■ Cut 0004			1. ■ Isacord 40 3600 2. ■ Cut 0001 3. ■ Cut 0002 4. ■ Cut 0003 5. ■ Cut 0004		
 21022-13_cr 针线活	95 x 86 mm 3.7 x 3.4 inch		 Dw07 针线活	114 x 152 mm 4.5 x 6 inch	198
1. ■ Swarovski 0280 2. ■ Swarovski 0280 3. ■ Swarovski 0280			1. ■ Swarovski 0237		

 Dw05	 105 x 94 mm 4.1 x 3.7 inch	 13.334	 Dw10	 119 x 119 mm 4.7 x 4.7 inch	 5.939
1.  Isacord 40 2022 2.  Cut 0001 3.  Cut 0002 4.  Cut 0003 5.  Cut 0004 6.  Isacord 40 2022			1.  Cut 0001 2.  Cut 0002 3.  Cut 0003 4.  Cut 0004		
 Dw08	 206 x 100 mm 8.1 x 3.9 inch	 424	 Be700121	 196 x 197 mm 7.7 x 7.8 inch	 2.183
1.  Swarovski 0501			1.  Isacord 40 3600 2.  Isacord 40 1703		
 Be700122	 119 x 37 mm 4.7 x 1.5 inch	 4.124	 Be700123	 113 x 206 mm 4.4 x 8.1 inch	 6.090
1.  Isacord 40 5833			1.  Punch 0004 2.  Punch 0007		
 Be700124	 141 x 134 mm 5.6 x 5.3 inch	 6.184			
1.  Isacord 40 2300 2.  Isacord 40 3901					

Алфавитный указатель

Символы

Firmware

Навигация 23

A

Активирование/деактивирование функций 23
 Актуализация ПО 156
 Алфавиты 95

B

Виртуальное позиционирование пялец 130
 Вкладная нить 100
 Внесение данных о дилерах 56
 Восстановление базовых установок 57
 Встроенная программа машины
 Регулировка значений 24
 Выбор образца вышивки 122
 Выбор образца строчки 61
 Выбор собственных установок 53
 Выбор языка 55
 Вызов консультанта по вышиванию 59
 Вызов консультанта по шитью 59
 Вызов помощи 60
 Вызов учебной программы 59
 Выполнение пробного шитья 102

Д

двойная подача ткани BERNINA Dual Transport
 включить/отключить 62
 Декоративные строчки 90

З

Замена иглы 37
 Замена игольной пластины 39
 Замена лапки 35
 Заправка верхней нитки 39
 Заправка двухстержневой иглы 42
 Заправка трехстержневой иглы 42
 Заправка шпульной нитки 44
 Защицы 93
 Защита окружающей среды 11
 Защита от детей 59

И

Игла, нитка, материал 24

Изменение плотности вышивального стежка 137
 Использование режима есо 59
 Использование сетки для катушек 33

K

Калибровка вышивальных пялец 50
 Калибровка лапки с салазками для петель #3A 58
 Квилтинг 109
 Комбинирование образцов вышивки 143

Н

Навигация 23
 Натяжение верхней нитки 49, 154
 Непропорциональное изменение размера образца вышивки 135
 Нитесматывающей шайб 33

О

Обзор вышивального модуля 115
 Обзор вышивальных образцов 175
 Обзор игл 25
 Обзор принадлежностей вышивального модуля 116
 Обработка надписи 145
 Ограничительная рейка 34

П

Перемещение вышивального модуля для режима
 шитья 130
 Перемещение пялец назад 129
 Петли 97
 ПО
 Активирование/деактивирование функций 23
 поднятие/опускание иглы
 пусковой педалью 32
 Позиционирование по растровым точкам 141
 Присоединение вышивального модуля 121
 Приставной столик 34
 Пробная вышивка 119
 Проверка версии ПО 156
 Пропорциональное изменение размеров образца
 вышивки 135
 Пусковая педаль 32
 Подсоединение 30

Р

Рабочие строчки 75

Разъяснение символов	12
Регулировка значений	24
Регулировка натяжения верхней нитки	46
Регулировка положения	35
Регулировка прижима лапки.....	36
Регулятор скорости.....	62, 132
Режим комбинации	66
Режим экономии.....	59
C	
Свободное расположение точек.....	142
Сетевой шнур.....	30
США/Канада.....	30
Система двойной подачи ткани BERNINA Dual Transport...	61
Смазка челнока	159
Смена цвета.....	146
Создание надписи	145
Сообщения об ошибке	161
Соотношение между иглой и ниткой	28
Сохранение комбинации образцов строчек	67
Сохранение сервисных данных	56
T	
Технические данные	170
У	
Указания по технике безопасности	9
Установка вышивальной иглы	123
Установка закрепительных стежков	46
Установка звука	54
Установка игольной пластины	125
Установка коленного рычага.....	31
Установка контроля игольной нитки	54
Установка контроля шпульной нитки	54
Установка лапки BSR	112
Установка максимальной скорости шитья	46
Установка остановки иглы в верхнем/нижнем положении (постоянно).....	38
Установка подсветки	55
Установка пялец	128
Установка яркости дисплея.....	55
Устранение неполадок	165
Утилизация машины.....	169
Уход и чистка	157
Ф	
Формат файла вышивания.....	119
X	
Хранение и утилизация	206
Хранение машины	169
Ч	
Чистка механизма челнока.....	158
Чистка нитеулавливателя	160
Чистка транспортера	157



22 Технический паспорт

Обозначение	Значение
Вес брутто	17,6 кг
Вес нетто (без принадлежностей)	11,3 кг
Система иголок	130/705H (См. стр. 24)
Обзор образцов стежков	(См. стр. 171)
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Напряжение	100 – 240 В
Кол-во стежков в минут, макс.	100/1000
Мощность двигателя	постоянный ток, 90 Вт
Влажность воздуха в помещении, макс.	80 %
Температурные условия перед эксплуатацией машины	требуется комнатная температура
Смазка машины	не требуется от покупателя
Смазка челнока	(См. стр. 159)
Технический срок службы	минимум 10 лет
Комплект принадлежностей	(См. стр. 19)
Нитки	Высококачественные двухкруточные швейные нитки в несколько сложений повышенной ровности (без узлов, утонений и утолщений) и прочности от любого изготовителя.

Особое заявление для РФ по сроку службы

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 720 от 16.6.97 фирма BERNINA устанавливает следующие сроки службы изделия:

***36 месяцев** для швейных машин BERNINA 590, но не более **500 часов суммарного времени шитья, вышивания и работы в режиме BSR**, согласно показанию встроенного счетчика рабочих часов.

Установленные значения не связаны с реальной продолжительностью и безопасностью эксплуатации изделия, а являются исключительно обязательством по выполнению юридических требований Закона о защите прав потребителей. Бытовые швейные машины марки Bernina не могут по истечении определенного периода использования представлять опасность для жизни и здоровья потребителя.

По истечении установленного в соответствии с юридическими требованиями срока службы потребителю не надо в обязательном порядке предпринимать какие-то конкретные меры.

Международно принятая система защиты электрической безопасности класс II не ослабляется с течением времени.

23 Использование, хранение и транспортировка

Специальные правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения и транспортировки

1. Это изделие является бытовым прибором и предназначено для домашнего использования.
2. Транспортировка изделия должна осуществляться в индивидуальной фирменной упаковке (с пенопластом), обеспечивающей его сохранность, поэтому просим Вас сохранять фирменную упаковку для возможной транспортировки изделия.
3. Не допускается работа изделия в условиях нестабильности энергосети (резких перепадов силы тока и напряжения).
4. Не допускайте попадания на изделие и внутрь изделия воды и других жидкостей.
5. Не допускайте попадания внутрь изделия бытовых насекомых (тараканов, муравьев и т.д.), так как это может вызвать появление дефектов электронных и электрических узлов.
6. Не допускайте попадания внутрь изделия посторонних предметов (в том числе булавок, игл и тому подобного), так как это может привести к возникновению дефектов.
7. Обращайтесь с изделием осторожно, оберегайте от ударов и других механических повреждений.
8. Не допускается эксплуатация изделия с дефектами и неисправностями, если это не было оговорено продавцом, изготовителем (уполномоченной организацией).
9. Это изделие является фирменным товаром, изготовленным с высокой точностью и по самым современным технологиям, поэтому:
 - 9.1 Ремонт и техническое обслуживание изделия должен проводить механик, прошедший аттестацию и имеющий сертификат фирмы Бернини, полный комплект технической документации и специальных инструментов.
 - 9.2 Для обеспечения надлежащего качества все работы необходимо проводить по методике и технологии изготовителя, в соответствии со специальным сервисным руководством для механика. В руководстве указаны необходимые технические и технологические параметры сборки, регулировки и настройки, способы и методы регулировки и ремонта изделия, регулировки, ремонта и замены дефектных узлов и деталей, методы диагностики и контроля технических и технологических параметров, приборы и методы проверки изделия на электробезопасность.
 - 9.3 Комплект специального инструмента включает несколько десятков наименований, в том числе настроочные шаблоны, приспособления для демонтажа и сборки, устройства для тестирования и регулировки деталей и узлов.
 - 9.4 Проверка изделия на электробезопасность проводится после каждого ремонта или технического обслуживания сертифицированным прибором.
 - 9.5 Для ремонта и технического обслуживания должны использоваться только оригинальные запасные части и материалы.
 - 9.6 По окончании работ необходимо по методике изготовителя выполнить контрольные образцы стежков, швов, различных программ с применением тестовых тканей и нитей.
10. Устранение недостатков товара потребителем или третьим лицом (неуполномоченным изготовителем) возможно при наличии у них необходимой квалификации и опыта, технической документации, специального инструмента и материалов, применяемых изготовителем (уполномоченным лицом) при производстве ремонтных работ, соблюдении технологии ремонта; полном восстановлении соответствия всех технических и технологических параметров, указанных в технической документации для специализированного сервисного центра, гарантии безопасности товара (изделия) после проведенного ремонта. Проводившие ремонт третьи лица и потребитель несут всю полноту ответственности за безопасность товара после ремонта, за возникновение любых других недостатков, возникших в результате неквалифицированного ремонта.
11. Нарушения технологии разборки, сборки, ремонта или регулировки отрицательно влияют на потребительские свойства, техническое состояние, надежность, долговечность и безопасность изделия.

12. Фирма БЕРНИНА, ее дистрибутор и продавцы не принимают претензий по поводу работы неавторизованной сервисной мастерской, поэтому общая рекомендация для потребителя: В ваших интересах убедиться, что сервисная мастерская была авторизована (аттестация механиков, наличие технической документации, специинструмента и оригинальных запчастей). Обращайтесь только к уполномоченным сервисным мастерским. Список авторизованных сервисных центров, уполномоченных изготовителем проводить ремонт и техническое обслуживание прилагается.

13. Запрещается внесение конструктивных изменений любого характера лицами, неуполномоченными на это изготовителем.

14. Запрещается установка деталей, в том числе аксессуаров, не предусмотренных руководством по эксплуатации и другой технической документацией.

15. Все прочие указания по технике безопасности, правилам пользования изделием и правильному уходу за ним даны в индивидуальном руководстве по эксплуатации, передаваемом покупателю при продаже.

16. В руководстве по эксплуатации даны общие правила пользования изделием. Правила и приемы шитья (например, обработка конкретных видов тканей, выполнение различных элементов одежды, и т.п.) рекомендации по подбору материалов, в том числе ниток, содержатся в специальной литературе по шитью, преподаются на курсах кройки и шитья. Руководство по эксплуатации не заменяет специальной литературы по шитью!

17. Рекомендация: Сохраните свидетельство о продаже. Если под лапкой находился образец строчек, сохраните его (закрепите в инструкции или на свидетельстве о продаже). Для специалистов этот образец содержит важные данные о функциональном состоянии машины в момент продажи.



BERNINA рекомендует использовать нитки компании

Mettler®

BERNINA International AG | CH-8266 Steckborn Switzerland | www.bernina.com | © Copyright by BERNINA International AG

1026725.30A.18
2023-07 RU

made to create **BERNINA**