



# BERNINA 790 PRO

Bruksanvisning





## Kjære BERNINA kunde

Hjertelige gratulasjoner! Du har valgt BERNINA og derved truffet et godt og sikkert valg du vil ha glede av i mange år fremover. I over 100 år har vår familie lagt den aller største vekt på å ha tilfredse kunder. For meg personlig har det også vært viktig å kunne tilby sveitsisk presisjon på høyeste nivå sammen med en fremtidsrettet somteknologi og en omfattende kundeservice.

BERNINA 7 serien består av flere ultramoderne modeller. Foruten de aller høyeste krav angående teknologi og brukervennlighet, har vi også fokusert på design. Til sjuende og sist selger vi våre produkter til kreative mennesker som deg - som ikke bare legger vekt på produktkvalitet, men også form og design.

Nyt kreativ sying, brodering og quilting med din nye BERNINA 790 PRO og la deg informere om et svært rikholdig tilbehør under [www.bernina.com](http://www.bernina.com). På vår hjemmeside finner du dessuten mange inspirerende syinstruksjoner for gratis nedlastning.

Våre dyktige BERNINA forhandlere informerer deg gjerne om ytterligere tjenester og servicetilbud.

Jeg ønsker deg lykke til med maskinen og mange kreative timer sammen med din nye BERNINA.

H.P. Ueltschi

Innehaver

BERNINA International AG

CH-8266 Steckborn

# Innholdsfortegnelse

<b>VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER .....</b>	<b>9</b>	Horisontal snelleholder .....	37
<b>Viktige anvisninger .....</b>	<b>12</b>	2.6 Transportør .....	38
<b>1 Min BERNINA .....</b>	<b>14</b>	Innstille transportør .....	38
1.1 Innledning .....	14	2.7 Sybord .....	38
1.2 BERNINA kvalitetskontroll .....	14	Bruk av sybord .....	38
1.3 Velkommen i BERNINA's verden .....	14	Bruke kantanslaget .....	38
1.4 Oversikt maskin .....	16	2.8 Syfot .....	39
Oversikt forside betjeningslementer .....	16	Innstille syfotposisjon med kneløfter .....	39
Oversikt forside .....	17	Stille inn syfotposisjonen med knappen «Syfot oppe/nede» .....	39
Oversikt side .....	18	Skifte syfot .....	39
Oversikt bak .....	19	Velge syfot på touchskjermen .....	39
1.5 Medfølgende tilbehør .....	19	Innstille syfottrykk .....	40
Oversikt over tilbehør til maskinen .....	20	2.9 Instruksjon for innstilling av transportør .....	40
Oversikt syfötter .....	22	2.10 Nål og stingplate .....	40
Tilbehörsboks .....	24	Skifte nål .....	40
1.6 Oversikt touchskjerm .....	25	Velge nål på touchskjermen .....	41
Oversikt funksjoner/indikatorer .....	25	Merke nåltype og nåltykkelse .....	41
Oversikt systeminnstillinger .....	25	Innstille nålposisjon oppe/nede .....	42
Oversikt utvalgsmeny sør .....	26	Innstille nålposisjon venstre/høyre .....	42
Programvarebetjening .....	26	Innstille nålstopp oppe/nede (permanent) .....	42
1.7 Nål, tråd, stoff .....	28	Skifte stingplate .....	42
Nåloversikt .....	28	Velge stingplate på touchskjermen .....	43
Eksempel på nålbetegnelse .....	31	Slå laser på/av .....	43
Valg av tråd .....	31	2.11 Træing .....	43
Nål-tråd-forhold .....	32	Træing av overtråd .....	43
<b>2 Forberedelser .....</b>	<b>33</b>	Træing av tvillingnål .....	44
2.1 Før første gangs bruk av maskinen .....	33	Træing av trillingnål .....	45
2.2 Tilbehörsboks .....	33	Spoling av undertråd .....	45
Sette opp tilbehörsboksen .....	33	Træ i underråden .....	46
Oppbevaring av tilbehør .....	33	Undertrådmengde indikator .....	48
2.3 Tilkobling og strømbryter på .....	34	<b>3 Setup-program .....</b>	<b>49</b>
Tilkoble pedal .....	34	3.1 Syinnstillinger .....	49
Tilkoble maskinen .....	34	Innstille overtrådspennning .....	49
Montere kneløfter .....	35	Innstilling av maksimal syhastighet .....	49
Feste touchscreenpenn .....	35	Innstilling av festesting .....	49
Slå på maskinen .....	35	Innstilling av svevehøyde for syfoten .....	49
2.4 Pedal .....	35	Programmere knappen «Trådkutter» .....	50
Regulere hastigheten med fotpedalen .....	35	Programmering av knappen «Retursyng» .....	50
Aktivere/deaktivere tilleggsfunksjon .....	36	Programmere knappen «Feste» .....	50
2.5 Snelleholder .....	36	Innstilling av syfotposisjon ved nålstopp nede .....	51
Svingbar snelleholder .....	36	Programmere knappen «Mønsterslutt» .....	51
		Programmering av fotpedal .....	51
		3.2 Broderiinnstillinger .....	52
		Innstille overtrådspennning .....	52

Innstilling av maksimal broderihastighet .....	52	Endre stinglengde .....	66
Stille inn trådkutting .....	53	Korrigere balanse .....	66
Aktivere/deaktivere trådfjerning .....	53	Innstille mønsterrepetisjon .....	66
Justere broderirammen .....	54	Innstille langsting .....	67
Stille inn stinglengden .....	54	Speilvende sør .....	67
Skifte måleenhet .....	54	Endre sømlengde .....	67
Innstilling av stofftykkelse .....	55	Innstille stingtellerfunksjon .....	67
Innstilling av festesting .....	55	Sy stingmønster med forsterket rettsøm .....	67
Sentrere broderimotivet eller åpne i originalposisjonen .....	55	Retursøm .....	68
<b>3.3</b> Velge egne innstillinger .....	<b>56</b>	Permanent retursyning .....	68
<b>3.4</b> Overvåkningsfunksjoner .....	<b>56</b>	Stingnøyaktig retursyning .....	68
Innstille overtrådsovervåkning .....	56	Endre syretning .....	68
Innstille undertrådsovervåkning .....	56	<b>5.6</b> Kombinere sømmer .....	69
<b>3.5</b> Innstille lydsignal .....	<b>56</b>	Oversikt kombinasjonsmodus .....	69
<b>3.6</b> Maskinninstillinger .....	<b>57</b>	Oversikt utvidet kombinasjonsmodus .....	69
Velge språk .....	57	Lage stingmønsterkombinasjoner .....	69
Innstille lysstryke på skjermen .....	57	Lagre sømkombinasjon .....	70
Innstille sylys .....	57	Laste sømkombinasjon .....	70
Kalibrere skjermbilde .....	58	Skrive over sømkombinasjon .....	70
Gjenopprette grunninnstillinger .....	58	Slette sømkombinasjon .....	70
Slette egne data .....	58	Redigere visning av sømkombinasjonen .....	70
Slette sømmer på BERNINA USB-brikke .....	59	Redigere stingmønstre enkeltvis .....	71
Kalibrere knapphullsfot med slede #3A .....	59	Slette enkelt sør .....	71
Pakke ned broderimodul .....	59	Tilføye enkeltsøm .....	72
Kontroll av samlet antall sting .....	59	Forskyve enkeltsøm .....	72
Innføre forhandlerdata .....	60	Tilpasser lengde og bredde på stingmønster .....	72
Lagre servicedata .....	60	Speilvende sømkombinasjonen .....	73
Vise maskin-ID .....	60	Dele sømkombinasjonen .....	74
Vis maskinnavn .....	61	Dele sømkombinasjon .....	74
Stille inn WiFi-forbindelse .....	61	Feste sømkombinasjon .....	74
<b>4</b> <b>Systeminnstillinger .....</b>	<b>62</b>	Forskyve flere sømmer .....	74
<b>4.1</b> Anvende bruksanvisning .....	<b>62</b>	Innstille mønsterrepetisjon .....	75
<b>4.2</b> Anvende sømkonsulent .....	<b>62</b>	Endre sømmens syretning .....	75
<b>4.3</b> Anvende broderikonsulent .....	<b>62</b>	Endre sømkombinasjonens syretning .....	75
<b>4.4</b> Anvende hjelp .....	<b>62</b>	<b>5.7</b> Håndtere stingmønstre .....	75
<b>4.5</b> Bruk av eco-modus .....	<b>62</b>	Lagre stingmønsterinnstillinger .....	75
<b>4.6</b> Med «clr» kan alle endringer forkastes .....	<b>62</b>	Anvende sist brukte sømmer .....	76
<b>5</b> <b>Kreativ syng .....</b>	<b>63</b>	Lagre sør i eget minne .....	76
<b>5.1</b> Oversikt utvalgsmeny sør .....	<b>63</b>	Skrive over sør fra eget minne .....	76
Velge sør .....	63	Laste sør fra eget minne .....	76
<b>5.2</b> BERNINA Overtransport .....	<b>63</b>	Slette sør fra eget minne .....	76
Slå på/av BERNINA Dual Transport .....	64	Lagre stingmønster på BERNINA USB-brikke .....	77
<b>5.3</b> Regulere hastighet .....	<b>64</b>	Laste stingmønster fra BERNINA USB-brikke .....	77
<b>5.4</b> Innstille overtrådspennning .....	<b>65</b>	Slette sør fra BERNINA USB-brikke .....	77
<b>5.5</b> Redigere sør .....	<b>65</b>	<b>5.8</b> Sømdesigner .....	78
Endre stingbredde .....	65	Oversikt Sømdesigner .....	78



## Innholdsfortegnelse

Slette punkter .....	80	Sy tapering .....	102
Velge forsterket rettsøm .....	80	Sy tapering automatisk .....	102
Speilvende søm .....	80	7.5 Sy korssting .....	103
Snu om stingrekkefølge .....	81	7.6 Bise .....	103
Tegne søm på nytt .....	81	Bise .....	103
Innstille sømbredde .....	81	Oversikt biseføtter .....	104
5.9 Feste .....	81	Bruke forsterkningstråd .....	104
Sømmen sikres med knappen «Feste» .....	81	Sy bise .....	105
Feste med knappen «Sømslutt» .....	81	<b>8 Alfabeter og monogrammer .....</b>	<b>106</b>
5.10 Utjevne stofflag .....	82	8.1 Oversikt alfabeter .....	106
5.11 Transportør og søm av hjørner .....	82	8.2 Lage en tekst .....	107
<b>6 Nyttessømmer .....</b>	<b>83</b>	8.3 Endre størrelse .....	107
6.1 Oversikt nyttessømmer .....	83	8.4 Endre monogramstørrelse .....	108
6.2 Sying av rettsøm .....	86	<b>9 Knapphull .....</b>	<b>109</b>
6.3 Fest med automatisk festeprogram .....	86	9.1 Oversikt knapphull .....	109
6.4 Sy i glidelås .....	87	9.2 Bruk av utligningsplate .....	110
6.5 Sy i glidelås med en søm på hver side nedenfra og opp .....	88	9.3 Bruk av transporthjelp .....	111
6.6 Forsterket rettsøm .....	88	9.4 Markere knapphull .....	111
6.7 Forsterket sikksakk .....	89	9.5 Innleggstråd .....	112
6.8 Manuell stopping .....	89	Bruk innleggstråd sammen med den automatiske knapphullsfoten #3A .....	112
6.9 Automatisk stopping .....	91	Bruk innleggstråd med knapphullsfol #3C .....	113
6.10 Forsterket automatisk stopping .....	91	9.6 Sy en prøve .....	114
6.11 Stoppe forsterket .....	92	9.7 Innstille bredden av knapphullsåpningen .....	114
6.12 Overkasting .....	92	9.8 Bestem knapphulls lengden med den automatiske knapphullsfoten #3A .....	114
6.13 Lukket overlock .....	93	9.9 Bestem knapphulls lengden med knapphullsfol #3C .....	115
6.14 Kantstikning .....	93	9.10 Automatisk knapphull .....	116
6.15 Bred kantstikning .....	94	9.11 Programmere Heirloomknapphull .....	116
6.16 Før kanten langs linjalen når du syr kantstikninger ..	94	9.12 Sy manuelt 7-trinns knapphull .....	117
6.17 Sy fald .....	94	9.13 Sy manuelt 5-trinns knapphull .....	117
6.18 Usynlig søm .....	95	9.14 Sprette opp knapphullet med oppsprekker .....	118
6.19 Synlig fald .....	96	9.15 Sprette opp knapphull med knapphullskutter (ekstrauststyr) .....	119
6.20 Flat forbindelsessøm .....	96	9.16 Sy i knapp .....	119
6.21 Tråklesøm .....	97	9.17 Sy snorhull .....	120
<b>7 Motivsømmer .....</b>	<b>98</b>	<b>10 Quilting .....</b>	<b>121</b>
7.1 Oversikt motivsømmer .....	98	10.1 Oversikt quiltesømmer .....	121
7.2 Undertrådsdekoring .....	99	10.2 Quilting, festeprogram .....	122
7.3 Endre stingtetthet .....	100	10.3 Sy quiltsøm med håndsydd utseende .....	122
7.4 Tapering .....	101	10.4 Føre quitarbeide fritt .....	123
Oversikt tapering .....	101		
Endre vinkel .....	101		

<b>11 BERNINA stingregulator (BSR) .....</b>	<b>124</b>
11.1 BSR-modus 1 .....	124
11.2 BSR-modus 2 .....	124
11.3 BSR-modus 3 .....	124
11.4 BSR med rettsøm nr. 1 .....	124
11.5 BSR med sikksakk nr. 2 .....	124
11.6 Forberede for quilting .....	124
Montere BSR-syfot .....	124
Skifte syfotsåle .....	125
11.7 Bruk av BSR-modus .....	125
11.8 Feste .....	126
Festing i BSR-modus 1 med knappen «Start/Stopp» ....	126
Festing i BSR-modus 2 .....	126
11.9 Bruke kickstartfunksjonen .....	126
<b>12 Min BERNINA brodering .....</b>	<b>128</b>
12.1 Oversikt broderimodul .....	128
12.2 Medfølgende tilbehør broderimodul .....	128
Oversikt tilbehør broderimodul .....	128
12.3 Oversikt touchskjerm .....	129
Oversikt funksjoner/indikatorer .....	129
Oversikt systeminnstillinger .....	130
Oversikt utvalgsmeny brodering .....	130
12.4 Viktig informasjon om broderi .....	130
Overtråd .....	130
Undertråd .....	131
Valg av broderifilformat .....	131
Broderiprøve .....	131
Broderimotivets størrelse .....	131
Brodere motiver fra tredjepart .....	132
Underlagssting .....	132
Satengsøm .....	132
Utfyllingssøm .....	132
Forbindende sting .....	133
<b>13 Forberede for brodering .....</b>	<b>134</b>
13.1 Montere broderimodulen .....	134
13.2 Forberede maskinen .....	134
Senke transportøren .....	134
Velge motiv .....	135
13.3 Broderifot .....	135
Montere broderifot .....	135
Velge broderifot på brukergrensessnittet .....	135
13.4 Nål og stingplate .....	136
Montere broderinål .....	136
Velg broderinål på touchskjermen .....	137
Merke nåltype og nåltykkelse .....	137
Montere stingplate .....	137
Velge stingplate på touchskjermen .....	138
Hente opp undertråden .....	138
Slå laser på/av .....	138
<b>13.5 Broderiramme .....</b>	<b>139</b>
Oversikt broderirammeutvalg .....	139
Velge broderiramme .....	139
Rivbar stabilisering .....	139
Stabilisering som kan klippes bort .....	139
Bruk av spraylim .....	139
Bruk av stivelsespray .....	140
Bruk av strykestabilisering .....	140
Bruk av selvklebende stabilisering .....	140
Bruk av vannløselig stabilisering .....	140
Forberede broderiramme .....	140
Montere broderiramme .....	141
Oversikt broderifunksjoner .....	142
Sentrere broderirammen i forhold til nålen .....	142
Flytte rammen bakover .....	142
Flytte broderimodul for symodus .....	142
Gitter på/av .....	142
Velge broderimotivets midtpunkt .....	142
Virtuell posisjonering av broderirammen .....	143
<b>14 Setup-program .....</b>	<b>144</b>
14.1 Endre broderiinnstillinger i Setup-program .....	144
<b>15 Kreativ brodering .....</b>	<b>145</b>
15.1 Oversikt brodering .....	145
15.2 Velge motiv og skift .....	145
15.3 Kontrollere broderingstid/motivstørrelse .....	145
15.4 Regulere hastighet .....	145
15.5 Redigering av broderimotiv .....	146
Oversikt redigering av broderimotiv .....	146
Forstørre motivets visning .....	146
Redusere visning av broderimotivet .....	146
Forskyve broderimotivets visning .....	147
Forskyve forstørret visning av motivet .....	147
Flytte motivet .....	147
Rotere motiv .....	148
Endre broderimotivets størrelse proporsjonalt .....	148
Endre broderimotivets størrelse uproporsjonalt .....	148
Speilvende motiv .....	149
Endre sømtype .....	149
Endre stingtetthet .....	150
Kontrollere motivstørrelse og posisjon .....	150
Uendelig broderi .....	150
Kopiere motiv .....	152
Arrangere broderimotiver .....	153
Slette motiv .....	153
Annuliere inntasteringer .....	154



15.6	Punktnøyaktig plassering .....	154	16.4	Brodere med fotpedalen .....	174
	Plasser broderimotivet ved hjelp av 2 rasterpunkter .....	154			
	Plassere broderimotiv ved hjelp av 2 fritt satte punkter .....	155	<b>17</b>	<b>Pleie og vedlikehold .....</b>	<b>175</b>
	Plassere broderimotiv deformert i en firkant .....	156	17.1	Fastvare .....	175
	Plassere broderimotiv proporsjonalt i en firkant .....	157		Kontrollere firmwareversjon .....	175
15.7	Kombinere broderimotiv .....	157		Oppdater fastvaren .....	175
	Kombinere broderimotiv .....	157		Gjenopprette lagret data .....	175
	Slette enkelt broderimotiv .....	158	17.2	Maskin .....	176
	Kopiere motiv .....	158		Rengjøre skjermen .....	176
	Kopiere kombinasjon .....	159		Rengjøre transportør .....	176
	Gruppere broderimotiv .....	159		Rengjøring av griper .....	176
	Justere broderimotiv .....	160		Smøre griper .....	177
	Endre rekkefølgen på broderimotivkombinasjonen .....	161		Rengjøre trådoppfanger .....	179
15.8	Utarbeide tekst .....	161		Rengjør nålitrær .....	179
	Oversikt broderialfabeter .....	161	<b>18</b>	<b>Feil .....</b>	<b>180</b>
	Lage en tekst .....	162	18.1	Feilmeldinger .....	180
	Endre enlinjet tekst .....	163	18.2	Utbedre feil .....	185
	Endre flerlinjet tekst .....	163	<b>19</b>	<b>Lagring og fjerning av avfall .....</b>	<b>189</b>
15.9	Endre farge i broderimotivet .....	164	19.1	Lagring av maskinen .....	189
	Oversikt endre farger .....	164	19.2	Avfallshåndtering av maskinen .....	189
	Endre farger .....	164	<b>20</b>	<b>Tekniske data .....</b>	<b>190</b>
	Endre farger med fargehjul .....	164	<b>21</b>	<b>Oversikt mønster .....</b>	<b>191</b>
	Endre trådmærke .....	165	21.1	Oversikt sømmer .....	191
15.10	Brodere motiv .....	166		Nyttesømmer .....	191
	Oversikt over broderimenyen .....	166		Knapphull .....	191
	Tilføye tråklesøm .....	166		Dekorsting .....	191
	Flytte rammen .....	166		Quiltesømmer .....	196
	Brodersekvenskontroll ved trådbrudd .....	166	21.2	Oversikt over broderimotiver .....	196
	Slå på quilteinnstillinger .....	167		Redigering av broderimotiv .....	196
	Redusere fargeskifte .....	167		Prosjekter .....	197
	Flerfarget broderimotiv på/av .....	167		Quiltemotiver .....	199
	Uendelig broderi .....	167		Dekoreringer .....	205
	Fargeindikator .....	168		Blomster .....	209
15.11	Friarmsbroderi .....	168		Barn .....	212
15.12	Håndtere broderimotiv .....	169		Dyr .....	216
	Oversikt håndtering av broderimotiv .....	169		Border og blonder .....	219
	Skrive over broderimotiv i «Mine motiver» .....	169		Mini .....	221
	Lagre broderimotiv på BERNINA USB-brikke .....	170		Ordspråk .....	224
	Skrive over broderimotiv i «Mine motiver» .....	170		Sport og hobby .....	226
	Skrive over broderimotiv på BERNINA USB-brikke .....	170		Rammer .....	228
	Importere sømmer .....	170		Årstider .....	230
	Laste broderimotiv fra Mine motiver .....	171		Fortyflende monogrammer .....	234
	Laste broderimotiv fra BERNINA USB-brikke .....	171		Moderne monogrammer .....	237
	Slette broderimotiv fra «Mine motiver» .....	171		Bokstaver .....	240
	Slette broderimotiv fra BERNINA USB-brikke .....	172		DesignWorks .....	244
<b>16</b>	<b>Brodering .....</b>	<b>173</b>	<b>Indeks .....</b>	<b>247</b>	
16.1	Brodere med knappen «Start/stopp» .....	173			
16.2	Øke broderihastighet .....	173			
16.3	Innstille overtrådspenning .....	173			

# VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Vennligst følg følgende grunnleggende sikkerhetsanvisninger når du bruker maskinen. Les all informasjon nøye igjennom før du bruker denne maskinen.

## FARE

For å beskytte mot elektrisk støt må anvisningene under følges.

- Ikke forlat maskinen uten tilsyn når den er koblet til strømnettet.
- Rett etter bruk og før rengjøring må du slå av maskinen og trekke nettkabelen ut av stikkontakten.

For å beskytte mot personskader må anvisningene under følges.

- Ikke se rett inn i laserstrålen eller med optiske instrumenter (f.eks. luper).
- Hvis laseren er skadet eller defekt, må du få laseren kontrollert eller reparert av nærmeste BERNINA-forhandler.
- Ikke se direkte inn i et tent LED-lys med optiske instrumenter (f.eks. luper).
- Hvis LED-lyset er skadet eller defekt, må du få kontrollert og eventuelt reparert LED-lyset hos nærmeste BERNINA-forhandler.
- Slå av maskinen før arbeid i området rundt nålen.
- Lukk alle deksler på maskinen før du starter den.

## ADVARSEL

For å beskytte mot forbrenninger, brann, elektrisk støt eller personskader må anvisningene under følges.

### Generelt

- Maskinen må kun brukes til det formålet som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

### Arbeidsomgivelser

- Maskinen må ikke brukes utendørs.
- Maskinen må kun brukes i tørre rom.
- Ikke bruk maskinen i fuktige omgivelser.
- Ikke bruk maskinen i rom der det benyttes drivgassprodukter (spray).
- Ikke bruk maskinen i rom der oksygen administreres.

### Teknisk tilstand

- Ikke bruk maskinen når den er fuktig.
- Ikke bruk maskinen hvis den ikke virker som den skal.
- Ikke bruk maskinen hvis ledningen eller støpslet er skadet.
- Ikke bruk maskinen hvis den har falt ned, er skadet eller har falt ned i vann.
- Hvis maskinen er skadet eller ikke virker som den skal, må du få den kontrollert og eventuelt reparert hos nærmeste BERNINA-forhandler.
- Hold alle lufteåpninger på maskinen og pedalen fri for lo, støv og stoffrester.
- Ikke bruk maskinen dersom lufteåpningene er blokkert.

### Tilbehør og forbruksmateriale

- Bruk bare tilbehør som er anbefalt av produsenten.
- Bruk alltid en original BERNINA stingplate. En feil stingplate kan føre til at nålen brekker.
- Bruk bare rette nåler av god kvalitet. Krumme eller skadde nåler kan føre til at nålen brekker.

- Maskinen er dobbeltisolert (bortsett fra i USA, Canada og Japan). Bruk bare originale reservedeler. Les informasjonen om vedlikehold av dobbeltisolerte produkter.
- Til smøring av maskinen må det bare brukes olje som er anbefalt av BERNINA.

### Beskyttelsesinnretninger

- Under drift av maskinen må alle beskyttelsesinnretninger være montert og alle deksler lukket.

### Forskriftsmessig bruk

- Maskinen kan brukes, rengjøres og vedlikeholdes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evne eller mangel på erfaring og kunnskap.
- Disse personene må være under tilsyn når de arbeider med maskinen, eller de må være kjent med sikker håndtering av maskinen og farene bruken av maskinen innebærer.
- Barn må ikke leke med maskinen.
- Vær ekstra påpasselig når maskinen brukes av eller i nærheten av barn.
- Bruk bare maskinen med strømledningen som følger med.
- Strømledningen for USA og Canada (støpsel NEMA 1-15) må kun brukes ved en nettspenning på maks. 150 V til jord.
- Maskinen må kun brukes med den medfølgende pedalen av typen LV-1.
- Stikk aldri gjenstander inn i noen av maskinens åpninger.
- Sett ikke gjenstander på pedalen.
- Under sying må stoffet føres langsomt. Trekking og skyving av stoffet kan føre til at nålen brekker.
- Hold fingrene borte fra deler i bevegelse.
- Det kreves ekstra forsiktighet i området rundt nålen.

- Slå av maskinen før det utføres arbeidsoperasjoner i nålområdet – for eksempel træing, nålebytte, træing av griper eller skifte av syfot.
- Maskinen slås av ved å sette hovedbryteren på «0».
- Når beskyttelsesdekslene er fjernet, ved smøring av maskinen eller når det utføres andre typer rengjørings- og vedlikeholdsarbeid som er nevnt i denne bruksanvisningen, må maskinen slås av og støpslet trekkes ut av stikkontakten.
- Hold i støpslet når du trekker støpslet ut av stikkontakten. Ikke trekk i ledningen.

## Sikkerhetssymboler på maskinen

Symbol	Betydning
<p><b>ATTENTION</b> Périls en rotation! Pour réduire les risques de blessure. Déconnecter avant toute opération d'entretien.</p> <p><b>CAUTION</b> Moving Parts! To reduce risk of injury. Switch off before servicing.</p>	Obs! Bevegelige delere. Slå av maskinen før vedlikehold, for å redusere faren for personskader.
<p><b>LASER</b> 2</p> <p>IEC 60929-1-2014 IEC60929-1-2014</p>	Advarsel mot laserstråling i nålområdet Laser klasse 2 – Laserstråling – Ikke se inn i strålen. Bølgelengde: 650 nm Ytelse: <1 mW

# FCC-samsvarserklæring

(for USA og Canada)

**Ansvarlig selskap:** BERNINA International AG,  
Seestrasse 161, 8266 Steckborn, SVEITS

**Produktnavn:** BERNINA 790 PRO

Dette utstyret samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene (Federal Communications Commission). Utstyret kan brukes under følgende forutsetninger: (1) Utstyret må ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) utstyret må kunne tåle eventuelle forstyrrelser det utslettes for – inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket innvirkning på driften.

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med spesifikasjonene i avsnitt 15 i FCC-reglene med hensyn til grenseverdiene for et digitalt apparat i klasse B. Disse spesifikasjonene definerer en adekvat beskyttelse mot slike forstyrrelser i lukkede rom. Dette utstyret kan generere, bruke og utstråle radiofrekvensenergi. Derfor kan det ved ikke-forskriftsmessig installasjon forårsake skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i bestemte tilfeller. Hvis utstyret skulle virke forstyrrende på radio- eller fjernsynsmottak – noe som kan konstateres ved å slå utstyret på og av – må brukeren prøve å fjerne forstyrrelsene gjennom ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu på eller flytte antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et strømnett på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Henvende seg til en BERNINA-forhandler eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Enhver forandring eller modifisering av utstyret som ikke uttrykkelig er godkjent av BERNINA, kan gjøre den elektromagnetiske kompatibiliteten (EMC) ugyldig og føre til tilbaketrekking av driftstillatelsen for dette utstyret.



## Viktige anvisninger

## Tilgjengelig bruksanvisning

Bruksanvisningen er en bestanddel av maskinen.



- Bruksanvisningen for maskinen må oppbevares på et egnet sted i nærheten av maskinen, slik at man kan slå opp i den.
  - Dersom maskinen gis videre til tredjeparter, må bruksanvisningen følge med.
  - Den nyeste versjonen av bruksanvisningen kan lastes ned på [www.bernina.com](http://www.bernina.com).

**Bruk ut i fra bestemmelsene**

BERNINA-maskinen er utviklet og beregnet for bruk i private husholdninger. Den brukes til sying i stoffer og andre materialer som beskrevet i denne bruksanvisningen. Enhver annen bruk gjelder som ikke-forskriftsmessig. BERNINA frasjer seg ethvert ansvar for følger av ikke-forskriftsmessig bruk.

## Utstyr og innhold i leveransen

I denne håndboken brukes eksempelbilder. Maskinene og tilbehøret som vises på bildene, er ikke nødvendigvis identiske med din maskin og det som fulgte med denne. Hvilket tilbehør som følger med, kan være variere avhengig av landet maskinen kjøpes i. Omtalt eller illustrert tilbehør som ikke inngår ved levering kan kjøpes som ekstrautstyr hos en BERNINA-forhandler. Du finner mer tilbehør på [www.bernina.com](http://www.bernina.com).

Av tekniske grunner, og i forbindelse med forbedring av produktet, kan det når som helst og uten varsel bli innført endringer i maskinens utstyr og innholdet i leveransen.

#### **Service av dobbeltisolerte produkter**

I et dobbeltisolert produkt er det brukt 2 systemer for isolering i stedet for jordledning. Det er derfor ikke nødvendig med jordingsledning. Det må heller ikke tilføyes en jordingsledning til produktet. For å kunne foreta service på et dobbeltisolert produkt, må dette utføres med den største forsiktighet og med kjennskap til produktet. Service må derfor kun utføres av kvalifisert servicepersonale. Deler som må byttes i et dobbeltisolert produkt må derfor være originale. Et dobbeltisolert produkt er merket: «dobbeltisolering» eller «dobbeltisolert».



Produktet kan også være merket med dette symbolet.

Miljøvern

BERNINA International AG er svært opptatt av å ta vare på miljøet. Vi arbeider kontinuerlig med å gjøre våre produkter mer miljøvennlige ved å forbedre dem med hensyn til utforming og produksjonsteknologi.



Maskinen er merket med symbolet som viser en søppelbøtte med strek over. Det betyr at maskinen ikke skal kastes som husholdningsavfall når den ikke skal brukes lenger. Ikke-forskriftsmessig avfallshåndtering kan føre til at farlige stoffer havner i grunnvannet og dermed i næringskjeden, og dette kan føre til helseskader.

Maskinen må leveres gratis på en miljøstasjon for elektronisk avfall eller til gjenvinning på et innsamlingspunkt. Informasjon om innsamlingssteder får du hos kommunen. Ved kjøp av ny maskin er forhandleren forpliktet til å ta imot brukte maskiner og avfallsbehandle dem forskriftsmessig.

Dersom maskinen inneholder personopplysninger, er det ditt eget ansvar å slette disse før du leverer fra deg maskinen.



## Symbolforklaring

### FARE

Angir en fare med høy risiko som, dersom den ikke unngås, fører til alvorlig personskade eller i verste fall død.

### ADVARSEL

Kjennetegner fare med middels risiko for død eller alvorlige skader, dersom faren ikke unngås.

### FORSIKTIG

Kjennetegner fare med liten risiko for død eller alvorlige skader, dersom faren ikke unngås.

### OBS

Kjennetegner fare som kan føre til tingskade, dersom faren ikke unngås.



**Tips** BERNINA **Sømekspert** finner du ved siden av dette symbolet.

# 1 Min BERNINA

## 1.1 Innledning

Med din BERNINA 790 PRO kan du sy, brodere og quilde. Du kan uten problem sy både tynne silke- og satengstoffe og tykke lin-, fleece- og jeansstoffer med denne maskinen. Mange nytte- og motivsting, knapphull og broderimotiver står til disposisjon.

I tillegg til denne bruksanvisningen inneholder maskinen følgende hjelpeprogrammer som til enhver tid gir råd og hjelp i betjeningen av BERNINA 790 PRO.

**Veilederingen** gir informasjon om og forklaring til forskjellige områder innen sying, brodering og de forskjellige stingene.

**Sømveilederen** informerer om hjelp til valg av syprosjekter. Etter inntasting av stoff og ønsket syprosjekt vises f.eks. forslag til egnet nål og syfot.

**Broderikonsulenten** gir informasjon om hjelp til valg for broderiprosjekter. Etter at det valgte broderiprosjektet og stoffet er angitt, vises for eksempel forslag til egnet nål og passende broderifot.

**Hjelpeprogrammet** inneholder informasjon om enkelte stingmønstre, funksjoner og bruk, som vises på displayet.

### Ytterligere informasjon



I tillegg til denne bruksanvisningen er ytterligere informasjonsprodukter vedlagt din BERNINA 790 PRO.

Den nyeste versjonen av bruksanvisningen og mye annen informasjon om maskinen og tilbehøret finner du på nettstedet vårt <https://www.bernina.com>

## 1.2 BERNINA kvalitetskontroll

Alle BERNINA maskiner settes sammen med stor omhu og utsettes for en omfattende funksjonstest. Den integrerte stingtelleren viser at maskinen allerede er blitt brukt til å sy sting, men utelukkende til testformål og kvalitetskontroll. Den grundige rengjøringen etterpå utelukker at det fortsatt kan befinner seg eventuelle trådrester i maskinen.

## 1.3 Velkommen i BERNINA's verden

Made to create, slik lyder slagordet til BERNINA. Det er ikke bare våre maskiner som hjelper deg med å realisere dine ideer. I tillegg til tilbudene over tilbyr vi forslag og veiledninger til dine neste prosjekter og mulighet til å utveksle ideer og erfaringer med andre som elsker å sy, quilde og brodere. Vi håper du får stor glede av det.

### BERNINAs YouTube-kanal



På YouTube finner du mange instruksjonsvideoer og veiledninger i bruk av de viktigste funksjonene til maskinene våre. Du finner også utførlige forklaringer for mange syfötter slik at prosjektene dine blir helt vellykket.

[www.youtube.com/BerninalInternational](https://www.youtube.com/BerninalInternational)

Tilgjengelig på engelsk og tysk.

### «inspiration» – symagasinet med kreative ideer og nettbutikken med symønstre



Ønsker du ideer, symønstre og veiledninger til syporosjektene dine? Da er BERNINA-magasinet «inspiration» nøyaktig det rette for deg. «inspiration» tilbyr deg tre ganger i året fantastiske sy- og broderideer. Fra sesongens motetrender, aktuelt tilbehør og praktiske tips til originale dekorasjoner for hjemmet ditt eller søte syprosjekter for barn.

Magasinet er tilgjengelig på språkene engelsk, tysk, nederlands og fransk.

I nettbutikken vår får du tilgang til «inspiration» som nettmagasin eller i utskriftsversjon, enten enkeltvis eller som abonnement. I tillegg finnes det mange enkeltmønstre som kan lastes ned! Ta en titt på [inspiration.bernina.com](http://inspiration.bernina.com), og følg oss på Instagram ([inspiration.sewing.magazin.](https://www.instagram.com/inspiration.sewing.magazin/)).

### **BERNINA blogg**



Raffinerte instruksjoner, gratis mønstre og broderimaler samt mange nye ideer: Alt dette finner du hver uke i den nye bloggen til BERNINA. Våre eksperter gir deg verdifulle tips og forklarer trinnvis hvordan du oppnår det ønskede resultatet. I nettsamfunnet vårt kan du laste opp dine egne prosjekter og utveksle ideer og erfaringer med andre sy-, quilte- og broderientusiaster.

[www.bernina.com/blog](http://www.bernina.com/blog)

Tilgjengelig på engelsk, tysk, nederlandsk og fransk.

### **BERNINA Social Media**



Følg oss i sosiale medier, og les mer om arrangementer, spennende prosjekter og få tips om sying, quilting og brodering. Vi holder deg oppdatert og gleder oss til å kunne vise deg ulike høydepunkter fra BERNINAs verden.

[www.bernina.com/social-media](http://www.bernina.com/social-media)

### **BERNINA World-app**



Last ned BERNINA World-appen til smarttelefonen din i appbutikken, og få direkte tilgang til all produktinformasjon. I tilbehørsplanleggeren får du oversikt over tilbehøret ditt og tilbehøret du ønsker deg. Du får dessuten direkte tilgang til kundeportalen, bloggen og «inspiration»-nettbutikken og kan alltid finne en forhandler i nærheten. Du finner appen i Apple App Store og i Google Play-butikken. Du finner direktelinker her: [www.bernina.com/app](http://www.bernina.com/app)

### **BERNINA Stitchout-app**



WiFi-kompatible BERNINA-broderimaskiner kan brukes sammen med BERNINA Stitchout-appen. Når maskinen er koblet til appen, kan broderingen følges og overvåkes fra smarttelefonen. Appen viser hvor langt broderimotivet er kommet, hvilken farge som skal brukes neste gang og hvor lang tid broderingen tar til sammen. I tillegg vises meldinger hvis tråden ryker eller broderingen er avsluttet. Du finner appen i Apple App Store og i Google Play-butikken. Du finner direktelinker her: [www.bernina.com/stitchout-app](http://www.bernina.com/stitchout-app)

## 1.4 Oversikt maskin

### Oversikt forside betjeningselementer



- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 «Retursyng»         | 7 «Automatisk nålitræer»       |
| 2 «Trådkutter»        | 8 «Festing»                    |
| 3 «Syfot opp/nede»    | 9 «Nålposisjon opp/nede»       |
| 4 «Start/stopp»       | 10 «Øvre multifunksjonsknapp»  |
| 5 Hastighetsregulator | 11 «Nedre multifunksjonsknapp» |
| 6 «Mønsterslutt»      | 12 «Nålposisjon høyre/venstre» |

## Oversikt forside



- |   |                               |    |                          |
|---|-------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Tilkobling for broderimodulen | 6  | Trådgiverdeksel          |
| 2 | Griperdeksel                  | 7  | Trådgiver                |
| 3 | Syfot                         | 8  | Festeskrue               |
| 4 | Nålitræer                     | 9  | Tilkobling for sybord    |
| 5 | Syls                          | 10 | Tilkobling for kneløfter |

## Oversikt side



- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 Kontakten for pedal               | 8 Hovedbryter             |
| 2 Servicetilkobling                 | 9 Kontakt for strømkabel  |
| 3 Tilbehørstilkobling               | 10 Magnetholder skjermenn |
| 4 Horisontal snelleholder           | 11 Lufteåpning            |
| 5 Spoleenhetskontakt med trådkutter | 12 USB-tilkobling         |
| 6 Svingbar snelleholder             | 13 Transportør oppe/nede  |
| 7 Håndhjul                          |                           |

## Oversikt bak



- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Tilkobling utvidelsesbord | 8 Bærehåndtak                  |
| 2 Tilkobling stoppering     | 9 Spoleforspenning             |
| 3 BSR-tilkobling            | 10 Trådfører                   |
| 4 Tilbehørstilkobling       | 11 BDF BERNINA overtransportør |
| 5 Lufteåpninger             | 12 Trådkutter                  |
| 6 Trådførerring             | 13 Transportør                 |
| 7 Spoleenhet                | 14 Stingplate                  |

### 1.5 Medfølgende tilbehør



Her kan du finne mer informasjon og råd om bruk av tilbehøret som kan fås som tillegg: [www.bernina.com/790-pro#!accessories](http://www.bernina.com/790-pro#!accessories)

## Oversikt over tilbehør til maskinen

Bilde	Navn	Bruksområde
	Bæreveske	Beskytter maskinen mot støv og smuss.
	BERNINA-tilbehørsboks	Til oppbevaring av både standardutstyr og spesialtilbehør.
	Kneløfter/frihåndssystem (FHS)	Til heving og senking av syfoten.
	Sybord	Gir større flate å sy på.
	Sømguide til sybord	Til hjelp ved brede kantstikninger.
	Rettsøm- og CutWork-stingplate	Til sying av rettsøm og CutWork.
	Snellestopper	For å vikle tråden jevnt av snellen.
	Spole for B9-griper 5 stk.	Til oppspoling av undertråden.
	Skumgummiskive 2 stk.	Skumstoffunderlaget hindrer at tråden glir, flokes eller rives i stykket på snelleholderen.

Bilde	Navn	Bruksområde
	Skjempenn	For nøyaktig betjening av berøringsskjermen.
	Sømsprett	Til klipping av sørmer og oppkutting av knapphull.
	Utligningsplater	Hindrer at syfotsålen kommer skjevt når den glir over tykke sørmer.
	Nålutvalg	Til alle vanlige brukstilfeller.
	Kantlinjal høyre	Til å overholde regelmessige kantavstander.
	Skrutrekker, grå, Torx	Til bytte av nål.
	Skrutrekker, rød (flattrekker)	Til å løsne og stramme skruer med tverrspor.
	Vinklet skrutrekker Torx	Til å åpne toppdekselet.
	Pensel/nålsetter	Til rengjøring av transportøren og griperområdet.
	Maskinolje	Til smøring av maskinen.
	Strømledning	Kobler maskinen til strømnettet.

Bilde	Navn	Bruksområde
	Pedal	Starter og stopper maskinen. Regulerer syhastigheten.

## Oversikt syfötter


Standardsyfötter som følger med

Bilde	Nummer	Navn	Bruksområde	Eksempel
	#1C	Standardfot	Til sying av forskjellige nytte- og pyntesømmer.  Til sying forover og bakover.	
	#1D	Standardfot	Til sying av forskjellige nytte- og pyntesømmer med overtransport.  Til sying forover og bakover.	
	#2A	Overlockfot	For penere kanter ved elastisk materiale.	
	#3A	Knapphullsfoot med slede	Til automatisk sying av knapphull.	
	#4D	Glidelåsfot	For innsyng av glidelåser med overtransport.	
	#5	Blindstingfot	Til sying av falder med blindsting.  Til sying av stikninger på kanter som må føres på venstre side av syfoten.	

Bilde	Nummer	Navn	Bruksområde	Eksempel
	#8D	Jeansfot	Til sying med overtransport. Til sying av jeansstoff.	
	#20C	Åpen broderifot	Til sying av applikasjoner og pyntemotiver.	
	#40C	Gigasømsfot	Til sying av gigasømmer.	
	#42	BERNINA stingregulator (BSR)	Til frihåndsquilting med regelmessig stinglengde.	

## Tilbehørsboks

I tilbehørboksen kan tilbehøret oppbevares ryddig i ulike rom og på passende holdere.



- |   |                          |   |  |
|---|--------------------------|---|--|
| 1 | Stor skuff               | 5 | Snelleholder                               |
| 2 | Liten skuff              | 6 | Syfötter                                   |
| 3 | Knapphullsfoot med slede | 7 | Syfotholder til 5,5 mm- og 9,0 mm-syfötter |
| 4 | Nålutvalg                |   |  |

## 1.6 Oversikt touchskjerm

### Oversikt funksjoner/indikatorer



- |   |                              |   |                          |
|---|------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | «WiFi»                       | 5 | «Stingplate-/nåleutvalg» |
| 2 | «Overtrådspenning»           | 6 | «Transportørindikator»   |
| 3 | «Syfotindikator/syfotutvalg» | 7 | «Undertråd»              |
| 4 | «Syfottrykk»                 | 8 | «Laser»                  |

### Oversikt systeminnstillingar



- |   |                  |   |                        |
|---|------------------|---|------------------------|
| 1 | «Home»           | 5 | «Hjelp»                |
| 2 | «Oppsettprogram» | 6 | «eco-modus»            |
| 3 | «Veiledning»     | 7 | «Slette innstillinger» |
| 4 | «Sømkonsulent»   |   |                        |

## Oversikt utvalgsmeny som



- |   |               |   |                |
|---|---------------|---|----------------|
| 1 | «Nyttesømmer» | 5 | «Quiltesømmer» |
| 2 | «Dekorsømmer» | 6 | «Eget minne»   |
| 3 | «Alfabet»     | 7 | «Historie»     |
| 4 | «Knapphull»   |   |                |

## Programvarebetjening

Den berøringsfølsomme skjermen kan betjenes med en finger eller med skjermepennen.

**Berør:** Kort berøring av et element.

**Sveiping:** Trykk på et element og sveip raskt over skjermen.

**Dra:** Berør skjermen og beveg langsomt i en retning, for eksempel for å rulle opp og ned.


### Navigering

Bilde	Navn	Bruksområde
	«Home»	Vis «Hjem-skjermbilde».
	Navigeringsbane	Vis et tidligere menynivå.
	«Lukk»	Lukk vinduet.
	Mer	Vis ytterligere funksjoner eller informasjon.
	Fortsett	Bla én visning videre.
	Tilbake	Bla én visning tilbake.

## Aktivere/deaktivere funksjoner

Bilde	Element	Status
	Bryter	Funksjonen er aktivert.
		Funksjonen er deaktivert.
	Knapp	Funksjonen er deaktivert.
		Funksjonen er aktivert.

## Tilpassede verdier

Bilde	Navn	Bruksområde
	Glidebryter	Still inn verdien med bryteren. Tilbakestill verdien til den opprinnelige verdien ved å trykke på det lille punktet.
	Symbolene «Pluss» / «Minus»	Øk verdien med «Pluss», reduser den med «Minus».
	Gul ramme	Viser at den innstilte verdien avviker fra standardverdien. Tilbakestill verdien til den opprinnelige verdien ved å berøre.

## Skrive tekst og sifre

Et tastatur for skrivning av tall eller tekst vises.



Bilde	Navn	Bruksområde
	Skrivefelt	Visning av det som er skrevet inn. Slett alle tegnene som er skrevet inn, ved å berøre.
	«Slett»	Slett det siste tegnet.

Bilde	Navn	Bruksområde
	«Små bokstaver»	Vis de tilgjengelige bokstavene med små bokstaver.
	«Store bokstaver»	Vis de tilgjengelige bokstavene med store bokstaver.
	«Tall og matematiske symboler»	Vis de tilgjengelige tallene og matematiske symbolene.
	«Spesialtegn»	Vis de tilgjengelige spesialtegnene.
	«Bekreft»	Bekreft inntastingen, og gå ut av undermenyen.
	«Avbryt»	Avbryt inntastingen, og lukk visningsvinduet.





## 1.7 Nål, tråd, stoff


I tidens løp slites nålen. Den må derfor skiftes ut regelmessig. Rene sømmer oppnår man bare med feilfri spiss. Generelt gjelder: Jo tynnere stoff, desto finere må nålen være. Nålene som vises, er standard- eller spesialtilbehør, avhengig av maskinen.

- Nåltynkelser 70, 75: for tynne stoffer.
- Nåltynkelser 80, 90: for middels tykke stoffer.
- Nåltynkelser 100, 110 og 120: for tykke stoffer.

### Nåloversikt

Bilde	Nålbetegnelse	Nålbeskrivelse	Bruksområde
	<b>Universальнål</b> 130/705 H 60/8 – 120/19	Med lett avrundet spiss.	Til vevde stoffer (tynne, middels tykke, tykke), strikkestoffer, skinn, plast, dongeri/denim. Til naturstoffer og syntetiske stoffer.  Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm, broderi, patchwork, quilting.
	<b>Stretchnål</b> 130/705 H-S 75/11 – 90/14	Med middels kulespiss.	Til strikkevarer (jersey, trikot, strikke- og stretchstoffer).  Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm, broderi.

Bilde	Nålbetegnelse	Nålbeskrivelse	Bruksområde
	<b>Jersey-/broderinål</b> 130/705 H SUK 80/12	Med middels kulespiss.	Til vevde stoffer (tynne, middels tykke, tykke), strikkestoffer, plast.  Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm, broderi.
	<b>Dongerinål</b> 130/705 H-J 80/12 – 110/18	Med spiss, slank spiss.	Til vevde stoffer (tynne, middels tykke, tykke), skinn, dongeri/denim.  Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm, broderi, patchwork.
	<b>Lærnål</b> 130/705 H LR 90/14, 100/16	Med skjærspiss (LR = skinnskjærspiss)	For lær, kunstskinn eller lignende materialer.  For glidelåser, sømmer og kanting, materialer med glideproblemer.
	<b>Microtexnål</b> 130/705 H-M 60/8 – 110/18	Med ekstra spiss og slank spiss.	Til vevde stoffer (tynne, middels tykke, tykke), plast, uglatte materialer. Til silke, mikrofiber, folier, belagte og uglatte materialer.  Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm. Til ekstra rette sting ved stikninger på kanter.
	<b>Quiltnål</b> 130/705 H-Q 75/11 – 90/14	Med ekstra slank, lett avrundet spiss.	Til vevde stoffer (tynne, middels tykke, tykke).  Til dekorsøm, patchwork, quilting. Til rettsøm-/stikningsarbeid som quilting og patchwork.

Bilde	Nålbetegnelse	Nålbeskrivelse	Bruksområde
	<b>Broderinål</b> 130/705 H-E 75/11 – 90/14	Med liten kulespiss, bredt nåløye og bredt spor.	Til vevde stoffer (tynne, middels tykke, tykke), strikkestoffer. Til tykkere tråder og ulltråder.  Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm, broderi.
	<b>Nål til tynne materialer</b> 130/705 H SES 70/10 – 90/14	Med liten kulespiss.	Til tynne, ømfintlige materialer som f.eks. fløyel.  Til generell sying, sying av knapper og knapphull, glidelås, falding og stikninger, dekorsøm, broderi, patchwork, quilting.
	<b>Metafilnål</b> 130/705 H METAFIL 80/12	Med middels kulespiss og 2_mm langt nåløye.	Til vevde stoffer (tynne, middels tykke, tykke), strikkestoffer. Til behandling av spesial- og effektråder, særlig metalltråder.  For sying med metalltråd. Til sømmer og kanting, dekorativ sying, Brodering.
	<b>Cordonnet nål</b> 130/705 H-N 80/12 – 100/16	Med middels kulespiss og 2_mm langt nåløye.	Til vevde stoffer (tynne, middels tykke, tykke).  Til sømmer og kanting, dekorativ sying og brodering. Til rettsøm-/stikningsarbeid med flere sytråder og for ombrodering.
	<b>Filtnål</b> PUNCH	Med små kroker.	Vevde stoffer (tynne, middels tykke, tykke), dongeri/denim.  For toving av ulike garn og tråder til basisstoff.
	<b>Hullsømnål</b> 130/705 H WING 100/16, 120/20	Med vingeformet bredt nåleskaft.	Til vevde stoffer (tynne, middels tykke, tykke).  For spesielle effekter og hullsøm.
	<b>Universal tvillingnål</b> 130/705 H ZWI 70-100	Nålavstand: 1,0/1,6/2,0/2,5/3,0/4,0/ 6,0/8,0	Til synlige falder i elastiske stoffer, biser, dekorative sørmer.

Bilde	Nålbetegnelse	Nålbeskrivelse	Bruksområde
	<b>Stretch tvillingnål</b> 130/705 H-S ZWI 75	Nålavstand: 2,5/4,0	Til synlige falder i elastiske stoffer, biser, dekorative sømmer.
	<b>Hullsom tvillingnål</b> 130/705 H ZWIHO 100	Nålavstand: 2,5	For spesielle effekter og hullsøm.
	<b>Universal trillingnål</b> 130/705 H DRI 80	Nålavstand: 3,0	Til synlige falder i elastiske stoffer, dekorative sømmer.

### Eksempel på nålbetegnelse

130/705-systemet, som er vanlig for husholdningsmaskiner, forklares ved hjelp av følgende bilde av en jersey-/stretchnål (som er et eksempel).

	<b>130/705 H-S/70</b> <b>130</b> = Nåleskaftlengde (1) <b>705</b> = Flatt nåleskaft (2) <b>H</b> = Hullkile (3) <b>S</b> = Nålspissform (her middels kulespiss) (4) <b>70</b> = Nålstørrelse 0,7 mm (5)
--	--


### Valg av tråd

For et perfekt resultat spiller trådens, nålens og stoffets kvalitet en viktig rolle.

Vi anbefaler tråd av høy kvalitet for best mulig sørmsresultat.

- Bomullstråd har naturfibrenes fordeler, og egner seg derfor godt til sying av bomullsstoff.
- Hvis en bomullstråd er mercerisert vil den ha en lett glans, og endrer ikke sine egenskaper ved vask.
- Polyestertråd har høy strekkstyrke og er særlig fargeekte.
- Polyestertråd er mer elastisk enn bomullstråd, og anbefales når du trenger en sterk og elastisk sørn.
- Rayon- og viskosestråd er laget av naturfibre og har særlig mye glans.
- Rayon- og viskosestråd egner seg godt til motivsørn, og gir disse en vakker effekt.

## Nål-tråd-forhold

	Nål-tråd-forholdet er riktig når tråden passer nøyaktig i nålens lange rille og gjennom nåløyet. Resultatet blir herved optimalt.
	Tråden kan ryke og feilsting oppstå når tråden har for stort spillerom i den lange rillen og nåløyet.
	Tråden kan ryke og kile seg fast når den gnisser mot kanten av den lange rillen og ikke passer optimalt gjennom nåløyet.

## 2 Forberedelser

### 2.1 Før første gangs bruk av maskinen



BERNINA anbefaler å smøre griperen før første gangs bruk av maskinen eller etter langvarig stillstand. (se side 175)

Ved å smøre griperen kan man unngå at det oppstår uønsket støy i griperområdet.


### 2.2 Tilbehørsboks

#### Sette opp tilbehørsboksen

- > Dra ut begge støtteføttene på baksiden av boksen til de klikker på plass.



#### Oppbevaring av tilbehør



- > Sett holdere (1) til spoler, syfötter og nåler på plass i tilbehørsboksen.
- > Oppbevar syfötter (5,5 mm eller 9,0 mm) i holderne (7).
- > Oppbevar smådeler, for eksempel snellestoppere osv. i skuffene (2) og (3).
- > Oppbevar Knapphullsfoot med slede #3A i rom (4).
- > Oppbevar nålesortiment som følger med i rom (5).

**OBS****Oppskrapede sensorflater på spolen**

Feilfunksjon på undertrådindikatoren. Hvis sensorflatene på spolen blir oppskrapet eller tilsmusset, registrerer ikke lenger undertrådindikatoren lavt trådnivå.

- > Legg alltid spolene inn i spoleholderen med sensorflaten i sølv mot høyre.

- > Legg spolene inn i holderen (6) med sensorflaten i sølv mot høyre.

- > Trykk ned fjærknappen for å ta ut spolen.

## **2.3 Tilkobling og strømbryter på**

### **Tilkoble pedal**

- > Rull ledningen til pedalen ut til ønsket lengde, og klem den fast i ledningsklemmene.



- > Sett støpslet på ledningen inn i pedalkontakten på maskinen.



- > Plasser pedalen under bordet.
- > Hvis ledningen er for lang, ruller du opp det overflødige og klemmer det fast i ledningsklemmene.

### **Tilkoble maskinen**

For å sikre trygg drift av maskinen må man bare bruke strømledningen som følger med. Strømledningen som følger med, er konstruert for bruken og det gjeldende spenningsområdet. Hvis maskinen brukes i andre land enn opprinnelseslandet, må den utstyres med en strømledning for dette landet hos BERNINA-forhandleren.

Strømledningen for USA og Canada har et polarisert nettstøpsel (den ene stiften er bredere enn den andre). For å redusere faren for elektrisk støt er det bare en måte å stikke støpselet inn i stikkontakten på. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, dreier du støpslet og setter det inn på nytt. Hvis støpslet fremdeles ikke passer, må du få en elektriker til å installere en riktig type stikkontakt. Det er ikke tillatt å endre nettstøpselet på noen måte.

- > Sett apparatstøpslet på strømledningen inn i maskinens nettkabeltilkobling.




- > Sett støpselet til strømkabelen i stikkontakten.

## Montere kneløfter



Sideposisjon for kneløfter kan tilpasses hos en BERNINA fagforhandler etter behov.

- > Stikk kneløfteren inn i tilkoblingen for kneløfter på maskinens frontside.
- > Juster stolhøyden slik at kneløfteren kan betjenes med kneet.



## Feste touchscreenpenn

- > Fest touchscreenpennen på magnetholderen.



## Slå på maskinen

- > Sett hovedbryteren på «l».



## 2.4 Pedal

### Regulere hastigheten med fotpedalen

Hastigheten reguleres trinnløst med pedalen.

- > Trykk pedalen forsiktig ned for å starte maskinen.
- > For å sy raskere legger du mer trykk på pedalen.

- > Slipp pedalen for å stoppe maskinen.



### Aktivere/deaktivere tilleggsfunksjon

Pedalen kan programmeres med en ekstra funksjon, som kan aktiveres og deaktivertes med et hæltrykk. Når maskinen leveres, er hæltrykket programmert med funksjonen «Heve/senke nål».

- > For å heve eller senke nålen trykkes pedalen ned med hælen.



Det kan også programmeres en annen funksjon for hæltrykket. (se side 51)

## 2.5 Snelleholder

### Svingbar snelleholder

Vend snelleholder opp



Ved bruk av metall- eller annen spesialtråd anbefaler vi å bruke den svingbare snelleholderen.

Den svingbare snelleholderen brukes når man syr med flere tråder og kan også brukes til spoling under selve syingen.

- > Vend snelleholderen helt opp.



Sette på skumgummiskive og trådsnelle

Skumgummiskivene hindrer tråden i å sette seg fast i den svingbare snelleholderen.

- > Stikk skumgummiskive på den svingbare snelleholderen.
- > Stikk trådsnellen på snelleholderen.



### Horisontal snelleholder

Sett på skumgummiskive, trådsnelle og snellestopper

Snellestopperen sørger for at tråden går jevnt fra trådsnellen. Snellestopperen brukes kun ved liggende snelleholder.

- > Stikk skumgummiskive på snelleholderen.
- > Stikk trådsnellen på snelleholderen.
- > Plasser riktig snellestopper på snelleholderen, slik at det ikke er noen klaring mellom snellestopperen og snelleholderen.



### Bruk av trådsnellenett

Spolenettet holder tråden på spolen og hindrer at det oppstår knuter eller at tråden ryker. Spolenettet brukes kun ved liggende snelleholder.

- > Skyv spolenettet over trådsnellen. Pass på at spolenettet ikke glir ned fra trådsnellen. Brett for eksempel nettet dobbelt over trådsnellene, eller sett en del av nettet bak i trådsnellen.



## 2.6 Transportør

### Innstille transportør

- > Trykk på knappen «Transportør oppe/nede» for å senke transportøren.



- > Trykk en gang til på knappen «Transportør oppe/nede» for å heve transportøren.

## 2.7 Sybord

### Bruk av sybord

Utvidelsesbordet monteres på friarmen og utvider det tilgjengelige syområdet.

- > Hev nålen.
- > Hev syfoten.
- > Skyv utvidelsesbordet fra venstre mot høyre over friarmen til det går i inngrep.



- > Fjern utvidelsesbordet ved å trykke ned knappen på bordet og trekke av utvidelsesbordet over friarmen mot venstre.



### Bruke kantanslaget

Kantanslaget for sybordet gjør det lettere å sy brede kanter og falder med jevn bredde.

Forutsetning:

- Sybord er montert.
- > For å montere kantanslaget trykker du på utløserknappen og fester kantanslaget forfra og bakover på sybordet.




- > Bestem kantbredden ved å trykke på utløserknappen og skyve kantanslaget mot høyre eller venstre.
- > Kantanslaget fjernes ved at utløserknappen trykkes og kantanslaget trekkes av forover.

## 2.8 Syfot

### Innstille syfotposisjon med kneløfter

- > Sittehøyde innstilles slik at kneløfter kan betjenes med kneet.
- > Trykk kneløfter med kneet mot høyre for å heve syfoten.



- Samtidig senkes transportøren og trådspenningen frakobles.
- > Slipp kneløfter sakte for å senke syfoten.

### Stille inn syfotposisjonen med knappen «Syfot oppe/nede»



- > Trykk på knappen «Syfot oppe/nede» for å heve syfoten.
- > Trykk en gang til på knappen «Syfot oppe/nede» for å senke syfoten.

### Skifte syfot

- > Hev nålen.
- > Hev syfoten.
- > Slå av maskinen.
- > Trykk festespaken opp.



- > Dra syfoten bort.
- > Før ny syfot nedenfra og inn i holderen.
- > Trykk festespaken ned.

### Velge syfot på touchskjermen

Etter at ny syfot er isatt kan man kontrollere om den er egnet for valgt stingmønster. Ut over det vises alternative syfötter som også kan brukes til det respektive stingmønsteret.

- > Slå på maskinen.
- > Velg stingmønster.
- > Trykk på «Syfotindikator/syfotutvalg».





- > For å vise alle egnede syfötter for det valgte stingmønsteret, trykker du på «Valgbare syfötter».



- > Velg montert syfot.
  - Egner valgt syfot seg, kan man begynne å sy.
  - Egner valgt syfot seg ikke for valgt stingmønster, kan denne riktig nok velges, men start av maskinen hindres automatisk. En feilmelding vises. Velges feil syfot, indikeres sømmen på forhånd i rødt.



### Innstille syfottrykk



Syfottrykk er for å justere syfotens trykk optimalt i forhold til stoffets tykkelse. For tykke stoffer anbefales det å redusere syfottrykket. Dette har den fordelen at stoffet kan beveges bedre. Hvis trykkfottrykket er satt til under 0, heves trykkfoten til og med for å gi det tykke stoffet mer plass. For tynne stoffer anbefales det å øke trykkfottrykket. Dette har den fordelen at stoffet ikke kan gli under syfoten så lett.



- > Trykk på «Syfottrykk».
- > Still inn syfottrykket.



### 2.9 Instruksjon for innstilling av transportør

- > Trykk på «Transportørindikator».
- > Løft eller senk transportøren iht. animasjonen.

### 2.10 Nål og stingplate

#### Skifte nål

- > Hev nålen.
- > Slå av maskinen.
- > Fjern syfoten.

- > Løsne nålfesteskruen skrutrekkeren (Torx, grå).



- > Dra nålen ned.
- > Hold ny nål med den flate siden bakover.
- > Skyv nålen helt opp.
- > Stram festeskruen med skrutrekkeren.

## Velge nål på touchskjermen

Etter et nålebyte kan man kontrollere om nålen kan brukes med den valgte stingplaten.



- > Trykk på «Velge nål».
- > Velg montert nål.



- Hvis den valgte nålen passer til den valgte syfoten, kan man begynne å sy. Hvis den valgte nålen ikke passer til den valgte syfoten, vises en feilmelding når maskinen startes, og maskinen starter ikke.

## Merke nåltype og nåltykkelse

Praktisk minnefunksjon: For at ingen informasjon skal gå tapt, kan nåltype og nåltykkelse dessuten lagres på maskinen. Den lagrede nåltypen og den lagrede nåltykkelsen kan da kontrolleres når som helst.



- > Trykk på «Velge nål».
- > Trykk på «Informasjon om nålen».
- > Velg nåltype (1) for den monterte nålen.
- > Velg nåltykkelse (2) for den monterte nålen.





## Innstille nålposisjon oppe/nede




- > Trykk på knappen «Nålposisjon oppe/nede» for å senke nålen.
- > Trykk en gang til på knappen «Nålposisjon oppe/nede» for å heve nålen.

## Innstille nålposisjon venstre/høyre

Det finnes til sammen 11 nålposisjoner. Nålposisjonen vises med nålposisjonsnummer på skjermen.

- > For å stille inn nålposisjonen til venstre trykker du på knappen «Nålposisjon venstre» (1).
- > For å stille inn nålposisjonen til høyre trykker du på knappen «Nålposisjon høyre» (2).



## Innstille nålstopp oppe/nede (permanent)



- > Trykk på «Nålstopp oppe/nede» for å stille inn nålstoppisjonen permanent.
  - Maskinen stopper i nålposisjon nede når pedalen slippes eller knappen «Start/stopp» trykkes inn.
- > Trykk en gang til på «Nålstopp oppe/nede».
  - Maskinen stopper i nålposisjon oppe når pedalen slippes eller knappen «Start/stopp» trykkes inn.

## Skifte stingplate

Stingplatene har langsgående, tverrgående eller diagonale markeringer i millimeter (mm) og tommer (inch). Disse markeringene er nyttige når du syr, eller for at du skal få nøyaktige stikninger.

- > Senk transportøren.
- > Slå av maskinen.
- > Fjern nålen og syfoten.
- > Trykk stingplaten ned på markeringen bak til høyre til den vippes opp.



- > Fjern stingplaten.
- > Plasser åpningene til den nye stingplaten over de tilsvarende føringsstiftene, og trykk ned til den går i inngrep.

## Velge stingplate på touchskjermen

Etter utskifting av stingplaten kan man kontrollere om stingplaten kan brukes med den valgte nålen.



- > Trykk på «Velge stingplate».
- > Velg tidligere montert stingplate.



- Hvis den valgte stingplaten kan brukes sammen med nålen, kan du begynne syingen.
- Hvis den valgte stingplate ikke kan brukes sammen med nålen, vises en feilmelding, og automatisk start av maskinen er sperret.

## Slå laser på/av

Med laseren kan det nøyaktige innstikkstedet for nålen vises.

Forutsetning:

- Nålen er hevet.



- > Trykk på «Laser» for å slå på laseren.
  - Innstikkstedet vises. Avhengig av syfot og nålposisjon kan innstikkstedet være skjult av syfoten.
- > For å unngå avbøyning av laseren ved gjennomsiktige syfötter kan du senke syfoten før du begynner å sy, for eksempel med kneløfteren.
- > Trykk på det gule feltet «Laser» for å slå av laseren.

## 2.11 Træing

### Træing av overtråd

Fra en nåltykkelse på 70 kan overtråden træs automatisk i standardsynåler og broderinåler.

Forutsetning:

- Nål og syfot er løftet.
- Maskinen er slått av.

- > Sett en skumgummiskive på snelleholderen.
- > Sett trådsnellen på snelleholderen slik at tråden vikles av med klokken.
- > Sett på en passende snellestopper.
- > Før tråden i pilretning gjennom bakre trådfører (1) og hold tråden spent med hendene slik at den kan legges i trådspenningen.
- > Før tråden i pilretning gjennom trådspenningen (2).




- > Før tråden ned (3) og rundt trådgiverdekslet (4).
- > Før tråden opp og legg den i trådgiveren (5).

> Før tråden nedover igjen (6).



> Tråden føres gjennom føringene (7/8) ovenfor syfoten.



> Før tråden inn i trådklemmen (9) og trekk den bakfra og fremover via trådkutteren.

> Slå på maskinen.



> Trykk på knappen «Automatisk nåltrærer».  
– Tråden træs i nålen.


## Træing av tvillingnål

Forutsetning:


- Twillingnål er montert.

> Før første tråd i pilretning på høyre side av trådspenningskiven (1).

> Før annen tråd i pilretning på venstre side av trådspenningskiven (1).




- > Før første og annen tråd til trådfører ovenfor nålen.
- > Træ første tråd for hånd i høyre nål.
- > Træ annen tråd for hånd i venstre nål.



### Træing av trillingnål

Forutsetning:

- Trillingnålen er montert.
- > Sett skumgummiskive, trådsnelle og passende snellestopper på den liggende snelleholderen.
- > Sett skumgummiskive på den stående snelleholderen.
- > Sett den fylte spolen på den stående snelleholderen. De sølvfargede sensorflatene skal vende ned.
- > Sett på trådsnellen i motsatt retning av spolen.
- > Træ 3 tråder til øvre trådfører.



- > Før 2 tråder (stående snelleholder) forbi venstre side av trådspenningskiven (1) og til trådføreren ovenfor nålen.
- > Før 1 tråd (liggende snelleholder) forbi høyre side av trådspenningskiven (1) og til trådføreren ovenfor nålen.
- > Træ 1 tråd fra den stående snelleholderen i både venstre og høyre nål for hånd.
- > Træ tråd fra den liggende snelleholderen i den midtre nålen for hånd.

### Spoling av undertråd




Undertråden kan også spoles opp i løpet av broderingen ved å bruke den svingbare snelleholderen.

Forutsetning:

- Skumgummiskive, trådsnelle og passende snellestopper er montert.



- > Trykk på utløserklinken på spolehuset (1).



- > Fjern spolehuset.  
> Fjern spolen fra spolehuset.  
> Sett inn en ny spole slik at den sølvfargede sensorflaten peker bakover mot spolehuset.



- > Trekk inn tråden fra venstre i slissen (2).




- > Trekk tråden mot høyre under fjæren (3), før den under de to trådføringene (4) og trekk den opp.



- > For å sette den inn i maskinen må du holde spolehuset slik at trådføringen (5) peker oppover.



- > Sett inn spolehuset.  
> Trykk midt på spolehuset til det låses på plass.  
> Trekk tråden gjennom strådkutteren (6) og kutt av.



- > Lukk griperdekselet.

### Undertrådmengde indikator

Når undertrådmengden blir kritisk lav, vises en animasjon i feltet «Undertråd» om at undertråden nesten er slutt.



- > Trykk på «Undertråd» for å træ i undertråden som vist i animasjonen.

## 3 Setup-program

### 3.1 Syinnstillinger

#### Innstille overtrådspenning

Endring av overtrådspenningen i oppsettprogrammet påvirker alle stingmønstrene. Innstillingen i oppsettet opprettholdes etter at maskinen har blitt avslått.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Syinnstillinger».



- > Trykk på «Stille inn overtrådspenning».
- > Still inn overtrådspenningen.

#### Innstilling av maksimal syhastighet

Med denne funksjonen kan maksimal hastighet reduseres.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Syinnstillinger».



- > Trykk på «Maksimal syhastighet».
- > Still inn maksimal hastighet.

#### Innstilling av festesting

Når funksjonen er slått på, sys automatisk 4 festesting i begynnelsen av mønsteret etter trådkuttingen.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Syinnstillinger».



- > Slå «Festesting i begynnelsen av mønsteret» på eller av.

#### Innstilling av svevehøyde for syfoten

Syfotens svevehøyde kan innstilles fra 0 til maks. 7 mm, alt etter stoffets tykkelse.

Innstilt svevehøyde = stofftykkelse + ønsket avstand mellom stoff og syfot i sveveposisjon.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Syinnstillinger».



- > Trykk på «Programmere knapper og ikoner».



- > Trykk på «Programmere syfotens svevehøyde».

- > Still inn avstanden mellom stoff og syfot.





- > Trykk på «Festesting på stedet» for å stille inn 4 festesting på samme sted.

## Innstilling av syfotposisjon ved nålstopp nede

Når nålen er senket, kan 3 forskjellige syfotposisjoner velges: Syfot senket, syfot heves til sveveposisjon og syfot heves til maksimal høyde.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Syinnstillinger».



- > Trykk på «Programmere knapper og ikoner».



- > Trykk på «Syfotposisjon ved nålstopp nede».



- > Velg ønsket syfotposisjon.

## Programmere knappen «Mønsterslutt»

Man kan innstille posisjonering av syfoten, trådkutting og automatisk festing.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Syinnstillinger».



- > Trykk på «Programmere knapper og ikoner».



- > Trykk på «Programmere knappen Mønsterslutt».



- > Trykk på «Feste» for å aktivere den automatiske festingen.

- > Trykk på «Feste» igjen for å deaktivere den automatiske festingen.



- > Trykk på «Festesting fremover» for å stille inn festesting etter hverandre.

- > Trykk på «Pluss» eller «Minus» for å stille inn antall festesting etter hverandre.



- > Trykk på «Festesting på stedet» for å stille inn 4 festesting på samme sted.



- > For å deaktivere den automatiske kuttingen av tråden eller festingen trykker du på «Automatisk trådkutter».

- > For å aktivere den automatiske kuttingen av tråden eller festingen trykker du en gang til på «Automatisk trådkutter».



- > Trykk på «Løft syfoten» for at syfoten skal bli stående nede etter festingen.

- > Trykk en gang til på «Løft syfoten» for at syfoten skal heves etter festingen.

## Programmering av fotpedal

Når ikonet «Nål opp/nede» er aktivt, heves eller senkes nålen ved hæltrykk på pedalen. Som et alternativ kan syfoten posisjoneres, tråden kuttes og automatisk festing innstilles.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Syinnstillinger».



## Stille inn trådkutting

Trådkuttingsinnstillingene kan tilpasses etter egne behov. Slå av trådkutting før trådkifte (2), eller tilpass lengden på det forbindende stinget (1). Maskinen kutter forbindelsestråden automatisk på innstilt lengde. Still først inn hvilken lengde forbindelsesstingene skal kuttes på, og velg deretter broderimotivet.



Lengden på forbindelsestråden kan stilles inn fra 1 til 15 mm, grunninnstillingen er 6 mm. Dette betyr at alle forbindelsessting som er lengre enn 6 mm, kuttes automatisk. Reduserer man verdien til 1 mm, fører det til flere trådkuttinger, broderingstiden øker, og på stoffets underside ser man flere løse trådender, spesielt hvis også funksjonen trådfjerning er aktivert. På oversiden fins det derfor ingen eller svært korte forbindelsessting, noe som fører til et vakkert broderibilde. Å redusere lengden på trådkuttet til 1 mm er først og fremst fordelaktig ved brodering av tekst hvor det som regel oppstår veldig korte trådstrenger. Spesielt når begge sidene av broderimotivet er synlig, kan det være lurt ikke å redusere lengden på trådkuttet like mye, slik at det ikke dannes for mange løse tråder på undersiden som sys fast underveis og blir vanskelige å fjerne.



> Trykk på «Oppsettprogram».



> Trykk på «Broderiinnstillinger».



> Trykk på «Trådkuttingsinnstiller».



- > For å stille inn fra hvilken lengde forbindelsessting skal kuttes, trykker du på «Minus» eller «Pluss» (1) eller slår av automatisk trådkutting for forbindelsessting.
- > For å slå på/av den automatiske trådkuttingen før et trådkifte, trykker du på bryteren i det øvre området på skjermen (2).
- > For at maskinen skal stoppe etter ca. 7 sting, slik at resttråden kan kuttes for hånd, trykker du på bryteren i det midtre området på skjermen (3).

## Aktivere/deaktivere trådfjerning

For å trekke trådenden opp og ut av stoffet etter at tråden er kuttet, må funksjonen være på. Ved broderimotiv med lange sting lønner det seg å slå av funksjonen trådfjerning. Dersom avstanden mellom syfoten og broderirammen er for liten, vil ikke funksjonen utføres.



> Trykk på «Oppsettprogram».



> Trykk på «Broderiinnstillinger».



> Trykk på «Trådfjerning».



> Slå på/av trådfjerning.

## Justere broderirammen

Justering av broderirammen vil si at nålen avstemmes mot broderirammens midtpunkt.

Forutsetning:

- Broderimodulen er tilkoblet, og broderirammen er montert med den tilhørende broderisjablongen.
- > Trykk på «Oppsettprogram».
- 
- > Trykk på «Broderiinnstillinger».
- 
- > Trykk på «Justere broderirammen».
  - Maskinen registrerer broderirammen automatisk.
- > Trykk på «Slett» (1) for å slette den gjeldende justeringen.
- > Still nålen eksakt i midten ved hjelp av pilfeltene på skjermen. For nøyaktig posisjonering av nålen kan laseren (2) slås på.



- > Trykk på «Bekreft» for lagre justeringen.
- 

## Stille inn stinglengden

Den innstilte stinglengden (sting per tomme) brukes til brodering av quiltemønstre, også når størrelsen på quiltemønsteret er endret.

- > Trykk på «Oppsettprogram».
- 

- > Trykk på «Broderiinnstillinger».
- 


- > Trykk på «Quilteinnstillinger».

- > Still inn stinglengden.
- 

## Skifte måleenhet

Måleenheten i broderimodus kan skiftes fra mm til tommer. Standardinnstilling er mm.

- > Trykk på «Oppsettprogram».
- 



- > Trykk på «Måleenhet».

- > Trykk på «inch» for å vise mål i broderimodus i tommer.

- > Trykk på «mm» for å vise mål i broderimodus i millimeter.
- 

## Innstilling av stofftykkelse

Når stofftykkelsen f.eks. med frotté er mer enn 4 mm, anbefales det å velge 7,5 mm eller 10 mm. Jo tykkere stoffet er, desto saktere broderer maskinen. Når maskinen slås av, tilbakestilles endringene til grunninnstillingen 4 mm.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Broderiinnstillinger».



- > Trykk på «Innstilling av stofftykkelse».
- > Velg stofftykkelse.

## Innstilling av festesting

Broderimotiver kan være programmert med eller uten festesting. Er festesting programmert, blir disse brodert. Når broderimotiver er programmert med festesting, kan festestingene fjernes ved hjelp av BERNINA broderiprogramvare.

Maskinen registrerer det hvis ingen festesting er programmert, og føyer noen til. Hvis ingen festesting er ønsket, kan disse slås av.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Broderiinnstillinger».



- > Trykk på «Festesting».
- > For å slå av festesting i begynnelsen, slår du av bryteren i det øvre området.
  - Et ingen festesting programmert, blir de ikke brodert.
- > For å slå på festesting i begynnelsen, slår du på bryteren i det øvre området.
  - Et ingen festesting programmert, blir de føyet til og brodert.
- > For å slå av festesting på slutten, slår du av bryteren i det nedre området.
  - Et ingen festesting programmert, blir de ikke brodert.
- > For å slå på festesting på slutten, slår du på bryteren i det nedre området.
  - Et ingen festesting programmert, blir de føyet til og brodert.

## Sentrere broderimotivet eller åpne i originalposisjonen

Når broderimotivet åpnes på maskinen, sentreres det alltid i broderirammen. Hvis du ønsker at broderimotiver skal åpnes i originalposisjon (definert av BERNINA broderiprogramvare), må funksjonen «Sentrere broderimotiv» slås på.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Broderiinnstillinger».



- > Trykk på «Sentrere broderimotiv».



- > Trykk på bryteren.

- Et broderimønster som har blitt forskjøvet og lagret i denne posisjonen, åpnes i lagret posisjon når den blir valgt.



- > Trykk på bryteren igjen.
  - Broderimotivet sentreres i broderirammen.

### 3.3 Velge egne innstillingar



- > Trykk på «Oppsettprogram».
- > Trykk på «Personlige innstillingar».
- > Velg ønsket skjermfarge og bakgrunn.
- > Trykk på tekstueltet over fargeinnstillingene.
- > Skriv inn og bekrefte velkomstteksten.

### 3.4 Overvåkningsfunksjoner

#### Innstille overtrådsovervåkning



- > Trykk på «Oppsettprogram».
- > Trykk på «Overvåkningsfunksjoner».
- > For å slå av overtrådindikatoren trykker du på bryteren i det øvre området på skjermen.
- > For å slå på overtrådindikatoren trykker du en gang til på bryteren.

#### Innstille undertrådsovervåkning



- > Trykk på «Oppsettprogram».
- > Trykk på «Overvåkningsfunksjoner».
- > For å slå av undertrådindikatoren trykker du på bryteren i det nedre området på skjermen.
- > For å slå på undertrådindikatoren trykker du en gang til på bryteren.

### 3.5 Innstille lydsignal





> Trykk på «Oppsettprogram».



> Trykk på «Lydinnstillinger».  
> Trykk på bryteren (1) for å slå lyden generelt på eller av.



> For å slå av lyden for valg av stingmønster trykker du i området (2) «Slå lyd på/av».  
> For å stille inn lyden for valg av stingmønster trykker du på «1 – 4» i området (2).



> For å slå av lyden for valg av funksjoner trykker du i området (3) «Slå lyd på/av».  
> For å stille inn lyden for valg av funksjoner trykker du på «1 – 4» i området (3).



> For å slå av lyden for bruk av BSR-moduser trykker du i området (4) «Slå lyd på/av».

## 3.6 Maskininnstillinger

### Velge språk

Brukergrensesnittet kan etter kundens ønske stilles inn på det ønskede språket, for BERNINA stiller et bredt utvalg av internasjonale språk til rådighet for kunden. Via fastvareoppdatering stilles eventuelt nye språk til rådighet for brukergrensesnittet.



> Trykk på «Oppsettprogram».



> Trykk på «Maskininnstillinger».



> Trykk på «Språkvalg».  
> Velg språk.

### Innstille lysstryke på skjermen

Lysstyrken på skjermen kan tilpasses etter eget behov.



> Trykk på «Oppsettprogram».



> Trykk på «Maskininnstillinger».



> Trykk på «Innstillinger for skjerm».  
> Still inn lysstyrken på skjermen i det øvre området av skjermen.

### Innstille syls

Lysstyrken til slyset kan tilpasses etter eget behov.



> Trykk på «Oppsettprogram».



> Trykk på «Maskininnstillinger».



> Trykk på «Innstillinger for skjerm».  
> Still inn lysstyrken på slyset i det nedre området av skjermen.



> Trykk på bryteren for å slå av slyset.

> Trykk en gang til på bryteren for å slå på slyset.

## Kalibrere skjermbildet

Du finner mer informasjon om dette emnet i kapitlet «Feilsøking». (se side 180)




- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Maskinninnstillinger».



- > Trykk på «Kalibrere skjermen».
- > Berør krysene etter hverandre med touchscreenpennen.



## Gjenopprette grunninnstillinger

**OBS:** Med denne funksjonen slettes alle individuelle innstillingar.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Maskinninnstillinger».



- > Trykk på «Fabrikkinnstilling».



- > For å gjenopprette grunninnstillingene for syinnstillingene trykker du på «Grunninnstilling sying» og bekrefter.



- > For å gjenopprette grunninnstillingene for broderiinnstillingene trykker du på «Grunninnstilling brodering» og bekrefter.



- > For å gjenopprette alle grunnstillingene trykker du på «Grunninnstilling maskin», bekrefter og starter maskinen på nytt.

## Slette egne data



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Maskinninnstillinger».



- > Trykk på «Fabrikkinnstilling».



- > For å slette alle dataene fra det egne minnet trykker du på «Slette data fra eget minne» og bekrefter.



- > For å slette alle broderimotiv fra det egne minnet trykker du på «Slette egne broderimotiver» og bekrefter.

## Slette sommer på BERNINA USB-brikke

- > Stikk BERNINA USB-minnepinnen inn i maskinens USB-utgang.
- > Trykk på «Oppsettprogram».



> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Fabrikkinnstilling».

> Trykk på «Slette USB-minnepinne» og bekreft.

## Kalibrere knapphullsfot med slede #3A

Knappihullsfot med slede #3A og maskinen er tilpasset til hverandre og må bare brukes sammen.

Forutsetning:

- Knappihullsfot med slede #3A er montert.
- Nålen er ikke trædd.



> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Vedlikehold/oppdatering».

> Trykk på «Kalibrere knapphullsfot med slede #3A».

> Trykk på knappen «Start/stopp» for å starte kalibreringen.  
– Når kalibreringen er avsluttet, vises resultatet på skjermen.

## Pakke ned broderimodul

Broderimodulens broderiarm må ikke skyves for hånd. For at broderimodulen skal kunne pakkes ned i originalinnpakkingen, skal broderiarmen først settes i nedpakningsposisjon.

Forutsetning:

- Broderimodul er tilkoblet maskinen.



> Trykk på «Maskininnstillinger».

> Trykk på «Vedlikehold/oppdatering».

> Trykk på «Nedpakningsposisjon».  
> Følg instruksene på skjermen.

## Kontroll av samlet antall sting

Det totale stingantallet for maskinen og antall sting siden forrige service som ble utført av BERNINA forhandleren, vises.



> Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Maskininnstillinger».
- > Trykk på «Informasjon».
- > Trykk på «Maskindata».

## Innføre forhandlerdata

Kontaktdaten for din BERNINA-forhandler kan legges inn.



- > Trykk på «Oppsettprogram».
- > Trykk på «Maskininnstillinger».
- > Trykk på «Informasjon».
- > Trykk på «Forhandlerdata» for å legge inn forhandlerdata.
- > Trykk på «Navn» for å legge inn navnet på BERNINA-forhandleren.
- > Trykk på «Adresse» for å legge inn adressen til BERNINA-forhandleren.
- > Trykk på «Telefonnummer» for å legge inn telefonnummeret til BERNINA-forhandleren.
- > Trykk på «E-postadresse» for å legge inn nettadressen eller e-post-adressen til BERNINA-forhandleren.

## Lagre servicedata

Servicedataene om gjeldende tilstand for maskinen kan lagres på BERNINA USB-minnepinnen og gjøres tilgjengelig for BERNINA-forhandleren.



- > Stikk en USB-minnepinne med tilstrekkelig ledig lagringsplass inn i maskinens USB-utgang.
- > Trykk på «Oppsettprogram».
- > Trykk på «Maskininnstillinger».
- > Trykk på «Informasjon».
- > Trykk på «Servicedata».
- > Trykk på «Eksportere servicedata».
  - Ikonet «Eksportere servicedata» får en hvit ramme.
- > Når den hvite rammen ikke lenger vises, kan du fjerne USB-minnepinnen.

## Vise maskin-ID

Maskin-ID-en trengs for generering av aktivitetsnøkkelen.



Forutsetning:

- Den nyeste fastvareversjonen er installert på maskinen. Se supportside [www.bernina.com/790pro-support](http://www.bernina.com/790pro-support).



> Trykk på «Oppsettprogram».



> Trykk på «Maskininnstillinger».



> Trykk på «Informasjon».



> Trykk på «Maskin-ID».

- Maskin-ID-en vises.
- Hvis «Maskin-ID» ikke vises, må først den nyeste fastvareversjonen installeres på maskinene.

## Vis maskinnavn

Maskinnavnet trengs til identifikasjon i et WiFi-nettverk.



> Trykk på «Oppsettprogram».



> Trykk på «Maskininnstillinger».



> Trykk på «Informasjon».



> Trykk på «Maskin-ID».

- Maskinnavnet (vertsnavnet) vises.
- Maskinnavnet kan endres (2 – 14 tegn).

## Stille inn WiFi-forbindelse

For trådløs dataoverføring kan maskinen kobles til et WiFi-nettverk.



> Trykk på «Oppsettprogram».



> Trykk på «Maskininnstillinger».



> Trykk på «WiFi-innstillinger».



> Slå på WiFi på maskinen.



> Trykk på «WiFi-nettverk».

- Alle tilgjengelige nettverk vises.

> Velg nettverk.

> Skriv inn og bekreft passordet.

- Maskinen kobles til nettverket og status vises.

## Stille inn skjult nettverk

> Trykk på «Other» i listen over tilgjengelige nettverk.  
 > Skriv inn og bekreft navnet på nettverket (SSID).  
 > Skriv inn og bekreft passordet.  

- Maskinen kobles til nettverket og status vises.

## 4 Systeminnstillinger

### 4.1 Anvende bruksanvisning

Bruksanvisningen gir informasjon og forklaring på forskjellige områder innen sying, brodering og de forskjellige sømmene.



- > Trykk på «Veiledning».
- > Velg ønsket emne for å få informasjon.

### 4.2 Anvende sømkonsulent

Sømveilederen informerer om hjelp til valg av syprosjekter. Etter inntasting av stoff og ønsket syprosjekt vises f.eks. forslag til egnet nål og syfot.



- > Trykk på «Sømkonsulent».
- > Velg stoffet du skal sy på.
- > Velg syprosjekt.
- > Trykk på «Bekreft».
  - Innstillingene blir tilpasset.

### 4.3 Anvende broderikonsulent

Broderingsveilederen gir råd om broderingsprosjekter. Etter inntasting av ønsket broderiprojekt og stoff vises f.eks. forslag til egnet nål og maskinbroderifot.



- > Trykk på «Broderingsveileder».
- > Velg broderiprojekt.
- > Velg ut stoffet du skal brodere på.
- > Trykk på «Bekreft».
  - Hvis et broderimotiv allerede er valgt, vises en advarsel om at dette blir overskrevet.

### 4.4 Anvende hjelp



- > Åpne hjelpe vinduet i det skjermbildet der du trenger hjelp.
- > Trykk på «Hjelp» for å starte hjelpe modusen.
- > Trykk på feltet på skjermen der det trengs en hjelpe funksjon.

### 4.5 Bruk av eco-modus



Ved lengre avbrudd i arbeidet kan maskinen settes i sparesmodus. Sparesmodus fungerer også som barnesikring. Det er da ikke mulig å velge noe på skjermen, og maskinen kan ikke startes.

- > Trykk på «eco-modus» for å slå på sparesmodus.
  - Skjermen blir mørk. Strømforbruket minsker og lyset slukkes.
- > Trykk en gang til på «eco-modus» for å slå av sparesmodus.

### 4.6 Med «clr» kan alle endringer forkastes



Alle endringene i stingmønstre og motiver kan tilbakestilles til grunnstilling. Unntatt er motiver eller sømmer som er lagret i det egne minnet, og overvåkingsfunksjoner.

- > Trykk på «Slette innstillinger».

## 5 Kreativ sying

### 5.1 Oversikt utvalgsmeny sør



- |   |               |   |                |
|---|---------------|---|----------------|
| 1 | «Nyttesømmer» | 5 | «Quiltesømmer» |
| 2 | «Dekorsømmer» | 6 | «Eget minne»   |
| 3 | «Alfabet»     | 7 | «Historie»     |
| 4 | «Knapphull»   |   |                |

#### Velge sør

- > Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
- > Trykk på «Forstørre/forminske vindu» (1) for å forstørre visningen.



- > Trykk en gang til på «Forstørre/forminske vindu» for å forminske visningen.
- > For å velge stingmønster ved å angi sømnummer trykker du på «Valg av sør etter nummer».

### 5.2 BERNINA Overtransport

Med BERNINA overtransportør transporterer stoffet samtidig ovenfra og nedenfra. Dermed kan selv glatte, tynne stoffer transportereres jevnt og nøyaktig. Stripper og ruter kan avstemmes perfekt mot hverandre med jevn transport.

BERNINA overtransport brukes framfor alt til følgende syprosjekter:

- Sying: All sying av vanskelige stoffer som f.eks. falder, glidelås
- Patchwork: For eksakte stripelag, blokker og pyntesøm med opp til 9 mm stingbredder
- Applikasjoner: Påsyng av bånd og kanting med skråbånd

Stoffer som er vanskelige å arbeide med:

- Fløyel, vanligvis i flossretningen
- Frotté
- Jersey, fremfor alt i tverretning i forhold til masken
- Kunstpels eller kunstpels med overflatebehandling

- Fiberpels/fleece
- Vatterte stoffer
- Stripe- og rutemønster
- Gardinstoffer med mønsterrapporter

Stoffer som ikke glir:

- Kunstskinn, belagte stoffer (optimalt med spesialtilbehør Sikksakk-syfot med glidesåle #52D)

### **Slå på/av BERNINA Dual Transport**

Kun syfötter med utsparing midt på baksiden og betegnelse «D».

#### **Slå på BERNINA Dual Transport**

- > Hev syfoten.
- > Monter den syfoten som er merket med «D».
- > Dra øvre transportør nedover til den klikker på plass.



#### **Slå av BERNINA Dual Transport**

- > Hev syfoten.
- > Hold øvre transportør i håndtaket med to fingre, dra den ned, skyv den bort fra deg og la den gli sakte oppover.



### **5.3 Regulere hastighet**

Med hastighetsregulatoren kan hastigheten tilpasses trinnløst.

- > Reduser hastigheten ved å skyve hastighetsregulatoren mot venstre.
- > Øk hastigheten ved å skyve hastighetsregulatoren mot høyre.

## 5.4 Innstille overtrådspenning

Grunninnstillingen av overtrådspenningen skjer automatisk når man velger et stingmønster eller et broderimotiv.

Overtrådspenningen innstilles optimalt i BERNINA fabrikken der maskinen sys inn. Der brukes Metrosene-/Seralon-tråd i tykkelse 100/2 (Mettler) som over- og underråd.

Benyttes annen sy- og broderitråd, kan det oppstå avvik fra den optimale overtrådspenningen. Tilpass overtrådspenningen individuelt med sy- eller broderiprojekt og ønsket sørn eller motiv.

Jo høyere overtrådspenning som er stilt inn, desto hardere strammes overtråden, og undertråden trekkes hardere inn i stoffet. Er overtrådspenningen lav, spennes overtråden mindre og undertråden trekkes ikke så langt inn i stoffet.

Endringer i overtrådspenningen gjør utslag på respektive stingmønstre og alle broderimotiver. Permanente endringer av overtrådspenningen for symodusen (se side 49) og for broderimodusen (se side 52) kan foretas i oppsettprogrammet.

Forutsetning:

- I oppsettprogrammet er overtrådspenningen endret.
- > Trykk på «Overtrådspenning».
- > Still inn overtrådspenningen.




- > For å tilbakestille endringene til grunninnstilling trykker du på ikonet med gul ramme til høyre.
- > For å tilbakestille endringene i **oppsettprogrammet** til grunninnstilling, trykker du på ikonet med gul ramme til venstre.

## 5.5 Redigere sørn

### Endre stingbredde

- > Du reduserer stingbredden ved å vri «øvre multifunksjonsknapp» til venstre.
- > Du øker stingbredden ved å vri «øvre multifunksjonsknapp» til høyre.
- > Trykk på «Stingbredde» (1) for å åpne andre innstillingsmuligheter.



## Endre stinglengde

- > Du reduserer stinglengden ved å vri «nedre multifunksjonsknapp» til venstre.
- > Du øker stinglengden ved å vri «nedre multifunksjonsknapp» til høyre.
- > Trykk på «Stinglengde» (1) for å åpne flere innstillingsmuligheter.




## Korrigere balanse

Forskjellige stoffer, tråder og innlegg kan påvirke de programmerte stingmønstrene, slik at de ikke sysses korrekt. Med den elektroniske balansen kan disse avvikene korrigeres og derved kan stingmønstrene tilpasses stoffet optimalt.

- > Velg stingmønster eller alfabet.
- > Sy stingmønsteret.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Balanse».
  - En forhåndsvisning av stingmønsteret åpnes.



- > For å rette stingmønsteret på langs må du vri på «Øvre multifunksjonsknapp» helt til forhåndsvisningen til stingmønsteret stemmer overens med det sydde stingmønsteret på stoffet.
- > For å korrigere stingmønsteret på langs må du vri «nedre multifunksjonsknapp» helt til forhåndsvisningen av stingmønsteret stemmer overens med det sydde stingmønsteret på stoffet.
- > Endrede balanseinnstillinger kan lagres for hvert sting i «Eget minne».
- > Endrede balanseinnstillinger gjelder bare til du trykker på «Slette innstillingen» eller maskinen blir slått av.



## Innstille mønsterrepetisjon

Stingmønster kan repeteres opptil 99 ganger.

- > Velg stingmønster eller alfabet.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Mønsterrepetisjon».
- > Tast inn ønsket antall stingmønster.



-  > Trykk på «Bekreft».
-  > Trykk lenge på «Mønsterrepmetisjon» for å slå av stingmønsterrepmetisjonen.

## Innstille langsting

Maksimal lengde for lange sting er 12 mm, og maskinen syr kun annethvert sting.

- > Velg stingmønster.
-  > Trykk på «i-dialog».
-  > Trykk på «Lange sting».

## Speilvende sørn

- > Velg stingmønster eller alfabet.
-  > Trykk på «i-dialog».
-  > Trykk på «Speilvende venstre/høyre» for å speile stingmønsteret fra venstre mot høyre.
-  > Trykk på «Speilvende opp/nede» for å speile stingmønsteret i syretningen.

## Endre sørmlengde

Lengden på stingmønsteret kan økes eller minskes.

- > Velg stingmønster eller alfabet.
-  > Trykk på «i-dialog».
-  > Trykk på «Endre stinglengde».
- > Still inn lengden på stingmønsteret.

## Innstille stingtellerfunksjon

Stingtellerfunksjonen kan ikke stilles inn for alle stingmønstre. Velger man for eksempel Vaffelsørn nr. 8, kan stingtellerfunksjonen ikke brukes.

- > Velg stingmønster.
-  > Trykk på «i-dialog».
-  > Trykk på «Programmere lengde med stingteller».
- > Ønsket lengde.
-  > Trykk på knappen «Retursyng».
  - Visningen skifter til «Auto» og valgt stingmønster med ny lengde er lagret til maskinen slås av.

## Sy stingmønster med forsterket rettsørn

For å oppnå en penere effekt kan stingmønstre sys med forsterket rettsørn. Ikke alle stingmønstre kan sys med forsterket rettsørn.

- > Velg stingmønster.
-  > Trykk på «i-dialog».
-  > Trykk på «Forsterket sting».

## Retursøm

- > Velg stingmønster eller alfabet.
- > For å straks koble om til retursyng ved å trykke på knappen «Retursyng» må nålstopp nede (permanent) stilles inn.
- > For å sy et ekstra sting fremover før omkobling til retursyng, må nålposisjonen øpe (permanent) stilles inn.
-  > Trykk på knappen «Retursyng» og hold den inne.

## Permanent retursyng

- > Velg stingmønster eller alfabet.
-  > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Sy bakover permanent» for permanent retursyng.
  - Maskinen syr bakover helt til «Sy bakover permanent» trykkes på nytt.

## Stingnøyaktig retursyng



- > Velg stingmønster eller alfabet.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Stingnøyaktig retursyng» for å sy de siste 200 innstikkene stingnøyaktig bakover.

## Endre syretning



- > Velg stingmønster eller alfabet.
- > Trykk på «i-dialog».




- > Trykk på «Endre syretning».
- > Drei stingmønsteret i trinn på  $0,5^\circ$  med «Øvre multifunksjonsknapp» eller «Nedre multifunksjonsknapp».
- > Drei stingmønsteret eller alfabetet i trinn på  $45^\circ$  med knappene «Retningssyng» (1).




## 5.6 Kombinere sømmer

### Oversikt kombinasjonsmodus



- |   |                                       |   |   |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | «Tilpasser sørindikator med skjermen» | 3 | «Redigeringsmodus/utvidet redigeringsmodus» |
| 2 | «Kombinasjonsmodus/enkeltmodus»       | 4 | Enkelt stingsmønster innen kombinasjonen    |

### Oversikt utvidet kombinasjonsmodus



- |   |               |   |                     |
|---|---------------|---|---------------------|
| 1 | «Stingbredde» | 3 | «Forminske visning» |
| 2 | «Stinglengde» | 4 | «Forstørre visning» |

### Lage stingsmønsterkombinasjoner

I kombinasjonsmodus kan stingsmønstre og alfabeter stilles sammen etter egne ønsker. Gjennom kombinasjonen av foretrukne alfabetbokstaver kan for eksempel teksten BERNINA opprettes.



- > Trykk på «Kombinasjonsmodus/enkeltmodus».
- > Velg ønsket stingsmønster.







> Trykk på «Redigeringsmodus/utvidet redigeringsmodus».



> Trykk på «Forminske visning» for å forminske visningen av stingmønsterkombinasjoner.



> Trykk på «Forstørre visning» for å forstørre visningen av stingmønsterkombinasjoner.



> Trykk på «Redigeringsmodus/utvidet redigeringsmodus» for å gå tilbake til kombinasjonsmodus.

## Redigere stingmønstre enkeltvis

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > For å velge et enkelt stingmønster trykker du på den ønskede posisjonen (1) i stingmønsterkombinasjonen.



> Trykk på «i-dialog» for å bearbeide et enkelt stingmønster.

## Slette enkelt sør

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > Trykk på ønsket broderimotiv (1) i stingmønsterkombinasjonen.



> Trykk på «i-dialog».



> Trykk på «Slett».

## Tilføye enkeltsøm

Det nye stingmønsteret føyes alltid til under det valgte stingmønsteret.

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > For å velge et enkelt stingmønster trykker du på den ønskede posisjonen (1) i stingmønsterkombinasjonen.



- > Velg nytt stingmønster.

## Forskyve enkeltsøm

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > Trykk på «Redigeringsmodus/utvidet redigeringsmodus».
- > Trykk på valgt stingmønster i stingmønsterkombinasjonen.
- > Trykk på «i-dialog».
- > Trykk på «Forskyve stingmønster».
- > Flytt stingmønsteret.
  - Forbindende sting mellom sømmene tilføyes automatisk.



## Tilpasse lengde og bredde på stingmønster

Lengden og bredden på de enkelte stingmønstrene i en stingmønsterkombinasjon kan tilpasses til det lengste og bredeste stingmønsteret i kombinasjonen.

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > Trykk på «i-dialog».
- > Trykk på «Bearbeide hele kombinasjonen».



- > Trykk på «Total stingmønsterlengde» (1).



- > Trykk på «Tilpasser lengden innenfor kombinasjonen» (2).  
– Lengden på stingmønstrene tilpasses til lengden på det lengste stingmønsteret i kombinasjonen
- > Trykk på «Stingbredde» (3).



- > Trykk på «Tilpasser bredden innenfor kombinasjonen» (4).  
– Bredden på stingmønstrene tilpasses til bredden på det bredeste stingmønsteret i kombinasjonen  
I tillegg kan lengden og bredden på stingmønsterkombinasjonen økes eller reduseres proporsjonalt.
- > Drei «øvre multifunksjonsknapp» mot venstre for å redusere bredden på stingmønsterkombinasjonen.  
> Drei «øvre multifunksjonsknapp» mot høyre for å øke bredden på stingmønsterkombinasjonen.  
> Drei «nedre multifunksjonsknapp» mot venstre for å redusere lengden på stingmønsterkombinasjonen proporsjonalt.  
> Drei «nedre multifunksjonsknapp» mot høyre for å øke lengden på stingmønsterkombinasjonen proporsjonalt.

## Speilvende sørkombinasjonen

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Bearbeide hele kombinasjonen».



- > For å speile hele stingmønsterkombinasjonen fra venstre mot høyre, trykker du på «Speilvende venstre/høyre».  
> For å tilbakestille endringer til grunninnstilling trykker du en gang til på «Speilvende venstre/høyre».

## Dele sømkombinasjonen

En stingmønsterkombinasjon kan deles inn i flere deler. Inndelingen settes inn under markøren. Det sys bare det avsnittet der markøren er plassert. For å sy den neste avsnittet må markøren plasseres i dette avsnittet.

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > Velg ønsket posisjon i stingmønsterkombinasjonen, der stingmønsterkombinasjonen skal deles opp.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Bearbeide kombinasjon i markørposisjon».



- > Trykk på «Deler opp kombinasjon».



## Dele sømkombinasjon

En stingmønsterkombinasjon kan avbrytes på forskjellige steder. Avbrytelsen settes inn under markøren.

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > Velg ønsket posisjon i stingmønsterkombinasjonen, der stingmønsterkombinasjonen skal avbrytes.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Bearbeide kombinasjon i markørposisjon».



- > Trykk på «Avbryte kombinasjon».
- > Sy stingmønsterkombinasjonen helt til avbrytelsen, og plasser stoffet på nytt.



## Feste sømkombinasjon

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > Velg ønsket posisjon i stingmønsterkombinasjonen, der stingmønsterkombinasjonen skal festes.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Bearbeide kombinasjon i markørposisjon».



- > Trykk på «Feste».
- Hvert enkelt mønster i stingmønsterkombinasjonen kan festes i begynnelsen eller slutten.



## Forskyve flere sømmer

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > Trykk på «Redigeringsmodus/utvidet redigeringsmodus».
- > Velg stingmønster i stingmønsterkombinasjonen.



- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Flytte enkeltmønstre eller deler av en kombinasjon».
- > Flytt delen av stingmønsterkombinasjonen.



## Innstille mønsterrepetisjon

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > Trykk på «i-dialog».



> Trykk på «Bearbeide hele kombinasjonen».



- > Trykk 1 gang på «Mønsterrepetisjon» for å gjenta stingmønsterkombinasjonen.
- > For å gjenta stingmønsterkombinasjonen inntil 9 ganger trykker du en gang til på «Mønsterrepetisjon».
- > For å slå av mønsterrepetisjonen trykker du lenge på «Mønsterrepetisjon» eller «Slette innstillinger».

## Endre sømmens syretning

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > Trykk på «Redigeringsmodus/utvidet redigeringsmodus».
- > Velg ønsket stingmønster i stingmønsterkombinasjonen.



> Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Endre syretning».
- > Drei på «Øvre multifunksjonsknapp» eller «Nedre multifunksjonsknapp» for å drei stingmønsterkombinasjonen i trinn på 0,5°.

## Endre sørkombinasjonens syretning

Forutsetning:

- En stingmønsterkombinasjon er opprettet.
- > Trykk på «Redigeringsmodus/utvidet redigeringsmodus».
- > Trykk på «i-dialog».
- > Trykk på «Bearbeide hele kombinasjonen».
- > Trykk på «Endre syretning».
- > Drei på «Øvre multifunksjonsknapp» eller «Nedre multifunksjonsknapp» for å drei stingmønsterkombinasjonen i trinn på 0,5°.



## 5.7 Håndtere stingmønstre

### Lagre stingmønsterinnstillingar

- > Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
- > Trykk på «i-dialog».
- > Endre sting, alfabet eller knapphull.
- > Trykk på «Lagre sørminnstillinger» for å lagre alle endringene permanent.
- > Trykk på «Tilbakestille sør» for å forkaste alle endringer.



## Anvende sist brukte sømmer

De 15 sist sydde stingmønstrene lagres automatisk og kan til enhver tid benyttes.



- > Trykk på «Historie» for å vise de sist sydde stingmønstrene.
- > Velg stingmønster.

## Lagre sør i eget minne

I arkivet «Eget minne» kan man lagre et hvilket som helst stingmønster samt individuelt endrede stingmønstre.



- > Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
- > Endre stingmønster.
- > Trykk på «Eget minne».



- > Trykk på «Lagre stingmønstre».
- > Velg mappen der mønsteret skal lagres.
- > Trykk på «Bekreft».



## Skrive over sør fra eget minne

Forutsetning:



- Stingmønster lagret i eget minne.
- > Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
- > Endre stingmønster.
- > Trykk på «Eget minne».



- > Trykk på «Lagre stingmønstre».
- > Velg mappen der stingmønsteret som skal overskrives, er lagret.
- > Velg stingmønsteret som skal overskrives.
- > Trykk på «Bekreft».



## Laste sør fra eget minne

Forutsetning:



- Stingmønster lagret i eget minne.

> Trykk på «Eget minne».



- > Trykk på «Laste stingmønster».
- > Velg mappen der stingmønsteret befinner seg.
- > Velg stingmønster.

## Slette sør fra eget minne

Forutsetning:



- Stingmønster lagret i eget minne.

> Trykk på «Eget minne».



- > Trykk på «Slett».
- > Velg mappen der stingmønsteret befinner seg.
- > Velg stingmønster.
- > Trykk på «Bekreft» for å slette stingmønsteret.



## Lagre stingmønster på BERNINA USB-brikke

På BERNINA USB-minnepinnen kan du lagre de stingmønstrene du ønsker, også individuelt endre stingmønstre.

- > Velg stingmønster eller alfabet.
- > Rediger stingmønster.
- > Trykk på «Eget minne».



- > Trykk på «Lagre stingmønstre».
- > Stikk BERNINA USB-minnepinnen inn i maskinens USB-utgang.
- > Trykk på «USB-minnepinne».
- > Trykk på «Bekreft».

## Laste stingmønster fra BERNINA USB-brikke

- > Trykk på «Eget minne».



- > Trykk på «Laste stingmønster».
- > Trykk på «Forstørre/forminske vindu» (1).



- > Stikk BERNINA USB-minnepinnen inn i maskinens USB-utgang.
- > Trykk på «USB-minnepinne».
- > Velg ønsket stingmønster.



## Slette som fra BERNINA USB-brikke

- > Trykk på «Eget minne».



- > Trykk på «Slett».
- > Stikk BERNINA USB-minnepinnen inn i maskinens USB-utgang.
- > Velg stingmønsteret som skal slettes.
- > Trykk på «Bekreft».




## 5.8 Sømdesigner

### Oversikt Sømdesigner



- |   |                             |    |                          |
|---|-----------------------------|----|--------------------------|
| 1 | «Annuliere inntastinger»    | 7  | «Begrense mønsterbredde» |
| 2 | «Gjenopprette inntastinger» | 8  | «Forskyv visning»        |
| 3 | Punktposisjon               | 9  | «Flytte punkter»         |
| 4 | «Forminske visning»         | 10 | «Legge til/endre sting»  |
| 5 | «Forstørre visning»         | 11 | «Rull gjennom punktene»  |
| 6 | Stingmønstervisning         |    |                          |



- |   |                              |    |                          |
|---|------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | «Velge ut alle punktene»     | 7  | «Speilvende opp/nede»    |
| 2 | «Velge fra et bestemt punkt» | 8  | «Forsterket sting»       |
| 3 | «Enkelpunkter er valgt»      | 9  | «Duplisere»              |
| 4 | «Opprett nytt stingmønster»  | 10 | «Virtuell sying»         |
| 5 | «Slett»                      | 11 | «Snu om stingrekkefølge» |
| 6 | «Speilvende venstre/høyre»   | 12 | «Fest på rutenettet»     |

### Lage egen sør



Sømmer som lages med Sømdesigner kan lagres i «Eget minne».

Med sømdesigneren er det mulig å lage egne og endre eksisterende stingmønstre. Egne stingmønstre kan opprettes på skjermen ved bruk av fri bevegelse.

I venstre del av skjermen vises i tillegg plasseringen til det aktive punktet: Horisontalt vises punktets avstand fra midtlinjen i millimeter. Vertikalt vises punktets avstand fra det forrige punktet i millimeter.



> Trykk på «Sømdesigner».



- > Trykk på «Opprett nytt stingmønster».
- > Legg til punktet på displayet.
- > Legg til ytterligere ønskede punkter på displayet.
- > Trykk på «Bekreft».



## Redigere visning



- > Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
- > Trykk på «Sømdesigner».



- > Trykk på «Forminske visning» for å forminske stingmønstervisningen.



- > Trykk på «Forstørre visning» for å forstørre den forminskede stingmønstervisningen.



- > Trykk på «Forskyv visning».
- > Flytt visningen av stingmønsteret.

## Innføye punkter



- > Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
- > Trykk på «Sømdesigner».



- > Trykk på «Fest på rutenettet» for å vise rasterpunkter.
  - Hvert punkt som er lagt til, settes automatisk på det nærmeste rasterpunktet.



- > Trykk på «Rulle opp» for å velge punktet som et nytt skal legges til etter.



- > Trykk på «Bla nedover» for å velge punktet som et nytt skal legges til etter.
- > Legg til flere punkter.



- > Trykk på «Annullere inntastinger» for å angre den siste handlingen.



- > Trykk på «Gjenopprette inntastinger» for å gjenopprette den siste handlingen.

## Forskyve punkter



- > Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
- > Trykk på «Sømdesigner».



- > Trykk på «Enkelpunkter er valgt».



- > Trykk på «Velge fra et bestemt punkt».



- > Trykk på «Rulle opp» for å legge til det påfølgende punktet i valget.



- > Trykk på «Bla nedover» for å legge til det påfølgende punktet i valget.

> Drei på «Øvre multifunksjonsknapp» for å forskyve de valgte punktene horisontalt.

> Drei på «Nedre multifunksjonsknapp» for å forskyve de valgte punktene vertikalt.





- > Trykk på «Speilvende venstre/høyre» for å speile alle punktene i tverrgående retning.



- > Trykk på «Speilvende opp/nede» for å speile alle punktene i langsgående retning.

### Snu om stingrekkefølge



- > Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
- > Trykk på «Sømdesigner».



- > Trykk på «Enkeltpunkter er valgt».



- > Trykk på «Velge ut alle punktene».



- > Trykk på «Snu om stingrekkefølge».

### Tegne sørn på nytt



- > Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
- > Trykk på «Sømdesigner».



- > Trykk på «Virtuell sying».

### Innstille sørmbredde

Bredden til stingmønsteret er begrenset til 9 mm. For at det skal være mulig å sy bredere mønstre, for eksempel tverrtransportmotiver, er det nødvendig å deaktivere begrensningen.



- > Velg stingmønster, alfabet eller knapphull.
- > Trykk på «Sømdesigner».



- > Trykk på «Begrense mønsterbredde» for å deaktivere begrensningen.
- > Trykk på «Begrense mønsterbredde» igjen for å aktivere begrensningen.

## 5.9 Feste

### Sømmen sikres med knappen «Feste»

Knappen «Festing» kan programmeres med forskjellige festesting.



- > Trykk på knappen «Festing» før syingen starter.
  - Sømmen/sømkombinasjonen festes ved sørmbegynnelse med antall innstilte sting.
- > Trykk på knappen «Festing» under syingen.
  - Maskinen stopper straks, og fester med antallet programmerte sting.

### Feste med knappen «Sømslutt»

Knappen «Mønsterslutt» kan programmeres med forskjellige funksjoner.




- > Trykk på knappen «Mønsterslutt» før syingen eller under syingen.
  - I løpet av syingen viser et stoppsymbol at funksjonen er aktivert, og stingmønsteret eller det aktive mønsteret til stingmønsterkombinasjonen festes automatisk med et programvert antall sting på slutten.


## 5.10 Utjevne stofflag

Når syfoten står skeivt på et tykt sted, kan ikke transportøren gripe i stoffet og syprosjektet kan ikke sys ordentlig.

- > For å utjevne høyden skyves, alt etter behov, 1 – 3 utligningsplater bakfra under syfoten til like bak nålen.



- Syfoten ligger vannrett på syprosjektet.
- > For å utjevne høyden foran syfoten skyves 1 – 3 utligningsplater under syfoten, tett mot nålen.




- Syfoten ligger vannrett på syprosjektet.
- > Sy til hele syfoten har passert det tykkeste stedet.
- > Fjern utligningsplatene.

## 5.11 Transportør og sør av hjørner

Ved sying av hjørner er det bare en liten del av stoffet som ligger på transportøren. Ved hjelp av høydeutligning kan stoffet transportereres jevnt.

- > Når stoffkanten er nådd stanses maskinen med nålstopp nede.
- > Hev syfoten.
- > Snu stoffet i ønsket posisjon.
- > Skyv 1 – 3 høydeutligningskiver på høyre side av syfoten tett inntil syprosjektet.
- > Senk syfoten.



- > Sy videre til syprosjektet ligger på transportøren igjen.

## 6 Nyttesømmer

### 6.1 Oversikt nyttesømmer




Sømmer	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	1	Rettsøm	Til sammensyng, stikninger og tråkling.
~~~~~	2	Sikksakk	Til overkast av kanter, syng av elastiske sømmer og feste av blondeinnlegg og gummibånd.
\\\\\\	3	Vari-overlock	Til overkasting av kanter, sammensyng og samtidig overkasting av elastiske stoffer..
~~~~~	4	Buesøm	Til stopping og forsterking av stoffkanter eller festing av blonder og gummibånd.
	5	Festeprogram	Til automatisk festing i begynnelsen av sømmen med syng forover og bakover.
	6	Forsterket rettsøm	For forsterkede sømmer på tunge stoffer og pynteffekter.
\\\\\\	7	Forsterket sikksakk	For slitesterke sømmer på faste stoffer, synlige sømmer og pyntesømmer.
XXXXX	8	Vaffelsøm	For elastiske stoffer og falder, også med gummitråder.
\\\\\\	9	Blindsting	For blindsømmer på de fleste stofftyper og for muslingsømmer på myk jersey og tynne stoffer.
\\\\\\\\	10	Lukket overlock	Til sammensyng og samtidig overkasting av elastiske stoffer.
	11	Superstretch-sting	For ekstra strekkbare åpne sømmer.

Sømmer	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	12	Rynkesting	Til rynking med gummitråd og for flate forbindelsessømmer på middels tunge stoffer.
	13	Stretch-overlock	Til sammensyng og samtidig overkasting av elastiske stoffer og for flate forbindelsessømmer.
	14	Jerseysøm	For synlige falder og synlige sømmer i undertøy og gensere og til lapping av trikot.
	15	Universalsting	For flate forbindelsessømmer, synlige sømmer og dekorsømmer i faste stoffer som filt og skinn og til festing av gummibånd.
	16	Trestings sikksakk	Til overkasting og forsterking av stoffkanter, til påsyng av gummibånd og til dekorsømmer.
	17	Lycrasøm	For flate forbindelsessømmer, synlige sømmer i lycra og til ettersyng av sømmer i korsettvarer.
	18	Stretchsting	For elastiske sømmer og falder i vevde og strikkede stoffer.
	19	Forsterket overlock	For overlocksømmer eller flate forbindelsessømmer på middels tung strikk og frotté.
	20	Overlocksøm for strikkede stoffer	For elastiske sømmer og falder i vevde og strikkede stoffer, til syng og overkasting.
	21	Tråklesting	Til tråkling av sømmer og falder og for quilteprosjekter.
	22	Enkelt stoppeprogram	Til automatisk stopping i tynne til kraftige stoffer.
	23	Forsterket stoppeprogram	Til automatisk stopping i kraftige materialer.
	24	Regelsprogram	Til forsterking av lommeåpninger, knaphullsregels og festing av belteløkker.
	25	Regelsprogram	Til forsterking av lommeåpninger, festing av belteløkker og festing av sømender.

Sømmer	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	26	Stort fluesting	Til forsterking av lommeåpninger, glidelåser og splitter i middels tunge til tykke stoffer.
	27	Lite fluesting	Til forsterking av lommeåpninger, glidelåser og splitter i tynne til middels tunge stoffer.
	29	Smal usynlig sørn	For usynlige sømmer og muslingsømmer i lette, tynne og myke stoffer.
	31	Forsterket rettsøm med lange sting	For slitesterke sømmer på kraftige stoffer, for eksempel synlige sømmer og dekorsømmer.
	32	Enkelt rettsting	For 1 rettsting som forbindelsessting i en kombinasjon.
	33	Tre enkle rettsting	For 3 enkle rettsting som forbindelsessting i en kombinasjon.
	34	Stoppesøm	For stopping sammen med funksjonen «Retursøm».
	35	Åpent overlocksting	Til sammensyng og samtidig overkasting av elastiske stoffer med forsterket kant.
	36	Overlock	For middels tykke strikkede stoffer.
	37	Forsterket overlocksting	Til samtidig sammensyng, overkasting og forsterkning av elastiske stoffer.
	38	Kjedesting	For dekorative og forsterkende sømmer på de fleste vevde stoffer.
	39	Dekkstingeffekt	For sying av dekorativ sørn og falder i faste strikkede stoffer og vevde stoffer.
	40	Dekkstingeffekt	For sying av dekorativ sørn og falder i faste strikkede stoffer og vevde stoffer.

## 6.2 Sying av rettsøm




Tilpass stinglengden etter syprosjektet, f.eks. lange sting for jeansstoff (ca. 3 – 4 mm), korte sting for tynne stoffer (ca. 2 – 2,5 mm). Tilpass stinglengden etter trådtykkelsen f.eks. ved stikninger med lange Cordonnet-sting (ca. 3 – 5 mm).

Forutsetning:

- Standardfot #1C/1D er montert.
  - > Trykk på «Nyttesømmer».
  - > Velg Rettsøm nr. 1.



## 6.3 Fest med automatisk festeprogram



Ved et definert antall sting på 6 forover- og 6 retursting blir sømmen jevnt festet.

Forutsetning:

- Standardfot #1C er montert.
  - > Trykk på «Nyttesømmer».
  - > Velg Festeprogram nr. 5.
  - > Trykk på fotpedalen.
    - Maskinen fester automatisk.
  - > Sy sømmen i ønsket lengde.
  - < u > Trykk på knappen «Retursyng».
    - Maskinen fester automatisk og stopper ved slutten av festeprogrammet.




## 6.4 Sy i glidelås



Da stofftransporten ved sybegynnelse kan være vanskelig, anbefales det å holde tråden godt fast eller å dra syprosjektet litt bakover de første stingene, eller å sy 1 – 2 cm bakover ved sybegynnelse.



- > Monter Standardfot #1C.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Rettsøm nr. 1.
- > Sy sømmen til glidelåsens begynnelse.
- > Sy festesting.
- > Lukk glidelåsen med lange sting.
- > Renklipp sømmonnet.
- > Stryk sømmen fra hverandre.
- > Åpne glidelåsen.
- > Tråkle glidelåsen og tråkle den fast under stoffet slik at stoffkantene møtes over midten på glidelåsen.
- > Åpne glidelåsen noen centimeter.
- > Monter Glidelåsfot #4D.
- > Flytt nålposisjonen mot høyre.
- > For å heve syfoten og posisjonere syprosjektet bruker du kneløfteren.
- > Begynn å sy opp til venstre.
- > Før syfoten slik at nålen syr langs med glidelåsens tannrekke.
- > Stans foran glidelåshempen med nålposisjon nede.
- > Hev syfoten.
- > Lukk glidelåsen igjen.
- > Sy videre og stopp foran slisseenden med nålposisjon nede.
- > Hev syfoten og drei syprosjektet.
- > Sy til på den andre siden av glidelåsen, stopp med nålposisjon nede.
- > Hev syfoten og drei syprosjektet.
- > Sy den andre siden fra undersiden og opp.



## 6.5 Sy i glidelås med en sørn på hver side nedenfra og opp


Til stoffer med floss, f.eks. fløyel, anbefales det å sy inn glidelåsen nedenfra og oppover på begge sider.



Er stoffet tettvevd eller hardt anbefales nålstørrelse 90 – 100 for å få jevn sørn.



- > Monter Standardfot #1C.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Rettsøm nr. 1.
- > Sy sørmen til glidelåsens begynnelse.
- > Sy festesting.
- > Lukk glidelåsen med lange sting.
- > Renklipp sømmen.
- > Stryk sørmen fra hverandre.
- > Åpne glidelåsen.
- > Tråkle glidelåsen og tråkle den fast under stoffet slik at stoffkantene møtes over midten på glidelåsen.
- > Monter Glidelåsfot #4D.
- > Flytt nålposisjonen mot høyre.
- > For å heve syfoten og posisjonere syprosjektet bruker du kneløfteren.
- > Begynn å sy i midten av sørmen på glidelåsens ende.
- > Sy på skrå langs glidelåsens tenner.
- > Sy første side (1) nedenfra og opp.
- > Stans foran glidelåshempen med nålposisjon nede.
- > Hev syfoten.
- > Åpne glidelåsen til bak syfoten.
- > Senk syfoten og sy videre.
- > Flytt nålposisjonen mot venstre.
- > Sy andre side (2) på samme måte nedenfra og opp.




## 6.6 Forsterket rettsøm



Forsterket rettsøm er særlig godt egnet for slitesterke sørn og harde, tette stoffer som jeansstoff og kordfløyel. Ved harde og svært tettvevd stoffer anbefales det å montere jeansfoten #8. Den gjør det lettere å sy jeansstoff eller seilduk. For dekorative stikninger kan man i tillegg øke stinglengden.

- > Monter Standardfot #1C/1D.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Forsterket rettsøm nr. 6.


## 6.7 Forsterket sikksakk



I kraftige stoffer, spesielt for jeansstoff, trekk til liggestoler, markiser. Sømmer på gjenstander som vaskes ofte. Sy overkast på sømkantene først.

- > Monter Standardfot #1C/1D.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Forsterket sikksakk nr. 7.

## 6.8 Manuell stopping




For å stoppe hull og tynnslitte områder i alle stoffer.


Hvis tråden ligger oppå, gir dette et lite pent stingbilde, før derfor sytøyet langsommere. Hvis det danner seg løkker på baksiden av stoffet, må sytøyet føres raskere. Ved trådbrudd må sytøyet føres jevnere.

- > Monter Stoppefot #9.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Rettsøm nr. 1.
- > Senk transportøren.
- > Monter utvidelsesbordet.
- > Spenn syprosjektet fast i broderiringen (spesialtilbehør).
  - Området som skal stoppes, strammes likt og kan ikke forskyves.
- > Sy fra venstre mot høyre og før syprosjektet for hånd uten fast trykk.
- > Sy rundt ved skifte av retning for å unngå hull eller at tråden ryker.


- > Sy rader med forskjellig lengde for å fordele tråden bedre i stoffet.




- > Ikke sy de første spenntrådene for tett, og utover det skadde området.
- > Sy uregelmessige lange kanter.




- > Drei syprosjektet 90°.
- > Ikke sy de første spenntrådene for tett.



- > Drei syprosjektet 180°.
- > Sy en ny løs rad.



## 6.9 Automatisk stopping



Enkelt stoppeprogram nr. 22 egner seg først og fremst for rask stopping av tynnslitte steder eller hull. Det anbefales legge et fint stoff under de tynne stedene eller hullene eller lime på et fint reparasjonsstoff under. Enkelt stoppeprogram nr. 22 erstatter trådene i lengderetningen i alle stoffer. Hvis stofflaken forskyver seg skrått, kan dette utlignes med balansen.

- > Monter Standardfot #1C eller Knapphullsfoot med slede #3A.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Enkelt stoppeprogram nr. 22.
- > Spenn fast fine stoffer i broderirammen (spesialtilbehør).
  - Området for stoppeningen er jevnt spent og kan ikke forskyves.
- > Begynn å sy opp til venstre.
- > Sy den første lengden.
- > Stans maskinen.
- > Trykk på knappen «Retursyning».
  - Lengden er programmert.
- > Sy ferdig stoppeprogrammet.
  - Maskinen stopper automatisk.



## 6.10 Forsterket automatisk stopping




Forsterket stoppeprogram nr. 23 egner seg fremfor alt til rask stopping av tynnslitte steder eller hull. Forsterket stoppeprogram nr. 23 erstatter trådene i lengderetningen i alle stoffer.



Dekker ikke stoppeningen hele det skadete området, kan man flytte arbeidet og sy stoppeprogrammet igjen. Lengden er programmert og kan gjentas så mange ganger man vil.

- > Monter Knapphullsfol med slede #3A.
  - > Trykk på «Nyttesømmer».
  - > Velg Forsterket stoppeprogram nr. 23.
  - > Spenn fast fine stoffer i broderirammen (spesialtilbehør).
    - Området for stoppingen er jevnt spent og kan ikke forskyves.
  - > Begynn å sy oppe til venstre.
  - > Sy den første lengden.
  - > Stans maskinen.
  - > Trykk på knappen «Retursyng».
    - Stoppelengden er programmert.
  - > Sy ferdig stoppeprogrammet.
    - Maskinen stopper automatisk.

## 6.11 Stoppe forsterket



Stoppesøm nr. 34 passer spesielt for skader på faste eller tunge stoffer, f.eks. jeans og arbeidsklær.

- > Monter Standardfot #1C.
  - > Trykk på «Nyttesømmer».
  - > Velg Stoppesøm nr. 34.
  - > Sy den første lengden. Begynn opp til venstre.
    - ↑> Trykk på knappen «Retursyng» når den ønskede lengden er nådd.
      - Maskinen syr bakover.
  - > Trykk på knappen «Retursyng» igjen og sy den andre lengden når den ønskede lengden er nådd.
  - > Gjenta helt til den ønskede bredden er dekket.

## 6.12 Overkasting



Sikksakk nr. 2 egner seg til alle stoffer. Det kan også brukes til elastiske sømmer og til dekorativt arbeid. Til tynne stoffer må det brukes stoppetråd. Til satengsøm anbefaler vi å stille inn en tett, kort sikksakk med stinglengde 0,3–0,7 mm. Satengsøm kan brukes til applikasjoner og brodering.

## Forutsetning:

- Stoffkanten ligger flatt og ruller seg ikke inn.
    - > Monter Standardfot #1C.
    - > Trykk på «Nyttesømmer».
    - > Velg Sikksakk nr. 2 eller Satengsøm nr. 1315.
    - > Stingbredden må ikke velges for bred og stinglengden ikke for lang.
    - > For at nålen skal stikkes i stoffet på den ene siden og i tomt rom på den andre siden, må stoffkanten føres på midten av syfoten.



## 6.13 Lukket overlock



Lukket overlocksøm passer til løse strikkede stoffer og tverrsømmer i strikket stoff. En ny jerseynål bør brukes på strikkede stoffer, slik at ikke de fine maskene skades. En stretchnål kan brukes ved sying av elastiske stoffer.




- > Monter Standardfot #1C eller Overlockfot #2A.
  - > Trykk på «Nyttesømmer».
  - > Velg Lukket overlock nr. 10.

## 6.14 Kantstikning




- > Monter Blindstingsfot #5 eller Kantstikningsfot #10/10C/10D.
  - > Trykk på «Nyttesømmer».
  - > Velg Rettsøm nr. 1.
  - > Legg kanten til venstre mot blindstingfotens guide.
  - > Velg nålposisjon med ønsket avstand til venstre for kanten.



## 6.15 Bred kantstikning


- > Monter Standardfot #1C.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Rettsøm nr. 1.
- > Før kanten langs syfoten eller markeringene ved 1–2,5 cm.
- > Velg nålposisjon med ønsket avstand til kanten.



## 6.16 Før kanten langs linjalen når du syr kantstikninger

For å sy brede, parallele sømmer, før kantlinjalen langs med den forrige sømmen.

- > Monter Standardfot #1C.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Rettsøm nr. 1.
- > Løsne skruen bak på syfoten.
- > Sett kantlinjalen på plass i hullet bak på syfoten.
- > Bestem ønsket bredde.
- > Skru til skruen.
- > Før kanten langs linjalen.




## 6.17 Sy fald


Ved bruk av Blindstingsfot #5 anbefales det å sette nålposisjonen helt til venstre eller helt til høyre. Ved Standardfot #1C og Kantstikningsfot #10/10C/10D er alle nålposisjoner mulig.

- > Monter Blindstingsfot #5 eller Standardfot #1C eller Kantstikningsfot #10/10C/10D.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Rettsøm nr. 1.
- > Legg indre øvre kant til høyre mot blindstingfotens guide.

- > For å sy i øvre faldekant velges nålposisjonen helt til høyre.




### 6.18 Usynlig sørn



For usynlig fald i middels til tykk bomull, ull og blandingsfibre.

Forutsetning:

- Stoffkantene er overkastet.
- > Monter Blindstingsfot #5.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Blindsting nr. 9.
- > Fold arbeidet slik at den overkastede kanten ligger på høyre side.
- > Plasser sørn arbeidet under syfoten og skyv folden inn mot guiden på syfoten.
- > For å sy innstikkene like dypt, føres bruddkanten regelmessig langs ledeplaten på syfoten.
  - Pass på at nålen kun stikker i bretten.
- > Etter å ha sydd cirka 10 cm, sjekk begge sider av stoffet og juster om nødvendig.



## 6.19 Synlig fald




Synlig fald er særlig godt egnet til elastiske falder i bomullsjersey, ull, syntetiske stoffer og blandingsfibre.



- > Monter Standardfot #1C/1D.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Jerseysøm nr. 14.
- > Stryk sømmen, og bruk eventuelt knappenåler.
- > Sy fottrykket kan eventuelt reduseres.
- > Sy fald i ønsket dybde på retten.
- > Klipp vekk resten av stoffet på vrangen.

## 6.20 Flat forbindelsessøm




Den flate forbindelsessømmen egner seg først og fremst til lodne eller tykke stoffer som frotté, filt eller skinn.



- > Monter Standardfot #1C.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Stretch-overlock nr. 13.
- > Legg stoffkantene oppå hverandre.
- > Sy langs stoffkanten.
- > For å oppnå en svært flat og holdbar sør må du passe på at nålen til høyre stikkes over den øvre stoffkanten og ned i det nedre stoffet.

## 6.21 Tråklesøm



Det anbefales å bruke en tynn stoppetråd ved tråkling. Denne er lettere å fjerne. Ved tråklesting nr. 21 sys bare hvert fjerde sting. Den lengste stingsvarianten er 24 mm, når en stingslengde på 6 mm er valgt. Den anbefalte stingslengden er 3,5 – 5 mm. Tråklesting passer til arbeider der en svært stor stingslengde ønskes.

- > Monter Standardfot #1C/1D.
- > Trykk på «Nyttesømmer».
- > Velg Tråklesting nr. 21.
- > Velg stingslengde.
- > For å unngå at stofflagene forskyver seg festes stofflagene til hverandre med knappenåler på tvers av tråkleretningen.
- > Sy 3–4 festesting i begynnelsen og slutten.



## 7 Motivsømmer

### 7.1 Oversikt motivsømmer

Alt etter stofftypen er enkle eller mer kompliserte dekorsting best egnet.

- Pyntesøm som programmeres med enkle rette sting, gjør seg ekstra godt på tynne stoffer, f.eks. Dekorsting nr. 101.
- Pyntesøm som programmeres med tredoble rette sting eller få satengsting, passer ekstra godt til middels tykke stoffer, for eksempel Dekorsting nr. 107.
- Pyntesøm som programmeres med satengsting, gjør seg ekstra godt på tykke stoffer, f.eks. Dekorsting nr. 401.

For å oppnå et perfekt stingbilde er det fordelaktig å bruke over- og underråd i samme farge og innlegg. På stoffer med floss eller langfibrede stoffer anbefales det i tillegg å legge et vannløselig innlegg som enkelt kan fjernes etter syingen, på oversiden.



Dekorsting	Kategori	Navn
	Kategori 100	Natursøm
	Kategori 200	Natur gigasøm
	Kategori 300	Korssting
	Kategori 400	Satengsøm
	Kategori 500	Sateng gigasøm
	Kategori 600	Geometrisk søm
	Kategori 700	Heirloomsøm
	Kategori 800	Heirloom gigasøm
	Kategori 900	Moderne søm
	Kategori 1000	Moderne gigasøm

Dekorsting	Kategori	Navn
*	Kategori 1200	Filigran gigasøm
◊	Kategori 1400	Tapering teknikk
☰	Kategori 1500	Skyline (spesialsøm)
☷	Kategori 1600	Quilt gigasøm
☸	Kategori 1700	Internasjonal
↗↖↘↘	Kategori 2000	Årstider
🏠	Kategori 2200	Sport og hobby

## 7.2 Undertrådsdekorkering



Spolen kan fylles med forskjellige sorter tråd. Frihåndsbrodering med struktur. Denne metoden minner om frihåndssøm, men utføres på stoffets **bakside**.

Området som skal sys, bør forsterkes med rivevliselin. Mønsteret kan tegnes på stoffets bakside. Mønsteret kan tegnes på stoffets forside. Man kan så sy etter linjene med en frihånds-rettsøm med polyester-, bomulls- eller rayontråd. Stinglinjene vises på baksiden av stoffet og brukes som referanselinjer for undertrådsdekorkering.

BSR-funksjonen kan brukes til undertrådsdekorkering. Før stoffet jevnt ved lik hastighet og følg motivets linjer. Vliselinet må fjernes etter syingen.

Sy først en prøve for å kontrollere resultatet på stoffets bakside.

Ikke alle dekorsting er egnet for denne teknikken. Godt resultat oppnås fremfor alt med enkle dekorsting. Unngå kompakte sømmer og satengsømmer.

### OBS

#### Bruk av feil spolehus

Skadet spolehus.

> Bruk Bobbinwork spolehus (ekstrauststyr).

> Monter Åpen broderifot #20C/20D.



- > Trykk på «Dekorsømmer».
- > Velg egnert dekorsting.
- > For å stille inn stinglengden og stingbredden slik at man oppnår et fint stingbilde også ved sying med tykk tråd dreies «øvre multifunksjonsknapp» og «nedre multifunksjonsknapp».
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Lange sting».
  - Annethvert sting sys.
- > Trykk på «Overtrådspenning» for å tilpasse overtrådspenningen.



### 7.3 Endre stingtetthet

Ved visse motivsømmer (f.eks. nr. 401) kan stingtettheten justeres. Økes stingtettheten, minskes stingavstanden. Reduseres stingtettheten, økes stingavstanden. Den innstilte stingmønsterlengden forandres ikke.



- > Velg motivsøm.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Endre mønsterlengden/stingavstanden».
- > Still inn stingtettheten (1).



## 7.4 Tapering

### Oversikt tapering



- |   |                                |    |                           |
|---|--------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | «Programmere lengde seksjon 2» | 6  | «Manuell tapering»        |
| 2 | «Mønsterrepetisjon»            | 7  | «Velge taperingtype»      |
| 3 | «Stille inn lengde»            | 8  | «Stingnøyaktig retursyng» |
| 4 | «Speilvende venstre/høyre»     | 9  | «Lagre søminnstillinger»  |
| 5 | «Balanse»                      | 10 | «Tilbakestille som»       |

### Endre vinkel

Tapering er en teknikk der stingmønstrene avsmalnes til en spiss i begynnelsen og slutten. 4 stingmønsterspisser er forhåndsinnstilt. I tillegg kan spissene på stingmønsteret også bestemmes individuelt.



- > Trykk på «Dekorsømmer».
- > Velg som fra kategori 1400.



- > Trykk på «Velge taperingtype».
- > Velg ønsket vinkeltype til venstre i skjermen.



- > Trykk på «Stille inn stingmønsterspisser» for å tilpasse spissene på stingmønsteret etter ønske.
  - > Trykk på «Minus» eller «Pluss» opp til høyre på skjermen for å endre spissene på stingmønsteret.

- > Trykk på «Minus» eller «Pluss» nede til høyre på skjermen for å endre lengden til spissene på stingmønsteret.



### Sy tapering

Endringer i det valgte stingmønsteret lagres automatisk. I manuell modus blir endringer forkastet etter et nytt valg av stingmønsteret.



- > Trykk på «Dekorsømmer».
- > Velg sør fra kategori 1400.



- > Trykk på «Manuell tapering» hvis du ønsker at endringer i stingmønsteret ikke skal lagres.



- > Trykk på «Programmere lengde seksjon 2» hvis du ønsker at endringer i stingmønsteret skal lagres automatisk.



- > Trykk på «Start/stopp», eller aktiver pedalen.



- > Trykk på knappen «Retursyng» når den ønskede lengden er nådd i det midtre området av avsmalningen.
  - Maskinen syr hele sømmen og stanser automatisk.

### Sy tapering automatisk



- > Trykk på «Dekorsømmer».
- > Velg sør fra kategori 1400.




- > Trykk på «Stille inn lengde».
- > Drei på «Øvre multifunksjonsknapp» eller «Nedre multifunksjonsknapp» for å stille inn lengden.



- > Trykk på knappen «Start/stopp» eller trykk på pedalen for å begynne å sy.
  - Maskinen syr hele sømmen og stanser automatisk.

## 7.5 Sy korssting



Korssting er en tradisjonell syteknikk som forlenger rekken av motivsømmer. Sys korssting på materialer med linstruktur, ser de ut som håndbrodert. Korssting som sys med broderitråd ser fyldigere ut. Korssting brukes fremfor alt på dekorarbeider til hjemmet, som border på klær og generell dekor. Det er viktig at første raden er rett, da de følgende radene retter seg etter den første.

- > Monter Standardfot #1C/1D eller Åpen broderifot #20C/20D.
- > Velg korssting i kategori 300 og kombiner som ønsket.
- > Sy den første stingraden ved hjelp av kantlinjalen eller kantstopperen for å sy en rett linje.
- > Sy den andre raden ved siden av den første, i en avstand på en fotbredde. Bruk eventuelt kantlinjalen.

## 7.6 Bise

### Bise



Biser er små folder med stikninger, som sys før nøyaktig klipping av et klesplagg eller sying av syprosjekten. De passer til forsiringer eller i kombinasjon med andre heirloomsømmer. Ved bruk av biseføttene kan denne teknikken forenkles sterkt. Denne teknikken reduserer stoffflatens størrelse. Det må alltid beregnes nok stoff.

## Oversikt bisefötter


Bisefot	Nummer	Beskrivelse
	# 30 (ekstrautstyr)	3 riller For tykke stoffer. Med 4 mm tvillingnål
	# 31 (ekstrautstyr)	5 riller For tykke til middels tykke stoffer. Med 3 mm tvillingnål
	# 32 (ekstrautstyr)	7 riller For tynne eller middels tykke stoffer. Med 2 mm tvillingnål
	# 33 (ekstrautstyr)	9 spor Til svært tynne stoffer (uten forsterkningstråd). Med 1 eller 1,6 mm tvillingnål
	# 46C (ekstrautstyr)	5 riller Med 1.6–2.5 mm tvillingnål For svært tynne til middels tykke stoffer.

### Bruke forsterkningstråd

Bisene blir mer markante og relieffartig når de sys med forsterkningstråd. Forsterkningstråden må passe godt i sporet til den aktuelle syfoten. Forsterkningstråden må være fargeekte og ikke krympe.

- > Slå av maskinen.
- > Fjern nålen.
- > Fjern syfoten.
- > Fjern stingplaten.
- > Åpne griperdekselet.
- > Trekk inn forsterkningstråden gjennom griperåpningen og gjennom hullet i stingplaten nedenfra.
- > Sett stingplaten på plass igjen.
- > Lukk griperdekselet.

- > Pass på at forsterkningstråden går gjennom den lille trådåpningen i griperdekselet.




- > Sett trådsnellen på kneløfteren.



- > Kontroller at tråden glir lett.
  - > Hvis tråden glir tregt gjennom griperdekselet, lar du griperdekselet stå åpent under syingen.
  - > Slå av undertrådindikatoren i oppsettprogrammet hvis griperdekslet står åpent.
    - Under syingen ligger forsterkningstråden på vrangen og holdes/oversys av undertråden.

Sy bise

- > Sett i en passende tvillingnål.
  - > Træ tvillingnålen.
  - > Hent opp undertråden.
  - > Sy den første bisen.
  - > Før den første bisen under et av sporene på bisefoten alt etter ønsket avstand.
  - > Sy alle de andre bisene parallelt.



## 8 Alfabeter og monogrammer

### 8.1 Oversikt alfabeter

Blokk-, omriss-, håndskrift og Comic-skrift samt kyrillisk kan også sys med to forskjellige størrelser. Monogrammer kan sys i tre forskjellige størrelser. Blokk-, omriss-, håndskrift og Comic-skrift samt kyrillisk kan også sys med små bokstaver.

For å oppnå et perfekt stingbilde er det fordelaktig å bruke over- og undertråd i samme farge. Du kan forsterke arbeidet ved å bruke stabilisering på baksiden. Ved sying av stoffer med floss og langfibrede stoffer, for eksempel frotté, kan det i tillegg legges vannløselig rivevlieselin på oversiden av stoffet.



Stingmønster	Navn
ABCabc	Blokkskrift
ABCabc	Konturskrift
A <sup>B</sup> Cabc	Håndskrift (Italic)
ABCabc	Comic skrift
A <sup>B</sup> C	Monogrammer 30/20/15 mm
A <sup>B</sup> Cabc	Quilttekst
あいう	Hiragana
アイウ	Katakana
АБВабв	Kyrillisk
АБВ абв	Kyrillisk skrift

## 8.2 Lage en tekst



Ved sying av tverrtransportmotiver, for eksempel monogrammer, anbefales det å bruke tverrtransportfoten #40C. Det lønner seg å sy en prøve med den ønskede tråden, det originale stoffet og det originale innlegget. Pass på at stoffet føres jevnt og lett, på en slik måte at det ikke dyttes eller henger seg fast. Stoffet bør ikke trekkes, dyttes eller holdes fast under syingen.



- > Trykk på «Alfabet».
  - > Velg skrift.



- > Trykk på «Kombinasjonsmodus/enkeltmodus» for å opprette en kombinasjon.
  - > Trykk på «Forstørre/forminske vindu» (1) for å åpne den utvidete inntastingsmodusen.



- > Velg bokstaver.
  - > Trykk på «Store bokstaver» for å velge store bokstaver (standardinnstilling).
  - > Trykk på «Små bokstaver» for å velge små bokstaver.
  - > Trykk på «Tall og matematiske symboler» for å bruke tall og matematiske tegn.
  - > Trykk på «Spesialtegn» for å bruke spesialtegn.



- > Trykk på «Slett» for å slette enkelte deler av den innlagte teksten.  
> Trykk en gang til på den utvidete inntastningsmodusen for å lukke «Forstørre/forminske vindu».

## 8.3 Endre størrelse

Blokk-, omriss-, hånd- og Comic-skrift samt kyrillisk kan også formindskes i enkeltmodus.



- > Trykk på «Alfabet».
  - > Velg skrift.
  - > Velg bokstaver.
  - > Trykk på «i-dialog».



- A

- > Trykk på «Endre størrelse» for å redusere skriftstørrelsen.
  - > Trykk en gang til på «Endre størrelse» for å forstørre skriftstørrelsen til 9 mm.

## 8.4 Endre monogramstørrelse

Skriftstørrelsen er forhåndsinnstilt på 30 mm. Bokstavene kan forminskes til 20 mm eller 15 mm.

Forutsetning:

- En enkeltbokstav er valgt.
  - > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Endre monogramstørrelse» for å forminske skriftstørrelsen til 20 mm.
- > Trykk på «Endre monogramstørrelse» igjen for forminske skriftstørrelsen til 15 mm.
- > Trykk en gang til på «Endre monogramstørrelse» for å forstørre skriftstørrelsen til 30 mm.

## 9 Knapphull

### 9.1 Oversikt knapphull

For at det skal være mulig å lage riktig knapphull til enhver knapp, ethvert formål og ethvert klesplagg, er BERNINA 790 PRO utstyrt med en omfattende samling av knapphull. Tilhørende knapp kan sys på maskinelt. Man kan også sy hemper.




Sømmer	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	51	Standard knapphull	For lette til middels tunge stoffer, for eksempel bluser, kjoler og sengetøy.
	52	Smalt, rett knapphull	For lette til middels tunge stoffer, for eksempel bluser, kjoler, barne- og babyklær og håndarbeider.
	53	Elastiske knapphull	For alle elastiske stoffer.
	54	Avrundet knapphull	For middels tunge til tunge stoffer, for eksempel kjoler, jakker, frakker og regntøy.
	55	Avrundet knapphull med tverregels	For middels tunge til tunge stoffer, med forsterket regels, for eksempel kjoler, jakker, frakker og regntøy.
	56	Øyeknapphull	For tunge stoffer som ikke er elastiske, for eksempel jakker, frakker og fritidsklær.
	57	Øyeknapphull med spiss regels	For kraftigere stoffer som ikke er elastiske, for eksempel jakker, frakker, jeans og fritidsklær.
	58	Øyeknapphull med tverregels	For kraftige stoffer som ikke er elastiske, for eksempel jakker, frakker og fritidsklær.
	59	Rettsømknapphull	Til sying og forsterking av knapphull og som passepoin-knapphull, spesielt for knapphull i skinn eller skinnimitasjon.

Sømmer	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	60	Knappisyingsprogram	Til isying av knapper med 2 og 4 hull.
	61	Snorhull med smal sikksakk	Som åpning for snorer eller smale bånd og for dekorering.
	62	Hull med rettsting	Som åpning for snorer eller smale bånd og for dekorering.
	63	Knapphull med håndsydd utseende	For håndstingeffekter på kjoler og håndarbeider i lette til middels tunge stoffer.
	64	Dobbelt rundet knapphull	For middels tunge til tunge stoffer av forskjellige kvaliteter.
	65	Dobbelt rundet Heirloom-knapphull	For legge til middels tunge vevde stoffer, for eksempel bluser, kjoler og sengetøy.
	66	Knapphull med dobbel spiss regels, smal	For dekorative knapphull i middels tunge stoffer, for eksempel kjoler og jakker.
	67	Rundt knapphull med spiss regels	For middels tunge vevde stoffer, for eksempel bluser, kjoler og jakker.
	68	Dekorativt øyeknapphull med tverregels	For kraftigere stoffer som ikke er elastiske, for eksempel jakker, frakker og fritidsklær.
	69	Dekorasjonsknapphull med regels	For dekorative knapphull i tykke, uelastiske stoffer.
	70	Dekorativt stretchknapphull	For dekorative knapphull i lette til middels tunge strikkede stoffer.

## 9.2 Bruk av utligningsplate

Hvis knapphullet skal sys på tvers av kanten, anbefales det å bruke utligningsplate (ekstrautstyr).

> Utligningsplaten skyves bakfra mellom stoff og sledesåle fram til det tykke stedet i stoffet.




- > Senk syfoten.

## 9.3 Bruk av transporthjelpe


For å sy knapphull i vanskelige stoffer anbefales å bruke transporthjellen (spesialtilbehør). Den kan brukes sammen med den automatiske knapphullsfoten #3A.

- > Skjyv utligningsplaten forsiktig inn fra siden.




## 9.4 Markere knapphull


- > For manuelle knapphull markeres knapphullsposisjon og -lengde med kritt eller vannløselig penn på stoffet.



- > For automatiske knapphull markeres den komplette lengden for første knapphull med kritt eller vannløselig penn på stoffet. For alle etterfølgende knapphull markeres kun startpunktet.



- > For øyeknapphull og snorhull markeres kun stolpenes lengde med kritt eller vannløselig penn på stoffet.  
For alle etterfølgende knapphull markeres kun startpunktet. Øyelengden legges til.




## 9.5 Innleggstråd

### **Bruk innleggstråd sammen med den automatiske knapphullsfoten #3A**


Innleggstråden forsterker og forskjønner knapphullet og passer fremfor alt til rette knapphull nr. 51. Perfekte innleggstråder er perlegarn nr. 8, sterk håndsmørkestråd og fint heklegarn. Det anbefales å ikke holde i innleggstråder under syingen.

Forutsetning:

- Knapphullsfoot med slede #3A er montert og hevet.
- > Stikk inn nålen i begynnelsen av knapphullet.
- > Før innleggstrådene mot høyre under den automatiske knapphullsfoften.
- > Legg innleggstrådene over nesen bak på den automatiske knapphullsfoften.




- > Trekk innleggstrådene mot venstre under den automatiske knapphullsfoften og fremover.



- > Trekk endene på innleggstrådene inn i holdeslassen.
- > Sett den automatiske knapphullsfoften lavt.
- > Sy knapphull på vanlig måte.
- > Trekk i innleggstrådløkken helt til løkken forsvinner i regelsen.


- > Trekk i endene på innleggstråden på vrangen (med synål for hånd), og knyt ellers sy fast.




## **Bruk innleggstråd med knapphullsfort #3C**

## Forutsetning:

- Knapphullsfot #3C er montert og hevet.
  - > Stikk nålen inn ved begynnelsen av knapphullet.
  - > Fest innleggstråden foran via midttåen på knapphullsfoten.




- > Trekk begge endene av innleggstråden under knapphullsfoten bakover og legg en innleggstråd i et spor på sålen.



- > Senk knapphullsfoten.
  - > Sy knapphull som vanlig.
  - > Ettertrekk innleggstråden slik at sløyfen forsvinner i regels.

- > Trekk i endene på innleggstråden på vrangen og knyt eller sy fast.



## 9.6 Sy en prøve

Det bør alltid sys et prøveknapphull på en bit av originalstoffet. Det anbefales å velge samme innlegg og samme knapphull. Syprøven må også sys i samme syretning. Når man syr en prøve, kan innstillingene tilpasses helt til resultatet blir tilfredsstillende.

Det lønner seg å forhåndsy stikninger rundt knapphull med rette sting nr. 59 i alle myke, løststevde materialer og for knapphull som belastes mye. Forhåndssyng av stikninger gir også sterkere knapphull i skinn, vinyl eller filt.

Endring i balansen for standard knapphull, knapphull med lengdeangivelse, øye- eller rund regels-knapphull har samme innvirkning på begge stolpene. For manuelt øye- eller rund regels-knapphull har endringer av balansen motsatt innvirkning på begge stolpene.

Endres balanse ved bruk av stingteller-funksjonen, virker endringene forskjellig på de to stolpene.



- > Trykk på «Knapphull».
- > Velg knapphull.
- > Velg syfot og monter.
- > Legg stoffet under syfoten, og senk syfoten.
- > Trå forsiktig på pedalen og begynn å sy. Før stoffet lett.
- > Kontroller balansen under syingen og juster den ved behov.
- > Kontroller syprøven og foreta ev. ytterligere syprøver.

## 9.7 Innstille bredden av knapphullsåpningen

Bredden av knapphullsåpningen kan tilpasses mellom 0,1 – 2,0 mm før du begynner å sy.



- > Trykk på «Knapphull».
- > Velg knapphull.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Knapphullsnyttspalte».
- > For å stille inn ønsket bredde for knapphullsåpningen dreier du øvre multifunksjonsknapp eller «nedre multifunksjonsknapp».

## 9.8 Bestem knapphulls lengden med den automatiske knapphullfoten #3A



Knappen kan også legges midt på den gule ringen i nedre del av skjermen. Ved hjelp av «Multifunksjonsknapper opp/nede» kan den gule ringen forstørres eller forminskes, for så å bestemme knappens diameter.

Diameteren til knappen legges automatisk til 2 mm for knapphulls lengden. Hvis diameteren til knappen for eksempel er 14 mm, beregnes knapphulls lengden til 16 mm.

## Forutsetning:

- Knapphullsfol med slede #3A er montert.



- > Trykk på «Knapphull».
  - > Velg knapphull.



- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Stille inn knapphull-lengde».
  - > Drei på «Øvre multifunksjonsknapp» eller «Nedre multifunksjonsknapp» for å tilpasse knapphulls lengden.

## 9.9 Bestem knapphulls lengden med knapphullsfot #3C

Med knapphullsfoten #3C må knapphullslengetten bestemmes med stingtellerfunksjonen.

Stingtellerfunksjonen kan brukes for alle sorter knapphull. Venstre stolpe sys framover og høyre bakover. Foretas endringer i balansen, må stingtellerfunksjonen lagres på nytt før hvert knapphull.

## Forutsetning:

- Knapphullsfol #3C er montert.



- > Trykk på «Knapphull».
  - > Velg knapphull.




- > Trykk på «Programmere lengde med stingteller».
  - > Sy ønsket knapphulls lengde.

> Stans maskinen.



- > For at maskinen skal sy nedre regels og andre stolpe bakover, trykker du på knappen «Retursyng».
  - > Stans maskinen på høyde med første sting.
  - > For at maskinen skal sy øvre regels og festestingene bakover, trykker du en gang til på knappen «Retursyng».
    - Knapphullslenghden er lagret og hvert etterfølgende knapphull sys likt til maskinen blir avslått.

## 9.10 Automatisk knapphull



Ved bruk av Knapphullsfol med slede #3A måles lengden på knapphullet via linsen på syfoten. Knapphullet dupliseres nøyaktig og maskinen sjalter automatisk om ved maksimal lengde. Knapphullsfol med slede #3A egner seg til knapphull på 4 – 31 mm, avhengig av knapphullstype. Knapphullsfol med slede #3A må ligge flatt på stoffet for å kunne måle den nøyaktige lengden. Alle programmerte knapphull blir like lange og like pene.

Forutsetning:

- Knapphullsfol med slede #3A er montert.
-  > Trykk på «Knapphull».
-  > Velg knapphull nr. 51 – 53 eller 54 – 58 eller nr. 66, 68 eller 69.
-  > Sy ønsket knapphulls lengde.
-  > Trykk på knappen «Retursyng» for å programmere lengden.
-  > Trykk på knappen «Start/stopp» eller trykk på pedalen.
  - Maskinen syr knapphullet automatisk ferdig. Alle etterfølgende knapphull sys automatisk i samme lengde.

## 9.11 Programmere Heirloomknapphull

Forutsetning:

- Knapphullsfol med slede #3A er montert.
-  > Trykk på «Knapphull».
-  > Velg Knapphull med håndsydd utseende nr. 63.
-  > Sy ønsket knapphulls lengde.
-  > Trykk på knappen «Retursyng» for å programmere lengden.
  - Maskinen syr knapphullet automatisk ferdig. Alle etterfølgende knapphull sys automatisk i samme lengde.

## 9.12 Sy manuelt 7-trinns knapphull


Knaphullslengden bestemmes manuelt mens du syr. Regels, rund regels og festesting er forprogramert. De enkelte trinnene kan velges ved å rulle med pilikonene, ved å velge direkte eller ved å trykke på knappen «Retursyng».

## Forutsetning:

- Knaphullsfol med slede #3A er montert.
    - > Trykk på «Knapphull».
    - > Velg Standard knapphull nr. 51.
  - > Trykk på «i-dialog»



- > Trykk på «Fastsett lengde manuelt».
    - Trinn 1 på displayet er aktivert for start på knapphull.
  - > Sy ønsket knapphulls lengde.
    - Når man begynner å sy blir trinn 2 aktivt.



- > Stopp ved ønsket lengde på knapphullet eller ved lengdemarkeringen.
  - > Trykk på «Bla nedover» for å vise trinn 3.
    - Maskinen syr rettsøm bakover.
  - > Stopp maskinen på høyde med det første stinget i starten av knapphullet.
  - > Trykk på «Bla nedover» for å vise trinn 4.
    - Maskinen syr øvre regels og stopper deretter automatisk.
  - > Trykk på «Bla nedover» for å vise trinn 5.
    - Maskinen syr den andre stolpen.
  - > Stopp maskinen på høyde med det siste stinget til den første stolpen.
  - > Trykk på «Bla nedover» for å vise trinn 6.
    - Maskinen syr nedre regels og stopper deretter automatisk.
  - > Trykk på «Bla nedover» for å vise trinn 7.
    - Maskinen fester og stopper automatisk.

### 9.13 Sv manuelt 5-trinns knapphull

Knapphulls lengden bestemmes manuelt mens du syr. Regels, rund regels og festesting er forprogrammert. De enkelte trinnene kan velges ved å rulle med pilikonene, ved å velge direkte eller ved å trykke på knappen «Retursving»

## Forutsetning:

- Knapphullsfol med slede #3A er montert.
    - > Trykk på «Knapphull».
    - > Velg Avrundet knapphull nr. 54.





> Trykk på «i-dialog».

**man**


- > Trykk på «Fastsette lengde manuelt».
  - Trinn 1 på displayet er aktivert for start på knapphull.
- > Sy ønsket knapphulls lengde.
  - Trinn 2 er aktivt.



- > Stans maskinen når du når ønsket stolpelengde eller lengdemarkeringen.
- > Trykk på «Bla nedover» for å vise trinn 3.
- > Maskinen syr avrundingen eller øyet og stopper automatisk.
- > Trykk på «Bla nedover» for å vise trinn 4.
  - Maskinen syr den neste stolpen bakover.
- > Stans maskinen på høyde med det første stinget ved knapphullsbegynnelsen.
- > Trykk på «Bla nedover» for å vise trinn 5.
  - Maskinen syr øvre regels og fester automatisk.


## 9.14 Sprette opp knapphullet med oppsprettter

- > For ikke å kutte sømmen ved enden av knapphullet kan du sette en knappenål ved enden av knapphullet som en ekstra sikkerhet.
- > Sprett opp knapphullet fra begge ender mot midten.



## 9.15 Sprette opp knapphull med knapphullskutter (ekstrauststyr)

- > Legg knapphullet på et egnet trestykke.



- > Sett kutteren midt i knapphullet.
  - > Trykk kutteren ned for hånd.

## 9.16 Sy i knapp

Med knappisyingsprogrammet er det mulig å sy på knapper med 2 eller 4 hull, trykknapper eller spenner.

Anbefalt syprogram:	Knappisyingsprogram nr. 60
Anbefalt syfot:	Knappisyingsfot #18
Alternative syfötter:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardfot #1/1C</li><li>• Stoppefot #9</li><li>• Standardfot med gjennomsiktig såle #34/34C</li></ul>

## Tilpasse halshøyde

For knapper i tykkere stoffer må man forstørre halshøyden, dvs. avstanden mellom knappen og stoffet.

Knapper i tynne stoffer eller knapper som er pynt. sys uten halshøyde.

**OBS! Innstilling av halshøyde er bare mulig med knapphullsfort #18.**

- > Løsne skruen på knappisyingsfoten.
  - > Flytt midtåen oppover i en høyde som tilsvarer tykkelsen på stoffet.
  - > Skru fast skruen.

## Isying av knapp

## Forutsetning:

- Halshøyden er stilt inn passende med stofftykkelsen.
  - Knappisyingsfot #18 eller en alternativ syfot er montert.
  - Den monterte syfoten er valgt i brukergrensesnittet.
  - Transportøren er senket.



- > Trykk på «Knaphull».
  - > Velg Knappisyingsprogram nr. 60.
  - > Vri på håndhiulet til undertråden kommer opp.

> OBS! Knappisyringsprogrammet begynner alltid med knappens venstre hull.

Legg knappen på stoffet. Skyv knappen og stoffet under nålen slik at nålen stikker inn i venstre hull. På knapper med 4 hull sør du først det fremre hullparet, deretter det bakre.

- > Senk syfoten.
  - > Utfør de første stingene i venstre hull med håndhjulet.
  - > Fortsett å vri på hjulet til nålen bytter til høyre hull. Kontroller om nålen treffer det høyre hullet. Ved behov stiller du inn stingbredden med øvre multifunksjonsknapp.

- > Hold fast trådene og trå på pedalen.
  - Maskinen syr fast knappen og stopper deretter automatisk.
- > Dersom knappen skal sitte ekstra godt, utfører du knappisingsprogrammet en gang til.
- > Kutt trådene med maskinen. Alternativt drar du symaterialet ut av symaskinen og kutter trådene for hånd. Dra overtråden nedover og knyt den fast med undertråden.

## 9.17 Sy snorhull



For bedre stabilitet sys snorhullene 2 ganger. Tilpass eventuelt med balansen.



Forutsetning:

- Standardfot #1C eller Åpen broderifot #20C er montert.
- > Trykk på «Knapphull».
- > Velg Snorhull med smal sikkssakk nr. 61 eller Hull med rettsting nr. 62.
- > Drei på «øvre multifunksjonsknapp» eller «nedre multifunksjonsknapp» for å endre snorhullstørrelsen.
- > Sy snorhullprogram.
  - Maskinen stanser automatisk ved slutten av snorhullprogrammet.
- > Klipp opp snorhullet ved å bruke syl, hultang eller hullpipe.

## 10 Quilting

### 10.1 Oversikt quiltesømmer



Stingmønster	Stingnummer	Navn	Beskrivelse
.....	nr. 1301	Quilting, festeprogram	Til festing i begynnelsen og slutten av syingen med korte sting forover.
-	nr. 1302	Quilting, rettsøm	Til maskinquilting med rettsting med stinglengde på 3 mm.
	nr. 1303	Patchworksting/rettsting	Til sammensyng av patchworkdeler med rettsting med stinglengde på 2 mm.
	nr. 1304 – nr. 1308	Håndquiltesting	Til festing med monofiltråd som håndstingimitasjon.
[[[	nr. 1309 – nr. 1314	Knapphullssøm	For applikasjoner og festing av pyntebånd.
	nr. 1315	Satengsøm	Til applikering.
{ }	nr. 1316	Usynlig faldsøm (smal)	Til usynlig festing av applikasjoner
[[[[	nr. 1317 – nr. 1327 nr. 1329 – nr. 1330 nr. 1339 – nr. 1346 nr. 1363 – nr. 1371 nr. 1373 – nr. 1389	Dekorativt quiltesting	Til quilting, crazy patchwork, pynt og fremheving.
~~~~	nr. 1331	Stiplesting/ meanderquiltesting	For meanderstingimitasjon.


Stingmønster	Stingnummer	Navn	Beskrivelse
	nr. 1332 – nr. 1338	Fjærsting	Til quilting, crazy patchwork, pynt og fremheving.

## 10.2 Quilting, festeprogram

Forutsetning:

- Standardfot #1C er montert.
- > Trykk på «Quiltesømmer».
- > Velg Quilting, festeprogram nr. 1301.
- > Trykk på pedalen.
  - Maskinen syr automatisk 6 korte sting fremover ved sømmens begynnelse.
- > Sy sømmen i ønsket lengde.
- > Trykk på knappen «Retursyng».
  - Maskinen syr automatisk 6 korte sting fremover og stanser automatisk ved slutten av festeprogrammet.

## 10.3 Sy quiltsøm med håndsydd utseende



Håndquiltesting kan brukes på alle stoffer og syprosjekter som skal se ut som de er håndsydd. Det anbefales å bruke monofilament som overtråd og broderitråd som undertråd. Reduser syhastigheten for at monofilamenttråden ikke skal ryke. Om nødvendig kan man løsne litt på overtrådspenningen og tilpasse balansen med syprosjektet og ønsket quiltsøm.

Forutsetning:

- Standardfot #1C er montert.
- > Trykk på «Quiltesømmer».
- > Velg Håndquiltesting nr. 1304 – nr. 1308.
- > Tilpass om nødvendig overtrådspenningen og balansen til syprosjektet og det ønskede quiltestinget.
- > Trykk på pedalen eller knappen «Start/stopp» for å starte maskinen.

## 10.4 Føre quiltarbeide fritt



Frihåndquilting og stopping bygger på samme frie bevegelsesprinsipp. Med teknikken meanderquilting fylles hele flaten med quiltøm. Linjene skal ikke krysse eller berøre hverandre.

- Bruk quiltehansker med gummiknotter for å forenkle føringen av stoffet.
  - Bruk Spolekapsel med høy trådspenning (spesialtilbehør) for å få best mulig resultater.
  - Det anbefales å bruke utvidelsesbord og kneløfter.
  - Det anbefales å quilte fra midten og utover og føre stoffet med lette, runde bevegelser til alle sidene til det ønskede mønsteret dannes.

## Forutsetning:

- Legg quiltens forside, vatt og bakside sammen som en sandwich og tråkle dette sammen eller bruk knappenåler.
  - Transportøren er senket.
  - Stoppefot #9 er montert.

> Trykk på «Nyttesømmer».

> Velg Rettsøm nr. 1.

> Tilpass overtrådspenningen ved behov.

> Velg nålposisjon nede for å unngå forskyvning av stoffet.


> Trykk på pedalen eller knappen «Start/stopp» for å starte maskinen.

> Hold begge hendene nær syfoten for å føre stoffet som i en ramme. Sørg for at nålen ikke stikkes inn flere ganger rett etter hverandre på det samme stedet.

> For å sikre minimal stingavstand ved quilting av hjørner kan broderihastigheten reduseres.

> Når tråden ligg oppå, må stoffet føres langsommere.

> Hvis det dannes knuter på baksiden, må stoffet føres raskere.



## 11 BERNINA stingregulator (BSR)

BERNINA stingregulator kompenserer for stinglengden som forårsakes av fri styring av stoffet under frihåndssyning – en syteknikk som blir stadig mer populær. Ved frihåndssyning blir hver sørn like lang, og stinglengden pent og regelmessig, takket være BSR-syfoten.

Så snart BSR-syfoten er montert og transportøren senket, vises valgmulighetene for ønsket modus på maskinens skjerm. BSR-syfoten kan brukes både med rettsøm og sikksakk.

BSR-syfoten reagerer på stoffets bevegelser og styrer dermed maskinens hastighet opp til maks. hastighet. Her gjelder: Jo raskere stoffet beveger seg, desto høyere blir maskinens hastighet.

Hvis stoffet beveges for raskt, høres et lydsignal. Lydsignalet kan slås på eller av i «BSR»-skjermen. Lydsignalet kan også slås på eller av i setup-programmet.

### 11.1 BSR-modus 1

BSR-funksjonen kan styres med fotpedalen eller knappen «Start/stopp». Start BSR-modus. På syfoten lyser en rød lampe. Ved å bevege stoffet økes maskinhastigheten. Beveges stoffet ikke, kan man sy festesting på stedet, uten i tillegg å trykke noen knapp. Når man arbeider med fotpedalen eller knappen «Start/stopp», kobler BSR-modus 1 seg ikke automatisk ut.

### 11.2 BSR-modus 2

BSR-funksjonen kan styres med fotpedalen eller knappen «Start/stopp». Maskinen starter kun når fotpedalen eller knappen «Start/stopp» trykkes og stoffet beveges. Uten stofftransport kobler BSR 2-modus seg ut etter ca. 7 sek. Den røde lampen slukner (kun når man arbeider med knappen «Start/stopp»). Når man arbeider med fotpedalen, slukner ikke den røde lampen.

### 11.3 BSR-modus 3

BSR-modus 3 er tråklemodusen. I tråklemodus kan tre tråklestinglengder velges:

- SPI 2: 2 sting per tomme
- SPI 4: 4 sting per tomme

### 11.4 BSR med rettsøm nr. 1

Med denne innstillingen syr maskinen rettsøm med stinglengde inntil 4 mm. Innstilt stinglengde fastholdes, uavhengig av stoffbevegelsen, innenfor en viss motorhastighet.

### 11.5 BSR med sikksakk nr. 2

Sikksakk-sømmen kan brukes til å «male» med tråd. Den innstilte stinglengden fastholdes **ikke** når man syr sikksakk-søm, men BSR-funksjonen forenkler arbeidet.

### 11.6 Forberede for quilting

#### Montere BSR-syfot

Forutsetning:

- Maskinen er slått av.

#### OBS

BSR-syfotens linse er tilsmusset

Maskinen gjenkjenner ikke BSR-syfoten.

- > Rengjør linsen med en myk, litt fuktig klut.

- > Skift syfot.

- > Sett BSR-syfotens støpsel (1) inn i maskinens BSR-utgang.



- > Slå på maskinen.
    - BSR-skjermen åpnes og BSR-modus 1 er aktivert.

## Skifte syfotsåle


OBS

## BSR-syfotens linse er tilsmusset

Maskinen gjenkjenner ikke BSR-syfoten.

- > Rengjør linsen med en myk, litt fuktig l

- > Hev nålen.
  - > Hev BSR-syfoten.
  - > Slå av maskinen.
  - > Fjern BSR-syfoten fra maskinen.
  - > Trykk begge knappene på BSR-syfoten sammen.



- > Dra syfotsålen ned ut av føringen.
  - > Skyv nøy syfotsåle opp i føringen til den klikker på plass.
  - > Monter BSR-syfoten.

## 11.7 Bruk av BSR-modus

BSR-funksjonen kan styres med pedalen eller knappen «Start/stopp».

Start med pedalen: Pedalen må være trykt inn under quiltingen. Maskinen kjører i BSR-modus 1 helt til pedalen slippes, også når stoffet ikke beveges.

Hvis quiltingen stoppes i BSR-modus 2, syr maskinen avhengig av nålposisjon et ekstra sting og stopper med nålposisjon oppe.

## Forutsetning:

- Utvidelsesbordet er montert.
  - Kneløfter er montert

- > Senk transportøren.
  - > Still inn ønsket BSR-modus

- > Stil inn ønsket BSR-modus.
  - > Trykk en gang til på knappen «Start/stopp» eller pedalen for å senke syfoten.
  - > For å starte BSR-modus trykker du en gang til på knappen «Start/stopp» eller pedalen og holder inntrykt.
    - På BSR-syfoten lyser en rød lampe.

- > For å styre hastigheten til maskinen i BSR-modus beveger du stoffet.
-  > For å stoppe BSR-modus trykker du en gang til på knappen «Start/stopp» eller slipper pedalen.
  - BSR-modus stopper og den røde lampen på syfoten slukner.
- > For å deaktivere BSR-modus og quilte uten automatiske stinglengder trykker du på «BSR-modus».



## 11.8 Feste

### Festing i BSR-modus 1 med knappen «Start/Stopp»

Forutsetning:

- BSR-syfoten er monert og tilkoblet maskinen.
- BSR-skjermen er åpnet og BSR-modus 1 er aktivert.
- > Senk transportøren.
- > Senk syfoten.
-  > Trykk 2x på «Nålposisjon oppe/nede».
  - Undertråden hentes opp.
- > Hold i over- og undertråden.
-  > Trykk på knappen «Start/stopp».
  - BSR-modus starter.
- > Sy 5 – 6 festesting.
-  > Trykk på knappen «Start/stopp».
  - BSR-modus stopper.
- > Kutt tråden.

### Festing i BSR-modus 2

Forutsetning:

- BSR-syfoten er monert og tilkoblet maskinen.
- BSR-skjermen er åpnet og BSR-modus 2 er aktivert.
- > Senk syfoten.
-  > Trykk på knappen «Festing».
- > Trykk på pedalen eller knappen «Start/stopp».

Når stoffet beveges sys noen korte sting. Derved er innstilt stinglengde aktivert og festefunksjonen deaktivertes automatisk.

## 11.9 Bruke kickstartfunksjonen

Med kickstartfunksjonen er det mulig å quilte uten å holde pedalen inntrykt.

Forutsetning:

- BSR-syfoten er monert og tilkoblet maskinen.
- BSR-skjermen er åpnet og en BSR-modus er aktivert.



- > Trykk på «Kickstart».
  - KickStart-skjermen vises. Den valgte BSR-modusen vises.
- > Trykk **kort** på pedalen med hælen for å starte maskinen.
  - Maskinen begynner å sy med de valgte innstillingene når stoffet beveges.
- > Trykk kort på pedalen med hælen igjen for å stoppe maskinen.
  - Maskinen stopper, og kickstartfunksjonen er fortsatt aktiv.
- > For å avslutte KickStart-funksjonen trykker du på skjermen eller trykker foran på pedalen.
  - BSR-skjermen vises.
  - Kickstartfunksjonen er deaktivert.
  - Funksjonen som er programmert for hæltrykket, er aktiv.

### Merknader

- Funksjonen som er programmert for hæltrykket, er deaktivert så lenge kickstartfunksjonen er aktiv. Hæltrykket brukes da bare til å starte og stoppe maskinen.
- Kickstartfunksjonen avsluttes umiddelbart hvis den aktive overvåkingsfunksjonen melder om en feil (for eksempel trådbrudd eller tom spole).
- Kickstartfunksjonen avsluttes umiddelbart hvis ledningen til pedalen tas ut av kontakten.
- Hvis det ikke sys i BSR-modusene, skifter maskinen etter 7 sekunder til standbymodus. Avslutt standbymodus med et nytt hæltrykk.
- Hvis det går 60 sekunder uten sying, avsluttes kickstartfunksjonen automatisk. KickStart-skjermen forsvinner.

## 12 Min BERNINA brodering

### 12.1 Oversikt broderimodul



- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Broderiarm                          | 3 Føringsskinner for maskinen |
| 2 Fest for montering av broderirammen | 4 Tilkobling til maskinen     |

### 12.2 Medfølgende tilbehør broderimodul

#### Oversikt tilbehør broderimodul

Bilde	Navn	Bruksområde
A close-up image of the embroidery foot #26L, which is a metal component with a spring and a keyhole slot.	Broderifot #26L	Til brodering, stopping og frihåndquilting.
An image of a large, oval-shaped embroidery frame with a grid pattern and measurement markings.	Stor, oval broderiramme	Til brodering av broderimotiver over store flater eller motivkombinasjoner inntil 145 x 255 mm (5,70 x 10,04 in). Inkl. sjablong for nøyaktig plassering av stoffet.

Bilde	Navn	Bruksområde
	Mellomstor broderiramme	Til brodering av mellomstore broderimotiver inntil 100 x 130 mm (3,94 x 5,12 in). Inkl. sjablong for nøyaktig plassering av stoffet.
	Liten broderiramme	Til brodering av små broderimotiver inntil 72 x 50 mm (2,83 x 1,97 in). Til frihåndsbrodering av lukkede syprosjekter som ermer, buksebein eller sokker. Inkl. sjablong for nøyaktig plassering av stoffet.
	Nålsortiment	Til brodering.
	Broderisjablongklemmer	Brukes til å sette inn broderisjablongen i broderirammen og ta den ut igjen.
	Trådsnellenett	For jevn utmating av glatte tråder fra trådspolen, for eksempel nylon-, rayon-, silke- eller metallic-tråd.

## 12.3 Oversikt touchskjerm

### Oversikt funksjoner/indikatorer



- |   |                                            |   |                          |
|---|--------------------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | «WiFi»                                     | 5 | «Stingplate-/nåleutvalg» |
| 2 | «Overtrådspenning»                         | 6 | «Transportørindikator»   |
| 3 | «Syfotindikator/syfotutvalg»               | 7 | «Undertråd»              |
| 4 | «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg» | 8 | «Laser»                  |

## Oversikt systeminnstillinger



- |   |                      |   |                        |
|---|----------------------|---|------------------------|
| 1 | «Home»               | 5 | «Hjelp»                |
| 2 | «Oppsettprogram»     | 6 | «eco-modus»            |
| 3 | «Veiledning»         | 7 | «Slette innstillinger» |
| 4 | «Broderingsveileder» |   |                        |

## Oversikt utvalgsmeny brodering



- |   |              |   |                    |
|---|--------------|---|--------------------|
| 1 | «Utvalg»     | 3 | «Fargeinformasjon» |
| 2 | «Redigering» | 4 | «Brodering»        |

## 12.4 Viktig informasjon om broderi

### Overtråd

En broderitråd av høy kvalitet (merkevare) er viktig for å unngå et dårlig broderiresultat p.g.a. uregelmessigheter og brudd i tråden.

Bruk av fin, glansfull broderitråd som overtråd gir et effektfullt resultat. Trådprodusentene tilbyr et stort tråd og fargesortiment.

- Polyestertråd med glans er slitesterk og fargeekte tråd som egner seg for alle typer broderi.
- Viskose er et mykt, naturlignende fiber med silkeglans som egner seg til fine broderier som ikke skal utsettes for stor slitasje.
- Metalltråd er en tynn til middels tykk glansfull tråd som egner seg til spesialeffekter i broderi.
- Ved bruk av metalltråd bør den automatiske undertrådkutteren være frakoblet. Andre trådkuttere bør heller ikke brukes, da kniven slites svært fort.

- Ved bruk av metalltråd bør hastighet og overtrådspenning reduseres.



## Undertråd

For det meste brukes svart eller hvit undertråd til brodering. Skal begge sidene se like ut, brukes samme farge på over- og undertråd.

- Bobbin Fill er en særdeles myk, lett polyestertråd som egner seg godt som undertråd. Denne spesialtråden garanterer en konstant trådspenning og en optimal stingdannelse av over- og undertråd.
- Stoppe- og broderitråd er tynn mercerisert bomullstråd som egner seg godt til brodering på bomullsstoff.



## Valg av broderifilformat

For at BERNINA-broderimaskinen skal kunne lese broderimotiver, må de opprettes med BERNINA-broderiprogramvaren og eksporteres som EXP-fil. I tillegg til den egentlige broderifilen genereres også en BMP-fil og en INF-fil. BMP-filen muliggjør en bildevisning av broderimotivet og INF-filen inneholder informasjon om trådfargene. **Merk:** Dersom INF-filen mangler, vises ikke broderimotivet med korrekte trådfarger, men kun med standardfarger. I så fall kan fargene føres inn manuelt i fargeoversikten til mønsteret på maskinen.

I tillegg kan følgende broderiformater leses av maskinen: BQM, SEW, PES, PEC, XXX, PCS, JEF og DST. BERNINA International AG kan ikke garantere at broderimotiver som ikke er produsert eller konvertert med en BERNINA broderiprogramvare, leses og utføres korrekt.

## Broderiprøve

Det bør alltid foretas en broderiprøve på et stykke som blir til overs av originalstoffet, og den skal forsterkes med det innlegget som skal brukes senere. Til broderiprøven anbefales det å bruke de samme fargene, trådene og nålene som skal brukes til selve broderiprosjektet.

## Broderimotivets størrelse

Broderimotiver kan forstørres eller forminskes i broderimaskinen eller på PC-en med BERNINA broderiprogramvare (spesialtilbehør). Forstørrelser og forminskinger inntil 20 % gir de beste resultatene.


Quiltemotiver med filformat BQM er vektorbaserte brodermotiver, der størrelsen nesten kan tilpasses fritt. Stinglengden forblir konstant ved en tilpasning av motivstørrelsen, slik den er innstilt i broderiinnstillingene i oppsettprogrammet.

## Brodere motiver fra tredjepart

BERNINA anbefaler at broderimotiver av ethvert filformat lastes ned til en USB-minnepinne ved bruk av gratisprogrammet «ART-Link». Med «ART-Link» sikrer du at broderimotivene blir korrekt lest og brodert. «ART-Link» kan lastes ned kostnadsfritt på [www.bernina.com/artlink](http://www.bernina.com/artlink).


## Underlagssting

Underlagssting danner grunnlaget for et motiv og sørger for å stabilisere stoffet og holde det i formen. De forhindrer også at motivets dekkesømmer synker for dypt ned i materialets masker eller vev.




## Satengsøm

Satengsømmen går inn vekselvis på den ene siden og den motsatte siden slik at tråden dekker figuren i et svært tett siksakk mønster. Satengsømmer egner seg til å fylle smale og små former. De er uegnet til å fylle opp store flater fordi lange sting er for løse og ikke dekker stoffet skikkelig. Det er fare for at trådene blir hengende fast i noe dersom stingene er for lange, og dette kan ødelegge broderiet.




## Utfyllingssøm

Mange korte, like lange sting som sys forskjøvet i rader veldig nært hverandre og da danner en tettsydd overflate.



## Forbindende sting

Lange sting som brukes til å hoppe fra en del av motivet til neste. Før og etter de forbindende stingene sys festesting. Forbindende sting klippes bort etterpå.



## 13 Forberede for brodering

### 13.1 Montere broderimodulen

OBS


#### Transport av broderimodulen

Skade på broderimodulkobling og maskin.

- > Fjern broderimodulen fra maskinen før transport.

Forutsetning:

- Sybrettet skal ikke være montert.
- > Broderimodul og maskin må settes på et stabilt, flatt underlag.
- > Kontroller at broderiarmen kan beveges fritt.
- > Løft modulen på venstre side.
- > Skiv det forsiktig fra venstre mot høyre i symaskinen broderimodul utgang (1).



- > For å fjerne modulen løftes den på venstre side og dras forsiktig ut mot venstre.



### 13.2 Forberede maskinen

#### Senke transportøren

- > Trykk på knappen «Transportør oppe/nede».



## Velge motiv

Alle broderimotivene kan broderes direkte, eller de kan endres med de forskjellige funksjonene til broderimaskinen. Du finner alle broderimotivene bakerst i bruksanvisningen. Alle broderimotivene som finnes i symodus, kan også broderes ut. Motiver deles inn i kategorier, som i symodus, og vises i mapper. I tillegg kan broderimotiver lastes fra det egne minnet eller fra BERNINA USB-minnepinne.



- > Trykk på «Home».



- > Trykk på «Broderimodus».
- > Velg alfabet, broderimotiv, sømmer eller «Mine motiver» fra en av mappene.



## 13.3 Broderifot

### Montere broderifot

- > Hev nålen.
- > Hev syfoten.
- > Slå av maskinen.
- > Trykk festespaken opp.
- > Dra syfoten bort.
- > Før broderifoten nedenfra og inn i holderen.
- > Trykk festespaken ned.



### Velge broderifot på brukergrensesnittet

Etter at den tilsvarende broderifoten er montert, kan denne velges og lagres på maskinen. I tillegg vises det alternative føtter som er tilgjengelige for det broderimotivet som er valgt.

- > Slå på maskinen.
- > Velg broderimotiv.



- > Trykk på «Syfotindikator/syfotutvalg».



- > Trykk på «Valgbare syfötter» för å se alle de egnede föttene for det valgte broderimotivet.  
> Velg montert broderifot.

## 13.4 Nål og stingplate

### Montere broderinål



Broderinåler av typen 130/705 H-SUK har større øye og er litt rundere. Dette minsker trådslitasje ved bruk av rayon- og bomullstråd. Nålene nr. 70-SUK til nr. 90-SUK anbefales, avhengig av broderitråden.

- > Hev nålen.
- > Slå av maskinen.
- > Fjern montert fot.
- > Løsne nålskruen med den grå Torx skrutrekkeren.



- > Dra nålen ned.
- > Hold ny nål med den flate siden bakover.
- > Skyv nålen helt opp.
- > Skru igjen nålskruen med den grå Torx skrutrekkeren.

**Velg broderinål på touchskjermen**

Etter et nålebytte kan man kontrollere om nålen kan brukes med den valgte stingplaten.



- > Trykk på «Velge nål».
  - > Velg montert nål.



- Kan valgt nål brukes med stingplaten, er alt klart for brodering.
  - Kan valgt nål ikke brukes med stingplaten, er det ikke mulig å starte maskinen automatisk.

## **Merke nåltype og nåltykkelse**

Praktisk minnefunksjon: For at ingen informasjon skal gå tapt, kan nåltype og nåltykkelse dessuten lagres på maskinen. Den lagrede nåltypen og den lagrede nåltykkelsen kan da kontrolleres når som helst.



- > Trykk på «Velge nål».



- > Trykk på «Informasjon om nålen».



- > Velg nåltype (1) for den monterte nålen.
  - > Velg nåltykkelse (2) for den monterte nålen.

## Montere stingplate

Stingplaten (Rettsoem- og CutWork-stingplate) har et lite hull i nÅlomrÅdet. Dette sørger for at over- og undertråden samles pÅ en optimal mÅte. Det gir et penere stingbilde.

- > Trykk på knappen «Transportør opp/nede» for å senke transportøren.
  - > Slå av maskinen.
  - > Fjern nålen.
  - > Fjern syfoten.

- > Trykk stingplaten ned på markeringen bak til høyre til den vippes opp.




- > Fjern stingplaten.
  - > Plasser åpningene til stingplaten (Rettøm- og CutWork-stingplate) over de tilsvarende føringsstiftene, og trykk den ned til den går i inngrep.

## **Velge stingplate på touchskjermen**

Etter bytte av nål kan du kontrollere om denne kan brukes med den valgte nålen.



- > Trykk på «Velge stingplate».
  - > Velg Rettsøm- og CutWork-stingplate.



## Hente opp undertråden

Maskinen må være klar for brodding før du henter opp undertråden. Undertråden kan hentes opp i ett trinn for å knyttes manuelt. Hvis ingen festesting ønskes, anbefales det å slå av festesting i oppsettprogrammet.



- > Hold overträden fast.
  - > Trykk på knappen «Nålposisjon opp/nede».
    - Underträden hentes automatiskt opp.

Slå laser på/av

Med laseren kan det nøyaktige innstikkstedet for nålen vises.

Forutsetning:

- Nålen er hevet.



- > Trykk på «Laser» for å slå på laseren.
    - Innstikkstedet vises. Avhengig av syfot og nålposisjon kan innstikkstedet være skjult av syfoten.
  - > For å unngå avbøyning av laseren ved gjennomsiktige syfötter kan du senke syfoten før du begynner å sy, for eksempel med kneløfteren.
  - > Trykk på det gule feltet «Laser» for å slå av laseren.

## 13.5 Broderiramme

### Oversikt broderirammeutvalg



1 Vælg broderiramme

### Velge broderiramme

Resultatet blir best når man velger minst mulig broderiramme for broderimotivet.

Motivet har en forhåndsinnstilt størrelse som vises.

Forutsetning:

- Broderimotiv er valgt.
- > Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».
  - Maskinen velger automatisk optimal broderiramme for motivstørrelsen. Hvis den forhåndsinnstilte broderirammen ikke er tilgjengelig, kan en annen broderiramme velges. Hvis en ramme som ikke stemmer med den som er valgt, settes inn, gjelder den monterte rammen som aktiv, og motivområdet tilpasses tilsvarende.
- > Vælg ønsket broderiramme.

### Rivbar stabilisering

Broderiprojektet får mere stabilitet ved bruk av broderistabilisering. Avrivbar stabilisering egner seg godt for alle vevde stoffer og uelastiske stoffer. Man kan bruke 1 – 2 lag. Broderistabilisering fås i forskjellige tykkelser. På store broderiflater forblir stabiliseringen under broderitråden. Stabiliseringen fikseres med spraylim på stoffets bakside. Etter brodering rives overflødig stabilisering forsiktig bort.

### Stabilisering som kan klippes bort

Broderiprojektet får mere stabilitet ved bruk av broderistabilisering. Stabilisering som kan klippes bort er godt egnet for alle elastiske materialer. Man kan bruke 1 – 2 lag. Broderistabilisering fås i forskjellige tykkelser. På store broderiflater forblir stabiliseringen under broderitråden. Stabiliseringen fikseres med spraylim på stoffets bakside. Etter brodering klippes overflødig stabilisering forsiktig bort.

### Bruk av spraylim

Bruk av spraylim anbefales for alle tøybare og glatte stoffer samt strikkede stoffer. Det hindrer materialet i å skli vekk og forskyve seg. Applikeringer fikseres eksakt med spraylim. For å unngå tilsmussing bør man ikke bruke spraylim i nærheten av maskinen.

- > Spray et tynt lag lim på forsvinningsstoffet med en avstand på 25 – 30 cm (9 – 12 inch).
- > Legg stoff og broderistabilisering med spraylim uten folder på hverandre og trykk fast.
- > Fikser små deler som bukselommer, krager osv. på stabiliseringen.
- > For å forhindre at f.eks. frotté, langhåret flis osv. ikke skal få trykkmerker av rammen, bør de ikke spennes inn. Spray stabiliseringen med lim og spenn inn.
- > Fest delene du vil brodere på.
- > Fjern limrester før du starter maskinen.

## **Bruk av stivelsespray**

Stivelsespray gir tynne, løst vevde materialer mere hold. Bruk alltid ekstra innlegg under stoffet.

- > Spray stoffet inn med stivelse.
  - > La det tørke godt; ev. stykes det tørt.

## **Bruk av strykestabilisering**

Strykestabilisering fås i forskjellige tykkeler. Det anbefales å bruke selvklebende stabilisering som er lett å løse fra grunnstoffet, f.eks. tøybare stoffer som tricot eller jersey.

- > Kleb strykestabilisering med varmt strykejern på stoffets bakside.

### **Bruk av selvklebende stabilisering**

Selvklebende stabilisering er ideelt for stoffer som jersey, silke og broderiprosjekt som ikke lar seg spenne inn i broderirammen.

- > Spenn stabilisering i broderirammen med papirsiden opp.
  - > Risp i paret med en saks og fjern paret i området for rammen.
  - > Plasser stoffet på den frilagte klebestabiliseringen og trykk det fast.
  - > Fjern limrester før du starter maskinen.

### **Bruk av vannløselig stabilisering**



Bruk 1 – 3 lag med vannløselig stabilisering i rammen når du broderer blonde. Da motivet ikke broderes på stoff er det bare selve tråden som danner motivet som blir igjen. Det er viktig at motivene forbines med korte sting, ellers henger de enkelte motivene ikke sammen.


Vannløselige innlegg eigner seg for lette stoffer som andre innlegg er synlige gjennom, og for blondebroderier. Innlegget kan vaskes bort med vann etter broderingen. Innlegget beskytter langfibrede stoffer svært godt, slik at for eksempel løkkene på frotté ikke skades. Det hindrer at trådene synker inn i stoffet og at enkeltløkker blir synlige mellom broderiene.

- > Legg innlegget på stoffets underside.
  - > Fikser om nødvendig innlegget med klebespray.
  - > Forsterk flossede stoffer i tillegg med et passende innlegg på forsiden, og fest om nødvendig med tråklesting.
  - > Spenn fast alle lagene sammen i broderirammen.
  - > Vask broderimotivet og legg det flatt til tørk etter broderingen.

## Forberede broderiramme


Broderirammen består av en ytre og en indre ramme. Til hver broderiramme hører en tilsvarende broderisjablong. Broderiområdet er markert med kvadrater på 1 cm (0.39 inch). Midtpunktet og hjørnepunktene for midtlinjen har hull. De ønskede merkingene kan overføres på stoffet.

- > Marker broderimotivets midtpunkt på stoffet med en vannløselig tusj.




- > Løsne skruen på den ytre rammen.
  - > Ta ut den indre rammen.
  - > Pass på at pilmarkeringene på begge rammene er på høyde med hverandre.
  - > Monter sjablonklemmene.

- > Legg sjablonen i innre ramme, slik at BERNINA-logoet er på framkanten ved pilmarkeringene, til den klikker på plass.




- > Legg stoffet under den indre rammen.
  - > Plasser det markerte midtpunktet midt i sjablongen.
  - > Legg material og indre ramme på den ytre rammen, slik at pilmarkeringene på begge rammene er på høyde med hverandre.



- > Sett begge rammene inn i hverandre uten at stoffet forskyves.
  - > Spenn stoffet stramt i broderirammen.
  - > Trekk til skruen.
  - > Ta sjablongen bort fra broderirammen ved hjelp av sjablongklemmene.
  - > For at friarmen ikke skal ripes opp, må den innvendige rammen trykkes inn i den utvendige rammen slik at den innvendige rammen inkl. stoffet stikker inntil 1 mm nedover.

## Montere broderiramme

- > Hev nålen.
  - > Hev syfoten.
  - > Hold broderirammen med stoffets rettside opp og rammekoblingen mot venstre.
  - > Posisjoner broderirammen under broderifoten.
  - > Trykk broderirammekoblingens festeklemmer (1) mot hverandre.
  - > Sett broderirammen (2) over koblingen på broderiarmen.
  - > Trykk broderirammen ned til den klikker på plass.
  - > Slipp festeklemmene (1).



- > Trykk låsemakanismens festeklemmer mot hverandre for å fjerne broderirammen.
  - > Løft bort rammen.

## Sentrere broderirammen i forhold til nålen

Det er enklast å træ i overtråden når man skyver på broderirammen, og nålen samtidig befinner seg nær broderirammen.



- > Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».



- > Trykk på «Sentrere broderirammen i forhold til nålen».
- > Træ overtråden.



- > For å gå tilbake til den siste posisjonen rundt broderirammen trykker du på knappen «Start/stopp».

## Flytte rammen bakover

For at det skal være enklere å skifte undertrådspole anbefaler vi å skyve broderirammen bakover før træing. Derved er griperdekslet bedre tilgjengelig.



- > Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».



- > Trykk på «Flytte rammen bakover».
- > Træ i undertråden. (se side 46)



- > For å gå tilbake til den siste posisjonen rundt broderirammen trykker du på knappen «Start/stopp». Dra ev. overtråden bakover.

## Flytte broderimodul for symodus

Broderimoduken kan posisjoneres slik at samtlige syprosjekter kan omsettes med tilkoblet broderimodul.



- > Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».
- > Fjern broderirammen.



- > Trykk på «Forskyve broderirammen mot venstre».



- > Trykk på «Home».



- > Trykk på «Symodus».

## Gitter på/av

Broderimotivet kan plasseres mer nøyaktig når midten av rammen og hjelpeelinjene med punkter vises.



- > Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».



- > Trykk på «Rutenett på/av» for å vise midten av rammen på skjermen.
- > Trykk en gang til på «Rutenett på/av» for å vise hjelpeelinjene med punkter.
- > Trykk en gang til på «Rutenett på/av» for å skjule midten av rammen og hjelpeelinjene med punkter.

## Velge broderimotivets midtpunkt

Broderirammen posisjoneres slik at nålen befinner seg akkurat over midten på broderimotivet eller over motivstart.



- > Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».



- > For å posisjonere broderirammen slik at nålen befinner seg rett over midten på broderimotivet, trykker du på «Motivets midtpunkt».
- > For å posisjonere broderirammen slik at nålen befinner seg rett over midten på starten på motivet, trykker du på en gang til på «Motivets midtpunkt».

## Virtuell posisjonering av broderirammen

Broderirammen beveges automatisk til ny posisjon ved ny posisjonering av broderimotivet. Derfor aktiveres automatisk ikonet «Virtuell posisjonering» med en gul ramme når en broderiramme er montert.

Forutsetning:

- Broderirammen er montert.



- > Trykk på «Broderirammeindikator/broderirammeutvalg».



- > For å slå av automatisk bevegelse av broderirammen med ny posisjonering av broderimotivet, trykker du på «Virtuell posisjonering».
  - «Virtuell posisjonering» har ikke gul ramme.
- > For å slå på automatisk bevegelse av broderirammen med ny posisjonering av broderimotivet trykker du en gang til på «Virtuell posisjonering».

## 14 Setup-program

### 14.1 Endre broderiinnstillingar i Setup-program

Mer informasjon om dette temaet i (se side 52).

## 15 Kreativ brodering

### 15.1 Oversikt brodering



- |   |                                                          |   |                        |
|---|----------------------------------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Broderitid/Motivstørrelse                                | 4 | «i-dialog»             |
| 2 | Forstørre, forminske og forskyve visning av broderimotiv | 5 | Broderimotivets nivåer |
| 3 | Broderiområde                                            |   |                        |

### 15.2 Velge motiv og skift



> Trykk på «Utvaleg».



- > Trykk på «Laste broderimotiv».
- > Velg nytt motiv.

### 15.3 Kontrollere broderingstid/motivstørrelse

I valgmenyen «Redigering» vises antatt broderingstid i minutter og høyden på broderimotivet i millimeter nede til venstre (1).

### 15.4 Regulere hastighet

Med hastighetsregulatoren kan hastigheten tilpasses trinnløst.

- > Reduser hastigheten ved å skyve hastighetsregulatoren mot venstre.
- > Øk hastigheten ved å skyve hastighetsregulatoren mot høyre.

## 15.5 Redigering av broderimotiv

### Oversikt redigering av broderimotiv



- |                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 «Forskyy visning»                 | 11 «Duplisere»                                                    |
| 2 «Flytte motivet»                  | 12 «Uendelig broderi»                                             |
| 3 «Forminske visning»               | 13 «Slette motiv»                                                 |
| 4 «Forstørre visning»               | 14 «Mønstertilordning»                                            |
| 5 «Flytte motivet»                  | 15 «Kontrollere motivstørrelse»                                   |
| 6 «Rotere motiv»                    | 16 «WordArt»<br>(aktiv ved valg av en tekst)                      |
| 7 «Endre broderimotivets størrelse» | 17 «Gruppere broderimotiv»                                        |
| 8 «Punktnøyaktig plassering»        | 18 «Endre rekkefølgen på<br>broderimotivkombinasjonen»            |
| 9 «Speilvende venstre/høyre»        | 19 «Endre stingtype/stingtetthet»                                 |
| 10 «Speilvende opp/nede»            | 20 «Justere broderimønster»<br>(aktiv ved valg av en kombinasjon) |

### Forstørre motivets visning

Motivets visning kan forstørres. Ut over det kan visningen tilpasses uten eller med endring av broderiposisjonen.

- > Velg broderimotiv.
- > For å redigere visningen av broderimotivet trykker du på «Forstørre visning».
- > For å forstørre broderimotivvisningen med ett trinn trykker du på 1 til 4x i «Forstørre visning».
- > For å gå tilbake til redigeringsmodus trykker du på 1 til 4x i «Forminske visning».

### Redusere visning av broderimotivet

Visningen av motivet kan forminskes. Ut over det kan visningen tilpasses uten eller med endring av broderiposisjonen.

- > Velg broderimotiv.
- > For å redigere visningen av broderimotivet trykker du på «Forstørre visning».
- > For å forminske den forstørrede broderimotivvisningen med ett trinn trykker du på 1 - 4x i «Forminske visning».

## Forskyve broderimotivets visning

Broderimotivets visning kan forskyves. Ut over det kan visningen tilpasses uten eller med endring av broderiposisjonen.

- > Velg broderimotiv.
-  > Trykk på «Forskyv visning» for å aktivere «Forstørre visning».
  - «Forskyv visning» ist aktivert (mørkegrå).
- > Flytt visningen av broderimotivet.
  - Broderiposisjonen endres ikke.
-  > Trykk på «Forminske visning» for å komme tilbake til redigeringsmodus.

## Forskyve forstørret visning av motivet

Broderimotivets visning kan forskyves. Ut over det kan visningen tilpasses uten eller med endring av broderiposisjonen.

- > Velg broderimotiv.
-  > For å vise ikonet «Forskyve stingmønster» trykker du på «Forstørre visning».
-  > Trykk på «Flytte motivet».
  - Ikonet blir mørkegrått.
- > Flytt visningen av broderimotivet.
  - Broderiposisjonen endres.
-  > Trykk på «Forminske visning» for å komme tilbake til redigeringsmodus.

## Flytte motivet

- > Velg broderimotiv.
-  > Trykk på «i-dialog».

-  > Trykk på «Flytte motivet».
- > For å forskyve broderimotivet i tverretningen (horisontalt) i trinn på 1/10 mm dreier du på «øvre multifunksjonsknapp».
- > For å forskyve broderimotivet i lengderetningen (vertikalt) i trinn på 1/10-mm dreier du på «nedre multifunksjonsknapp» eller trykker på broderimotivet, holder det inntrykt og skyver broderimotivet fritt.
  - Forskyvningen vises i ikonene med gul ramme.



-  > Trykk på «Sentrere broderimotiv».
  - Broderimotivet forskyves i midten av broderirammen igjen.

## Rotere motiv

- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Rotere motiv».
- > For å dreie broderimotivet med urviseren dreier du «øvre multifunksjonsknapp» eller «nedre multifunksjonsknapp» mot høyre.
- > For å dreie broderimotivet mot urviseren dreier du «øvre multifunksjonsknapp» eller «nedre multifunksjonsknapp» mot venstre.
- > For å dreie broderimotivet i trinn på 90° trykker du på «Dreie broderimotiv +90°».



## Endre broderimotivets størrelse proporsjonalt



For at du skal få optimal broderikvalitet, anbefales det å endre broderimotivstørrelsen med maks. 20 %.

Dersom broderimotivstørrelsen skal endres med mer enn 20 %, bør broderimotivet tilpasses i en separat broderiprogramvare og lastes inn i maskinen på nytt.



- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».

- > Trykk på «Endre broderimotivets størrelse».

- > Hvis «Behold proporsjonene» ikke har en hvit ramme, trykker du på «Behold proporsjonene».
  - «Behold proporsjonene» får en hvit ramme.



- > For å forstørre broderimotivet vrir du «øvre/nedre multifunksjonsknapp» til høyre.
- > For å redusere broderimotivet vrir du «øvre/nedre multifunksjonsknapp» til venstre.

## Endre broderimotivets størrelse uproporsjonalt



For at du skal få optimal broderikvalitet, anbefales det å endre broderimotivstørrelsen med maks. 20 %.

Dersom broderimotivstørrelsen skal endres med mer enn 20 %, bør broderimotivet tilpasses i en separat broderiprogramvare og lastes inn i maskinen på nytt.



- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».

- > Trykk på «Endre broderimotivets størrelse».



- > Hvis «Behold proporsjonene» har en hvit ramme, trykker du på «Behold proporsjonene».
  - «Behold proporsjonene» får ikke en hvit ramme.



- > For å gjøre broderimotivet bredere dreier du «øvre multifunksjonsknapp» mot høyre.
- > For å gjøre broderimotivet smalere dreier du «øvre multifunksjonsknapp» mot venstre.
- > For å gjøre broderimotivet lengre dreier du «nedre multifunksjonsknapp» mot høyre.
- > For å gjøre broderimotivet kortere dreier du «nedre multifunksjonsknapp» mot venstre.

### **Speilvende motiv**



Broderimotiver kan speilvendes både vertikalt/loddrett og horisontalt/vannrett.

- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».



- > For å speile broderimotivet horisontalt trykker du på «Speilvende venstre/høyre».



- > For å speile broderimotivet vertikalt trykker du på «Speilvende opp/nede».

### **Endre sømtype**



Er satengsting for lange, kan de omvandles i attersting.

- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».

- > Trykk på «Endre stingtype/stingtetthet».



- > For å forvandle satengsting til attersting, trykker du på bryteren oppå på skjermen (1).
- > Still inn og bekrefst stinglengden (2).

## Endre stingtetthet

Er satengstingene for tette kan stingtettheten tilpasses.

- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Endre stingtype/stingtetthet».



- > Still inn stingtettheten (1).

## Kontrollere motivstørrelse og posisjon

Man kan kontrollere om broderimotivet passer på tiltenkt posisjon/sted på stoffet. Punkter som ligger utenfor broderirammen kontrolleres ikke.

- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Kontrollere motivstørrelse».
  - Broderirammen transporteres helt til nålen står i posisjonen som vises i skjermen.



- > For å velge ønsket hjørne på broderimotivet, trykker du på den aktuelle pilen.
  - Broderirammen transporteres helt til nålen står i posisjonen som vises på skjermen. Hvis broderimotivet ikke er riktig posisjonert, kan posisjonen endres ved hjelp av «øvre/nedre multifunksjonsknapp», og hele broderimotivposisjonen kontrolleres på nytt.
- > For å kjøre nålen til midten av broderimotivet, trykker du på «Motivets midtpunkt».
- > For å forskyve broderimotivet horisontalt dreier du «øvre multifunksjonsknapp».
- > For å forskyve broderimotivet vertikalt dreier du «nedre multifunksjonsknapp».




## Uendelig broderi

For brodering av en bord lønner det seg å bruke Mega-broderiramme (spesialtilbehør) eller Maxi-broderiramme (spesialtilbehør). Broderiprojektet må da ikke spennes så hyppig om. Det lønner seg å tegne hjelpe linjer på stoffet og bruke broderisjablong ved inn- og omspenning i broderirammen. Hjelpe linjene må løpe parallelt med linjene på sjablongen. I eksempelet nedenfor vises rammen som følger med.

- > Velg broderimotiv.
  - > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Uendelig broderi».
    - Broderimotivet kopieres optimalt antall ganger som passer i broderirammen.
    - Referansepunktene, som er nødvendig når man spenner om stoffet, tilføyes.
  - > Med pilfeltene (1) kan man tilføye ytterligere referansepunkter om nødvendig.
  - > Trykk på «Minus»/«Pluss» (2) for å stille inn antallet broderimotiver.
  - > Trykk på «Minus»/«Pluss» (3) for å stille inn avstanden mellom broderimotivene.
  - > Trykk på «Tilpasser broderimotivstørrelse til rammen» (4) for å tilpasse alle broderimotivene automatisk i broderirammen.
  - > Trykk på «Bekreft».




- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Brodering».



- > Trykk på knappen «Start/stopp», og broder borden.
    - Broderimotivet må være ferdig brodert.





- > Trykk på «Uendelig broderi» når referansepunktene er brodert.
  - En animasjon viser at materialet må spennes om.



- > Fjern broderirammen og spenn om stoffet, slik at de ferdig broderte referansepunktene er i broderirammens øvre broderiområde og ligger minst 3 cm (1,18 tommer) fra broderirammens øvre rand.
- > Monter broderirammen.
- > Trykk på «Bekreft».
  - Broderirammen flyttes automatisk nær referansepunktet.
  - Ikon «AUTO» er aktivt, og broderirammen flytter seg automatisk nær det siste referansepunktet.
- > Med pilfeltene kan man bestemme på hvilken side av broderiet det neste referansepunktet skal plasseres.
- > Drei på «Øvre multifunksjonsknapp» eller «Nedre multifunksjonsknapp» for å plassere broderirammen nøyaktig.



- > Trykk på «Bekreft».
- > Trykk på knappen «Start/stopp», og fortsett å brodere.
- > Gjenta disse trinnene til ønsket bordlengde er nådd.



### Kopiere motiv

- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».




- > Trykk på «Duplisere».
  - Broderimotivet (1) fordobles (2).



## Arrangere broderimotiver

Broderimotiver kan arrangeres i forskjellige forhåndsgitte former.



- |   |                        |   |                           |
|---|------------------------|---|---------------------------|
| 1 | «Former»               | 6 | «Rotere motiv»            |
| 2 | «Antall mønstre»       | 7 | «Speilvende broderimotiv» |
| 3 | «Bredde på formen»     | 8 | «Avbryt»                  |
| 4 | «Behold proporsjonene» | 9 | «Bekreft»                 |
| 5 | «Høyde på formen»      |   |                           |

- > Velg broderimotiv eller kombinasjon.
- > Velg form for arrangementen av broderimotivene.
- > Still inn antall broderimotiver.
- > Still inn høyde og bredde på formen.
- > Roter eller speilvend broderimotivet. Ved rotering dreies broderimotivet med urviseren i trinn på 90°. Ved speilvending speilvendes annethvert broderimotiv horisontalt

## Slette motiv

Det aktive broderimotivet slettes.



- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Slett».

## Annuliere inntastinger

Alle inntastinger kan annulleres trinn for trinn og gjenopprettes på samme måte.

Forutsetning:

- Et broderimotiv er valgt og endringer er foretatt.
-  > Trykk på «Annuliere inntastinger» for å angre den siste handlingen.
-  > Trykk gjentatte ganger på «Annuliere inntastinger» for å angre de siste handlingene etter tur.
-  > Trykk på «Gjenopprette inntastinger» for å gjenopprette den siste handlingen.
-  > Trykk gjentatte ganger på «Gjenopprette inntastinger» for å gjenopprette de siste handlingene etter tur.

## 15.6 Punktnøyaktig plassering

### Plasser broderimotivet ved hjelp av 2 rasterpunkter

Med denne funksjonen kan broderimotiver posisjoneres nøyaktig på stoffet ved hjelp av 2 rasterpunkter.



- |   |                                   |   |                |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Rasterpunkt                       | 4 | «Set»          |
| 2 | «Posisjonering av rasterpunktene» | 5 | «Tilbakestill» |
| 3 | «Beholde broderimotivstørrelse»   |   |                |

Forutsetning:

- To tilfeldige rasterpunkter i broderimotivet markeres med kritt eller vannløselig penn på stoffet. Området eller stedet der broderimotivet skal plasseres er helt tydelig.
- Den monterte broderirammen er valgt.

- > Velg broderimotiv.  
> Still inn en størrelse på broderimotivet som passer til rammen, pluss posisjon og innretting.  
> Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Punktnøyaktig plassering».
- 
- > Trykk på «2-punkts-plassering».
- 
- > Trykk på «Posisjonering av rasterpunktene».
  - Broderimotivet får et raster med rasterpunkter.
> Velg første rasterpunkt (rotasjonspunkt) og posisjoner nålen ved hjelp av multifunksjonsbryterne over den tilsvarende markeringen på stoffet. For nøyaktig posisjonering av nålen kan laseren slås på.
- 
- > Trykk på «Set» for å bekrefte posisjonen.
  - Punktet skifter farge og fastsettes.
> Velg andre rasterpunkt og posisjoner nålen over den tilsvarende markeringen på stoffet.



- > Trykk på «Set» for å bekrefte posisjonen.
  - Markeringen av punktene tilbakestilles.
  - For å tilpasse plasseringen av broderimotivet ytterligere, kan punktene settes på nytt.
  - Broderimotivet er plassert og kan broderes.

### Plassere broderimotiv ved hjelp av 2 fritt satte punkter

Med denne funksjonen kan broderimotiver posisjoneres nøyaktig på stoffet ved hjelp av 2 fritt satte punkter.



- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1 Posisjoneringspunkt             | 4 «Set»          |
| 2 «Fri punktpositionering»        | 5 «Tilbakestill» |
| 3 «Beholde broderimotivstørrelse» |                  |

Forutsetning:

- To tilfeldige punkter i broderimotivet markeres med kritt eller vannløselig penn på stoffet. Området eller stedet der broderimotivet skal plasseres er helt tydelig.
- Den monterte broderirammen er valgt.
- > Velg broderimotiv.
- > Still inn en størrelse på broderimotivet som passer til rammen, pluss posisjon og innretting.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Punktnøyaktig plassering».



- > Trykk på «2-punkts-plassering».



- > Trykk på «Fri punktpositionering».
- > Sett det første punktet (rotasjonspunkt) innenfor broderimotivet.
  - Posisjoneringspunktet vises.

> Posisjoner nålen ved hjelp av multifunksjonsbryterne via den tilsvarende markeringen på stoffet. For nøyaktig posisjonering av nålen kan laseren slås på.



- > Trykk på «Set» for å bekrefte posisjonen.
  - Punktet skifter farge og fastsettes.


> Velg andre posisjoneringspunkt for broderimotivet og posisjoner nålen over den tilsvarende markeringen på stoffet.



- > Trykk på «Set» for å bekrefte posisjonen.
  - Punktene skjules.
  - For å tilpasse plasseringen av broderimotivet ytterligere, kan punktene settes på nytt.
  - Broderimotivet er plassert og kan broderes.

## Plassere broderimotiv deformert i en firkant

Med denne funksjonen kan broderimotiver plasseres nøyaktig på stoffet innenfor en firkantet begrensning. På den måten plasseres broderimotivet tilsvarende deformert innenfor begrensningen.



1 Hjørnepunkt

2 «Deformering»

3 «Innvendig avstand»

4 «Tilbakestill»

Forutsetning:

- De fire hjørnepunktene for broderimotivet markeres med kritt eller vannløselig penn på stoffet. Området eller stedet der broderimotivet skal plasseres er helt tydelig.
- Den monterte broderirammen er valgt.
- > Velg broderimotiv.
- > Still inn en størrelse på broderimotivet som passer til rammen, pluss posisjon og innretting.
- > Trykk på «i-dialog».



> Trykk på «Punktnøyaktig plassering».



> Trykk på «4-punkts-plassering».



> Trykk på «Deformering».

> Velg et hjørnepunkt og posisjoner nålen ved hjelp av multifunksjonsbryterne over den tilsvarende markeringen på stoffet. For nøyaktig posisjonering av nålen kan laseren slås på.

> Velg neste hjørnepunkt og posisjoner nålen.




> Still ved behov inn innvendig avstand.

– Broderimotivet er plassert og kan broderes.

## Plassere broderimotiv proporsjonalt i en firkant

Med denne funksjonen kan broderimotiv posisjoneres nøyaktig på stoffet innenfor en firkantet begrensning. På den måten plasseres broderimotivet proporsjonalt og sentrert innenfor begrensningen.



- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 Hjørnepunkt         | 4 «Beholde broderimotivstørrelse» |
| 2 «Innsetting»        | 5 «Tilbakestill»                  |
| 3 «Innvendig avstand» |                                   |

Forutsetning:

- De fire hjørnepunktene for broderimotivet markeres med kritt eller vannløselig penn på stoffet. Området eller stedet der broderimotivet skal plasseres er helt tydelig.
  - Den monterte broderirammen er valgt.
- > Velg broderimotiv.  
> Still inn en størrelse på broderimotivet som passer til rammen, pluss posisjon og innretting.  
> Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Punktnøyaktig plassering».
- 
- > Trykk på «4-punkts-plassering».
- 
- > Trykk på «Innsetting».
- 
- > Velg et hjørnepunkt og posisjoner nålen ved hjelp av multifunksjonsbryterne over den tilsvarende markeringen på stoffet. For nøyaktig posisjonering av nålen kan laseren slås på.  
> Velg neste hjørnepunkt og posisjoner nålen.  
> Still ved behov inn innvendig avstand.  
– Broderimotivet er plassert og kan broderes.
- 

## 15.7 Kombinere broderimotiv

### Kombinere broderimotiv

Flere broderimotiv kan kombineres med hverandre.

- > Velg broderimotiv.



> Trykk på «Tilføye motiv».



> Vælg ytterligere broderimotiv.

### Slette enkelt broderimotiv

Forutsetning:

- En kombinasjon er utarbeidet.
- > Trykk på ønsket broderimotiv i området til broderimotivnivået (1), hold inntrykt og skyv utover.
  - Et nytt vindu åpnes.



> Trykk på «Bekreft» for å slette det valgte broderimotivet.

### Kopiere motiv



- > Vælg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Duplisere».
  - Broderimotivet (1) fordobles (2).



## Kopiere kombinasjon

Når en kombinasjon kopieres, kan de enkelte broderimotivene ikke velges mer.

- > Velg broderimotiv.
  - > Trykk på «Tilføye motiv».
  - > Velg ytterligere broderimotiv.
  - > Velg kombinasjon (1).  
Tilføye motiv



- > Trykk på «Duplisere».
    - Kombinasjonen fordobles (2).




## Gruppere broderimotiv

Broderimotiver kan legges til i en gruppe eller fjernes fra gruppen. De grupperte broderimotivene kan behandles som ett broderimotiv.

Rekkefølgen på broderimotivet i gruppen kan endres. (se side 161)

Hvis grupperingen av et broderimotiv har blitt oppløst, altså at broderimotivet har blitt delt opp i forskjellige elementer/farger, blir ikke fargene lagt sammen igjen ved en ny gruppering. Ved alfabeter må lengden på forbindelsesstingene først settes på 1 i oppsettet. Deretter fungerer gruppens oppløsning for alle bokstavene.


- > Opprett broderimotivkombinasjon.
  - > Velg broderimotiv (1) i broderimotivkombinasjonen.



- > Trykk på «i-dialog».
  - > Trykk på «Gruppere broderimotiv».
  - > Trykk på «Gruppere».
    - Broderimotiver over det valgte broderimotivet legges til i broderimotivgruppen.
  - > Velg broderimotivgruppe.



- > Trykk på «Oppheve gruppe».
    - Grupperingen oppheves.
  - eller
  - > Opprett broderimotivkombinasjon.
  - > Velge alle broderimotiver (2).



- > Trykk på «i-dialog».




- > Trykk på «Gruppere».
    - Alle broderimotiver legges til i broderimotivgruppen.



- > Trykk på «Oppheve gruppe».
    - = Grupperingen oppheves

#### **Justere broderimotiv**



- |   |                               |   |                             |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | «Juster horisontalt venstre»  | 5 | «Juster vertikalt oppe»     |
| 2 | «Juster horisontalt sentrert» | 6 | «Juster vertikalt sentrert» |
| 3 | «Juster horisontalt høyre»    | 7 | «Juster vertikal nede»      |
| 4 | «Fordel horisontalt sentrert» | 8 | «Fordel vertikalt sentrert» |

## Forutsetning:

- Broderimotivkombinasjonen er opprettet eller mønsteret er avgruppert.
    - > Velg kombinasjon.
    - > Trykk på «i dialog»



- > Trykk på «Justere broderimønster».
  - > Juster broderimotivet

## Endre rekkefølgen på broderimotivkombinasjonen

Rekkefølgen på broderimotivet i broderimotivkombinasjonen kan endres.

Forutsetning:

- Broderimotivkombinasjonen er opprettet eller mønsteret er avguppert.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «Endre rekkefølgen på broderimotivkombinasjonen».
- > Velg ønsket broderimotiv og flytt til den tilsvarende posisjonen.

## 15.8 Utarbeide tekst

### Oversikt broderialfabeter

Motiv		Navn
<b>ABC</b>		Rounded Sans
<b>ABC</b>		Curly
<b>ABC</b>		Deco Block
<b>ABC</b>		Condensed Sans
<b>ABC</b>		Happy Times
<b>ABC</b>		Bamboo
<b>ABC</b>		Lisa
<b>ABC</b>		Zuerich
<b>ABC</b>		Flare Serif
<b>ABC</b>		Anniversary
<b>ABC</b>		Swiss Block
<b>ABC</b>		Quilt Block
<b>ABC</b>		Old English
<b>ABC</b>		King Charles

Motiv		Navn
ABC		Alice
ABC	A B C	Drifter
ABC	A B C	Childs Play
ABC		Victoria
ABC		Chicago
АБВ	А Б В	Russian Textbook

### Lage en tekst



- |   |                   |     |                                |
|---|-------------------|-----|--------------------------------|
| 1 | «Linje opp»       | 7   | «Små bokstaver»                |
| 2 | Skrivefelt        | 8   | «Tall og matematiske symboler» |
| 3 | «Linje ned»       | 9   | «Spesialtegn»                  |
| 4 | «Slett»           | 10' | «Avbryt»                       |
| 5 | Linjeskift        | 11  | «Bekreft»                      |
| 6 | «Store bokstaver» |     |                                |



En tekst broderes alltid i én farge. For brodering av enkeltbokstaver eller enkeltord i en annen farge må grupperingen oppheves.

En tekst kan plasseres hvor som helst innenfor broderirammen. Er broderimotivet plassert utenfor broderirammen, blir broderirammen på skjermen rødt innrammet. Ved hjelp av broderirammeutvalget kan man kontrollere om broderimotivet kan broderes i en annen broderiramme. Hvis en tekst ikke passer i en broderiramme, kan for eksempel enkelte tekstlinjer kombineres med hverandre og plasseres under hverandre. Med linjeskiftet er tekst inntil 10 linjer mulig.



- > Velg «Alfabet».
- > Velg broderingsalfabet.
- > Skriv inn og bekrefte teksten.

### Endre enlinjet tekst



1 «Tegnavstand»

2 «Kurvetekst»

Forutsetning:

- En enlinjet tekst er opprettet.
- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».



- > Trykk på «WordArt».
- > Endre tekst. Tegnavstanden og kurveteksten kan stilles inn med multifunksjonsbryterne.

### Endre flerlinjet tekst



1 «Tegnavstand»

4 «Sentrer tekst»

2 «Linjeavstand»

5 «Juster tekst mot høyre»

3 «Juster tekst mot venstre»



Forutsetning:

- En flerlinjet tekst er opprettet.
- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «i-dialog».

- > Trykk på «WordArt».

- > Endre tekst. Tegnavstanden og linjeavstanden kan stilles inn med multifunksjonsbryterne.

## 15.9 Endre farge i broderimotivet

### Oversikt endre farger



- |   |                                |   |                         |
|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | «Fargeindikator»               | 4 | «Anvise trådmerke»      |
| 2 | Forhåndsvisning av valgt farge | 5 | «Endre farge/produsent» |
| 3 | «Fargehjul»                    | 6 | «Fargeinformasjon»      |

### Endre farger




En tekst broderes alltid i én farge. For brodering av enkeltbokstaver eller enkeltord i en annen farge må grupperingen oppheves.

- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «Fargeinformasjon».
  
- > Trykk på «Endre farge/produsent» ved siden av fargen som skal endres.
  
- > Trykk på «Fargevalg etter nummer» for å velge farge ved å angi fargenummeret.
- > Velg ønsket farge.
- > Trykk på «Fargeinformasjon» for å ta i bruk fargevalget.



### Endre farger med fargehjul


- > Trykk på «Fargeinformasjon».
- > Trykk på «Fargehjul» (1).



- > Drei knappen (2) med eller mot urviseren for å endre fargene på broderimotivet.



- > Trykk på verdien i midten av fargesirkelen for å angre endringene.
  - > Flytt på glidebryteren (3) for å endre styrken på fargene.



- > Trykk på «Redigering».
    - Innstillingene er tatt i bruk, og broderimotivet kan sees med de nye fargene.

## Endre trådmerke

- > Velg broderimotiv.
  - > Trykk på «Fargeinformasjon».



- > Trykk på «Endre farge/produsent».
  - > Bla til høyre og venstre for å vise flere trådmerker.




- 
  - > Trykk på «Anvise trådmerke».
    - Alle trådfarger for valgt broderimotiv endres til utvalgt trådmerke.



## 15.10 Brodere motiv

### Oversikt over broderimenyen



- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 «Tråkling»               | 5 «Redusere fageskifte»           |
| 2 «Flytte rammen»          | 6 «Flerfarget broderimotiv på/av» |
| 3 «Broderisekvenskontroll» | 7 «Uendelig broderi»              |
| 4 «Quilteinnstillingar»    | 8 «Fargeindikator»                |

### Tilføye tråklesøm

Tråklesømmen kan sys langs broderirammen eller broderimotivet. Dermed forbindes stoffet og rivevliselinet bedre.

> Velg broderimotiv.



> Trykk på «Brodering».

> For å brodere tråklesting langs broderimotivet trykker du på «Tråkling».



> For å brodere tråklesting langs broderirammen trykker du på «Tråkle rundt broderimønster».



> Trykk på «Tråkle rundt broderiramme» for å slå av tråklesting.



### Flytte rammen

Er broderimotivet stort, kan det forskyves ved å spenne det opp flere ganger.

> Velg broderimotiv.



> Trykk på «Brodering».

> Trykk på «Flytte rammen».



> For å forskyve broderirammen horisontalt dreier du «øvre multifunksjonskapp».

> For å forskyve broderirammen vertikalt dreier du «nedre multifunksjonskapp».



> For å ta i bruk innstillingene trykker du på «Brodering» i historikknavitasjonen.

### Broderisekvenskontroll ved trådbrudd

Ryker tråden kan nålen posisjoneres på nytt i broderimotivet ved hjelp av broderisekvenskontroll.

> Velg broderimotiv.



> Trykk på «Brodering».



- > Trykk på «Broderisekvenskontroll».
  - Til venstre på skjermen vises et kompakt bilde av broderimotivet. Til høyre vises broderimotivet forstørret.
- > Velg ønsket posisjon i kompaktvisningen.
- > Drei på «Øvre multifunksjonsknapp» for å bevege rammen ett og ett sting.
- > Drei på «Nedre multifunksjonsknapp» for å bevege rammen i store trinn.
  - Tallet i det gult innrammede ikonet viser antall sting i broderiforløpet.
- > Trykk på «Stingposisjon etter nummer» for å velge ønsket sting per inntasting.



## Slå på quilteinnstillinger

Funksjonen er som standard slått av, og innstillingene for trådkuttingen tas i bruk av broderiinnstillingene i oppsettprogrammet. Når funksjonen er slått på, aktiveres innstillingene som trengs til quiltingen uavhengig av innstillingene i oppsettprogrammet:

- spesielle sammensyingssting (med mindre broderimotiv inneholder programmerte sammensyingssting)
- Trådkutting er slått av
- Trådfjerning er slått av
- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «Brodering».



- > Trykk på «Quilteinnstillinger» for å slå på funksjonen.
- > Trykk en gang til på «Quilteinnstillinger» for å slå av funksjonen.

## Redusere fargeskifte

Fargeskifte kan **ikke** reduseres hvis broderimotiver overlapper hverandre.



- > Velg broderimotiv.
- > Trykk på «Brodering».
- > Trykk på «Redusere fargeskifte».
  - Identiske farger for broderimotivet sammenfattes til en farge.
  - Hvis broderimotivet ikke er ferdig brodert og maskinen slås av, må funksjonen aktiveres på nytt før videre brodering.



## Flerfarget broderimotiv på/av

Flerfargede broderimotiver kan også broderes ensfarget.



- > Trykk på «Flerfarget broderimotiv på/av».
  - Broderimotiv broderes ensfarget.

## Uendelig broderi

Gjør det mulig å brodere allerede påbegynt bord, også etter at maskinen har blitt av- og påslått.




Forutsetning:

- Et bordmotiv må være lagret i eget minne. Referansepunktene må være i broderimotivet.
- > Velg bordmotiv fra eget minne.
- > Trykk på «Brodering».





- > Trykk på «Uendelig broderi».



- > Fjern broderirammen og spenn om stoffet, slik at de ferdig broderte referansepunktene er i broderirammens øvre broderiområde og ligger minst 3 cm (1,18 tommer) fra broderirammens øvre rand.
  - > Monter broderirammen.
  - > Trykk på «Bekreft».
    - Broderirammen flyttes automatisk nært det siste stinget.
    - Ikon «AUTO» er aktivt, og broderirammen flytter seg automatisk nært det siste referansepunktet.
  - > Med pilfeltene kan man bestemme på hvilken side av broderiet det neste referansepunktet skal plasseres.
  - > Drei på «Øvre multifunksjonsknapp» eller «Nedre multifunksjonsknapp» for å plasser broderirammen nøyaktig.



- > Trykk på «Bekreft».
  - > Trykk på knappen «Start/stopp», og fortsett å brodere.
  - > Gjenta disse trinnene til ønsket bordlengde er nådd.



## Fargeindikator

Hver farge i broderimotivet kan velges enkeltvis. Da flyttes broderirammen til første sting for aktiv farge. Respektiv farge kan derved broderes enkeltvis eller i en annen rekkefølge.



- > Velg broderimotiv.
  - > Trykk på «Brodering».
  - > For å velge neste eller forrige farge blar du oppover eller nedover.

## 15.11 Friarmsbroderi

Friarmsbroderi betyr at man broderer på tubestoffer eller plagg som ligger rundt broderimaskinens friarm under brodering. Brukes ofte til ermer, bukseben og andre smale klesplagg.



Et tubestoff lar seg lett legge rundt maskinens friarm når friarmen kjøres mot venstre i parkeringsposisjon før broderirammen festes eller fjernes. Trykk på knappen «Start/stopp» for deretter å sette broderirammen i broderiposisjon igjen.

Bruk helst en full underrådspole, da broderiarmen må fjernes ved spoleskifte.

Border kan lukkes til en ring langs tubekanten på en enkel og eksakt måte. Aktiver funksjonen «Punktnøyaktig plassering» i redigeringsmodus for å utarbeide det siste broderimotivet. Legg til broderimotivet som mangler, nøyaktig med underfunksjonen «Fri punktposisjonering».

Broderiarmens bevegelighet kan reduseres eller forhindres ved bruk av svært trange stofftuber. Pass derfor på at broderirammen kan beveges tilstrekkelig frem og tilbake under brodering. Broderimotivet kan forskyves og stoffet kan ta skade om broderiarmen forhindres av en for trang stofftube.

### Kontroller broderiarmens bevegelighet

Merk: Ved liten stofftube må ev. trådfjerningen kobles ut i oppsettprogrammet.

- > Broderimotiv på maskinen åpnes og redigeres som ønsket.
- > Broderimotivposisjon og -størrelse markeres på stoffet på egnet måte.
- > Velg så liten broderiramme som mulig.
- > Stoff med passende stabilisering spennes opp i broderirammen eller limes på, alt etter stabilisering.
- > Stofftuben skyves forsiktig over maskinens friarm og broderirammen festes på broderimodulens tilkobling.
- > Korrigér broderimotivets posisjon om nødvendig.
- > Trykk på «Kontrollere motivstørrelse».
- > Start broderiprosessen etter kontroll av broderimotivets størrelse.



## 15.12 Håndtere broderimotiv

### Oversikt håndtering av broderimotiv



- |   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 1 | «Laste broderimotiv» | 3 | «Lagre broderimotiv» |
| 2 | «Tilføye motiv»      | 4 | «Slette motiv»       |

### Skrive over broderimotiv i «Mine motiver»

I arkivet «Lagre broderimotiv» kan man lagre et hvilket som helst motiv samt individuelt endrede broderimotiver.

- > Velg broderimotiv.
- > Rediger broderimotivet.
- > Trykk på «Utvælg».



-  > Trykk på «Lagre broderimotiv».
    - Broderimotivet som skal lagres, er gult innrammet.
    - «Brodermaskin» er aktivert.
  
  -  > Trykk på «Bekreft».

### Lagre broderimotiv på BERNINA USB-brikke

- > Velg broderimotiv.
  - > Rediger broderimotivet.
  - > Trykk på «Utvalg».
  - > Trykk på «Lagre broderimotiv».
    - Broderimotivet som skal lagres, er gult innrammet.
  - > Stikk BERNINA USB-minnepinnen inn i maskinenes USB-utgang.
  - > Trykk på «USB-minnepinne».
  - > Trykk på «Bekreft».

## **Skrive over broderimotiv i «Mine motiver»**

- > Velg broderimotiv.
  - > Rediger broderimotivet.
  - > Trykk på «Utvalg».  

  - > Trykk på «Lagre broderimotiv».
    - Broderimotivet som skal lagres, er gult innrammet.
    - «Brodermaskin» er aktivert.  

  - > Velg broderimotivet som skal overskrives.
  - > Trykk på «Bekreft».

#### **Skrive over broderimotiv på BERNINA USB-brikke**

- > Velg broderimotiv.
  - > Rediger broderimotivet.
  - > Trykk på «Utvalg».
  - > Trykk på «Lagre broderimotiv».
    - Broderimotivet som skal lagres, er gult innrammet.
  - > Stikk BERNINA USB-minnepinnen inn i maskinens USB-utgang.
  - > Trykk på «USB-minnepinne».
  - > Velg broderimotivet som skal overskrives.
  - > Trykk på «Bekreft».

## Importere sommer

Stingmønster eller stingmønsterkombinasjoner kan importeres fra symodus til broderimodus og behandles som broderimotiv. På den måten kan for eksempel kantmønstre raskt og enkelt stilles sammen og lagres som broderimønster i mappen «Egne broderimotiv».

- > Trykk på «Home».
  - > Trykk på «Symodus».
  - > Vælg stinqmønster.



> Trykk på «Home».



> Trykk på «Broderimodus».  
– Stingmønsteret arkiveres automatisk i mappen «Egne broderimotiver».



> Velg «Egne broderimotiver».  
> Velg stingmønster.



### **Laste broderimotiv fra Mine motiver**



> Trykk på «Utvalg».



> Trykk på «Laste broderimotiv».



> Velg «Egne broderimotiver».  
> Velg broderimotiv.

### **Laste broderimotiv fra BERNINA USB-brikke**



> Trykk på «Utvalg».  
– Stikk BERNINA USB-minnepinnen inn i maskinens USB-utgang.



> Trykk på «Laste broderimotiv».



> Trykk på «USB-minnepinne».  
> Velg eget broderimotiv.

### **Slette broderimotiv fra «Mine motiver»**

Motiv som er lagret i eget minne, kan slettes enkeltvis.



> Trykk på «Utvalg».



> Trykk på «Slett».



– «Brodermaskin» er aktivert.

> Velg broderimotivet som skal slettes.



> Trykk på «Bekreft».

## Slette broderimotiv fra BERNINA USB-brikke



- > Trykk på «Utvalg».
  - > Trykk på «Slett».
  - > Stikk BERNINA USB-minnepinnen inn i maskinens USB-utgang.
  - > Trykk på «USB-minnepinne».
  - > Velg broderimotivet som skal slettes.
  - > Trykk på «Bekreft».



- > Trykk på «Slett».
  - > Stikk BERNINA USB-minnepinnen inn i maskinens USB-utgang.



- > Trykk på «USB-minnepinne».
  - > Velg broderimotivet som skal slettes



- > Trykk på «Bekreft».

## 16 Brodering

### 16.1 Brodere med knappen «Start/stopp»

Ved strømbrudd avbrytes broderiprosessen. Maskinen kjører etter ny start til den sist broderte posisjonen.




- > Trykk på knappen «Start/stopp» til broderimaskinen starter.

- Alle motivdeler med aktiv farge broderes ferdig.
- Broderimaskinen stanser automatisk ved slutten.
- Begge trådene klippes av automatisk.
- Broderimaskinen er automatisk klar til å brodere neste farge.



- > Trykk på knappen «Start/stopp» for å brodere med den nye fargen.

- > Avslutt broderingen med ikonet «Avslutte brodering» (1), eller broder broderimotivet på nytt som bord med ikonet «Uendelig broderi» (2).



### 16.2 Øke broderihastighet

For å sikre den beste broderikvaliteten reduseres hastigheten ved brodering, alt etter broderiposisjon. Man kan velge mellom optimal og maksimal hastighet. Standard = optimal hastighet. Det er viktig å vite at kvaliteten for det broderte motivet ikke kan garanteres ved maksimal hastighet.

Ved å slå maskinen av og på igjen, aktiveres den optimale broderihastigheten.

Forutsetning:

- Broderingen er startet.



- > Trykk på «Broderihastighet».
  - Maksimal hastighet aktiveres.

- > Trykk en gang til på «Broderihastighet».
  - Optimal hastighet aktiveres.

### 16.3 Innstille overtrådspenning

Grunninnstillingen av overtrådspenningen skjer automatisk når man velger et stingmønster eller et broderimotiv.

Benyttes annen sy- og broderitråd, kan det oppstå avvik fra den optimale overtrådspenningen. Tilpass overtrådspenningen individuelt med sy- eller broderiprojekt og ønsket søm eller motiv.

Jo høyere overtrådspenning som er stilt inn, desto hardere strammes overtråden, og undertråden trekkes hardere inn i stoffet. Er overtrådspenningen lav, spennes overtråden mindre og undertråden trekkes ikke så langt inn i stoffet.

Endringer i overtrådspenningen gjør utslag på respektive stingmønstre og alle broderimotiver. Permanente endringer av overtrådspenningen for symodusen (se side 49) og for broderimodusen (se side 52) kan foretas i oppsettprogrammet.



- > Trykk på «Overtrådspenning».
  - > Still inn overtrådspenningen.



- > For å tilbakestille endringene til grunninnstilling trykker du på ikonet med gul ramme til høyre.
  - > For å tilbakestille endringene i **oppsettprogrammet** til grunninnstilling, trykker du på ikonet med gul ramme til venstre.

## 16.4 Brodere med fotpedalen

Det anbefales å kun brodere små sekvenser med pedalen, for eksempel ved tredimensjonal brodering.

- > Trykk på pedalen og hold den inne for å begynne å brodere.

## 17 Pleie og vedlikehold

### 17.1 Fastvare

#### Kontrollere firmwareversjon

Fastvare- og maskinvareversjoner for maskinen og den tilknyttede broderimodulen vises.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Maskininnstillinger».



- > Trykk på «Informasjon».



- > Trykk på «Maskindata».

#### Oppdater fastvaren



Den gjeldende fastvaren til maskinen og en detaljert trinn-for-trinnveiledning for oppdateringsprosessen, kan lastes ned på [www.bernina.com](http://www.bernina.com). Som regel overtas personlige data og innstillinger automatisk ved en fastvareoppdatering. Av sikkerhetsgrunner anbefales det imidlertid at data og innstillinger sikres på BERNINA USB-minnepinne før en oppdatering av fastvaren. Skulle personlige data og innstillinger gå tapt i forbindelse med fastvareoppdateringen, kan de da overføres til maskinen igjen.

Forutsetning:

- Tilbehør som broderimodul eller BSR-fot som kobles til maskinen er fjernet.
- > Sett USB-minnepinnen med den nye fastvareversjonen inn i maskinen.
- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Maskininnstillinger».



- > Trykk på «Vedlikehold/oppdatering».



- > Trykk på «Oppdatere fastvaren».



- > Trykk på «Oppdater» for å starte oppdateringen av fastvaren.

**Merknad:** Oppdateringen kan ta flere minutter. Under oppdateringen av maskinen må den ikke slås av, og USB-minnepinnen må ikke fjernes.

- Maskinen starter på nytt. Når oppdateringen er fullført, vises en melding.

#### Gjenopprette lagret data

Skulle personlige data og innstillinger mistes ved programvare-oppdatering, kan de senere overføres på maskinen igjen.

- > Sett BERNINA-USB-minnepinnen med de sikkerhetskopierte dataene og innstillingene inn i USB-inngangen på maskinen.



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Maskininnstillinger».



- > Trykk på «Vedlikehold/oppdatering».



- > Trykk på «Oppdatere fastvaren».

**OBS**

BERNINA USB-brikke (ekstrautstyr) fjernes for tidlig

Lagret data overføres ikke og maskinen kan ikke brukes.

- > BERNINA USB-brikke (ekstrautstyr) må først fjernes etter avsluttet lagring av data.



- > Trykk på «Last data».
  - Når dataene er overført, vises en grønn hake.

## 17.2 Maskin

### Rengjøre skjermen

- > Tørk av skjermen med en litt fuktig mikroklut når maskinen er av.

### Rengjøre transportør

Trådrester under stingplaten må fjernes fra tid til annen.

- > Løft nålen og syfoten.

**⚠ FORSIKTIG**

### Elektrisk drevne komponenter

Fare for skade ved nål og griper.

- > Slå av maskinen og dra ut kontakten.

- > Fjern nålen og syfoten.

- > Senk transportøren.



- > Fjern stingplaten.

**OBS**

### Støv og trådrester inni maskinen

Skade på mekaniske og elektroniske komponenter.

- > Bruk pensel eller en myk klut.
- > Ikke bruk trykkluftspray.

- > Rengjør transportøren med børsten.

### Rengjøring av griper

**⚠ FORSIKTIG**

### Elektrisk drevne komponenter

Fare for skade ved nål og griper.


- > Slå av maskinen og dra ut kontakten.

- > Åpne griperdekselet.

- > Fjern spolehuset.
  - > Trykk utløserarmen mot venstre.



- > Klapp ned låsebøylen med det svarte griperbanedekslet.
  - > Ta ut griperen.



OBS

Støv og trådrester inni maskinen

Skade på mekaniske og elektroniske komponenter.

- > Bruk pensel eller en myk klut.
  - > Ikke bruk trykkluftspray.

- > Rengjør griperbanen med pensel og en myk klut. Ikke bruk spisse gjenstander.
  - > Hold griperen med to fingre på stiften i midten.
  - > Før griperen med underkanten først, skrått ovenfra og ned bak griperbanedekslet.
  - > Plasser griperen slik at begge knastene ved griperdriveren passer i de tilsvarende åpningene ved griperen, og den grå markeringen ved griperdriveren er synlig i griperens hull.
  - > Sett griperen inn.
    - Griperen er magnetisk og dras til riktig posisjon.
  - > Lukk griperbanedekslet og låsebøylen til utløsningsbøylen klikker på plass.
  - > Drei på håndhjulet for kontroll.
  - > Sett inn spolehuset.

## Smøre griper

Ved å smøre griperen kan man unngå at det oppstår uønsket støy i griperområdet. BERNINA anbefaler å smøre griperen til følgende tidspunkter:

- Før første gangs bruk av maskinen
  - Etter langvarig stillstand av maskinen
  - Ved intensiv bruk: daglig etter sying
  - Når meldingen «Smør maskinen» vises
  - Ved uønsket støy i griperområdet

**FORSIKTIG**

## Elektrisk drevne komponenter

Fare for skade ved nål og griper.


- > Slå av maskinen og dra ut kontakten.

- > Fjern spolehuset.

- > Trykk utløserarmen mot venstre.



- > Klapp ned låsebøylen med det svarte griperbanedekslet.
- > Ta ut griperen.



- > Rengjør griperbanen med pensel og en myk klut. Ikke bruk spisse gjenstander.
- > Ha en dråpe BERNINA symaskinolje nede i griperbanen.



- > Ha en dråpe BERNINA symaskinolje i de to oljelagrene slik at filten holder seg fuktig og sørger for at det rødt merkede området på gripherhylseflaten holdes fritt for olje.



- > Hold griperen med to fingre på stiftene i midten.
- > Før griperen med underkanten først, skrått ovenfra og ned bak griperbanedekslet.
- > Plasser griperen slik at begge knastene ved griperdriveren passer i de tilsvarende åpningene ved griperens hull.
- > Sett griperen inn.
  - Griperen er magnetisk og dras til riktig posisjon.
- > Lukk griperbanedekslet og låsebøylen til utløsingbøylen klikker på plass.
- > Drei på håndhjulet for kontroll.
- > Sett inn spolehuset.
- > Sy eller broder på en prøvelapp.

## Rengjøre trådoppfanger



- > Trykk på «Oppsettprogram».



- > Trykk på «Maskininnstillinger».



- > Trykk på «Vedlikeholdoppdatering»



- > Trykk på «Bergiør trådklemme/trådoppfanger»



- > Trykk på «Bemigre trådoppfangeren»

- > Trykk på «Rengjøre trådoppfangeren».
- > Rengjør trådoppfangeren i henhold til veilederingen på skjermen.

Rengjør nålitrær

Avhengig av sytråden kan maskinen bli tilsmusset på grunn av trådrester. Trådrester på den automatiske nålitræeren kan påvirke træingen og bør fjernes.

- > Fjern nålen.
  - > Trykk på «Oppsettprogram»



- > Trykk på «Maskininnstillinger»



- › Trykk på «Vedlikehold/oppdatering»



- Tredje nivå: Regioner, nätverk och trädgårdsföretag



- 7** **11** **2** **5** **1** **3** **6**



- > Trykk på knappen «Automatisk nålitræer».


> Fjern forsiktig trådrester i trådklemmen og på itræerkroken med en pensel og en pinsett.







- > Trykk en gang til på knappen «Automatisk nålitræer».



## 18 Feil

### 18.1 Feilmeldinger

Melding på skjermen	Årsak	Utbedring
	Stingnummer ukjent.	> Kontroller nummeret og tast inn nytt nummer.
	Valg av stingmønster ikke mulig i kombinasjonsmodus.	> Kombiner andre stingmønstre.
	Transportør ikke senket.	> Trykk på knappen «Transportør oppe/nede» for å senke transportøren.
	Valgt nål og stingplate kan ikke brukes sammen.	> Bytt ut nålen. > Bytt stingplate.
	Den valgte syfoten stemmer ikke med den monterte syfoten.	> Velg den monterte syfoten i syfotutvalget eller skift syfot.
	Nålen er ikke helt oppe.	> Innstill nålposisjon med håndhjulet.
	Overtråden tom.	> Træ i på nytt.
	Overtråden er røket.	> Træ i på nytt.

Melding på skjermen	Årsak	Utbedring
	Undertråden er brukt opp.	> Træ i på nytt.
	Undertråden er røket.	> Rengjør griperen. > Træ i på nytt.
	Hovedmotoren går ikke.	> Drei håndhjulet forsiktig med urviseren til nålen er i øvre stilling. > Fjern sytøyet. Ikke trekk i stoffet eller tråden når du gjør dette. > Fjern stingplaten. > Fjern trådrester. > Rengjør griperen. > Fjern griperen, og kontroller at det ikke sitter noen brukkede nålespisser på den magnetiske baksiden til griperen. > Sett inn griperen riktig.
	Feil fot for BERNINA overtransport.	> Monter syfot med betegnelse «D».
	Stoffet under syfoten er for tykt.	> Reduser stofftykkelsen.
	Kontakten mellom maskinen og broderimodulen er brutt på grunn av vibrasjoner.	> Kontroller at broderimodul og maskin står på et stabilt, flatt underlag. > Koble broderimodul til maskinen.
	Nålposisjonen stemmer ikke overens med rammens midtpunkt.	> Juster broderirammen.

Melding på skjermen	Årsak	Utbedring
	Broderimodul ikke montert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Koble broderimodul til maskinen.</li> <li>&gt; Henvend deg til en BERNINA-forhandler for å få kontrollert maskinen.</li> </ul>
	Broderirammen er ikke montert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Monter broderirammen.</li> </ul>
	Broderirammen er montert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fjern broderirammen.</li> </ul>
	Broderirammen beveger seg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Trykk på «Bekreft».</li> </ul>
	Broderimotivet ligger delvis utenfor broderirammen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Posisjoner broderirammen på nytt og broder på nytt.</li> </ul>
	Broderimotiv er for stort.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Forminsk broderimotivet.</li> <li>&gt; Monter større broderiramme.</li> </ul>
For lite ledig minne på BERNINA-USB-minnepinnen (spesialtilbehør).	Det er ikke tilstrekkelig ledig minne på BERNINA-USB-minnepinnen (spesialtilbehør).	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontroller at BERNINA-USB-minnepinnen (spesialtilbehør) brukes.</li> <li>&gt; Slett data på BERNINA-USB-minnepinnen (spesialtilbehør).</li> </ul>
Ingen personlige data på BERNINA-USB-minnepinnen (spesialtilbehør).	Det er ingen personlige data for gjenoppretting på BERNINA-USB-minnepinnen (spesialtilbehør).	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontroller at dataene og innstillingene har blitt sikkerhetskopiert på BERNINA-USB-minnepinnen (spesialtilbehør).</li> </ul>

Melding på skjermen	Årsak	Utbedring
Gjenopprettelse av personlig data har slått feil.	Fastvareoppdateringen var veldig bra, men de egne dataene ble ikke gjenopprettet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontroller at dataene og innstillingene har blitt sikkerhetskopiert på BERNINA-USB-minnepinnen.</li> <li>&gt; Overfør de sikkerhetskopierte dataene til maskinen.</li> </ul>
Ingen BERNINA USB-minnepinne satt inn. Kontroller at den samme BERNINA-USB-minnepinnen er satt inn under hele den automatiske oppdateringen.	BERNINA USB-minnepinne (spesialtilbehør) ikke satt inn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bruk en BERNINA-USB-minnepinne (spesialtilbehør) med nok ledig minne.</li> </ul>
Fastvareoppdateringen av maskinen mislyktes.	Ny fastvareversjon ikke funnet på USB-minnepinnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontroller at den komprimerte ZIP-filen for fastvareoppdateringen har blitt pakket ut.</li> <li>&gt; Kontroller at dataene til fastvareoppdateringen ble lagret direkte på databæreren og ikke i en mappe på USB-minnepinnen.</li> <li>&gt; Oppdater fastvaren.</li> </ul>
 	Maskinen må rengjøres/smøres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Rengjør maskinen.</li> <li>&gt; Smør maskinen.</li> </ul> <p>Viktig informasjon om smøring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; For mye olje kan føre til tilsmussing av stoff og tråd.</li> <li>&gt; Sy/broder på et prøvestoff etter smøring.</li> </ul>
Den automatiske trådkutteren (ved trådoppfangeren) må rengjøres.	Trådoppfangeren må rengjøres. Meldingen vises hver gang maskinen slås på etter at 1000 kuttesykluser er nådd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Trykk på «Bekreft». <ul style="list-style-type: none"> <li>– Maskinen åpner funksjonen «Rengjøre trådoppfanger».</li> </ul> </li> <li>&gt; Rengjør trådoppfangeren i henhold til veiledningen på skjermen. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Telleren for kuttesykluser tilbakestilles.</li> </ul> </li> </ul>

Melding på skjermen	Årsak	Utbedring
Tiden er ikke for regelmessig service. Kontakt BERNINA-forhandleren for å bestille time.	<p>Maskinen må til service. Meldingen vises når man har nådd det programmerte serviceintervallet.</p> <p><b>Viktig informasjon:</b> Regelmessig rengjørings- og servicearbeid er en garanti for maskinens funksjonsdyktighet og en lang levetid. Hvis ikke kan levetiden forkortes og garantiytelsen innskrenkes. Kostnadene for servicearbeid er fastlagt nasjonalt. Kontakt gjerne BERNINA-forhandleren eller serviceverkstedet for informasjon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Ta kontakt med BERNINA-forhandleren.</li> <li>&gt; Slett visningen midlertidig ved å trykke på ikonet «ESC».</li> </ul> <p>Etter tredje sletting vises meldingen først etter at man har nådd det neste serviceintervallet.</p>
	Kalibreringen av Knapphullsfort med slede #3A mislyktes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontroller at syfoten glir lett. Fjern ved behov lo, støv og stoffrester.</li> <li>&gt; Rengjør reflektoren med en myk, lett fuktet mikrofiberklut.</li> <li>&gt; Kontroller posisjonen til reflektoren. Korriger reflektoren ved behov eller skift ut syfoten.</li> <li>&gt; Kontroller om plasten på undersiden av syfoten er slitt. Skift ut syfoten ved behov.</li> <li>&gt; Rengjør transportøren.</li> <li>&gt; Hvis feilen vedvarer, må du kontakte BERNINA-forhandleren.</li> </ul>
	Internettforbindelsen er brutt. Mottak av meldinger er ikke mulig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontroller ruterens internettforbindelse.</li> <li>&gt; Slå WiFi på maskinen av og på igjen.</li> <li>&gt; Hvis feilen vedvarer, må du kontakte BERNINA-forhandleren.</li> </ul>
«Connection Failed»	Forbindelsen til WiFi-nettverket kunne ikke opprettes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Velg WiFi-nettverk på nytt og tast inn riktig nettverksnavn (SSID) eller passord.</li> <li>&gt; Kontroller ruten, f.eks. at den er slått på.</li> </ul>
«#1000»	Nålitræeren sitter i klem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Drei håndhjulet mot urviseren til nålitræeren er i utgangsposisjon. Start maskinen på nytt.</li> <li>&gt; Hvis feilen vedvarer, må du kontakte BERNINA-forhandleren.</li> </ul>
«#1001»	Knappen «Trådkutter» sitter fast eller er defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontroller at knappen beveger seg uhindret.</li> <li>&gt; Hvis feilen vedvarer, må du kontakte BERNINA-forhandleren.</li> </ul>
«#1002»	Knappen «Nålposisjon oppe/nede» sitter fast eller er defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontroller at knappen beveger seg uhindret.</li> <li>&gt; Hvis feilen vedvarer, må du kontakte BERNINA-forhandleren.</li> </ul>
«#1003»	Knappen «Start/stopp» sitter fast eller er defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kontroller at knappen beveger seg uhindret.</li> <li>&gt; Hvis feilen vedvarer, må du kontakte BERNINA-forhandleren.</li> </ul>

Melding på skjermen	Årsak	Utbedring
«#1004» «#1005»	Det er ikke mulig å fastslå nøyaktig hva som er årsaken til feilen.	> Start maskinen på nytt. > Hvis feilen vedvarer, må du kontakte BERNINA-forhandleren.
«#1010»	Griperen er blokkert.	> Kontroller griperen med hensyn til sammenfloking av tråd og sett den riktig i.

## 18.2 Utbedre feil

Feil	Årsak	Utbedring
<b>Uregelmessig stingdannelse</b>	Overtråden for stram/løs.  Nålen er butt eller bøyd.  Dårlig nålqualitet.  Dårlig trådkvalitet.  Feil nål/trådkombinasjon.  Feil trædd.  Stoffet har blitt trukket.	> Still inn overtrådspenningen. > Kontroller trådavtrekk fra trådsnellen.  > Bytt ut nålen og pass på å bruke BERNINA kvalitetsnål.  > Bruk ny BERNINA kvalitetsnål.  > Bruk kvalitetstråd.  > Tilpass nålen med tråden.  > Træ i på nytt.  > Før stoffet jevnt.
<b>Uregelmessig stingdannelse</b>	Bruk av feil spolehus.	> Bruk spolehuset med trekant som fulgte med.
<b>Hoppesting</b>	Feil nål.  Nålen er butt eller bøyd.  Dårlig nålqualitet.  Nål satt inn feil.  Feil nålpiss.	> Bruk nål med nålsystem 130/705H.  > Bytt ut nålen.  > Bruk ny BERNINA kvalitetsnål.  > Før nålen med den flate siden bakover helt opp i nålholderen og skru fast.  > Bruk en nålpiss som passer til tekstilstrukturen i syprosjektet.
<b>Feil stingdannelse</b>	Trådrester mellom trådspenningskivene.  Feil trædd.  Trådrester under spolehusfjæren.	> Trekk foldet, tynt stoff (ikke bruk ytterkant) flere ganger mellom trådspenningskivene.  > Træ i på nytt.  > Fjern trådrester under fjæren.

Feil	Årsak	Utbedring
<b>Overtråden ryker</b>	Feil nål/trådkombinasjon.  For stram overtråd.  Feil trædd.  Dårlig trådkvalitet.  Hullet i stingplaten eller griperspissen er skadet.  Inneklemt tråd ved trådløfter.	> Tilpass nålen med tråden.  > Reduser overtrådspenningen.  > Træ i på nytt.  > Bruk kvalitetstråd.  > Henvend deg til en BERNINA-forhandler for å få reparert skader. > Bytt stingplate.  > Ta bort skruen (1) på dekslet med Torx vinkelnøkkel. > Dra dekslet nede forsiktig litt framover. > Vipp dekslet litt opp for å ta av dekselet. > Fjern trådrester. > Sett dekslet på plass og dra til skruen.
<b>Undertråden ryker</b>	Spolehuset skadet.  Nålhullet i stingplaten er skadet.  Nålen er butt eller bøyd.	> Bytt ut spolehus.  > Henvend deg til en BERNINA-forhandler for å få reparert skader. > Bytt stingplate.  > Bytt ut nålen.
<b>Nålen brekker</b>	Nål satt inn feil.  Stoffet har blitt trukket.  Tykt stoff har blitt skjøvet.  Knuter på tråden.	> Før nålen med den flate siden bakover helt opp i nålholderen og skru fast.  > Før stoffet jevnt.  > Bruk egnet syfot, f.eks. Jeansfot #8 til tykke stoffer. > Bruk utligningsplater når du syr over tykke områder.  > Bruk kvalitetstråd.
<b>Skjermen reagerer ikke</b>	Feil kalibreringsdata.  eco-modus slått på.	> Kalibrer skjermen på nytt. (se side 58) > Slå på maskinen på nytt og hold samtidig knappene «Nålposisjon høyre/venstre» inntrykt hvis ikke kalibreringen kan velges i oppsettprogrammet.  > Trykk på «eco-modus».
<b>Stingbredde kan ikke innstilles</b>	Valgt nål og stingplate kan ikke brukes sammen.  «Syfotindikator/syfotutvalg» hindrer innstilling av stingbredden.	> Bytt ut nålen. > Bytt stingplate.  > Velg montert syfot.

Feil	Årsak	Utbedring
<b>Hastigheten for lav</b>	Ufordelaktig romtemperatur.	> Sett maskinen i et varmt rom 1 time før du begynner å sy.
	Innstillinger i oppsettprogrammet.	> Still inn hastigheten i oppsettprogrammet. > Still inn hastighetsregulatoren.
<b>Maskinen starter ikke</b>	Ufordelaktig romtemperatur.	> Sett maskinen i et varmt rom 1 time før du begynner å sy. > Tilkoble maskinen og slå den på.
	Maskinen defekt.	> Ta kontakt med BERNINA-forhandleren.
<b>Lyset for knappen «Start-/stopp» lyser ikke</b>	Lys defekt.	> Ta kontakt med BERNINA-forhandleren.
<b>Sylys og lyset på friarmen lyser ikke</b>	Innstillinger i oppsettprogrammet.	> Slå på i oppsettprogrammet.
	Sylys defekt.	> Ta kontakt med BERNINA-forhandleren.
<b>Overvåkingen av overråden reagerer ikke</b>	Innstillinger i oppsettprogrammet.	> Slå på i oppsettprogrammet.
	Overrådindikator defekt.	> Ta kontakt med BERNINA-forhandleren.
<b>Overvåkingen av underråden reagerer ikke</b>	Innstillinger i oppsettprogrammet.	> Slå på i oppsettprogrammet.
	Underrådindikator defekt.	> Ta kontakt med BERNINA-forhandleren.
<b>Feil under fastvareoppdateringen</b>	USB-minnepinnen blir ikke gjenkjent.	> Bruk en BERNINA-USB-minnepinne.
	Oppdateringsprosess er blokkert og timeglasset på skjermen blir stående.	> Ta ut USB-minnepinnen. > Slå av maskinen. > Slå på maskinen. > Følg instruksene på skjermen.
	Filene til fastvareoppdateringene ble ikke funnet.	> Pakk ut den komprimerte ZIP-filen. > Lagre dataene til fastvareoppdateringen direkte på databæreren og ikke i en mappe på USB-minnepinnen.
<b>BSR-syfot #42 ikke registrert</b>	Skitten linse.	> Rengjør linsen med en myk, litt fuktig klut.
	BSR-kabel ikke riktig satt inn.	> Stikk BSR-støpselet loddrett inn til det merkes at det festes.
<b>Stolper og/eller regels sys ikke gjennom gjentatte ganger</b>	Knapphullsfol med slede #3A er ikke kalibrert med maskinen.	> Kalibrer Knapphullsfol med slede #3A. (se side 59)
<b>Automatisk nålitrærer fungerer ikke pålitelig</b>	Automatisk nålitrærer er skitten.	> Rengjør nålitrærer. (se side 179)



Feil	Årsak	Utbedring
<b>Automatisk nålitrærer trær ikke</b>	Nålen som ble valgt fra nålutvalget, kan ikke træs i, f.eks. tvillingnål.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Enkelnål: Velg en nål i nålutvalget som passer til den monterte nålen.</li> <li>&gt; Tvilling- eller trillingnål: Træ i nålen for hånd.</li> </ul>
<b>Laserpunkt er ikke synlig eller i feil posisjon</b>	Laseren skjules av syfoten eller nålen eller er avbøyd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hev nålen.</li> <li>&gt; Monter en annen syfot.</li> <li>&gt; Senk syfoten før du begynner å sy, for eksempel med kneløfteren.</li> <li>&gt; Ta kontakt med BERNINA-forhandleren.</li> </ul>

## 19 Lagring og fjerning av avfall

### 19.1 Lagring av maskinen

Det anbefales å oppbevare maskinen i originalemballasjen. Dersom maskinen oppbevares i et kaldt rom, skal den stå ca. 1 time i et rom med romtemperatur før bruk.

- > Slå av maskinen og dra ut kontakten.
- > Maskinen må ikke lagres ute.
- > Beskytt maskinen mot vær og vind.

### 19.2 Avfallshåndtering av maskinen

- > Rengjør maskinen.
- > Sorter bestanddeler etter råmateriale, og kast det i henhold til lokale lover og forskrifter.

## 20 Tekniske data

Betegnelse	Verdi	Enhet
Maksimal stofftykkelse	12,5 (0,49)	mm (in)
Maksimal hastighet	1000	Sting per minutt
Pedal	LV-1	
Nålsystem	130/705	
Mål uten snelleholder (B × H × D)	520 × 355 × 215 (20,47 × 13,98 × 8,46)	mm (in)
Mål inkl. broderimodul uten snelleholder (B × H × D)	950 × 355 × 630 37,40 × 13,98 × 24,80	mm (in)
Vekt på maskin	14 (30,86)	kg (lb)
Vekt broderimodul	6,4 14,1	kg (lb)
Energiforbruk	140	W
Inngangsspenning	100 – 240 50 - 60	V Hz
WiFi-frekvensbånd	2,4	GHz
WiFi-protokoll	802.11 b/g/n	
Kapslingsgrad (elektroteknikk)	II	

## 21 Oversikt mønster

### 21.1 Oversikt sommer

#### Nyttesømmer

1 —	2 W	3 V\	4 W	5 I—I	6 —	7 W	8 X	9 V	10 W	11 —	12 W	13 TTT	14 W
15 U	16 V>	17 W	18 —	19 W	20 W	21 —	22 W	23 W	24 W	25 =	26 W	27 W	29 V
31 —	32 —	33 —	34 W	35 W	36 W	37 W	38 W	39 W	40 W				

#### Knapphull

51 W	52 W	53 W	54 W	55 W	56 W	57 W	58 W	59 —	60 W	61 W	62 W	63 W	64 W
65 W	66 W	67 W	68 W	69 W	70 W								

#### Dekorsting

##### Natursting

101 W	102 W	103 W	104 W	105 W	106 W	107 W	108 W	109 W	110 W	111 W	112 W	113 W	114 W
115 W	116 W	117 W	118 W	119 W	122 W	123 W	124 W	125 W	126 W	127 W	128 W	129 W	130 W
131 W	132 W	134 W	136 W	137 W	138 W	139 W	140 W	141 W	142 W	143 W	144 W	145 W	146 W
147 W	148 W	150 W	152 W	153 W	154 W	155 W	156 W	159 W	160 W	161 W	165 W	166 W	167 W
168 W	169 W	170 W	171 W	172 W	173 W	174 W	175 W	176 W	177 W	178 W	179 W	180 W	181 W
182 W	183 W	184 W	185 W										

## Oversikt mønster

### Natur gigasøm

201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	216
217	218	219	220	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	268
269													

### Korssting

301	302	303	304	305	306	307	308	309	311	313	314	316	318
319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
333	334	335	336	337	338	339	371	372	373	374	375	376	377
378	379												

### Satengsting

401	402	405	406	407	408	409	410	412	413	414	415	416	417
418	419	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	433
434	436	437	440	442	443	444	445	447	448	449	450	451	452
453	454	455	456	457	458	461	464	465	466	467	468	469	471

472	473

## Sateng gigasøm

501	503	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	517	518

## Geometrisk søm

601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614
615	616	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629
630	631	632	633	634	635	636	637	639	640	641	642	643	644
645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658
660	661	662	663	664	665	666	674	675	676	677	678	679	680
682	683	684	685	686	691	693	694	695					

## Hvitbroderi

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
715	716	717	721	722	723	724	725	726	727	729	730	731	732

Oversikt mønster

747	748	749	750	751	752	756	757	758	759	762	764	765	766
767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783											

Hvitbroderi gigasøm

801	802	803	804	805	833	834	835	840	841

Moderne søm

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914
915	916	917	918	919	920	921	922	924	926	928	929	933	934
935	937	938	939	940	944	945	946	948	949	950	952	954	955
957	958	959	960	961	962								

Moderne gigasøm

1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1014	1015

Filigran gigasøm

1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214
1215	1216	1217	1218	1220	1221	1222	1223	1225	1226	1227			

## Taperingssøm

1401	1402	1403	1404	1405	1406	1409	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417
1418	1419	1420	1422	1423	1424	1430	1431	1446	1447	1448	1450	1460	1462

## Skyline (spesialsøm)

1501 SWISS	1502 TUNISIA	1503 ESPANA	1504 ALEXANDRIA	1505 AUSTRALIA	1506 AUSSIE	1507 S Africa	1508 NZ	1509 TOKYO	1510 DELHI	1511 EGYPT	1512 GREECE	1513 MEXICO	1514 I YOU
1515 BERLIN	1516 KOREA	1517 PERU	1518 CHINA	1519 ROMA	1520 ROMA	1521 ROMA	1522 DUTCH	1524 NORWAY	1525 NORGE	1526 USA	1527 CANADA	1528 JAPAN	1529 CHINA
1531	1534												

## Quilt gigasøm

1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614
1615	1616	1617	1618	1619	1620	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636
1657	1658	1659	1660										

## Internasjonal

1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1715	1716	1717
1718	1719	1720	1721	1722	1723	1729	1730	1731	1732	1733	1735	1736	

## Årstider

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2015	2016	2017	2018	2019
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## Oversikt mønster

2020	2021	2022	2023

## Sport og hobby

2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2209	2210	2211	2212	2213	2215	2216

2217	2218	2219	2220	2222	2227								

## Quiltesømmer

1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314
1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1329
1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343
1344	1345	1346	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1373	1374
1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1384	1385	1386	1387	1388	1389

## 21.2 Oversikt over broderimotiver

### Redigering av broderimotiv

Slipp kreativiteten fri. Mange broderimotiver står til disposisjon på maskinen.

Etter registrering av maskinen får du i BERNINA kundeportal tilgang til de inkluderte broderimotivene i et redigerbart format for nedlasting.

Hvis en av følgende pikrogrammer står under broderimotivnummeret, finner du mer informasjon på <https://www.bernina.com/specialeffects>.

	Frittstående blonde		PunchWork
	Hullstørmsbroderi		Båndbroderi
	Frynsesbroderi		Prosjekter i ramme
	Applikasjon		Puffy skrift





	CutWork		Quilting
	PaintWork		Trapunto
	CrystalWork		

## Prosjekter

De utførelige broderiveiledingene finner du under <https://www.bernina.com/790PRO-designs>.


<b>12888-01</b>	110 x 125 mm 4.3 x 4.9 inch	10.220	<b>12888-02</b>	98 x 113 mm 3.9 x 4.4 inch	4.457
1.  Isacord 40 2520 2.  Isacord 40 2520 3.  Isacord 40 2520 4.  Isacord 40 2520 5.  Isacord 40 0010			1.  Isacord 40 2520 2.  Isacord 40 2520 3.  Isacord 40 2520 4.  Isacord 40 2520		
<b>12888-03</b>	150 x 165 mm 5.9 x 6.5 inch	14.152	<b>12888-04</b>	122 x 141 mm 4.8 x 5.6 inch	5.603
1.  Isacord 40 2905 2.  Isacord 40 2905 3.  Isacord 40 2905 4.  Isacord 40 2905 5.  Isacord 40 0010			1.  Isacord 40 2905 2.  Isacord 40 2905 3.  Isacord 40 2905 4.  Isacord 40 2905		
<b>12888-05</b>	125 x 190 mm 4.9 x 7.5 inch	13.411	<b>12888-06</b>	98 x 113 mm 3.9 x 4.4 inch	4.457
1.  Isacord 40 4032 2.  Isacord 40 4032 3.  Isacord 40 4032 4.  Isacord 40 4032 5.  Isacord 40 0010			1.  Isacord 40 4032 2.  Isacord 40 4032 3.  Isacord 40 4032 4.  Isacord 40 4032		
<b>51240-28</b>	76 x 130 mm 3 x 5.1 inch	6.028	<b>51240-32</b>	76 x 142 mm 3 x 5.6 inch	3.835
1.  Isacord 40 1332 2.  Isacord 40 0811 3.  Isacord 40 3963 4.  Isacord 40 3910 5.  Isacord 40 3810 6.  Isacord 40 0010 7.  Isacord 40 0131 8.  Isacord 40 1913 9.  Isacord 40 1521 10.  Isacord 40 2123 11.  Isacord 40 1322 12.  Isacord 40 0020 13.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0010 2.  Isacord 40 0811 3.  Isacord 40 5450 4.  Isacord 40 4752 5.  Isacord 40 1725 6.  Isacord 40 0010 7.  Isacord 40 3743 8.  Isacord 40 1725 9.  Isacord 40 0020 10.  Isacord 40 0020		

## Oversikt mønster


<b>51240-36</b>	 92 x 141 mm 3.6 x 5.5 inch	 5.338	<b>51240-35</b>	 89 x 83 mm 3.5 x 3.3 inch	 2.628
1.  Isacord 40 3641 2.  Isacord 40 3963 3.  Isacord 40 3743 4.  Isacord 40 0020 5.  Isacord 40 0020		1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 3641 3.  Isacord 40 3641 4.  Isacord 40 3963 5.  Isacord 40 3743 6.  Isacord 40 0020			
<b>51240-31</b>	 87 x 83 mm 3.4 x 3.3 inch	 3.327	<b>51240-27</b>	 87 x 80 mm 3.4 x 3.2 inch	 4.258
1. Isacord 40 0010 2. Isacord 40 0010 3. Isacord 40 0010 4.  Isacord 40 0811 5.  Isacord 40 0020		1.  Isacord 40 0630 2.  Isacord 40 0630 3.  Isacord 40 0630 4.  Isacord 40 1332 5.  Isacord 40 0811 6.  Isacord 40 1322 7.  Isacord 40 0020			
<b>51298-02</b>	 99 x 129 mm 3.9 x 5.1 inch	 9.279	<b>51298-03</b>	 83 x 82 mm 3.3 x 3.2 inch	 5.081
1.  Isacord 40 0630 2.  Isacord 40 0630 3.  Isacord 40 0630 4.  Isacord 40 6051		1.  Isacord 40 0870 2.  Isacord 40 0870 3.  Isacord 40 0870 4.  Isacord 40 1565			
<b>51298-04</b>	 38 x 230 mm 1.5 x 9.1 inch	 17.556	<b>51298-05</b>	 83 x 82 mm 3.3 x 3.2 inch	 4.439
1.  Isacord 40 0630 2.  Isacord 40 0630 3.  Isacord 40 0630 4.  Isacord 40 1220 5.  Isacord 40 1565 6.  Isacord 40 0870		1.  Isacord 40 1565 2.  Isacord 40 1565 3.  Isacord 40 1565			
<b>51298-06</b>	 110 x 199 mm 4.3 x 7.8 inch	 34.440	<b>51298-01</b>	 88 x 129 mm 3.4 x 5.1 inch	 9.306
1.  Isacord 40 0630 2.  Isacord 40 1220 3.  Isacord 40 1860		1.  Isacord 40 6051 2.  Isacord 40 6051 3.  Isacord 40 6051			
<b>12751-03</b>	 100 x 192 mm 3.9 x 7.6 inch	 5.132			
1.  Isacord 40 2550 2.  Isacord 40 2550 3.  Isacord 40 2550 4.  Isacord 40 2550 5.  Isacord 40 2550 6.  Isacord 40 2550 7.  Isacord 40 2550 8.  Isacord 40 2550					

**Quiltemotiver****80202-01**


1. ■ Isacord 40 0020

**80202-02**


1. ■ Isacord 40 0020

**80202-03**


1. ■ Isacord 40 0020

**80202-04**

1. ■ Isacord 40 0020

**80202-05**


1. ■ Isacord 40 0020

**80202-06**


1. ■ Isacord 40 0020

**80257-01**


1. ■ Isacord 40 0020

**80257-02**


1. ■ Isacord 40 0020

**80257-03**

1. ■ Isacord 40 0020

**80257-04**


1. ■ Isacord 40 0020



Oversikt mønster


 80257-05

1. ■ Isacord 40 0020




 Basics\_01

1. ■ Isacord 40 0020




 Basics\_02

1. ■ Isacord 40 0020




 Basics\_03

1. ■ Isacord 40 0020




 Basics\_04

1. ■ Isacord 40 0020




 Basics\_04\_corner

1. ■ Isacord 40 0020




 Basics\_05

1. ■ Isacord 40 0020




 12380-04q

1. ■ Isacord 40 0020



 12380-08q

1. ■ Isacord 40 0020




 12380-09q

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-01

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-02

1. ■ Isacord 40 0020




**32196-03**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-04**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-05**

1. ■ Isacord 40 0020

**32196-06**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-07**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-08**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-09**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-10**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-11**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-12**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-13**

1. ■ Isacord 40 0020

**32196-14**


1. ■ Isacord 40 0020



Oversikt mønster


 32196-15

1. ■ Isacord 40 0020



 32196-16

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-17

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-18

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-19

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-20

1. ■ Isacord 40 0020



 32196-21

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-22

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-23

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-24

1. ■ Isacord 40 0020




 32196-25

1. ■ Isacord 40 0020



 32196-26

1. ■ Isacord 40 0020




**32196-27**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-28**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-29**


1. ■ Isacord 40 0020

**32196-30**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD285q**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD288q**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD289q**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD292q**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD299q**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD308q**


1. ■ Isacord 40 0020

**BD394**

1. ■ Isacord 40 0020

**BD412**


1. ■ Isacord 40 0020






**HE959**


1. ■ Isacord 40 0020

**Quilt project\_1**


1. ■ Isacord 40 0020

**Quilt project\_2**


1. ■ Isacord 40 0020

**80210-01**


1. ■ Isacord 40 0020

**80210-04**

1. ■ Isacord 40 0020

**80210-07**

1. ■ Isacord 40 0020

**Dekoreringer**

<b>12804-04</b>	↗ 203 x 213 mm 8 x 8.4 inch	↔ 37.019	<b>12746-11</b>	↗ 110 x 110 mm 4.3 x 4.3 inch	↔ 21.560
1. ■ Isacord 40 2300 2. ■ Isacord 40 1551 3. ■ Isacord 40 0506 4. ■ Isacord 40 1904 5. ■ Isacord 40 2220			1. ■ Isacord 40 2762 2. ■ Isacord 40 0761 3. ■ Isacord 40 2764 4. ■ Isacord 40 2153		
<b>12627-22</b>	↗ 67 x 173 mm 2.6 x 6.8 inch	↔ 9.172	<b>12633-09</b>	↗ 120 x 120 mm 4.7 x 4.7 inch	↔ 16.361
1. ■ Isacord 40 2320			1. ■ Isacord 40 0015		

## Oversikt mønster

<b>12655-13</b>	 110 x 126 mm 4.3 x 5 inch	 10.045	<b>12713-03</b>	 134 x 132 mm 5.3 x 5.2 inch	 26.164
1.  Isacord 40 1055			1.  Isacord 40 5832 2.  Isacord 40 5450 3.  Isacord 40 5722 4.  Isacord 40 1321 5.  Isacord 40 1911 6.  Isacord 40 4174 7.  Isacord 40 2530 8.  Isacord 40 2320 9.  Isacord 40 1730 10.  Isacord 40 1911 11.  Isacord 40 0800 12.  Isacord 40 1321 13.  Isacord 40 0015 14.  Isacord 40 4174		
<b>51202-14</b>	 82 x 139 mm 3.2 x 5.5 inch	 21.603	<b>12791-04L</b>	 203 x 207 mm 8 x 8.1 inch	 15.540
1.  Isacord 40 0622 2.  Isacord 40 2153 3.  Isacord 40 0310 4.  Isacord 40 5555 5.  Isacord 40 5513 6.  Isacord 40 6043 7.  Isacord 40 2153			1.  Isacord 40 4174 2.  Isacord 40 4174 3.  Isacord 40 1900 4.  Isacord 40 4174 5.  Isacord 40 0310 6.  Isacord 40 4174		
<b>12812-01L</b>	 197 x 222 mm 7.7 x 8.7 inch	 31.258	<b>12812-02L</b>	 197 x 176 mm 7.8 x 6.9 inch	 29.132
1.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020		
<b>12812-08M</b>	 146 x 199 mm 5.7 x 7.8 inch	 23.815	<b>12812-03L</b>	 197 x 205 mm 7.8 x 8.1 inch	 38.896
1.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020		
<b>12843-04</b>	 126 x 199 mm 5 x 7.8 inch	 16.487	<b>12843-08</b>	 129 x 172 mm 5.1 x 6.8 inch	 13.522
1.  Isacord 40 0520 2.  Isacord 40 0310 3.  Isacord 40 5510 4.  Isacord 40 5740 5.  Isacord 40 5610 6.  Isacord 40 0311 7.  Isacord 40 0010 8.  Isacord 40 5510 9.  Isacord 40 0311			1.  Isacord 40 0311 2.  Isacord 40 0520 3.  Isacord 40 0310 4.  Isacord 40 0010 5.  Isacord 40 5510 6.  Isacord 40 0520 7.  Isacord 40 5610 8.  Isacord 40 5740 9.  Isacord 40 0311		

<b>12843-10</b>		87 x 163 mm 3.4 x 6.4 inch		12.094	<b>12854-01</b>		208 x 280 mm 8.2 x 11 inch		17.641
1.  Isacord 40 0311 2.  Isacord 40 0310 3.  Isacord 40 0520 4.  Isacord 40 5740 5.  Isacord 40 5610 6.  Isacord 40 5510 7. Isacord 40 0010 8.  Isacord 40 0310		1. Isacord 40 0015							
<b>12854-02</b>		137 x 298 mm 5.4 x 11.8 inch		11.045	<b>12919-01</b>		84 x 154 mm 3.3 x 6.1 inch		5.864
1. Isacord 40 0015		1.  Isacord 40 5210 2.  Isacord 40 0934 3.  Isacord 40 3962 4.  Isacord 40 2560 5.  Isacord 40 2732 6.  Isacord 40 1055							
<b>12919-02</b>		73 x 152 mm 2.9 x 6 inch		6.442	<b>21021-10</b>		117 x 148 mm 4.6 x 5.8 inch		14.469
1.  Isacord 40 2560 2.  Isacord 40 2732 3.  Isacord 40 1220 4.  Isacord 40 0934 5.  Isacord 40 1055 6.  Isacord 40 3962 7.  Isacord 40 3820		1.  Isacord 40 1252 2.  Isacord 40 1161 3.  Isacord 40 1565							
<b>21021-14</b>		122 x 122 mm 4.8 x 4.8 inch		18.063	<b>12627-05</b>		93 x 100 mm 3.7 x 3.9 inch		8.679
1.  Isacord 40 1252 2.  Isacord 40 1161 3.  Isacord 40 1565		1.  Isacord 40 5230							
<b>51278-01</b>		116 x 147 mm 4.6 x 5.8 inch		14.604	<b>51278-06</b>		170 x 117 mm 6.7 x 4.6 inch		15.393
1.  Isacord 40 1260 2.  Isacord 40 0731		1.  Isacord 40 1260 2.  Isacord 40 0731							
<b>51278-08</b>		82 x 165 mm 3.2 x 6.5 inch		4.893	<b>51278-09</b>		110 x 128 mm 4.3 x 5 inch		7.310
1.  Isacord 40 0731 2.  Isacord 40 1260		1.  Isacord 40 1260 2.  Isacord 40 0731							

## Oversikt mønster

<b>51278-10</b>		89 x 228 mm 3.5 x 9 inch		6.998	<b>51289-03</b>		146 x 130 mm 5.7 x 5.1 inch		13.672
1.  Isacord 40 0731					1.  Isacord 40 4740				
2.  Isacord 40 1260					2. Isacord 40 0010				
					3.  Isacord 40 4410				
					4.  Isacord 40 4610				
					5.  Isacord 40 4643				
					6.  Isacord 40 4410				
					7.  Isacord 40 4610				
					8.  Isacord 40 4740				
					9.  Isacord 40 5643				
					10.  Isacord 40 5510	11. Isacord 40 0010	12.  Isacord 40 0622		
<b>12458-01</b>		32 x 174 mm 1.3 x 6.9 inch		798	<b>80090-06</b>		84 x 37 mm 3.3 x 1.4 inch		3.766
1.  Isacord 40 2900					1.  Applique 1				
					2.  Applique 2				
					3.  Isacord 40 4103				
<b>80090-07</b>		128 x 36 mm 5 x 1.4 inch		5.450	<b>Fq520_48</b>		257 x 212 mm 10.1 x 8.4 inch		15.274
1.  Applique 1					1.  YLI variations 8010				
2.  Applique 2					2.  YLI variations 8004				
3.  Isacord 40 5440					3.  YLI variations 8023				
					4.  Isacord 40 9805				
					5.  Isacord 40 9405				
					6.  YLI variations 8023				
					7.  YLI variations 8006				
					8.  YLI variations 8019				
					9.  Isacord 40 9912				
					10.  Isacord 40 9918	11.  YLI variations 8020	12.  YLI variations 8006		
					13.  Isacord 40 9916	14.  Isacord 40 9605	15.  YLI variations 8008		
					16.  YLI variations 8009	17.  Isacord 40 9914	18.  Isacord 40 9405		
					19.  Isacord 40 9916	20.  Isacord 40 9302	21.  Isacord 40 9805		
					22.  YLI variations 8019	23.  Isacord 40 9405	24.  YLI variations 8020		
					25.  Isacord 40 9605	26.  YLI variations 8009	27.  YLI variations 8021		
					28.  YLI variations 8014				
<b>Fq505_48</b>		105 x 100 mm 4.1 x 3.9 inch		4.618	<b>Fq506_48</b>		154 x 87 mm 6.1 x 3.4 inch		3.796
1.  Isacord 40 9405					1.  Isacord 40 9405				
2.  Isacord 40 9916					2.  YLI variations 8020				
3.  Isacord 40 9302					3.  Isacord 40 9805				
4.  Isacord 40 9805					4.  YLI variations 8006				
5.  YLI variations 8019					5.  YLI variations 8008				
6.  Isacord 40 9405					6.  YLI variations 8020				
7.  YLI variations 8020									
8.  Isacord 40 9605									
9.  YLI variations 8009									
10.  YLI variations 8021									

<b>Fq518_48</b>	↗ 90 x 114 mm 3.5 x 4.5 inch	↔ 4.269	<b>51204-15</b>	↗ 28 x 172 mm 1.1 x 6.8 inch	↔ 5.304
1. YLI variations 8006 2. Isacord 40 9916 3. Isacord 40 9605 4. YLI variations 8008 5. YLI variations 8014 6. YLI variations 8009 7. Isacord 40 9914			1. Isacord 40 5510 2. Isacord 40 0703 3. Isacord 40 3713 4. Isacord 40 1102 5. Isacord 40 3210 6. Isacord 40 1805 7. Isacord 40 2723		

<b>51209-09</b>	 68 x 162 mm 2.7 x 6.4 inch	 14.542	<b>51209-08</b>	 50 x 163 mm 2 x 6.4 inch	 15.255
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 4410		1.  Isacord 40 3030 2.  Isacord 40 2920 3.  Isacord 40 0020			

<b>51202-08</b>		75 x 165 mm 2.9 x 6.5 inch		7.518	<b>12620-14</b>		87 x 120 mm 3.4 x 4.7 inch		12.023
1.  Isacord 40 2152 2.  Isacord 40 1921					1.  Isacord 40 2520				

# Blomster

<b>51227-08</b>	124 x 136 mm 4.9 x 5.4 inch	26.077	<b>51227-10</b>	90 x 136 mm 3.5 x 5.4 inch	20.095
1. Isacord 40 4430 2. Isacord 40 0010 3. Isacord 40 4610 4. Isacord 40 4515 5. Isacord 40 0702 6. Isacord 40 1521 7. Isacord 40 1840 8. Isacord 40 1860 9. Isacord 40 4174 10. Isacord 40 1704 11. Isacord 40 1521 12. Isacord 40 0010 13. Isacord 40 1755 14. Isacord 40 4174			1. Isacord 40 4515 2. Isacord 40 0702 3. Isacord 40 4610 4. Isacord 40 0010 5. Isacord 40 1840 6. Isacord 40 1860 7. Isacord 40 4531 8. Isacord 40 4515 9. Isacord 40 1521 10. Isacord 40 1840 11. Isacord 40 4174 12. Isacord 40 0010 13. Isacord 40 1840		

Fq561_48	185 x 243 mm 7.3 x 9.6 inch	18.778	12879-07L	155 x 151 mm 6.1 x 5.9 inch	5.437
<p>1.  Isacord 40 0552</p> <p>2.  Isacord 40 6051</p> <p>3.  Isacord 40 5833</p> <p>4.  Isacord 40 5934</p> <p>5.  Isacord 40 5822</p> <p>6.  Isacord 40 5833</p> <p>7.  Isacord 40 5650</p> <p>8.  Isacord 40 3652</p> <p>9.  Isacord 40 3641</p> <p>10.  Isacord 40 3620    11.  Isacord 40 0970    12.  Isacord 40 1805</p> <p>13.  Isacord 40 2123    14.  Isacord 40 1913</p>		<p>1.  Isacord 40 5740</p> <p>2.  Isacord 40 5440</p> <p>3.  Isacord 40 5210</p>			

## Oversikt mønster

<b>Nb826_48</b>		135 x 133 mm 5.3 x 5.2 inch		11.154	<b>Fs327_48</b>		125 x 123 mm 4.9 x 4.8 inch		10.514	
1.  Isacord 40 9971 2.  Isacord 40 9978 3.  Isacord 40 9973 4.  Isacord 40 1972		1.  Isacord 40 0862								
<b>12914-01</b>		117 x 155 mm 4.6 x 6.1 inch		19.835	<b>12914-02</b>		112 x 154 mm 4.4 x 6.1 inch		16.778	
1.  Isacord 40 2600 2.  Isacord 40 2241 3.  Isacord 40 2944 4.  Isacord 40 1342 5.  Isacord 40 5643 6.  Isacord 40 5912 7.  Isacord 40 0465		1.  Isacord 40 5643 2.  Isacord 40 5722 3.  Isacord 40 5912 4.  Isacord 40 0465					<b>Mint</b> <small>Menthae-Lamiaceae</small>			
<b>12914-03</b>		113 x 153 mm 4.4 x 6 inch		13.250	<b>12914-06</b>		110 x 151 mm 4.3 x 5.9 inch		15.331	
1.  Isacord 40 5643 2.  Isacord 40 5722 3.  Isacord 40 5912 4.  Isacord 40 0853 5.  Isacord 40 0465		1.  Isacord 40 5722 2.  Isacord 40 5912 3.  Isacord 40 0465					<b>Parsley</b> <small>Petroselinum-Apiales</small>			
<b>12914-07</b>		122 x 153 mm 4.8 x 6 inch		11.873	<b>12914-08</b>		106 x 159 mm 4.2 x 6.3 inch		16.390	
1.  Isacord 40 5643 2.  Isacord 40 0853 3.  Isacord 40 5912 4.  Isacord 40 0465		1.  Isacord 40 5912 2.  Isacord 40 5643 3.  Isacord 40 5722 4.  Isacord 40 0465					<b>Basil</b> <small>Ocimum-Lamiaceae</small>			
<b>12919-04</b>		82 x 154 mm 3.2 x 6.1 inch		6.068	<b>51259-07</b>		126 x 150 mm 4.9 x 5.9 inch		7.750	
1.  Isacord 40 5210 2.  Isacord 40 5220 3.  Isacord 40 3820 4.  Isacord 40 1362 5.  Isacord 40 1220 6.  Isacord 40 0934		1.  Isacord 40 3743 2.  Isacord 40 1600								



<b>51285-08</b>		124 x 135 mm 4.9 x 5.3 inch		10.513	<b>Fq986_48</b>		139 x 145 mm 5.5 x 5.7 inch		23.426
1.  Isacord 40 0152 2.  Isacord 40 2650 3.  Isacord 40 2721 4.  Isacord 40 0020 5.  Isacord 40 0020		1.  Isacord 40 5650 2.  Isacord 40 5833 3.  Isacord 40 0352 4.  Isacord 40 5934 5.  Isacord 40 0465 6.  Isacord 40 5822 7.  Isacord 40 0015 8.  Isacord 40 0781 9.  Isacord 40 0170 10.  Isacord 40 0731 11.  Isacord 40 0640 12.  Isacord 40 6133							
<b>Fs316_48</b>		124 x 167 mm 4.9 x 6.6 inch		9.758	<b>Oc86020</b>		65 x 82 mm 2.6 x 3.2 inch		2.462
1.  Isacord 40 3853		1.  Isacord 40 5610 2.  Isacord 40 0504 3.  Isacord 40 0922 4.  Isacord 40 1840 5.  Isacord 40 2363 6.  Isacord 40 0520 7.  Isacord 40 1123							
<b>12417-08</b>		104 x 160 mm 4.1 x 6.3 inch		13.421	<b>12505-03</b>		108 x 162 mm 4.3 x 6.4 inch		8.606
1.  Isacord 40 0442 2.  Isacord 40 0721 3.  Isacord 40 0532 4.  Isacord 40 0345 5.  Isacord 40 1521 6.  Isacord 40 0811 7.  Isacord 40 1010 8.  Isacord 40 1311		1.  Isacord 40 0442 2.  Isacord 40 5822 3.  Isacord 40 5822 4.  Isacord 40 6031 5.  Isacord 40 5633 6.  Isacord 40 2810 7.  Isacord 40 2530 8.  Isacord 40 2530 9.  Isacord 40 2155 10.  Isacord 40 0811 13.  Isacord 40 2830 16.  Isacord 40 0311		11.  Isacord 40 0811 12.  Isacord 40 2830 14.  Isacord 40 2504 17.  Isacord 40 0931	12.  Isacord 40 0020 15.  Isacord 40 4103 18.  Isacord 40 0020				
<b>12505-11</b>		104 x 174 mm 4.1 x 6.9 inch		11.419	<b>12505-04</b>		124 x 176 mm 4.9 x 6.9 inch		11.861
1.  Isacord 40 0442 2.  Isacord 40 5822 3.  Isacord 40 5822 4.  Isacord 40 6031 5.  Isacord 40 5633 6.  Isacord 40 2810 7.  Isacord 40 2810 8.  Isacord 40 0811 9.  Isacord 40 0811 10.  Isacord 40 1800 13.  Isacord 40 0931 16.  Isacord 40 1912		1.  Isacord 40 3840 2.  Isacord 40 3840 3.  Isacord 40 3815 4.  Isacord 40 0311 5.  Isacord 40 5822 6.  Isacord 40 5822 7.  Isacord 40 6031 8.  Isacord 40 5633 9.  Isacord 40 0811 10.  Isacord 40 0811 13.  Isacord 40 2300 16.  Isacord 40 0504		11.  Isacord 40 2530 12.  Isacord 40 2530 14.  Isacord 40 2155 17.  Isacord 40 0020	12.  Isacord 40 0931 18.  Isacord 40 0442				
<b>12505-10</b>		102 x 134 mm 4 x 5.3 inch		5.685	<b>Fs332_48</b>		95 x 174 mm 3.8 x 6.8 inch		12.081
1.  Isacord 40 4103 2.  Isacord 40 0442 3.  Isacord 40 5822 4.  Isacord 40 5822 5.  Isacord 40 6031 6.  Isacord 40 5633 7.  Isacord 40 1800 8.  Isacord 40 1800 9.  Isacord 40 2504 10.  Isacord 40 0504		1.  Isacord 40 1725							

## Oversikt mønster

<b>Fs337_48</b>		69 x 136 mm 2.7 x 5.4 inch		7.998	<b>51202-11</b>		64 x 75 mm 2.5 x 3 inch		7.224
1.  Isacord 40 1730					1.  Isacord 40 5770	2.  Isacord 40 5822	3.  Isacord 40 1911	4.  Isacord 40 1921	5.  Isacord 40 1430
					6.  Isacord 40 1532	7.  Isacord 40 1362	8.  Isacord 40 2153	9.  Isacord 40 2152	10.  Isacord 40 2155
					11.  Isacord 40 2171	12.  Isacord 40 0010			13.  Isacord 40 0622
<b>51202-12</b>		83 x 46 mm 3.3 x 1.8 inch		5.388	<b>12852-01</b>		193 x 150 mm 7.6 x 5.9 inch		17.004
1.  Isacord 40 5770	2.  Isacord 40 5822	3.  Isacord 40 1911	4.  Isacord 40 2155	5.  Isacord 40 2152	6.  Isacord 40 2171	7.  Isacord 40 2153	8.  Isacord 40 1921	9.  Isacord 40 0010	10.  Isacord 40 0622
					1. Isacord 40 0010				
<b>12852-07</b>		122 x 126 mm 4.8 x 4.9 inch		10.996	<b>12852-15</b>		86 x 108 mm 3.4 x 4.3 inch		6.566
1. Isacord 40 0010					1. Isacord 40 0010				

## Barn

<b>12662-08</b>		105 x 109 mm 4.1 x 4.3 inch		12.928	<b>12436-29</b>		100 x 37 mm 3.9 x 1.4 inch		2.464
1.  Isacord 40 1032	2.  Isacord 40 1032	3.  Isacord 40 1032	4.  Isacord 40 1010	5.  Isacord 40 0015	6.  Isacord 40 5822	7.  Isacord 40 4220	8.  Isacord 40 4531	9.  Isacord 40 1055	10.  Isacord 40 0576
					1.  YLI variations 8016	2.  YLI variations 8015	3.  Yenmet 7030		

<b>12441-37</b>	 116 x 103 mm 4.6 x 4 inch	 4.741	<b>12590-04</b>	 104 x 158 mm 4.1 x 6.2 inch	 24.036
1.  Isacord 40 1900			1.  Isacord 40 5740		
2.  Isacord 40 5740			2.  Isacord 40 5740		
3.  Isacord 40 5740			3.  Isacord 40 5740		
4.  Isacord 40 5740			4.  Isacord 40 5740		
5.  Isacord 40 5740			5.  Isacord 40 5740		
6.  Isacord 40 5740			6.  Isacord 40 5740		
7.  Isacord 40 5740			7.  Isacord 40 5740		
8.  Isacord 40 5740			8.  Isacord 40 5740		
9.  Isacord 40 5740			9.  Isacord 40 5740		
10.  Isacord 40 0015			10.  Isacord 40 0015	11.  Isacord 40 0020	12.  Isacord 40 4230
13.  Isacord 40 4116			13.  Isacord 40 5510	14.  Isacord 40 0132	15.  Isacord 40 0132
16.  Isacord 40 0112			16.  Isacord 40 0112	17.  Isacord 40 0132	18.  Isacord 40 0015
<b>12401-16</b>	 62 x 80 mm 2.5 x 3.1 inch	 1.274	<b>51237-06</b>	 39 x 139 mm 1.5 x 5.5 inch	 8.619
1.  Isacord 40 1346			1.  Isacord 40 1703		
2.  Isacord 40 1342			2.  Isacord 40 1010		
3.  Isacord 40 0170			3.  Isacord 40 1030		
4.  Isacord 40 5934			4.  Isacord 40 4620		
<b>51267-07</b>	 99 x 144 mm 3.9 x 5.7 inch	 18.599	<b>51272-07</b>	 117 x 147 mm 4.6 x 5.8 inch	 21.530
1.  Isacord 40 4250			1.  Isacord 40 2153		
2.  Isacord 40 4610			2.  Isacord 40 4250		
3.  Isacord 40 1060			3.  Isacord 40 3750		
4.  Isacord 40 1030			4.  Isacord 40 3971		
5.  Isacord 40 1310			5.  Isacord 40 0970		
6.  Isacord 40 2155			6.  Isacord 40 0184		
7.  Isacord 40 1753			7.  Isacord 40 1760		
8.  Isacord 40 4133			8.  Isacord 40 4174		
9.  Isacord 40 1141			9.  Isacord 40 2153		
<b>51211-14</b>	 82 x 169 mm 3.2 x 6.7 inch	 12.945	<b>51211-16</b>	 111 x 144 mm 4.4 x 5.7 inch	 8.230
1.  Isacord 40 1141			1.  Isacord 40 0020		
2.  Isacord 40 1141			2.  Isacord 40 0020		
3.  Isacord 40 1141			3.  Isacord 40 0020		
4.  Isacord 40 1141			4.  Isacord 40 0015		
5.  Isacord 40 1141			5.  Isacord 40 2123		
6.  Isacord 40 1141					
7.  Isacord 40 1141					
8.  Isacord 40 1141					
9.  Isacord 40 1141					
10.  Isacord 40 2123	11.  Isacord 40 3810	12.  Isacord 40 3630			
13.  Isacord 40 3732	14.  Isacord 40 4074	15.  Isacord 40 1972			
16.  Isacord 40 0020	17.  Isacord 40 0184	18.  Isacord 40 2123			
19.  Isacord 40 0722	20.  Isacord 40 0020	21.  Isacord 40 1760			
22.  Isacord 40 0874	23.  Isacord 40 0015	24.  Isacord 40 0232			
25.  Isacord 40 5832					

## Oversikt mønster

<b>51211-04</b>   106 x 172 mm 4.2 x 6.8 inch  18.131		<b>51266-06</b>   70 x 166 mm 2.7 x 6.5 inch  13.036	
1.  Isacord 40 0138 2.  Isacord 40 0138 3.  Isacord 40 0138 4.  Isacord 40 0138 5.  Isacord 40 0138 6.  Isacord 40 0138 7.  Isacord 40 0138 8.  Isacord 40 0138 9.  Isacord 40 0138 10.  Isacord 40 4174 11.  Isacord 40 0020 12.  Isacord 40 1972 13.  Isacord 40 0700 14.  Isacord 40 1904 15.  Isacord 40 2123 16.  Isacord 40 0184 17.  Isacord 40 1141 18.  Isacord 40 1252 19.  Isacord 40 6141 20.  Isacord 40 5833 21.  Isacord 40 5944 22.  Isacord 40 1760 23.  Isacord 40 0874			
<b>51252-03</b>  122 x 152 mm 4.8 x 6 inch  23.665		<b>51252-07</b>  80 x 151 mm 3.2 x 5.9 inch  14.585	
1.  Isacord 40 2152 2.  Isacord 40 0015 3.  Isacord 40 4430 4.  Isacord 40 0020 5.  Isacord 40 0702 6.  Isacord 40 2152		1.  Isacord 40 4421 2.  Isacord 40 4430 3.  Isacord 40 2152 4.  Isacord 40 0702 5.  Isacord 40 0250 6.  Isacord 40 0015 7.  Isacord 40 0020	
<b>51252-08</b>  97 x 154 mm 3.8 x 6.1 inch  21.693		<b>51252-09</b>  98 x 160 mm 3.8 x 6.3 inch  20.912	
<b>51252-10</b>  102 x 153 mm 4 x 6 inch  17.531		<b>51252-11</b>  94 x 155 mm 3.7 x 6.1 inch  20.179	
1.  Isacord 40 4421 2.  Isacord 40 4430 3.  Isacord 40 0702 4.  Isacord 40 0250 5.  Isacord 40 0015 6.  Isacord 40 0020		1.  Isacord 40 2241 2.  Isacord 40 2152 3.  Isacord 40 0702 4.  Isacord 40 0250 5.  Isacord 40 0015 6.  Isacord 40 0020	
<b>51252-12</b>  102 x 151 mm 4 x 5.9 inch  19.365		<b>51252-13</b>  92 x 146 mm 3.6 x 5.7 inch  13.658	

<b>51252-14</b>	96 x 153 mm 3.8 x 6 inch	21.686	<b>51252-15</b>	100 x 150 mm 3.9 x 5.9 inch	19.368
1.  Isacord 40 2241 2.  Isacord 40 2152 3.  Isacord 40 0702 4.  Isacord 40 0250 5.  Isacord 40 0015 6.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0132 3.  Isacord 40 4430 4.  Isacord 40 0702 5.  Isacord 40 0250 6.  Isacord 40 0015 7.  Isacord 40 0020		
<b>51252-16</b>	95 x 151 mm 3.7 x 5.9 inch	19.661	<b>12590-03</b>	135 x 147 mm 5.3 x 5.8 inch	22.117
1.  Isacord 40 4421 2.  Isacord 40 4430 3.  Isacord 40 0702 4.  Isacord 40 0250 5.  Isacord 40 0015 6.  Isacord 40 0020			1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Applique 1 4.  Applique 2 5.  Applique 1 6.  Applique 2 7.  Applique 1 8.  Applique 2 9.  Isacord 40 0015 10.  Isacord 40 0020 13.  Isacord 40 4230 16.  Isacord 40 0112		
<b>Cm031_48</b>	86 x 64 mm 3.4 x 2.5 inch	6.433	<b>Cm226_48</b>	63 x 63 mm 2.5 x 2.5 inch	6.214
1.  Isacord 40 5730 2.  Isacord 40 1352 3.  Isacord 40 1755 4.  Isacord 40 1730 5.  Isacord 40 3820 6.  Isacord 40 3040			1.  Isacord 40 0101 2.  Isacord 40 0131 3.  Isacord 40 0152 4.  Isacord 40 0020 5.  Isacord 40 1755		
<b>Cm220_48</b>	71 x 72 mm 2.8 x 2.8 inch	7.571	<b>Be790305</b>	118 x 145 mm 4.6 x 5.7 inch	13.118
1.  Isacord 40 1755 2.  Isacord 40 0101 3.  Isacord 40 0142 4.  Isacord 40 0101 5.  Isacord 40 4071 6.  Isacord 40 0142 7.  Isacord 40 0934 8.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 0015 2.  Applique 1 3.  Applique 3 4.  Isacord 40 3541 5.  Applique 1 6.  Applique 3 7.  Isacord 40 0345 8.  Applique 1 9.  Applique 3 10.  Isacord 40 1900 11.  Isacord 40 0020 12.  Isacord 40 0015		
<b>Be790307</b>	142 x 127 mm 5.6 x 5 inch	19.667	<b>Be790308</b>	155 x 178 mm 6.1 x 7 inch	25.448
1.  Applique 1 2.  Applique 3 3.  Isacord 40 3130 4.  Applique 1 5.  Applique 3 6.  Isacord 40 0003 7.  Isacord 40 1720 8.  Isacord 40 0020 9.  Isacord 40 0520 10.  Isacord 40 3541			1.  Isacord 40 0020 2.  Applique 1 3.  Applique 2 4.  Isacord 40 1720		

## Oversikt mønster


<b>Be790311</b>  <p>114 x 152 mm 4.5 x 6 inch</p> <p>12.320</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Applique 1</li> <li>2. Applique 3</li> <li>3. Isacord 40 0933</li> <li>4. Applique 1</li> <li>5. Applique 3</li> <li>6. Applique 1</li> <li>7. Applique 3</li> <li>8. Isacord 40 0776</li> <li>9. Applique 1</li> <li>10. Applique 3</li> <li>11. Isacord 40 1900</li> <li>12. Isacord 40 0176</li> <li>13. Isacord 40 0015</li> <li>14. Isacord 40 0020</li> </ul>	<b>Be790306</b>  <p>132 x 151 mm 5.2 x 6 inch</p> <p>18.399</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Isacord 40 0003</li> <li>2. Applique 1</li> <li>3. Applique 2</li> <li>4. Isacord 40 0003</li> <li>5. Isacord 40 3910</li> <li>6. Isacord 40 0230</li> <li>7. Isacord 40 2723</li> <li>8. Isacord 40 1301</li> <li>9. Isacord 40 2640</li> <li>10. Isacord 40 0003</li> <li>11. Isacord 40 3332</li> </ul>
<b>Be790309</b>  <p>87 x 150 mm 3.4 x 5.9 inch</p> <p>13.252</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Applique 1</li> <li>2. Applique 3</li> <li>3. Isacord 40 0015</li> <li>4. Isacord 40 1900</li> <li>5. Isacord 40 0020</li> <li>6. Isacord 40 4116</li> <li>7. Isacord 40 0176</li> <li>8. Isacord 40 0015</li> <li>9. Isacord 40 0310</li> </ul>	<b>Be790310</b>  <p>138 x 136 mm 5.4 x 5.4 inch</p> <p>16.278</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Applique 1</li> <li>2. Applique 3</li> <li>3. Applique 1</li> <li>4. Applique 3</li> <li>5. Isacord 40 1161</li> <li>6. Isacord 40 1141</li> <li>7. Isacord 40 1161</li> <li>8. Isacord 40 3654</li> <li>9. Isacord 40 0176</li> <li>10. Isacord 40 1141</li> <li>11. Isacord 40 0020</li> <li>12. Isacord 40 0015</li> <li>13. Isacord 40 1900</li> </ul>
<b>Be790312</b>  <p>122 x 133 mm 4.8 x 5.2 inch</p> <p>22.489</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Applique 1</li> <li>2. Applique 3</li> <li>3. Applique 1</li> <li>4. Applique 3</li> <li>5. Isacord 40 0015</li> <li>6. Isacord 40 1600</li> <li>7. Isacord 40 0108</li> <li>8. Isacord 40 2912</li> <li>9. Isacord 40 3600</li> <li>10. Isacord 40 1141</li> <li>11. Isacord 40 0020</li> </ul>	<b>Be790313</b>  <p>99 x 102 mm 3.9 x 4 inch</p> <p>8.788</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Applique 1</li> <li>2. Applique 3</li> <li>3. Isacord 40 3750</li> <li>4. Isacord 40 1114</li> <li>5. Isacord 40 1900</li> <li>6. Isacord 40 3620</li> <li>7. Isacord 40 2510</li> <li>8. Isacord 40 5324</li> <li>9. Isacord 40 1114</li> <li>10. Isacord 40 1060</li> <li>11. Isacord 40 4114</li> <li>12. Isacord 40 0020</li> <li>13. Isacord 40 0015</li> </ul>

## Dyr

<b>51202-02</b>  <p>114 x 145 mm 4.5 x 5.7 inch</p> <p>12.428</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Isacord 40 0010</li> <li>2. Isacord 40 2762</li> <li>3. Isacord 40 0182</li> <li>4. Isacord 40 2776</li> <li>5. Isacord 40 2152</li> <li>6. Isacord 40 0020</li> <li>7. Isacord 40 0310</li> <li>8. Isacord 40 1755</li> <li>9. Isacord 40 5770</li> <li>10. Isacord 40 5822</li> <li>11. Isacord 40 1911</li> <li>12. Isacord 40 1921</li> <li>13. Isacord 40 1430</li> <li>14. Isacord 40 1532</li> <li>15. Isacord 40 1362</li> <li>16. Isacord 40 2153</li> <li>17. Isacord 40 2152</li> <li>18. Isacord 40 2155</li> <li>19. Isacord 40 2171</li> <li>20. Isacord 40 0010</li> </ul>	<b>12375-04</b>  <p>129 x 71 mm 5.1 x 2.8 inch</p> <p>8.191</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Isacord 40 0811</li> <li>2. Isacord 40 0020</li> <li>3. Isacord 40 3630</li> <li>4. Isacord 40 5722</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<b>12375-09</b>		158 x 217 mm 6.2 x 8.6 inch		18.055	<b>12454-14</b>		64 x 31 mm 2.5 x 1.2 inch		6.666	
1.  Isacord 40 3251 2.  Isacord 40 2532 3.  Isacord 40 1906 4.  Isacord 40 5722 5.  Isacord 40 3630 6.  Isacord 40 0811 7.  Isacord 40 1304 8.  Isacord 40 0105 9.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 3810 2.  Yenmet 7037 3.  Isacord 40 3732 4.  Isacord 40 0020 5.  Isacord 40 0015 6.  Isacord 40 3810					
<b>12824-03M</b>		144 x 150 mm 5.7 x 5.9 inch		11.307	<b>12878-01</b>		141 x 112 mm 5.6 x 4.4 inch		8.899	
1.  Isacord 40 1134 2.  Isacord 40 0922 3.  Isacord 40 1172 4.  Isacord 40 0945					1.  Isacord 40 3852 2.  Isacord 40 1362 3.  Isacord 40 1030 4.  Isacord 40 4250 5.  Isacord 40 4430					
<b>12910-03</b>		142 x 118 mm 5.6 x 4.6 inch		18.848	<b>51248-14L</b>		150 x 268 mm 5.9 x 10.5 inch		8.496	
1.  Isacord 40 0853 2.  Isacord 40 0870 3.  Isacord 40 0832 4.  Isacord 40 1755 5.  Isacord 40 2211 6.  Isacord 40 2153 7.  Isacord 40 1565					1.  Isacord 40 2715 2.  Isacord 40 3902 3.  Isacord 40 0922 4.  Isacord 40 3630 5.  Isacord 40 2723 6.  Isacord 40 3645					
<b>Wp380_48</b>		80 x 116 mm 3.2 x 4.6 inch		4.638	<b>Wp383_48</b>		71 x 82 mm 2.8 x 3.2 inch		13.891	
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0352 2.  Isacord 40 5833 3.  Isacord 40 0015 4.  Isacord 40 1874 5.  Isacord 40 0150 6.  Isacord 40 4174 7.  Isacord 40 0020 8.  Isacord 40 0015 9.  Isacord 40 4174					
<b>Wp389_48</b>		154 x 327 mm 6.1 x 12.9 inch		53.330	<b>12791-01L</b>		203 x 241 mm 8 x 9.5 inch		34.026	
1.  Isacord 40 5822 2.  Isacord 40 0651 3.  Isacord 40 0015 4.  Isacord 40 0842 5.  Isacord 40 1755 6.  Isacord 40 0853 7.  Isacord 40 1055 8.  Isacord 40 1233 9.  Isacord 40 1123 10.  Isacord 40 0945 11.  Isacord 40 0150 12.  Isacord 40 0111 13.  Isacord 40 1430 14.  Isacord 40 0020 15.  Isacord 40 0131 16.  Isacord 40 3971 17.  Isacord 40 2674 18.  Isacord 40 0111 19.  Isacord 40 0108 20.  Isacord 40 0132 21.  Isacord 40 4174 22.  Isacord 40 0020 23.  Isacord 40 0015 24.  Isacord 40 5833				1.  Isacord 40 4174 2.  Isacord 40 0310 3.  Isacord 40 3910 4.  Isacord 40 2363 5.  Isacord 40 5515 6.  Isacord 40 0904 7.  Isacord 40 1940 8.  Isacord 40 2504 9.  Isacord 40 2520 10.  Isacord 40 4116						

## Oversikt mønster



<b>12676-01</b>		81 x 148 mm 3.2 x 5.8 inch	15.344	<b>Cm263_48</b>		116 x 192 mm 4.6 x 7.6 inch	14.402
1. Isacord 40 2171 2. Isacord 40 2530 3. Isacord 40 2155 4. Isacord 40 2520 5. Isacord 40 2500				1. Isacord 40 3151 2. Isacord 40 0532 3. Isacord 40 1755 4. Isacord 40 2171 5. Isacord 40 2761 6. Isacord 40 0015 7. Isacord 40 0020 8. Isacord 40 2155			
<b>12389-10</b>		53 x 45 mm 2.1 x 1.8 inch	2.784	<b>12760-02</b>		122 x 171 mm 4.8 x 6.7 inch	21.512
1. Isacord 40 0020 2. Yenmet 7003 3. Isacord 40 0170 4. Isacord 40 0811 5. Isacord 40 0940 6. Isacord 40 0800 7. Isacord 40 0713 8. Isacord 40 0933 9. Isacord 40 0020				1. Isacord 40 0020			
<b>Wp415_48</b>		132 x 148 mm 5.2 x 5.8 inch	25.110	<b>Cm216_48</b>		47 x 67 mm 1.9 x 2.6 inch	5.046
1. Isacord 40 0941 2. Isacord 40 0532 3. Isacord 40 0945 4. Isacord 40 0020				1. Isacord 40 1010 2. Isacord 40 0101 3. Isacord 40 0132 4. Isacord 40 0020 5. Isacord 40 0124 6. Isacord 40 1010 7. YLI variations 8012			
<b>Cm213_48</b>		58 x 102 mm 2.3 x 4 inch	7.866	<b>Wp421_48</b>		96 x 137 mm 3.8 x 5.4 inch	14.219
1. Isacord 40 1840 2. Isacord 40 1055 3. Isacord 40 1252 4. Isacord 40 0651 5. Isacord 40 0660 6. Isacord 40 0020 7. Isacord 40 1055				1. Isacord 40 1161 2. Isacord 40 1876 3. Isacord 40 1154			
<b>Na248</b>		78 x 73 mm 3.1 x 2.9 inch	10.132	<b>Hd977</b>		98 x 98 mm 3.8 x 3.9 inch	13.738
1. Isacord 40 0101 2. Isacord 40 3971 3. Isacord 40 2220 4. Isacord 40 0132 5. Isacord 40 2051 6. Isacord 40 2155 7. Isacord 40 2320 8. Isacord 40 2220 9. Yenmet 7023				1. Isacord 40 3962 2. Isacord 40 0015 3. Isacord 40 0640 4. Isacord 40 0824 5. Isacord 40 2650 6. Isacord 40 0020 7. Isacord 40 0142 8. Isacord 40 0640 9. Isacord 40 0824 10. Isacord 40 2650 11. Isacord 40 2830 12. Isacord 40 1352 13. Yenmet 7029			


<b>Lj598</b>	 106 x 81 mm 4.2 x 3.2 inch	 15.746	<b>51274-05</b>	 82 x 177 mm 3.2 x 7 inch	 28.909
1. Isacord 40 0101 2. Isacord 40 0131 3. Isacord 40 0132 4. Isacord 40 4174 5. Isacord 40 0108 6. Isacord 40 0020 7. Isacord 40 5933 8. Isacord 40 0453			1. Isacord 40 2170 2. Isacord 40 1860 3. Isacord 40 2051 4. Isacord 40 0761 5. Isacord 40 1123 6. Isacord 40 2051 7. Isacord 40 1543 8. Isacord 40 4174 9. Isacord 40 0020 10. Isacord 40 0853 11. Isacord 40 0945 12. Isacord 40 0010 13. Isacord 40 0453		
<b>51274-04</b>	 89 x 140 mm 3.5 x 5.5 inch	 33.260			
1. Isacord 40 2170 2. Isacord 40 1860 3. Isacord 40 2051 4. Isacord 40 0761 5. Isacord 40 1123 6. Isacord 40 0853 7. Isacord 40 1134 8. Isacord 40 0945 9. Isacord 40 0010 10. Isacord 40 5542 11. Isacord 40 0020 12. Isacord 40 1375 13. Isacord 40 2051 14. Isacord 40 1123 15. Isacord 40 4174 16. Isacord 40 0020 17. Isacord 40 0108 18. Isacord 40 0010					

## Border og blonder


<b>12742-01</b>	 137 x 133 mm 5.4 x 5.2 inch	 41.668	<b>12779-02</b>	 87 x 210 mm 3.4 x 8.3 inch	 63.342
1. Isacord 40 1911			1. Isacord 40 1874		
<b>12779-05</b>	 76 x 75 mm 3 x 2.9 inch	 8.875	<b>12837-02</b>	 229 x 229 mm 9 x 9 inch	 21.284
1. Isacord 40 1874			1. Isacord 40 5912		

## Oversikt mønster





 <b>12889-09</b>  133 x 224 mm 5.3 x 8.8 inch  51.499	 <b>12896-05</b>  116 x 117 mm 4.6 x 4.6 inch  32.525
1. Isacord 40 0017 2. Isacord 40 3652 3. Isacord 40 2650 4. Isacord 40 3030	
<b>82011-30</b>  107 x 130 mm 4.2 x 5.1 inch  17.281	<b>82011-28</b>  134 x 99 mm 5.3 x 3.9 inch  23.505
1. Isacord 40 0660 2. Yenmet 7013	
<b>Nb952_48</b>  108 x 119 mm 4.3 x 4.7 inch  22.514	<b>Oc00303</b>  101 x 110 mm 4 x 4.4 inch  35.018
1. Isacord 40 0020 2. Isacord 40 4174 3. Isacord 40 0020 4. Isacord 40 4174 5. Isacord 40 0761	
<b>12410-08</b>  80 x 168 mm 3.2 x 6.6 inch  22.500	<b>12410-07</b>  115 x 158 mm 4.5 x 6.2 inch  30.450
1. Isacord 40 1874	
<b>12410-15</b>  29 x 133 mm 1.1 x 5.3 inch  9.439	<b>12454-05</b>  117 x 108 mm 4.6 x 4.3 inch  17.499
1. Isacord 40 4752	
<b>12454-06</b>  117 x 48 mm 4.6 x 1.9 inch  11.296	<b>12454-07</b>  48 x 57 mm 1.9 x 2.3 inch  6.491
1. Isacord 40 0250 2. Isacord 40 2508 3. Isacord 40 0015 4. Isacord 40 2650 5. Isacord 40 2155 6. Isacord 40 0015 7. Isacord 40 2650	
	


 <b>12398-29</b>	 26 x 153 mm 1 x 6 inch	 13.035	 <b>12398-30</b>	 77 x 77 mm 3 x 3 inch	 12.150
1.  Isacord 40 1351		1.  Isacord 40 1351			
 <b>12659-01</b>	 45 x 58 mm 1.8 x 2.3 inch	 6.790	 <b>12659-06</b>	 37 x 59 mm 1.4 x 2.3 inch	 6.465
1.  Isacord 40 1352 2.  Isacord 40 1430		1.  Isacord 40 4625 2.  Isacord 40 4515			
 <b>21021-25</b>	 34 x 71 mm 1.3 x 2.8 inch	 4.748	 <b>12766-08</b>	 86 x 139 mm 3.4 x 5.5 inch	 18.797
1.  Isacord 40 1252		1. Isacord 40 0017 2. Isacord 40 0017 3. Isacord 40 0017 4. Isacord 40 0017 5.  Yenmet 7005 6.  Isacord 40 1903			

**Mini**

<b>12373-08</b>	 16 x 16 mm 0.6 x 0.6 inch	 232	<b>12418-27</b>	 13 x 25 mm 0.5 x 1 inch	 339
1.  Isacord 40 0776		1.  Isacord 40 5822 2.  Isacord 40 2250			
<b>12422-31</b>	 32 x 40 mm 1.3 x 1.6 inch	 2.539	<b>12428-26</b>	 22 x 28 mm 0.9 x 1.1 inch	 377
1.  Isacord 40 1114 2.  Isacord 40 1311 3.  Isacord 40 0811		1. Isacord 40 0015			

## Oversikt mønster

<b>12508-12</b>	 44 x 34 mm 1.8 x 1.3 inch	 1.789	<b>12508-21</b>	 46 x 60 mm 1.8 x 2.4 inch	 2.629
1.  Isacord 40 4752 2.  Isacord 40 0352 3.  Isacord 40 5552			1.  Isacord 40 6133 2.  Isacord 40 4752 3.  Isacord 40 5552		
<b>12508-30</b>	 46 x 58 mm 1.8 x 2.3 inch	 1.662	<b>12819-02</b>	 33 x 30 mm 1.3 x 1.2 inch	 1.588
1.  Isacord 40 0124 2.  Isacord 40 0352 3.  Isacord 40 6133			1.  Isacord 40 4071 2.  Isacord 40 0015 3.  Isacord 40 0800 4.  Isacord 40 0020		
<b>12819-04</b>	 30 x 37 mm 1.2 x 1.5 inch	 1.396	<b>12819-06</b>	 34 x 25 mm 1.4 x 1 inch	 914
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 2530 3.  Isacord 40 0800 4.  Isacord 40 0131			1.  Isacord 40 0970 2.  Isacord 40 0771 3.  Isacord 40 0945 4.  Isacord 40 1725		
<b>12819-14</b>	 31 x 30 mm 1.2 x 1.2 inch	 999	<b>12819-17</b>	 32 x 34 mm 1.3 x 1.4 inch	 1.277
1.  Isacord 40 0015 2.  Isacord 40 2530 3.  Isacord 40 6141 4.  Isacord 40 0020			1.  Isacord 40 3830 2.  Isacord 40 3730 3.  Isacord 40 5531		
<b>12822-06</b>	 34 x 36 mm 1.3 x 1.4 inch	 1.083	<b>12822-07</b>	 32 x 38 mm 1.3 x 1.5 inch	 1.781
1.  Isacord 40 5510 2.  Isacord 40 5822 3.  Isacord 40 3901 4.  Isacord 40 2152 5.  Isacord 40 0904 6.  Isacord 40 2171 7.  Isacord 40 4114			1.  Isacord 40 3901 2.  Isacord 40 5822 3.  Isacord 40 4114 4.  Isacord 40 0015		
<b>12822-13</b>	 28 x 28 mm 1.1 x 1.1 inch	 909	<b>12836-35</b>	 45 x 46 mm 1.8 x 1.8 inch	 2.190
1.  Isacord 40 2155 2.  Isacord 40 2152 3.  Isacord 40 3901 4.  Isacord 40 0015 5.  Isacord 40 6043			1.  Isacord 40 1900 2.  Isacord 40 2011 3.  Isacord 40 5833 4.  Isacord 40 0010		

<b>12903-07</b>	 21 x 45 mm 0.8 x 1.8 inch	 741	<b>51204-22</b>	 23 x 27 mm 0.9 x 1.1 inch	 971
1.  Isacord 40 4740 2.  Isacord 40 5115 3.  Isacord 40 3150		1.  Isacord 40 2723			
<b>51215-18</b>	 30 x 29 mm 1.2 x 1.1 inch	 994	<b>51253-07</b>	 24 x 42 mm 0.9 x 1.7 inch	 1.008
1.  Isacord 40 6011 2.  Isacord 40 1904 3.  Isacord 40 5912 4.  Isacord 40 5633		1.  Isacord 40 0506 2.  Isacord 40 2160 3.  Isacord 40 2530 4.  Isacord 40 2520			
<b>51253-08</b>	 26 x 41 mm 1 x 1.6 inch	 937	<b>51253-13</b>	 34 x 33 mm 1.4 x 1.3 inch	 1.471
1.  Isacord 40 0741 2.  Isacord 40 0506 3.  Isacord 40 0520		1.  Isacord 40 0670 2.  Isacord 40 0506 3.  Isacord 40 1030 4.  Isacord 40 4174 5.  Isacord 40 2520			
<b>51253-20</b>	 26 x 24 mm 1 x 0.9 inch	 816	<b>82006-17</b>	 35 x 37 mm 1.4 x 1.4 inch	 3.133
1.  Isacord 40 0506 2.  Isacord 40 1030 3.  Isacord 40 0741		1.  Isacord 40 0660 2.  Isacord 40 0832 3.  Isacord 40 1526 4.  Isacord 40 4421 5.  Isacord 40 4174			
<b>82015-23</b>	 54 x 54 mm 2.1 x 2.1 inch	 2.980	<b>Cj587</b>	 24 x 33 mm 0.9 x 1.3 inch	 1.919
1.  Isacord 40 2152 2.  Isacord 40 0874 3.  Isacord 40 0532 4.  Isacord 40 0453		1.  Isacord 40 2171 2.  Isacord 40 1840 3.  Isacord 40 5610			
<b>Nv104</b>	 34 x 31 mm 1.4 x 1.2 inch	 1.854	<b>Oc86069</b>	 18 x 21 mm 0.7 x 0.8 inch	 441
1.  Isacord 40 3600 2.  Isacord 40 0015 3.  Isacord 40 1902		1.  Isacord 40 3962 2.  Isacord 40 3641			

## Oversikt mønster

<b>Oc86074</b>		15 x 15 mm 0.6 x 0.6 inch		359
----------------	--	------------------------------	--	-----

- 1. Isacord 40 2155
- 2. Isacord 40 2764



## Ordspråk

<b>51284-06</b>		114 x 83 mm 4.5 x 3.3 inch		7.428
-----------------	--	-------------------------------	--	-------

- 1. Isacord 40 1114
- 2. Isacord 40 0221
- 3. Isacord 40 6043
- 4. Isacord 40 4643
- 5. Isacord 40 0221



<b>12738-01</b>		126 x 121 mm 5 x 4.8 inch		16.138
-----------------	--	------------------------------	--	--------

- 1. Isacord 40 4152
- 2. Isacord 40 0643
- 3. Isacord 40 5610
- 4. Isacord 40 2500
- 5. Isacord 40 2944



<b>12738-03</b>		113 x 139 mm 4.4 x 5.5 inch		25.182
-----------------	--	--------------------------------	--	--------

- 1. Isacord 40 2500
- 2. Isacord 40 4152
- 3. Isacord 40 0643
- 4. Isacord 40 0015
- 5. Isacord 40 2944
- 6. Isacord 40 5610



<b>12913-10L</b>		127 x 178 mm 5 x 7 inch		3.929
------------------	--	----------------------------	--	-------

- 1. Isacord 40 0015
- 2. Isacord 40 0132
- 3. Isacord 40 0832
- 4. Isacord 40 4423
- 5. Isacord 40 1600
- 6. Isacord 40 0132




<b>51248-12S</b>		110 x 171 mm 4.4 x 6.7 inch		9.750
------------------	--	--------------------------------	--	-------

- 1. Isacord 40 3902
- 2. Isacord 40 3630
- 3. Isacord 40 3630
- 4. Isacord 40 2723
- 5. Isacord 40 3902
- 6. Isacord 40 2715
- 7. Isacord 40 0922
- 8. Isacord 40 3645




<b>51278-05</b>		100 x 131 mm 3.9 x 5.1 inch		10.789
-----------------	--	--------------------------------	--	--------

- 1. Isacord 40 1260
- 2. Isacord 40 0731




<b>12449-02</b>		112 x 139 mm 4.4 x 5.5 inch		8.357
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

- 1. Isacord 40 2920
- 2. Isacord 40 0504
- 3. Isacord 40 0015
- 4. Isacord 40 2830



<b>51300-01</b>		127 x 155 mm 5 x 6.1 inch		12.912
-----------------	--	------------------------------	--	--------

- 1. Isacord 40 4740
- 2. Isacord 40 1362
- 3. Isacord 40 0520
- 4. Isacord 40 1860
- 5. Isacord 40 2550
- 6. Isacord 40 2508
- 7. Isacord 40 4531
- 8. Isacord 40 1220
- 9. Isacord 40 0704
- 10. Isacord 40 1753
- 11. Isacord 40 4220






<b>12473-06</b>	133 x 120 mm 5.3 x 4.7 inch	11.358	<b>51300-02</b>	135 x 155 mm 5.3 x 6.1 inch	13.846
1.  Isacord 40 4610 2.  Isacord 40 5633			1.  Isacord 40 4740 2.  Isacord 40 1220 3.  Isacord 40 4220 4.  Isacord 40 0520 5.  Isacord 40 1753 6.  Isacord 40 0704 7.  Isacord 40 0015 8.  Isacord 40 2550 9.  Isacord 40 2508 10.  Isacord 40 4531		
<b>51300-04</b>	106 x 173 mm 4.2 x 6.8 inch	12.911	<b>51300-10</b>	110 x 147 mm 4.3 x 5.8 inch	8.359
1.  Isacord 40 4740 2.  Isacord 40 2550 3.  Isacord 40 1362 4.  Isacord 40 1220 5.  Isacord 40 2508 6.  Isacord 40 4220 7.  Isacord 40 4531			1.  Isacord 40 1362 2.  Isacord 40 1220 3.  Isacord 40 2550 4.  Isacord 40 2508 5.  Isacord 40 4740 6.  Isacord 40 4220 7.  Isacord 40 0520 8.  Isacord 40 0704 9.  Isacord 40 4531		
<b>51300-11</b>	131 x 136 mm 5.1 x 5.4 inch	16.730	<b>19999-002</b>	125 x 136 mm 4.9 x 5.4 inch	10.184
1.  Isacord 40 4220 2.  Isacord 40 2550 3.  Isacord 40 0520 4.  Isacord 40 2508 5.  Isacord 40 1362 6.  Isacord 40 4740 7.  Isacord 40 4531 8.  Isacord 40 1860 9.  Isacord 40 1753			1. Isacord 40 0015 2. Isacord 40 0015 3. Isacord 40 0015		
<b>Nb934_48</b>	132 x 165 mm 5.2 x 6.5 inch	9.168	<b>Nb935_48</b>	104 x 169 mm 4.1 x 6.6 inch	10.171
1.  Isacord 40 2241 2.  Isacord 40 1154 3.  Isacord 40 1346 4.  Isacord 40 1161 5.  Isacord 40 2222 6.  Isacord 40 5833 7.  Isacord 40 1154 8.  Isacord 40 2241			1.  Isacord 40 2222 2.  Isacord 40 1346 3.  Isacord 40 0232 4.  Isacord 40 1154 5.  Isacord 40 5833 6.  Isacord 40 2241		
<b>12490-03</b>	118 x 113 mm 4.6 x 4.5 inch	6.669	<b>12490-04</b>	146 x 122 mm 5.8 x 4.8 inch	8.724
1.  Isacord 40 0108 2.  Isacord 40 3641 3.  Isacord 40 3652			1.  Isacord 40 0108 2.  Isacord 40 3641 3.  Isacord 40 3652		

## Oversikt mønster

<b>12490-05</b>		126 x 104 mm 4.9 x 4.1 inch		6.148	<b>51209-02</b>		171 x 196 mm 6.7 x 7.7 inch		43.385
1.  Isacord 40 0108			1.  Isacord 40 0020		2.  Isacord 40 4410		11.  Isacord 40 0608		12.  Isacord 40 1321
2.  Isacord 40 3641			2.  Isacord 40 4643		3.  Isacord 40 4610		13.  Isacord 40 3030		13.  Isacord 40 1902
3.  Isacord 40 3652			4.  Isacord 40 4610		5.  Isacord 40 3150		14.  Isacord 40 0020		15.  Isacord 40 1725
			6.  Isacord 40 2920		7.  Isacord 40 0020		16.  Isacord 40 0020		17.  Isacord 40 0010
			8.  Isacord 40 0020		9.  Isacord 40 0010				
			10.  Isacord 40 0608		11.  Isacord 40 0904				
			13.  Isacord 40 1912		14.  Isacord 40 1902				
			16.  Isacord 40 0020		17.  Isacord 40 0010				
<b>51209-04</b>		146 x 216 mm 5.7 x 8.5 inch		56.779					
1.  Isacord 40 0020									
2.  Isacord 40 4643									
3.  Isacord 40 4410									
4.  Isacord 40 4610									
5.  Isacord 40 4643									
6.  Isacord 40 0182									
7.  Isacord 40 0020									
8.  Isacord 40 0608									
9.  Isacord 40 0904									
10.  Isacord 40 1321	11.  Isacord 40 1912	12.  Isacord 40 1902							
13.  Isacord 40 1725	14.  Isacord 40 0020	15.  Isacord 40 0010							

## Sport og hobby

<b>12796-03L</b>		194 x 278 mm 7.6 x 10.9 inch		31.215	<b>12800-05S</b>		123 x 150 mm 4.8 x 5.9 inch		11.476
1.  Isacord 40 1904					1.  Isacord 40 0015				
<b>51217-05L</b>		159 x 210 mm 6.3 x 8.3 inch		28.887	<b>12932-07</b>		127 x 178 mm 5 x 7 inch		13.885
1.  Isacord 40 3040					1.  Isacord 40 1010				
2.  Isacord 40 0842					2.  Isacord 40 1010				
3.  Isacord 40 0660					3.  Isacord 40 0101				
4.  Isacord 40 0853					4.  Isacord 40 1921				
5.  Isacord 40 0138					5.  Isacord 40 1921				
6.  Isacord 40 3971					6.  Isacord 40 0101				
7.  Isacord 40 2250									
8.  Isacord 40 0020									

 <b>12611-08</b> 1. Applique 1 2. Applique 2 3. Applique 1 4. Applique 2 5. Isacord 40 1154 6. Isacord 40 5440 7. Isacord 40 1902	 80 x 120 mm 3.1 x 4.7 inch  5.770 	 <b>12611-18</b> 1. Applique 1 2. Applique 2 3. Isacord 40 0151 4. Isacord 40 5440	 130 x 158 mm 5.1 x 6.2 inch  8.045 
 <b>82014-28</b> 1. Applique 1 2. Applique 2 3. Isacord 40 0105 4. Isacord 40 0020 5. Isacord 40 4073 6. Isacord 40 1902	 142 x 117 mm 5.6 x 4.6 inch  26.582 	<b>Be790606</b> 1. Isacord 40 0020 2. Isacord 40 1306	 100 x 86 mm 3.9 x 3.4 inch  7.445 
<b>Be790603</b> 1. Isacord 40 0015 2. Isacord 40 3654	 80 x 75 mm 3.2 x 2.9 inch  11.824 	<b>12472-01</b> 1. Isacord 40 2504 2. Isacord 40 3901 3. Isacord 40 5610 4. Isacord 40 4240 5. Isacord 40 0015 6. Isacord 40 0015 7. Isacord 40 1123 8. Isacord 40 0761 9. Isacord 40 1902 10. Isacord 40 2504 11. Isacord 40 3901 12. Isacord 40 5610 13. Isacord 40 4240 14. Isacord 40 1300	 138 x 142 mm 5.4 x 5.6 inch  23.233 
<b>Be790608</b> 1. Isacord 40 0020	 80 x 80 mm 3.2 x 3.1 inch  7.937 	<b>Nx737</b> 1. Isacord 40 0015 2. Yenmet 7005 3. Isacord 40 3962 4. Isacord 40 0020	 72 x 99 mm 2.8 x 3.9 inch  10.793 
<b>Nx741</b> 1. Isacord 40 0131 2. Isacord 40 0111 3. Isacord 40 0970 4. Isacord 40 0015 5. Isacord 40 3971 6. Yenmet 7009 7. Yenmet 7003 8. Isacord 40 4230 9. Isacord 40 4174	 80 x 78 mm 3.1 x 3.1 inch  11.206 	<b>12383-18</b> 1. Isacord 40 4174	 91 x 171 mm 3.6 x 6.7 inch  5.182 

## Oversikt mønster

<b>Be790602</b>		80 x 75 mm 3.1 x 3 inch		10.169
-----------------	--	----------------------------	--	--------


1. Isacord 40 5643
2. Isacord 40 5912
3. Isacord 40 0015



## Rammer


<b>12383-09</b>		113 x 77 mm 4.4 x 3 inch		4.757
-----------------	--	-----------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0020
2. Isacord 40 4174
3. Isacord 40 0608
4. Isacord 40 2101
5. Isacord 40 1600
6. Isacord 40 0015
7. Isacord 40 4174




<b>12621-19</b>		155 x 104 mm 6.1 x 4.1 inch		8.360
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0721
4. Isacord 40 4620
5. Isacord 40 0352
6. Isacord 40 0152
7. Isacord 40 0672
8. Isacord 40 4620
9. Isacord 40 0015




<b>12621-04</b>		155 x 104 mm 6.1 x 4.1 inch		3.803
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0020
4. Isacord 40 2051
5. Isacord 40 0015
6. Isacord 40 4174
7. Isacord 40 2051
8. Isacord 40 0015




<b>12621-05</b>		155 x 104 mm 6.1 x 4.1 inch		5.811
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0933
4. Isacord 40 1252
5. Isacord 40 1252
6. Isacord 40 0015




<b>12621-09</b>		155 x 104 mm 6.1 x 4.1 inch		5.520
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 0015
3. Isacord 40 0504
4. Isacord 40 0542
5. Isacord 40 0542
6. Isacord 40 0015




<b>12621-02</b>		155 x 104 mm 6.1 x 4.1 inch		5.558
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0020
2. Isacord 40 0020
3. Isacord 40 0811
4. Isacord 40 4952
5. Isacord 40 1921
6. Isacord 40 4952
7. Isacord 40 0020




<b>80090-26</b>		124 x 129 mm 4.9 x 5.1 inch		6.087
-----------------	--	--------------------------------	--	-------




1. Applique 1
2. Applique 2
3. Applique 1
4. Applique 2
5. Isacord 40 4103
6. Isacord 40 2508



<b>12611-27</b>		137 x 137 mm 5.4 x 5.4 inch		3.961
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Applique 1
2. Applique 2
3. Isacord 40 5440



 <b>12611-28</b>	 140 x 140 mm 5.5 x 5.5 inch	 3.649	 <b>12649-05</b>	 91 x 88 mm 3.6 x 3.5 inch	 9.087
1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 0703			1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 1840 4.  Isacord 40 1860 5.  Isacord 40 0015		
 <b>12606-26</b>	 139 x 139 mm 5.5 x 5.5 inch	 5.211	 <b>12606-33</b>	 43 x 70 mm 1.7 x 2.8 inch	 2.376
1.  Isacord 40 0670 2.  Isacord 40 0670 3.  Isacord 40 0670			1. Isacord 40 0670 2. Isacord 40 0670 3. Isacord 40 0670		
 <b>12606-37</b>	 46 x 78 mm 1.8 x 3.1 inch	 2.692	 <b>12611-21</b>	 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch	 11.513
1. Isacord 40 0670 2. Isacord 40 0670 3. Isacord 40 0670			1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 1703		
 <b>12611-23</b>	 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch	 12.817	 <b>12611-22</b>	 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch	 12.504
1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 1902			1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 1703		
 <b>12611-24</b>	 72 x 156 mm 2.8 x 6.1 inch	 12.613	<b>Nz195</b>	 77 x 77 mm 3 x 3 inch	 15.343
1.  Applique 1 2.  Applique 2 3.  Isacord 40 1902			1.  Isacord 40 0660 2.  Isacord 40 0713 3.  Isacord 40 2153 4.  Isacord 40 1362 5.  Isacord 40 0870 6.  Isacord 40 2830 7.  Isacord 40 1725 8.  Isacord 40 4071		

## Oversikt mønster

<b>Nx763</b>		87 x 72 mm 3.4 x 2.8 inch		14.953
--------------	--	------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 2155
2. Isacord 40 0520
3. Isacord 40 1921
4. Isacord 40 5912
5. Isacord 40 5510
6. Isacord 40 3040
7. Isacord 40 0310
8. Isacord 40 3910
9. Isacord 40 0442
10. Isacord 40 2830



## Årstider

<b>Hd300</b>		91 x 99 mm 3.6 x 3.9 inch		13.754
--------------	--	------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 0015
2. Isacord 40 3901
3. Isacord 40 0015
4. Isacord 40 3650
5. Isacord 40 3901
6. Isacord 40 0250
7. Isacord 40 2830
8. Isacord 40 3743
9. Isacord 40 0800
10. Isacord 40 1902
11. Isacord 40 0853
12. Isacord 40 3600
13. Isacord 40 1430
14. Isacord 40 5531
15. Isacord 40 0811
16. Isacord 40 0660
17. Isacord 40 4174
18. Yenmet 7029



<b>12417-10</b>		113 x 136 mm 4.5 x 5.4 inch		8.635
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0811
2. Isacord 40 0721
3. Isacord 40 1032
4. Isacord 40 0345



<b>12629-18</b>		67 x 91 mm 2.6 x 3.6 inch		5.944
-----------------	--	------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 4220
2. Isacord 40 4220
3. Isacord 40 4220
4. Isacord 40 4220
5. Isacord 40 4220
6. Isacord 40 4421
7. Isacord 40 0015
8. Isacord 40 4240



<b>12677-03</b>		148 x 104 mm 5.8 x 4.1 inch		7.927
-----------------	--	--------------------------------	--	-------

1. Isacord 40 0108
2. Isacord 40 0108
3. Isacord 40 0108
4. Isacord 40 0108
5. Isacord 40 0108
6. Isacord 40 0108
7. Isacord 40 0108
8. Isacord 40 0108
9. Isacord 40 0108
10. Isacord 40 5050
11. Isacord 40 1010
12. Isacord 40 1332
13. Isacord 40 4610
14. Isacord 40 0132



<b>12796-04L</b>		204 x 259 mm 8 x 10.2 inch		18.337
------------------	--	-------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 1904





<b>12836-12</b>		112 x 165 mm 4.4 x 6.5 inch		18.687
-----------------	--	--------------------------------	--	--------

1. Isacord 40 1161
2. Isacord 40 5833
3. Isacord 40 5643
4. Isacord 40 2011
5. Isacord 40 2152
6. Isacord 40 1900
7. Isacord 40 5643
8. Isacord 40 5833
9. Isacord 40 0453
10. Isacord 40 5832
11. Isacord 40 0010
12. Isacord 40 3963
13. Isacord 40 2011



<b>12836-17</b>		107 x 134 mm 4.2 x 5.3 inch	17.387	<b>12861-09L</b>		178 x 253 mm 7 x 10 inch	32.697
1. Isacord 40 1761 2. Isacord 40 2051 3. Isacord 40 0020 4. Isacord 40 1900 5. Isacord 40 2011 6. Isacord 40 0010 7. Isacord 40 0142 8. Isacord 40 2011				1. Isacord 40 0640 2. Isacord 40 1030 3. Isacord 40 2640 4. Isacord 40 1840 5. Isacord 40 0506 6. Isacord 40 1102 7. Isacord 40 2721			
<b>12895-02L</b>		127 x 178 mm 5 x 7 inch	7.610	<b>51211-15</b>		135 x 153 mm 5.3 x 6 inch	31.240
1. Isacord 40 0010 2. Isacord 40 3730 3. Isacord 40 5440 4. Isacord 40 5210 5. Isacord 40 5740 6. Isacord 40 4174				1. Isacord 40 2123 2. Isacord 40 2123 3. Isacord 40 2123 4. Isacord 40 2123 5. Isacord 40 2123 6. Isacord 40 2123 7. Isacord 40 2123 8. Isacord 40 2123 9. Isacord 40 2123 10. Isacord 40 5832 13. Isacord 40 4174 16. Isacord 40 1760 19. Isacord 40 5833 22. Isacord 40 3732 25. Isacord 40 5832 28. Isacord 40 0184 31. Isacord 40 0874	11. Isacord 40 0352 14. Isacord 40 0020 17. Isacord 40 3815 20. Isacord 40 4122 23. Isacord 40 4101 26. Isacord 40 0640 29. Isacord 40 5944 32. Isacord 40 0142	12. Isacord 40 4074 15. Isacord 40 0700 18. Isacord 40 6141 21. Isacord 40 0015 24. Isacord 40 1904 27. Isacord 40 2115 30. Isacord 40 1760	
<b>51216-11</b>		114 x 170 mm 4.5 x 6.7 inch	19.771	<b>51252-02</b>		97 x 125 mm 3.8 x 4.9 inch	24.063
1. Isacord 40 3971 2. Isacord 40 5050 3. Isacord 40 1532 4. Isacord 40 0020 5. Isacord 40 2155 6. Isacord 40 2300 7. Isacord 40 5115 8. Isacord 40 2711 9. Isacord 40 1753 10. Isacord 40 2300 11. Isacord 40 0015 12. Isacord 40 1840				1. Isacord 40 2152 2. Isacord 40 0015 3. Isacord 40 4430 4. Isacord 40 2152 5. Isacord 40 0015 6. Isacord 40 0702 7. Isacord 40 0020			
<b>51270-04</b>		125 x 207 mm 4.9 x 8.1 inch	16.828	<b>51287-06</b>		76 x 103 mm 3 x 4.1 inch	4.474
1. Isacord 40 4740 2. Isacord 40 2155 3. Isacord 40 5115 4. Isacord 40 4740 5. Isacord 40 0904 6. Isacord 40 1730 7. Isacord 40 0506 8. Isacord 40 0520 9. Isacord 40 0138				1. Isacord 40 3644 2. Isacord 40 3910 3. Isacord 40 3114 4. Isacord 40 2732 5. Isacord 40 0345 6. Isacord 40 0501			

## Oversikt mønster




<b>82031-24</b>	 123 x 119 mm 4.8 x 4.7 inch	 23.676	<b>Cm547_48</b>	 97 x 122 mm 3.8 x 4.8 inch	 18.516
1.  Isacord 40 5050 2.  Isacord 40 0015 3.  Isacord 40 0622 4.  Isacord 40 1321 5.  Isacord 40 1114 6.  Isacord 40 2171 7.  Isacord 40 3444 8.  Isacord 40 1753 9.  Isacord 40 2171		1.  Isacord 40 0182 2.  Isacord 40 0015 3.  Isacord 40 5531 4.  Isacord 40 0142 5.  Isacord 40 6031 6.  Isacord 40 0108 7.  Isacord 40 5101 8.  Isacord 40 6011 9.  Isacord 40 4122 10.  Isacord 40 4103 11.  Isacord 40 0111 12.  Yenmet 7030 13.  Isacord 40 3902 14.  Isacord 40 0020			
<b>Hg298_48</b>	 65 x 112 mm 2.6 x 4.4 inch	 1.878	<b>Nb768_48</b>	 125 x 113 mm 4.9 x 4.4 inch	 7.109
1.  Isacord 40 2101			1.  Isacord 40 0651 2.  Yenmet 7037		
<b>82023-14</b>	 119 x 123 mm 4.7 x 4.8 inch	 14.989	<b>82023-15</b>	 124 x 152 mm 4.9 x 6 inch	 9.577
1.  Isacord 40 1753 2.  Isacord 40 1753 3.  Isacord 40 1753 4.  Isacord 40 0010 5.  Isacord 40 5100 6.  Isacord 40 5210 7.  Isacord 40 5220 8.  Isacord 40 2101 9.  Isacord 40 1753			1.  Isacord 40 5210 2.  Isacord 40 5220 3.  Isacord 40 5100 4.  Isacord 40 1805 5.  Isacord 40 2101 6.  Isacord 40 1753		
<b>82023-13</b>	 106 x 156 mm 4.2 x 6.1 inch	 11.315	<b>Hg795_48</b>	 89 x 164 mm 3.5 x 6.5 inch	 3.453
1.  Isacord 40 5220 2.  Isacord 40 1753 3.  Isacord 40 1805 4.  Isacord 40 2101 5.  Isacord 40 5210 6.  Isacord 40 5100			1.  Isacord 40 5730 2.  Isacord 40 5513 3.  Isacord 40 4430 4.  Isacord 40 1032 5.  Isacord 40 1900 6.  Isacord 40 4113		
<b>12597-16</b>	 88 x 85 mm 3.5 x 3.3 inch	 15.862	<b>12858-04</b>	 159 x 164 mm 6.3 x 6.4 inch	 16.385
1.  Isacord 40 0904 2.  Isacord 40 0940			1.  Isacord 40 0015 2.  Isacord 40 0015		






<b>12415-29</b>	108 x 172 mm 4.3 x 6.8 inch	4.814	<b>12655-14</b>	164 x 110 mm 6.4 x 4.4 inch	16.122
1.  YLI variations 8019			1.  Isacord 40 1115 2.  Isacord 40 1055		
<b>12861-02L</b>	190 x 219 mm 7.5 x 8.6 inch	24.122	<b>51248-02L</b>	197 x 206 mm 7.7 x 8.1 inch	17.453
1.  Isacord 40 2640 2.  Isacord 40 2721 3.  Isacord 40 3815 4.  Isacord 40 3962 5.  Isacord 40 2721			1.  Isacord 40 3902 2.  Isacord 40 3630 3.  Isacord 40 2723 4.  Isacord 40 3902 5.  Isacord 40 3630 6.  Isacord 40 2715		

## Fortryllende monogrammer

<b>12587-01</b>	59 x 90 mm 2.3 x 3.5 inch	6.471	<b>12587-02</b>	52 x 90 mm 2.1 x 3.5 inch	6.938
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-03</b>	45 x 90 mm 1.8 x 3.5 inch	4.591	<b>12587-04</b>	57 x 90 mm 2.2 x 3.6 inch	6.580
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-05</b>	50 x 90 mm 2 x 3.6 inch	5.643	<b>12587-06</b>	57 x 90 mm 2.2 x 3.5 inch	5.439
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		

<b>12587-07</b>	 39 x 90 mm 1.5 x 3.6 inch	 5.200	<b>12587-08</b>	 62 x 90 mm 2.4 x 3.6 inch	 7.850
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-09</b>	 49 x 89 mm 1.9 x 3.5 inch	 4.990	<b>12587-10</b>	 57 x 89 mm 2.2 x 3.5 inch	 6.021
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-11</b>	 62 x 91 mm 2.4 x 3.6 inch	 7.067	<b>12587-12</b>	 63 x 90 mm 2.5 x 3.5 inch	 5.116
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-13</b>	 64 x 92 mm 2.5 x 3.6 inch	 7.776	<b>12587-14</b>	 63 x 90 mm 2.5 x 3.6 inch	 7.400
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-15</b>	 44 x 90 mm 1.7 x 3.5 inch	 5.783	<b>12587-16</b>	 63 x 89 mm 2.5 x 3.5 inch	 7.336
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-17</b>	 54 x 89 mm 2.1 x 3.5 inch	 6.583	<b>12587-18</b>	 64 x 90 mm 2.5 x 3.6 inch	 7.491
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		

Oversikt mønster

<b>12587-19</b>	 56 x 90 mm 2.2 x 3.6 inch	 5.705	<b>12587-20</b>	 57 x 90 mm 2.2 x 3.6 inch	 5.318
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-21</b>	 62 x 91 mm 2.4 x 3.6 inch	 6.137	<b>12587-22</b>	 64 x 91 mm 2.5 x 3.6 inch	 5.277
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-23</b>	 64 x 90 mm 2.5 x 3.6 inch	 7.519	<b>12587-24</b>	 62 x 91 mm 2.4 x 3.6 inch	 5.684
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-25</b>	 52 x 91 mm 2 x 3.6 inch	 5.979	<b>12587-26</b>	 68 x 89 mm 2.7 x 3.5 inch	 5.047
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-53</b>	 67 x 23 mm 2.6 x 0.9 inch	 994	<b>12587-54</b>	 50 x 107 mm 2 x 4.2 inch	 3.910
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		
<b>12587-55</b>	 70 x 144 mm 2.8 x 5.7 inch	 7.108	<b>12587-56</b>	 49 x 100 mm 1.9 x 3.9 inch	 3.819
1. Isacord 40 0101			1. Isacord 40 0101		

<b>12587-57</b>	 57 x 20 mm 2.3 x 0.8 inch	 1.459	<b>12587-58</b>	 53 x 116 mm 2.1 x 4.6 inch	 3.614
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Isacord 40 0101



1. Isacord 40 0101




<b>12587-59</b>	 33 x 94 mm 1.3 x 3.7 inch	 2.321	<b>12587-60</b>	 126 x 126 mm 5 x 5 inch	 5.003
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Isacord 40 0101



1. Isacord 40 0101



<b>12587-61</b>	 36 x 29 mm 1.4 x 1.1 inch	 2.091	<b>12587-62</b>	 35 x 34 mm 1.4 x 1.3 inch	 2.284
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Isacord 40 0101



1. Isacord 40 0101



## Moderne monogrammer

<b>12863-01</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.297	<b>12863-02</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.441
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

- 1.  Isacord 40 0020
- 2.  Isacord 40 0020
- 3.  Isacord 40 0020




- 1.  Isacord 40 0020
- 2.  Isacord 40 0020
- 3.  Isacord 40 0020



<b>12863-03</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.224	<b>12863-04</b>	 113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	 10.360
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

- 1.  Isacord 40 0020
- 2.  Isacord 40 0020
- 3.  Isacord 40 0020








- 1.  Isacord 40 0020
- 2.  Isacord 40 0020
- 3.  Isacord 40 0020



Oversikt mønster

<b>12863-05</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.658	<b>12863-06</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.414
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-07</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.430	<b>12863-08</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.741
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-09</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		9.720	<b>12863-10</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		9.836
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-11</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.644	<b>12863-12</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.019
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-13</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.896	<b>12863-14</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.622
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				
<b>12863-15</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.168	<b>12863-16</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.539
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				

<b>12863-17</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	10.476	<b>12863-18</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	10.769
1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020			1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020		
<b>12863-19</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	10.410	<b>12863-20</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	10.167
1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020			1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020		
<b>12863-21</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	10.410	<b>12863-22</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	10.169
1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020			1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020		
<b>12863-23</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	10.738	<b>12863-24</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	10.728
1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020			1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020		
<b>12863-25</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	10.206	<b>12863-26</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	10.367
1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020			1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020		
<b>12863-27</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	11.934	<b>12863-28</b>	113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch	9.231
1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020			1. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 2. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020 3. <input checked="" type="checkbox"/> Isacord 40 0020		

## Oversikt mønster

<b>12863-29</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		9.850	<b>12863-30</b>		113 x 119 mm 4.4 x 4.7 inch		10.148
1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020 2.  Isacord 40 0020 3.  Isacord 40 0020				

## Bokstaver

<b>12877-01</b>		39 x 57 mm 1.6 x 2.2 inch		1.523	<b>12877-02</b>		30 x 61 mm 1.2 x 2.4 inch		1.448
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-03</b>		24 x 57 mm 0.9 x 2.3 inch		743	<b>12877-04</b>		32 x 59 mm 1.2 x 2.3 inch		1.321
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-05</b>		20 x 63 mm 0.8 x 2.5 inch		779	<b>12877-06</b>		17 x 64 mm 0.7 x 2.5 inch		777
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-07</b>		24 x 58 mm 0.9 x 2.3 inch		800	<b>12877-08</b>		16 x 62 mm 0.6 x 2.5 inch		1.046
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				

<b>12877-09</b>		12 x 56 mm 0.5 x 2.2 inch		598	<b>12877-10</b>		21 x 60 mm 0.8 x 2.4 inch		664
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				
<b>12877-11</b>		32 x 62 mm 1.2 x 2.4 inch		1.081	<b>12877-12</b>		20 x 64 mm 0.8 x 2.5 inch		630
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				
<b>12877-13</b>		43 x 62 mm 1.7 x 2.4 inch		1.672	<b>12877-14</b>		34 x 62 mm 1.4 x 2.4 inch		1.296
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				
<b>12877-15</b>		27 x 56 mm 1.1 x 2.2 inch		1.164	<b>12877-16</b>		30 x 57 mm 1.2 x 2.3 inch		1.116
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				
<b>12877-17</b>		27 x 62 mm 1.1 x 2.4 inch		1.455	<b>12877-18</b>		33 x 62 mm 1.3 x 2.4 inch		1.367
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				
<b>12877-19</b>		23 x 66 mm 0.9 x 2.6 inch		1.059	<b>12877-20</b>		34 x 63 mm 1.3 x 2.5 inch		709
1. ■ Isacord 40 0020					1. ■ Isacord 40 0020				

Oversikt mønster

<b>12877-21</b>		29 x 62 mm 1.1 x 2.4 inch		1.279	<b>12877-22</b>		19 x 69 mm 0.8 x 2.7 inch		981
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-23</b>		38 x 70 mm 1.5 x 2.8 inch		1.393	<b>12877-24</b>		42 x 76 mm 1.7 x 3 inch		1.120
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-25</b>		22 x 60 mm 0.9 x 2.4 inch		1.084	<b>12877-26</b>		27 x 60 mm 1.1 x 2.4 inch		932
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-27</b>		15 x 22 mm 0.6 x 0.9 inch		505	<b>12877-28</b>		13 x 64 mm 0.5 x 2.5 inch		883
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-29</b>		14 x 17 mm 0.6 x 0.7 inch		325	<b>12877-30</b>		23 x 78 mm 0.9 x 3.1 inch		1.221
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				
<b>12877-31</b>		8 x 19 mm 0.3 x 0.7 inch		320	<b>12877-32</b>		18 x 74 mm 0.7 x 2.9 inch		991
1.  Isacord 40 0020					1.  Isacord 40 0020				

<b>12877-33</b>		14 x 53 mm 0.5 x 2.1 inch		710
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-34</b>		21 x 61 mm 0.8 x 2.4 inch		799
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-36</b>		4 x 39 mm 0.2 x 1.5 inch		306
-----------------	--	-----------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-35</b>		12 x 65 mm 0.5 x 2.6 inch		530
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-37</b>		11 x 65 mm 0.4 x 2.6 inch		738
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-38</b>		14 x 71 mm 0.6 x 2.8 inch		839
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-39</b>		22 x 35 mm 0.9 x 1.4 inch		655
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-40</b>		14 x 23 mm 0.6 x 0.9 inch		340
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-41</b>		14 x 19 mm 0.6 x 0.8 inch		340
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-42</b>		20 x 51 mm 0.8 x 2 inch		822
-----------------	--	----------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-43</b>		13 x 56 mm 0.5 x 2.2 inch		789
-----------------	--	------------------------------	--	-----

1. ■ Isacord 40 0020



<b>12877-44</b>		11 x 21 mm 0.4 x 0.8 inch		294
-----------------	--	------------------------------	--	-----


1. ■ Isacord 40 0020







## Oversikt mønster

<b>12877-45</b>  15 x 37 mm 0.6 x 1.5 inch  626	<b>12877-46</b>  18 x 53 mm 0.7 x 2.1 inch  569
1.  Isacord 40 0020	1.  Isacord 40 0020
	
<b>12877-47</b>  18 x 20 mm 0.7 x 0.8 inch  491	<b>12877-48</b>  11 x 20 mm 0.4 x 0.8 inch  327
1.  Isacord 40 0020	1.  Isacord 40 0020
	
<b>12877-49</b>  28 x 33 mm 1.1 x 1.3 inch  658	<b>12877-50</b>  29 x 40 mm 1.1 x 1.6 inch  589
1.  Isacord 40 0020	1.  Isacord 40 0020
	
<b>12877-51</b>  19 x 53 mm 0.7 x 2.1 inch  713	<b>12877-52</b>  14 x 54 mm 0.5 x 2.1 inch  592
1.  Isacord 40 0020	1.  Isacord 40 0020
	

## DesignWorks

 Dw11  70 x 71 mm 2.8 x 2.8 inch  110	 Be790901  182 x 252 mm 7.1 x 9.9 inch  38.392
1.  Swarovski 0502	1.  Edding 34 2.  Edding 9 3.  Edding 33 4.  Edding 68 5.  Edding 1
	

 Be790903	 181 x 293 mm 7.1 x 11.5 inch	 11.366	 Be790905	 104 x 227 mm 4.1 x 8.9 inch	 21.349
1.  Edding 19			1.  Edding 34 2.  Edding 12 3.  Edding 16 4.  Edding 10 5.  Edding 1		
 Be790906	 192 x 196 mm 7.6 x 7.7 inch	 21.054	 Be790909	 167 x 322 mm 6.6 x 12.7 inch	 20.162
1.  Edding 8 2.  Edding 3 3.  Edding 5 4.  Edding 34 5.  Edding 69 6.  Edding 10 7.  Edding 5 8.  Edding 9 9.  Edding 11 10.  Edding 65 11.  Edding 12			1.  Edding 7		
 Dw07	 114 x 152 mm 4.5 x 6 inch	 198	 Dw05	 105 x 94 mm 4.1 x 3.7 inch	 13.334
1.  Swarovski 0237			1.  Isacord 40 2022 2.  Cut 0001 3.  Cut 0002 4.  Cut 0003 5.  Cut 0004 6.  Isacord 40 2022		
 Dw10	 119 x 119 mm 4.7 x 4.7 inch	 5.939	 Dw08	 206 x 100 mm 8.1 x 3.9 inch	 424
1.  Cut 0001 2.  Cut 0002 3.  Cut 0003 4.  Cut 0004			1.  Swarovski 0501		
 Be700121	 196 x 197 mm 7.7 x 7.8 inch	 2.183	 Be700122	 119 x 37 mm 4.7 x 1.5 inch	 4.124
1.  Isacord 40 3600 2.  Isacord 40 1703			1.  Isacord 40 5833		


Oversikt mønster

 Be700123

 113 x 206 mm  
4.4 x 8.1 inch

 6.090

1.  Punch 0004
2.  Punch 0007




 Be700124

 141 x 134 mm  
5.6 x 5.3 inch

 6.184

1.  Isacord 40 2300
2.  Isacord 40 3901



## Indeks

A

Aktivere/deaktivere funksjon .....	27
Alfabet .....	106

B

Barnesikring.....	62
<b>BERNINA Dual Transport</b>	
slå på/av.....	64
BERNINA overtransportør .....	63
Biser .....	103
Broderifilformat .....	131
Broderiprøve .....	131
Bruke eco-modus.....	62
Bruke spolenett.....	37
Bytte nål .....	40

D

Deformering ..... 156

E

Endre broderimotivstørrelse proporsjonalt .....	148
Endre broderimotivstørrelsen uproporsjonalt .....	148
Endre monogramstørrelse .....	108
Endre stingtetthet .....	150
<b>Endre tekst</b>	
Enlinjet.....	163
Flerlinjet .....	163

F

Fastvare	
Aktivere/deaktivere funksjon .....	27
Navigering .....	26
Tilpasser verdier.....	27
Feilmeldinger .....	180
Flytte broderimodul for symodus.....	142
Flytte broderirammen bakover .....	142
Fri punktposisjonering.....	155

G

## Gjenopprette grunninnstillinger ..... 58

H

Heve/senke nål  
Med pedal ..... 36

1

Innleggstråd .....	112
Innsetting .....	157
Innstille lydsignal .....	56
Innstille syfotposisjon med kneløfter .....	39

J

Justere broderirammen ..... 54

K

Kalibrere knapphullsfort med slede #3A .....	59
Kalibrere skjermen .....	58
Kantanslag .....	38
Kassere maskinen .....	189
Knapphull .....	109
Koble til broderimodul .....	134
Kombinasjonsmodus .....	69
Kombinere broderimotiv .....	157
Kontroller fastvareversjon .....	175

L

Lage en tekst .....	162
Lagre servicedata .....	60
Lagre stingmønsterkombinasjon .....	70
Lagring av maskinen .....	189
Laser.....	43, 138
Legge inn forhandleropplysninger .....	60

M

Maskinnavn .....	61
Miljøvern .....	12
Montere broderinål.....	136
Montere broderiramme .....	141
Montere kneløfter .....	35
Montere stingplate .....	137

N

Navigering .....	26
Nyttesømmer .....	83
Nål, tråd, stoff .....	28
Nål-tråd-forhold.....	32

**O**

Oppdater fastvaren .....	175
Oversikt broderimodul .....	128
Oversikt nåler.....	28
Oversikt over broderimotiver .....	196

**P**

Pedal .....	36
Koble til .....	34
Pyntesøm.....	98

**Q**

Quilting .....	121
----------------	-----

**R**

Rasterpunktposisjonering .....	154
Regulere hastighet.....	64, 145
Rengjøre transportør.....	176
Rengjøring av griper.....	176

**S**

Sette inn snellestopper.....	37
Sikkerhetsanvisninger.....	9
Skifte syfot.....	39
Skifte ut stingplate.....	42
Smøre griper.....	177
Sparemodus.....	62
Stille inn festesting.....	49
Stille inn lysstyrke på skjermen .....	57
Stille inn nålstopp opp/nede (permanent) .....	42
Stille inn overtrådindikator .....	56
Stille inn overtrådspenningen .....	49
Stille inn stinglengden.....	54
Stille inn syfottrykket.....	40
Stille inn sylset.....	57
Stille inn trådkutting .....	53
Stille inn undertrådindikatoren .....	56
Stille inn WiFi-forbindelse.....	61
Stingdesigner.....	78
Strømledning.....	34
USA/Canada .....	34
Sy en prøve.....	114
Symbolforklaring.....	13

**T**

Tapering-teknikk.....	101
Tekniske data.....	190

Tilpassede verdier .....	27
Træ i undertråden.....	46
Træ overtråd.....	43
Træ trillingnål .....	45
Træing av tvillingnål.....	44

**U**

Utbedre feil .....	185
Utvidelsesbord .....	38

**V**

Vedlikehold og rengjøring.....	176
Velge broderimotiv .....	135
Velge egne innstillinger.....	56
Velge språk.....	57
Velge stingmønster .....	63
Virtuell posisjonering av broderirammen .....	143
Vise hjelp .....	62
Vise maskin-ID .....	60

**Å**

Åpne broderingsveileder .....	62
Åpne bruksanvisning .....	62
Åpne somveileder .....	62





BERNINA anbefaler tråd fra **Mettler®**

BERNINA International AG | CH-8266 Steckborn Switzerland | www.bernina.com | © Copyright by BERNINA International AG

1072895.00A.07  
2023-03 NO

made to create **BERNINA**